

機器接続マニュアル



機器接続マニュアルに関する注意事項

本書を正しくご使用いただくために、ご使用前に必ず「マニュアルPDFをダウンロードする前に」をお読みいただき、「はじめに(商標権などについて、対応機種一覧、マニュアルの読み方、表記のルール)」マニュアルをダウンロードしてください。ダウンロードされたマニュアルは、必ずご利用になる場所のお手元に保管し、いつでもご覧いただけるようにしておいてください。

ファナック(株)製 接続可能な機器一覧

GPと接続可能なファナック(株)製機器の一覧を示します。

PLC

1:1 接続

シリーズ名	CPU	リンクI/F または CPU直結	特記事項	画面作成ソフトでの 「機器タイプ」	GP シリーズ GLC2000 シリーズ 対応	GLC100 シリーズ GLC300 シリーズ 対応
FANUC Power Mate (モーションコントローラ)	Power Mate	CPU直結	ファナック(株)にGPシリーズと接続することを明確にオーダーしてください。GPシリーズ接続タイプはCRT/MDIを接続できません。ハンディタイプのプログラマDPL/MDIはGPシリーズ接続タイプでも併用できます。	FANUC Power Mate シリーズ		×
FANUC Series	16-MODEL C 18-MODEL C 16i-MODEL A 16i-MODEL B 18i-MODEL A 18i-MODEL B 21i-MODEL A 21i-MODEL B	CPUユニット上のリンクI/F	ファナック(株)にGPシリーズと接続することを明確にオーダーしてください。 16-MODEL CはRS-232Cシリアルポート2(JD5B)のみ使用可能。 その他はRS-232Cシリアルポート2(JD36Bポート)のみ使用可能。			

JPCN-1 通信

シリーズ名	CPU	リンクI/Fまたは CPU直結	画面作成ソフトでの 「機器タイプ」
16MODEL-C	16MODEL-C	I/O LINK-	JPCN-1標準