

# 機器接続マニュアル



## 機器接続マニュアルに関する注意事項

本書を正しくご使用いただくために、ご使用前に必ず「マニュアルPDFをダウンロードする前に」をお読みいただき、「はじめに(商標権などについて、対応機種一覧、マニュアルの読み方、表記のルール)」マニュアルをダウンロードしてください。ダウンロードされたマニュアルは、必ずご利用になる場所のお手元に保管し、いつでもご覧いただけるようにしておいてください。

(株)キーエンス製

接続可能な機器一覧

GPと接続可能な(株)キーエンス製の機器一覧を示します。

PLC

1:1 接続

シリーズ名	CPU	リンクI/FまたはCPU直結	画面作成ソフトでの「機器タイプ」	GPシリーズ GLC2000 シリーズ 対応	GLC100 シリーズ GLC300 シリーズ 対応
KZ-300	KZ-300 KZ-350	KZ-L2	KEYENCE KZ-300 シリーズ		
KZ-500	KZ-A500	CPU直結	KEYENCE KZ-A500 シリーズ(CPU)		×
		KZ-L10	KEYENCE KZ-A500 シリーズ(LINK)		
KV	KV-10A□, KV-10D□*1 KV-16A□, KV-16D□ KV-24A□, KV-24D□ KV-40A□, KV-40D□	CPU直結	KEYENCE KV-10_40A/D シリーズ		×
KV-700	KV-700	KV-L20	KEYENCE KZ-300 シリーズ		×
			KEYENCE KZ-A500 シリーズ(LINK)		
		CPU直結	KEYENCE KV-700/1000 シリーズ(CPU)		
KZ	KZ-10R, KZ-10T KZ-16R, KZ-16T KZ-24R, KZ-24T KZ-40R, KZ-40T KZ-80R, KZ-80T	CPU直結	KEYENCE KZ-10_80R/T シリーズ		
KV-1000	KV-1000	KV-L20R	KEYENCE KZ-A500 シリーズ(LINK)		×
		CPU直結	KEYENCE KV-700/1000 シリーズ(CPU)		

\*1 □は、PLCの仕様によって異なります。

n:1(マルチリンク)接続

シリーズ名	CPU	リンクI/FまたはCPU直結	画面作成ソフトでの「機器タイプ」	GPシリーズ GLC2000 シリーズ 対応	GLC100 シリーズ GLC300 シリーズ 対応
KZ-300	KZ-300	KZ-L2	KEYENCE KZ-300 シリーズ		×
KZ-350	KZ-350				
KV-700	KV-700	KV-L20			