

機器接続マニュアル



機器接続マニュアルに関する注意事項

本書を正しくご使用いただくために、ご使用前に必ず「マニュアルPDFをダウンロードする前に」をお読みいただき、「はじめに(商標権などについて、対応機種一覧、マニュアルの読み方、表記のルール)」マニュアルをダウンロードしてください。ダウンロードされたマニュアルは、必ずご利用になる場所のお手元に保管し、いつでもご覧いただけるようにしておいてください。

光洋電子工業(株)製 接続可能な機器一覧

GPと接続可能な光洋電子工業(株)製の機器一覧を示します。

PLC

1:1 接続

シリーズ名	CPU	リンクI/FまたはCPU直結	特記事項	画面作成ソフトでの「機器タイプ」	GPシリーズ GLC2000 シリーズ 対応	GLC100 シリーズ GLC300 シリーズ 対応		
KOSTAC SG	SG-8	CPUユニット上の リンクI/F	通信中はプロ コンを外して ください。	光洋電子 KOSTAC-SG8 シリーズ				
		G-01DM						
KOSTAC SU	SU-5 SU-6	CPUユニット上の リンクI/F						
		U-01DM						
	SU-6B	CPUユニット上の リンクI/F						
	SU-5M SU-6M	CPUユニット上の リンクI/F						
KOSTAC SZ	SZ-4	CPUユニット上の リンクI/F						
KOSTAC PZ3	PZ3-16ND1 -16TD1 PZ3-T PZ3M	CPUユニット上の リンクI/F						
KOSTAC SR	SR-21 SR-22	E-02DM-R1					光洋電子 KOSTAC-SR21/22 シリーズ	×
DL-205	D2-240	CPUユニット上の リンクI/F					光洋電子 DL-205/405 シリーズ	
DL-405	D4-430	D4-DCM						
	D4-440	C4-DCM	CPUユニット上の リンクI/F					
DL-305	D3-330	D3-DCM		光洋電子 DL-305 シリーズ				
Direct Logic 05	D0-05AA D0-05AD D0-05AR D0-05DA D0-05DD D0-05DD-D D0-05DR D0-05DR-D	CPUユニット上の リンクI/F		光洋電子 KOSTAC-SG8 シリーズ				