

# 機器接続マニュアル



## 機器接続マニュアルに関する注意事項

本書を正しくご使用いただくために、ご使用前に必ず「マニュアルPDFをダウンロードする前に」をお読みいただき、「はじめに(商標権などについて、対応機種一覧、マニュアルの読み方、表記のルール)」マニュアルをダウンロードしてください。ダウンロードされたマニュアルは、必ずご利用になる場所のお手元に保管し、いつでもご覧いただけるようにしておいてください。

## 付録

## Modicon

## 付 .1

## 連続アドレスの最大データ数

連続アドレスの読み出し時の最大データ数を各PLCごとに示します。ブロック転送を利用される場合に、ご参照ください。



- ・以下の方法でデバイスを指定すると、デバイスの読み出しの回数が増えるため、データ通信速度が低下します。
  - ・連続アドレス最大データ数の範囲を超えている場合
  - ・アドレスを分割して指定している場合
  - ・デバイスの種類が異なる場合
- データ通信を高速に行うには、画面<sup>\*1</sup>単位でデバイスが連続になるようにタグのレイアウト設計を行ってください。

## PLC

## &lt; Modicon Modbus Master &gt;

デバイス	連続アドレス 最大データ数
出力ビット	80ワード
入力ビット	
出力レジスタ	
入力レジスタ	

## &lt; Modicon Modbus Plus &gt;

デバイス	連続アドレス 最大データ数
出力ビット	80ワード
入力ビット	
出力レジスタ	
入力レジスタ	

## &lt; Modicon Modbus Master &gt;

デバイス	連続アドレス 最大データ数
出力レジスタ	125ワード