

機器接続マニュアル



機器接続マニュアルに関する注意事項

本書を正しくご使用いただくために、ご使用前に必ず「マニュアルPDFをダウンロードする前に」をお読みいただき、「はじめに(商標権などについて、対応機種一覧、マニュアルの読み方、表記のルール)」マニュアルをダウンロードしてください。ダウンロードされたマニュアルは、必ずご利用になる場所のお手元に保管し、いつでもご覧いただけるようにしておいてください。

松下電器産業(株)製 接続可能な機器一覧

GPと接続可能な松下電器産業(株)製の機器一覧を示します。

PLC

1:1 接続

シリーズ名	CPU	リンクI/FまたはCPU直結	画面作成ソフトでの「機器タイプ」	GPシリーズ GLC2000 シリーズ 対応	GLC100 シリーズ GLC300 シリーズ 対応
Panadac 7000	P7000-PLC-001 P7000-PLC-031H P7000-PLC-031S P7000-PLC-A01	GCP001	松下電器 Panadac 7000 シリーズ		×

サーボ

シリーズ名	CPU ^{*1}	画面作成ソフトでの「機器タイプ」
MINAS-A	M DA	松下電器産業 MINAS-A/S シリーズ
MINAS-S	MUDS	

*1 「 」は、サーボによって異なります。