

機器接続マニュアル



機器接続マニュアルに関する注意事項

本書を正しくご使用いただくために、ご使用前に必ず「マニュアルPDFをダウンロードする前に」をお読みいただき、「はじめに(商標権などについて、対応機種一覧、マニュアルの読み方、表記のルール)」マニュアルをダウンロードしてください。ダウンロードされたマニュアルは、必ずご利用になる場所のお手元に保管し、いつでもご覧いただけるようにしておいてください。

理化工業（株）製

接続可能な機器一覧

GP と接続可能な理化工業（株）製の機器一覧を示します。

調節計

シリーズ名	調節計 *1	特記事項	画面作成ソフト での機器タイプ
CB	CB100 Z-1021 CB400 Z-1021 CB500 Z-1021 CB700 Z-1021 CB900 Z-1021	Modbusプロトコ ル対応品	理化工業 CB/SR-Mini (MODBUS)
	CB100 - * -5 / CB400 - * -5 / CB500 - * -5 / CB700 - * -5 / CB900 - * -5 /		
SR-Mini	H-PCP-A Z-1021	Modbusプロトコ ル対応品	理化工業 CB/SR-Mini (MODBUS)
SR Mini HG (H-PCP-J)	H-PCP-J- 4 -D*		
	H-PCP-J- 5 -D*		
	H-PCP-J- 1-D*		
	H-PCP-J- 4-D*		
	H-PCP-J- 5-D*		
MA900	MA900-4 - - * - 6/		
	MA900-4 - - * - 7/		
	MA900-4 - - * - 8/		
	MA901-8 - - * - 6/		
	MA901-8 - - * - 7/		
MA901-8 - - * - 8/			
HA900	HA900- - - * - 8 - / /		
	HA900- - - * - 6- / /		
	HA900- - - * - 7- / /		
	HA900- - - * - 8- / /		
	HA901- - - * - 6 - / /		
	HA901- - - * - 8 - / /		
	HA901- - - * - 6- / /		
	HA901- - - * - 7- / /		
HA901- - - * - 8- / /			
HA400	HA400- - - * - 6 - / /		
	HA400- - - * - 8 - / /		
	HA400- - - * - 6- / /		
	HA400- - - * - 7- / /		
	HA400- - - * - 8- / /		
	HA401- - - * - 6 - / /		
	HA401- - - * - 8 - / /		
	HA401- - - * - 6- / /		
	HA401- - - * - 7- / /		
HA401- - - * - 8- / /			
SA200	SA200 - - * -6 / /		

*1 「 」は調節計の機能仕様によって異なります。

シリーズ名	調節計 *1				特記事項	画面作成ソフト での機器タイプ」
SRX	X-T10-A-	-	*		Modbusプロトコ ル対応品	理化工業 CB/SR-Mini (MODBUS)
SRV	V-T10-A-	-	*			
REX-F	F400	-	*	-1		理工工業 CB/REX-F/LE100 (RKC)
	F700	-	*	-1		
	F900	-	*	-1		
	F400	-	*	-4		
	F700	-	*	-4		
	F900	-	*	-4		
	F400	-	*	-5		
F700	-	*	-5			
F900	-	*	-5			
LE100	LE100-	*	5	-		

*1 「 」は調節計の機能仕様によって異なります。