

機器接続マニュアル



機器接続マニュアルに関する注意事項

本書を正しくご使用いただくために、ご使用前に必ず「マニュアルPDFをダウンロードする前に」をお読みいただき、「はじめに(商標権などについて、対応機種一覧、マニュアルの読み方、表記のルール)」マニュアルをダウンロードしてください。ダウンロードされたマニュアルは、必ずご利用になる場所のお手元に保管し、いつでもご覧いただけるようにしておいてください。

東芝シュネデール・インバータ(株) 接続可能な機器一覧

GPと接続可能な(株)東芝シュネデールインバータ一覧を示します。

インバータ一覧

メーカー名	シリーズ名	CPU	特記事項	PRO/PBIIIでの「PLCタイプ」
東芝 シュネデール	VF-S9	VFS9□-□□□□□□-□□-□□ *1		東芝シュネデール インバータ
	VF-nC1	VFNC1□-□□□□□□-□-□□□		
	VF-S11	VFS11□-□□□□□□□□-□□-□□□		
	VF-A7	VFA7-□□□□□□□□-□□□		
	VF-P7	VFP7-□□□□□□□-□□□		

*1 は、仕様により異なります。詳細は、各インバータのマニュアルをご参照ください。