

機器接続マニュアル



機器接続マニュアルに関する注意事項

本書を正しくご使用いただくために、ご使用前に必ず「マニュアルPDFをダウンロードする前に」をお読みいただき、「はじめに(商標権などについて、対応機種一覧、マニュアルの読み方、表記のルール)」マニュアルをダウンロードしてください。ダウンロードされたマニュアルは、必ずご利用になる場所のお手元に保管し、いつでもご覧いただけるようにしておいてください。

(株) 東芝機械製

接続可能な機器一覧

GP と接続可能な (株) 東芝機械製の機器一覧を示します。

PLC

1:1 接続

シリーズ名	CPU	リンクI/F またはCPU 直結	特記事項	PRO/PB での「PLCタ イプ」	GP シリーズ GLC2000 シリーズ 対応	GLC100 シリーズ GLC300 シリーズ 対応	
PROVISOR TC200	TCCUH	TCCMW TCCMO CPUユニッ ト上のリン クI/F	CPUユニット上のリン クI/Fを使用する 場合、動作環境の 設定の号機No.を64 に設定してくださ い。	東芝機械 TC200シ リーズ		×	
	TCCUHS TCCUSS	CPUモ ジュール 上のRS- 232C用 コネクタ					東芝機械 TC200-S シリーズ
	TCCMWA TCCMOA						