

# 設定ガイド一覧

下線部をクリックしてください。該当する部品・機能の設定項目詳細説明（設定ガイド）へ移動します。

## 部品

[スイッチランプ](#)  
[データ表示器](#)  
[キーボード](#)  
[キー](#)  
[グラフ](#)  
[ヒストリカルトレンドグラフ](#)  
[データ一括表示グラフ](#)  
[アラーム](#)  
[テキストアラーム](#)  
[メッセージ表示器](#)  
[ウィンドウ](#)  
[動画表示器](#)  
[VM ユニット表示器](#)  
[RPA ウィンドウ表示器](#)  
[図形表示器](#)  
[サンプリングデータ表示器](#)  
[特殊データ表示器](#)  
[トリガアクション](#)  
[D スクリプト](#)

## 共通設定

[アラーム設定](#)  
[サンプリング設定](#)  
[レシピ設定](#)  
    [CSV データ転送](#)  
    [ファイリングデータ転送](#)  
[タイムスケジュール設定](#)  
[サウンド設定](#)  
[文字列テーブル設定](#)  
[グローバルD スクリプト設定](#)  
[拡張スクリプト設定](#)  
[バックライト2色切替設定](#)  
[イメージ登録](#)  
[テキスト登録](#)  
[マーク登録](#)  
[キーボード登録](#)  
[動画設定](#)  
[VM ユニットウィンドウ設定](#)  
[シンボル変数設定](#)

## システム設定

### 表示設定

[機種設定](#)  
本体設定  
    [表示設定](#)  
    [操作設定](#)  
    [動作設定](#)  
    [ロジック設定](#)  
    [システムエリア設定](#)  
    [拡張機能設定](#)  
    [IPC 設定](#)  
[ロジックプログラム設定](#)  
[ビデオ / 動画設定](#)  
[フォント設定](#)

### 周辺機器設定

[周辺機器一覧](#)  
[接続機器設定](#)  
[プリンタ設定](#)  
入力機器設定  
    [バーコード](#)  
    [RPA 入力](#)  
[スクリプト設定](#)  
[I/O ドライバ設定](#)  
[FTP サーバ設定](#)  
[モデム設定](#)  
[VM ユニット設定](#)

