

索引

A

API 関数 26-2

C

"CSV ファイルからデバイスヘデータを書き込む "アクション 12-9, 12-23
"CSV ファイルヘデータを書き込む "アクション 7-8, 7-20

E

Excel 操作機能設定 5-70
"EXCEL 帳票 "アクション 5-10, 5-40, 6-8, 6-39, 9-8, 11-9, 11-40

F

Factory Gateway 設定ツール 23-12

G

"GP JPEG データのアップロード "アクション 10-7, 10-20
GP 画面の保存 10-25
GP 内ログデータ 9-27
"GP ファイリングデータの自動アップロード "アクション 16-7, 16-23
"GP ファイリングデータの自動ダウンロード "アクション 17-7, 17-20

M

"Mail でデータ送信 "アクション 14-9, 14-28

P

Pro-Server EX の環境設定 33-2

Q

QC 図 5-75

S

SRAM バックアップデータの保存 19-6

あ

アクション動作局 / 処理完了通知設定 32-33
アクション別の起動条件 / 処理一覧 32-59

き

起動条件

相手局電源切断時 (GP シリーズ局以外の場合のみ) 32-23
 起動条件詳細設定 32-24
相手局電源投入時 (GP シリーズ局以外の場合のみ) 32-22
一定周期 32-8
指定時刻 32-7
条件式成立時 (GP シリーズ局以外の場合のみ) 32-20
条件式成立中 (GP シリーズ局以外の場合のみ) 32-18
デバイス OFF 時 32-16
デバイス OFF 中 32-12
デバイス ON 時 32-14
デバイス ON 中 32-10
デバイス変化時 32-9
電源投入時 32-6
起動条件別シーケンス図 32-48

く

グループ化 28-7
グローバル定数設定 31-47

さ

参加局とシンボルのインポート 24-7
参加局とシンボルのエクスポート 24-7
参加局の追加
 GP3000 シリーズ 30-32
 GP シリーズ 30-44
 LT3000 30-40
 Pro-Server EX 30-30
 WinGP 30-36
散布図作成 5-77
サンプルウィザード 3-8

し

実行順序一覧 5-67
出力印刷 34-2
状況監視 27-3
シンボル 31-41
シンボル編集 31-44
シンボルモニタ 27-20, 27-25
シンボルモニタの詳細設定 27-26

す

スタート画面.....	3-7
ステータスマニタ.....	27-9

て

データ転送（収集型）.....	18-43
データ転送（配信型）.....	18-35
"データベースからのダウンロード"アクション . 13-11, 13-27	
"データベースへのアップロード"アクション . 8- 10, 8-24	
デバイスアクセスログ.....	28-36
デバイスキャッシュの設定.....	28-26
デバイスキャッシュバッファのインポート..	28-34
デバイスのバックアップ.....	20-6
デバイスのリストア.....	21-4
デバイスモニタ.....	27-16
デバイスロギング.....	5-42
デバイス ワンショット	6-62
転送.....	25-2

に

"任意のアプリケーションを起動する"アクション 15-8, 15-21
--

ね

ネットワークの設定.....	33-4
GP シリーズ局用設定	33-6
Pro-Server EX / GP3000 シリーズ / WinGP / LT3000 局用設定.....	33-8
ネットワークプロジェクトの保存... 22-11, 22-14	
ネットワークプロジェクトファイルを開く....	3-6

は

配列にする.....	28-16
パスワードの設定.....	22-8, 22-13, 24-6
パレート図作成.....	5-76

ひ

ヒストグラム図作成.....	5-78
----------------	------

ほ

保存.....	24-2
---------	------

よ

読込み時間の測定.....	28-6
---------------	------

り

リモート接続.....	22-3
リモート切断.....	22-5

れ

レシピ.....	11-62
----------	-------

ろ

ログビューア	27-33
--------------	-------