

索引

A	き
API 関数 27-2	起動条件
	相手局電源切断時 (GP シリーズ局以外の場合のみ) 33-23
C	起動条件詳細設定 33-24
"CSV ファイルからデバイスヘータを書き込む "アクション 13-9, 13-23	相手局電源投入時 (GP シリーズ局以外の場合のみ) 33-22
"CSV ファイルヘータを書き込む "アクション 7-8, 7-20	一定周期 33-8
	指定時刻 33-7
E	条件式成立時 (GP シリーズ局以外の場合のみ) 33-20
Excel 操作機能設定 5-74	条件式成立中 (GP シリーズ局以外の場合のみ) 33-18
"EXCEL 帳票 "アクション 5-10, 5-40, 6-8, 6-39	デバイス OFF 時 33-16
	デバイス OFF 中 33-12
F	デバイス ON 時 33-14
Factory Gateway 設定ツール 24-12	デバイス ON 中 33-10
	デバイス変化時 33-9
G	電源投入時 33-6
"GP JPEG データのアップロード "アクション . 11-20	起動条件別シーケンス図 33-48
GP 画面の保存 11-25	
GP 内ログデータ 9-26	く
"GP ファイリングデータの自動アップロード "アクション 17-7, 17-23	グループ化 29-10
"GP ファイリングデータの自動ダウンロード "アクション 18-7, 18-20	グローバル定数設定 32-47
M	さ
"Mail でデータ送信 "アクション 15-28	参加局とシンボルのインポート 25-7
	参加局とシンボルのエクスポート 25-7
P	参加局の追加
Pro-Server EX の環境設定 34-2	GP3000 シリーズ 31-32
	GP シリーズ 31-44
Q	LT3000 31-40
QC 図 5-79	Pro-Server EX 31-30
	WinGP 31-36
S	散布図作成 5-81
SRAM バックアップデータの保存 20-6	サンプルウィザード 3-8
あ	し
アクション動作局 / 処理完了通知設定 33-33	実行順序一覧 5-71
アクション別の起動条件 / 処理一覧 33-59	出力印刷 35-2
	状況監視 28-3
	シンボル 32-41
	シンボル編集 32-44
	シンボルモニタ 28-20, 28-25
	シンボルモニタの詳細設定 28-26

す

スタート画面	3-7
ステータスマニタ	28-9

て

データ転送 (収集型)	19-43
データ転送 (配信型)	19-35
" データベースからのダウンロード " アクション . 14-27	
" データベースへのアップロード " アクション	8-24
デバイスアクセスログ	29-39
デバイスキャッシュの設定	29-29
デバイスキャッシュバッファのインポート ..	29-37
デバイスのバックアップ	21-6
デバイスのリストア	22-4
デバイスモニタ	28-16
デバイスロギング	5-42
デバイス ワンショット	6-62
転送	26-2

に

" 任意のアプリケーションを起動する " アクション 16-8, 16-21

ね

ネットワークの設定	34-4
GP シリーズ局用設定	34-6
Pro-Server EX / GP3000 シリーズ / WinGP / LT3000 局用設定	34-8
ネットワークプロジェクトの保存 ...	23-11, 23-14
ネットワークプロジェクトファイルを開く ...	3-6

は

配列にする	29-19
パスワードの設定	23-8, 23-13, 25-6
パレート図作成	5-80

ひ

ヒストグラム図作成	5-82
-----------------	------

ほ

保存	25-2
----------	------

よ

読込み時間の測定	29-6
----------------	------

り

リモート接続	23-3
リモート切断	23-5

れ

レシピ	12-62
-----------	-------

ろ

ログビューア	28-33
--------------	-------