

索引

A		き	
API 関数	27-2	起動条件	
		相手局電源切断時 (GP シリーズ局以外の場合のみ)	33-24
C		起動条件詳細設定	33-25
"CSV ファイルからデバイスヘータを書き込む" アクション	13-9, 13-23	相手局電源投入時 (GP シリーズ局以外の場合のみ)	33-23
"CSV ファイルヘータを書き込む" アクション 7-8, 7-20		一定周期	33-8
		指定時刻	33-7
E		条件式成立時 (GP シリーズ局以外の場合のみ)	33-21
Excel 操作機能設定	5-73	条件式成立中 (GP シリーズ局以外の場合のみ)	33-19
"EXCEL 帳票" アクション 5-10, 5-40, 6-8, 6-39		デバイス OFF 時	33-17
		デバイス OFF 中	33-13
F		デバイス ON 時	33-15
Factory Gateway 設定ツール	24-12	デバイス ON 中	33-11
		デバイス変化時	33-9
G		電源投入時	33-6
"GP JPEG データのアップロード" アクション 11-20		起動条件別シーケンス図	33-49
GP 画面の保存	11-25		
GP 内ログデータ	9-26	く	
"GP ファイリングデータの自動アップロード" アクション	17-7, 17-23	グループ化	29-11
"GP ファイリングデータの自動ダウンロード" アクション	18-7, 18-20	グローバル定数設定	32-44
M		さ	
"Mail でデータ送信" アクション	15-28	参加局とシンボルのインポート	25-7
		参加局とシンボルのエクスポート	25-7
P		参加局の追加	
Pro-Server EX の環境設定	34-2	GP4000/LT4000 シリーズ局、GP3000 シリーズ局、WinGP 局、LT3000 局	31-30
		GP シリーズ局	31-36
Q		Pro-Server EX 局	31-28
QC 図	5-78	散布図作成	5-80
		サンプルウィザード	3-8
S			
SRAM バックアップデータの保存	20-6	し	
		実行順序一覧	5-70
あ		出力印刷	35-2
アクション動作局 / 処理完了通知設定	33-35	状況監視	28-3
アクション別の起動条件 / 処理一覧	33-59	シンボル	32-38
		シンボル編集	32-41
		シンボルモニタ	28-20, 28-25
		シンボルモニタの詳細設定	28-26

す	
スタート画面	3-7
ステータスマニタ	28-9
て	
データ転送 (収集型)	19-42
データ転送 (配信型)	19-34
" データベースからのダウンロード " アクション .	
14-28	
" データベースへのアップロード " アクション	8-24
デバイスアクセスログ	29-40
デバイスキャッシュの設定	29-30
デバイスキャッシュバッファのインポート ..	29-38
デバイスのバックアップ	21-5
デバイスのリストア	22-4
デバイスモニタ	28-16
デバイスロギング	5-42
デバイスワンショット	6-62
転送	26-2
に	
" 任意のアプリケーションを起動する " アクション	
16-8, 16-21	
ね	
ネットワークの設定	34-4
GP シリーズ局以外の参加局用設定	34-8
GP シリーズ局用設定	34-6
ネットワークプロジェクトの保存 ..	23-11, 23-14
ネットワークプロジェクトファイルを開く ..	3-6
は	
配列にする	29-20
パスワードの設定	23-8, 23-13, 25-6
バレート図作成	5-79
ひ	
ヒストグラム図作成	5-81
ほ	
保存	25-2
よ	
読み込み時間の測定	29-5
り	
リモート接続	23-3
リモート切断	23-5
れ	
レシピ	12-62
ろ	
ログビューア	28-33