

索引

A

API 関数 27-2

C

"CSV ファイルからデバイスヘデータを書き込む "アクション 13-9, 13-23

"CSV ファイルヘデータを書き込む "アクション 7-8, 7-20

E

Excel 操作機能設定 5-73

"EXCEL 帳票 "アクション 5-10, 5-40, 6-8, 6-39

F

Factory Gateway 設定ツール 24-12

G

"GP JPEG データのアップロード "アクション . 11-20

GP 画面の保存 11-25

GP 内ログデータ 9-26

"GP ファイリングデータの自動アップロード "アクション 17-7, 17-23

"GP ファイリングデータの自動ダウンロード "アクション 18-7, 18-20

M

"Mail でデータ送信 "アクション 15-27

P

Pro-Server EX の環境設定 34-2

Q

QC 図 5-78

S

SRAM バックアップデータの保存 20-6

あ

アクション動作局 / 処理完了通知設定 33-35

アクション別の起動条件 / 処理一覧 33-59

き

起動条件

相手局電源切断時 (GP シリーズ局以外の場合のみ) 33-24

起動条件詳細設定 33-25

相手局電源投入時 (GP シリーズ局以外の場合のみ) 33-23

一定周期 33-8

指定時刻 33-7

条件式成立時 (GP シリーズ局以外の場合のみ) 33-21

条件式成立中 (GP シリーズ局以外の場合のみ) 33-19

デバイス OFF 時 33-17

デバイス OFF 中 33-13

デバイス ON 時 33-15

デバイス ON 中 33-11

デバイス変化時 33-9

電源投入時 33-6

起動条件別シーケンス図 33-49

く

グループ化 29-11

グローバル定数設定 32-44

さ

参加局とシンボルのインポート 25-7

参加局とシンボルのエクスポート 25-7

参加局の追加

GP シリーズ局 31-33

Pro-Server EX 局 31-26

SP-5B40/WinGP 局、SP-5B10 局、GP4000/LT4000 シリーズ局、GP3000 シリーズ局、LT3000 局 31-28

散布図作成 5-80

サンプルウィザード 3-8

し

実行順序一覧 5-70

出力印刷 35-2

状況監視 28-3

シンボル 32-38

シンボル編集 32-41

シンボルモニタ 28-20, 28-25

シンボルモニタの詳細設定 28-26

す

スタート画面.....	3-7
ステータスマニタ.....	28-9

た

体験版について.....	1-25
--------------	------

て

データ転送（収集型）.....	19-42
データ転送（配信型）.....	19-34
"データベースからのダウンロード"アクション .	
14-26	
"データベースへのアップロード"アクション8-24	
デバイスアクセスログ.....	29-40
デバイスキャッシュの設定.....	29-30
デバイスキャッシュバッファのインポート..	29-38
デバイスのバックアップ.....	21-5
デバイスのリストア.....	22-4
デバイスモニタ.....	28-16
デバイスロギング.....	5-42
デバイス ワンショット	6-62
転送.....	26-2

に

"任意のアプリケーションを起動する"アクション	
16-8, 16-21	

ね

ネットワークの設定.....	34-4
GP シリーズ局以外の参加局用設定	34-8
GP シリーズ局用設定	34-6
ネットワークプロジェクトの保存... 23-11, 23-14	
ネットワークプロジェクトファイルを開く....	3-6

は

配列にする.....	29-20
パスワードの設定.....	23-8, 23-13, 25-6
パレート図作成.....	5-79

ひ

ヒストグラム図作成.....	5-81
----------------	------

ほ

保存.....	25-2
---------	------

よ

読み込み時間の測定.....	29-5
----------------	------

り

リモート接続.....	23-3
リモート切断.....	23-5

れ

レシビ°.....	12-62
-----------	-------

ろ

ログビューア	28-33
--------------	-------