

機器接続マニュアル



機器接続マニュアルに関する注意事項

本書を正しくご使用いただくために、ご使用前に必ず「マニュアルPDFをダウンロードする前に」をお読みいただき、「はじめに(商標権などについて、対応機種一覧、マニュアルの読み方、表記のルール)」マニュアルをダウンロードしてください。ダウンロードされたマニュアルは、必ずご利用になる場所のお手元に保管し、いつでもご覧いただけるようにしておいてください。

(株)シマデン製

接続可能な機器一覧

GP と接続可能なシマデン (株) 製の機器一覧を示します。

■ 制御機器

シリーズ名	調節計 ^{*1}	画面作成ソフトでの 「機器タイプ」
SR253	SR253-□□-□-□□□□□□7□ SR253-□□-□-□□□□□□6□ SR253-□□-□-□□□□□□5□	シマデン 制御機器
SR90	SR92-□□-□-□□-□□7□ SR93-□□-□-□□-□□07□ SR94-□□-□-□□-□□07□ SR91-□□-□□-□5□ SR92-□□-□-□□-□□5□ SR93-□□-□-□□-□□05□ SR94-□□-□-□□-□□05□	
SR80	SR82-□□-□-□□-□□□□7□□ SR83-□□-□-□□-□□□□7□□ SR84-□□-□-□□-□□□□7□□ SR82-□□-□-□□-□□□□5□□ SR83-□□-□-□□-□□□□5□□ SR84-□□-□-□□-□□□□5□□	
MR13	MR13-□□-□-□□-□□□□17□ MR13-□□-□-□□-□□□□15□	
FP90	FP93-□□-□□-□□7□ FP93-□□-□□-□□5□	
SD16	SD16-□□□-□□7□ SD16-□□□-□□5□	
EM70	EM70-□□-□□□7□ EM70-□□-□□□5□	

*1 型式の " □ " は各種オプションによって異なります。

型式の詳細は制御機器のカタログを参照してください。シリアル通信のオプションは型式に「7」(RS-232C)、「6」(RS-422 : 4 線式)、「5」(RS-422 : 2 線式)が付きます。

GP377 シリーズを除く GP70 シリーズと GLC100 シリーズには接続できません。