# Pro-Control ユーザーズマニュアル 補足版

Flex Network ドライバ

# 株式会社デジタル

### はじめに

このたびは、(株)デジタル製Flex Network I/FユニットおよびFlex Network ドライバをお買 いあげいただき、誠にありがとうございます。

本書はPro-Control EditorでFlex Networkドライバを使用していただくための補足説明書 です。ご使用にあたっては、本書をPro-Controlユーザーズマニュアル(Pro-Control Editor に付属)とあわせてお読みになり、十分にご理解いただきますようお願いいたします。

© Copyright 1999 Digital Electronics Corporation. All rights reserved.

Flex Network<sup>®</sup>は(株)デジタルの登録商標です。

## 1 インストール

FDに入っているFlex Networkドライバのファイルをパソコンにインストールします。この作業は すでにパソコンにGLC用ロジックプログラム開発ソフトウェアPro-Control Editor Ver.1.0/ Ver.1.5/Ver.2.0がインストールされていることを前提とします。Pro-Control Editorのインス トールについて、参照 Pro-Control Editor オペレーションマニュアル

重要・動作環境は、Pro-Control Editorと同様ですが、ハードディスクの空き容量はPro-Control Editorインストール後、800Kバイト必要です。

なお、パソコンはDOS/V対応パソコンを基本として説明しています。ここでは、AドライブをFDド ライブ、CドライブをHDドライブとします。パソコンの各ドライブのカレントディレクトリはルー トディレクトリとします。

Pro-Control Editor がインストールされていることを確認してください。

バックアップディスクを作ります。

インストールを行う前に、FDのバックアップディスクを作り、万一誤ってマスター フロッピーディスクの内容を失ってしまった場合に備えます。

バックアップディスクをドライブAに入れます。



[スタート]をクリックし、[ファイル名を指定して実行]を選択します。

名前にA:¥setup を入力します。

[OK]をクリックするか、[Enter]を押します。通知ウィンドウが表示されます。 [次へ]をクリックすると、[インストール先の選択]ウィンドウが表示されます。

インストール先を選択し、[次へ をクリックします。画面に表示される指示に従っ て作業を進めます。

### 2 Flex Network ドライバ

GLCのオフラインモードにあるFlex Networkドライバメニューについて説明します。

Flex Network ドライバメニューを実行するには、あらかじめ Pro-Control Editor から Flex Network ドライバを GLC 本体へダウンロードしておいてください。Pro-Control Editor の[1/0 コ ンフィグレーション]で「Flex Networkドライバ」を追加した後、ロジックプログラムをダウンロー ドすることにより、ドライバも同時にダウンロードされます。また、Flex Network 1/Fユニット が装着されていることも確認してください。

オフラインモードに移る方法は、**参照** 各GLCシリーズのユーザーズマニュアル(別売) GLCのオフラインモードにある[コントローラメニュー]画面で[Flex Networkドライバ]を選択 すると、以下の[Flex Networkドライバメニュー]画面が表示されます。



×	インメニュー		
	コントローラメニュー		
	FlexNetwork h*7	-///`/la-	
	通	信チェック	
	2 I	ラーS-No.表示	
	3	/o モニタ	
L			
L			

GLC300 シリーズ

重要・ロジックプログラムのRUN状態から、オフラインモードへの移行またはリセットした場合のGLCおよび1/0信号の動作は、出力ホールドの設定にかかわらず以下の通りです。オフラインモードへの移行やリセットは、これらの動作を十分考慮したうえで行ってください。

GLCの状態	RUN	オフライン	RUN
01			
UN 1/0信号	ロジックプログ ラムによる出力	OFF	ロジックプログ ラムによる出力

ただし、リセットの場合は、I/0信号がOFFになるタイミングは不定となります。

### 2.1 通信チェック

Flex Network I/Fユニットに接続されているFlex Network I/Oユニットの数と各I/Oユニット に設定されているS-No.(局番)をチェックします。

通信チェックにより、1/0ユニットについて以下の確認が行えます。

- ・ 接続されている 1/0ユニットの確認
- ・ 故障している 1/0 ユニット (通信部)の確認

以下に通信チェックの手順を示します。

[通信チェック]を押すと以下の[通信チェック設定]画面が表示されます。 [通信速度]は「6Mbps」、「12Mbps」から選択します。通信速度を速くするとノイズの影響を受けや すくなるので、通常は「6Mbps」で使用してください。

GLC100 シリーズ

GLC300 シリーズ

通信チェック設定 次頁 取消					
通信速度 (Mbps) 6	通信チェック設定			次頁	取り消し
	通信速度	(Mbps)	6	12	
本テストを実行すると、接続されている  /OユニットのS-No. (局番)が 反転表示されます。 /Oユニットの配 線工事、S-No. (局番) 設定に間違 いがないかご確認ください。		本テストを実行すると、  /OユニットのS-N 反転表示されます。 /	接続され 。 (J	れている 局番)が ットの配	
		線工事、S-No.(局	番)設定	定に間違	
		いがないかご確認くださ	<b>ι</b> .		

[次頁]を押すと以下の[通信チェック]画面が表示されます。

GLC100 シリーズ

通	通信チェック						戻る
接線	続され 続され	てい	31/0: 3 S-1	2ニット数 lo.をj	? [ 反転表	沶。	
1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54	55	56
57	58	59	60	61	62	63	$\square$

GLC300 シリーズ

1111	チェック					開	始	戻る
	1	接続され 接続され	ている /0 ている s-	IZニット数 No. を反戦		]		
	1	2	3	4	5	6	7	8
	9	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	23	24
	25	26	27	28	29	30	31	32
	33	34	35	36	37	38	39	40
	41	42	43	44	45	46	47	48
	49	50	51	52	53	54	55	56
	57	58	59	60	61	62	63	

[開始]を押すと、通信チェックが開始されます。

接続されているI/OユニットのS-No.(局番)が反転表示されます。 [戻る]を押すと、[Flex Networkメニュー]画面に戻ります。

### 2.2 エラー S-No. 表示

ロジックプログラムの実行中にエラーコード841が発生した場合に、通信回路から外れた1/0ユニットや故障した1/0ユニットのS-No.(局番)をチェックします。

参照 2.4 Flex Network I/Fユニット使用時のトラブルシューティング

[コントローラメニュー]画面で[Flex Network ドライバ]を選択し、[Flex Network ドライバメ ニュー]画面を表示します。

[Flex Network ドライバメニュー]画面で[エラー S-No. 表示]を押すと以下の[エラー S-No. 表示]画面が表示され、エラーチェックが開始されます。





接続されている1/0ユニットのS-No.(局番)が表示され、そのうち異常のある1/0ユニットのS-No.が反転表示されます。

# - 6 -

### 2.3 1/0 モニタ(1/0 工事接続チェック)

[コントローラメニュー]画面で[Flex Network ドライバ]を選択し、[Flex Network ドライバメ ニュー]画面を表示します。

[Flex Network ドライバメニュー]画面で[1/0モニタ]を選択すると、以下の[1/0モニタ設定] 画面が表示されます。

[通信速度]は「6Mbps」、「12Mbps」から選択します。通信速度を速くするとノイズの影響を受けや すくなるので、通常は「6Mbps」で使用してください。

[S-No.]は「1-63」から選択します。

[型式]は「FN-X16TS11」、「FN-XY08TS11」、「FN-Y08RL11」から選択します。

[変数タイプ]は「ディスクリート」、「ワード」から選択します。

GLC100 シリーズ	GLC300 シリーズ
I /0モニタ設定 実行 取消   通信速度 04bps) 6   S - No. 1   型式 X16TS11   変数タイプ ディスクリート	I /Oモニタ設定 通信速度 Wbps) 6 1 2 S - N o. [ 01] 型式 (FN-) X16TS11 YORRL11 XYO8TS11 変数タイブ ディスクリート ワード
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 1 ↓ BS

[実行]ボタンを押すと、以下の[1/0モニタ]画面が表示されます。

[1/0モニタ]画面は選択した[変数タイプ]により異なります。

[変数タイプ]が「ディスクリート」の場合

入力部分は入力のあった端子番号が反転表示します。出力部分は端子番号をタッチして反転表示さ せると出力されます。

_								
1	/0モニ 入力	ニタ	S	– N c			Ę	න
Ľ	0	1	2	3	4	5	6	7
	8	9	10	11	12	13	14	15
i	<u>出力</u>	- De						
	0	1	2	3	4	5	6	7
L	8	9	10	11	12	13	14	15
_								

GLC100シリーズ

GLC300 シリーズ

/0モニタ	S-No.	
入力		
	8 9 10 11 12 13 14 15	
出力		
	8 9 10 11 12 13 14 15	
1 2	34567890 ↑↓	BS

上記画面は、Flex Networkシステムの1つの1/0ユニットの最大入出力点数を表示しています。1/ 0ユニットの機種により、入力点数、出力点数は異なります。0を先頭に各1/0ユニットの持つ点 数範囲内で使用してください。

入力専用の1/0ユニットの場合は入力部分のみ、出力専用の1/0ユニットの場合は出力部分のみ、 入出力混合の1/0ユニットの場合は入力部分、出力部分の両方を使用してください。

#### [変数タイプ]が「ワード」の場合

Г

入力部分は入力のあったデータが表示されます。出力部分はテンキーでデータを入力してください。 GLC100シリーズはデータ表示位置をタッチすると、テンキーパットが表示されます。データ入力後、 [出力]ボタンを押すとデータが出力されます。データ表示は10進数です。

**\_\_\_\_** 

GLC300	シ	IJ	ーズ
	-	-	~ `

1/0モニタ 入力	S-N	0.	戻る
		(0-65535)	
出力			
		(0-65535)	出力

।∕oモ=タ	S-No.	戻る
	(0-65535)	
出力	(0-65535)	「出力」
	4 5 6 7 8 9 0	

重要・ 各1/0ユニットの1/0点数に応じて、出力できる範囲のデータを入 力してください。

I/0点数	入出力範囲
8点	0~255
16点	0 ~ 65535

[1/0モニタ設定]画面で選択した「型式」に応じた点数分のデータ が1/0ユニットに出力されます。

出力例)

8点出力の1/0ユニットに8ビットで表現できないデータを設定する と、8ビットを越えるデータは無視されます。

### 2.3 Flex Network I/Fユニット使用時のトラブルシューティング

ここでは、Flex Network I/Fユニット使用時の異常とその対処方法を示します。参考にしてください。

Flex Network I/Fユニットの入力 / 出力異常

Flex Network I/Fユニット使用時の入力 / 出力異常につきましてはFlex Networkユーザーズマ ニュアル(別売)をご覧ください。

エラーコード

I/Oエラーは、I/Oの読み込み/書き込みのエラーです。I/Oエラーが発生すると、コントローラは
#IOStatus にエラーコードを書き込みます。ここではFlex Network I/Fユニットを接続したと
きに発生するエラーの内容と対処方法を説明します。

設定エラー

エラーコード	内容	対処方法
501	I/0ターミナルに割り当てられる内部変 数エラー	割り当てられている変数タイプを設定し 直してください。
502	出力ターミナルに割り当てられる入力変 数エラー	
503	入力ターミナルに割り当てられる出力変 数エラー	
504	アナログターミナルに割り当てられる ディスクリート変数エラー	
505	ディスクリートターミナルに割り当てら れる整数変数エラー	
506	ドライバでサポートされていない変数タ イプです	変数タイプを見直してください。
801	ターミナル番号が重複しています	WLLファイルが破損しているか、WLLファ イルのダウンロード中に障害が発生した 可能性があります。
802	S-No.が重複しています	2つ以上の1/0ユニットが同じS-No.を使 用しています。S-No.が重複しないよう に設定し直してください。
803	S-No.が範囲を超えています	WLLファイルが破損しているか、WLLファ イルのダウンロード中に障害が発生した 可能性があります。

### 初期化エラー

エラーコード	内容	対処方法
821	Flex Network I/Fユニットがありませ ん	Flex Network I/Fユニットから読み出 したID番号が正しくありません。このエ ラーは、ほとんどの場合、Flex Network I/Fユニットがないときに表示されま す。Flex Network I/Fユニットが正し く装着されているか確認してください。
822	イニシャル異常 イニシャル処理でFlex Networkドライバ とFlex Network I/Fユニットの同期が 取れていません	Flex Network I/Fユニットの異常が考 えられます。エラーコードを記録して、 (株)デジタル サポートダイヤル (Pro-Control Editorのマニュアル裏 表紙記載)までお問い合わせください。

### ランタイムエラー

エラーコード	内容	対処方法
841	接続されているI/0ユニットに異常(断 線、故障)があります	断線していないか確認してください。 <b>参</b> <u>照</u> Flex Networkユーザーズマニュア ル(別売)

### 内部エラー

エラーコード	内容	対処方法
850 : 859	ドライバエラー システム内に重大なエラーが発生しまし た。	GLCをリセットしてください。その後も エラーコードが表示される場合は、周辺 環境によりエラーが誘発されているか、 GLC本体の異常が考えられます。エラー コードを記録して、(株)デジタル サ ポートダイヤル(Pro-Control Editor のマニュアル裏表紙記載)までお問い合 わせください