## はじめに

このたびは、(株)デジタル製 FIX for Windows®95 & NT® COM I/O ドライバ(OMR)をお買いあげいただき、誠にありがとうございます。

I/Oドライバは、インテルーション(株)のFIX32、iFIXまたはFIX-FA(これより「FIX」と称します) とオムロン(株)製SYSMAC C/CVシリーズの通信をシリアルで行います。

ご使用にあたっては、本書をよくお読みいただき、本機の正しい取り扱い方法と機能を十分にご 理解いただきますようお願いします。

- お断り ----(1) 本製品および本書の内容の、一部または全部を無断で転載することは禁止されています。 (2) 本製品および本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがありますのでご了承 ください。 (3) 本製品および本書の内容に関しては、万全を期して作成いたしましたが、万一誤りや記載 もれなど、ご不審な点がありましたらご連絡ください。 (4) 本製品を運用した結果の影響については、(3)項にかかわらず責任を負いかねますのでご了 承ください。

本書に記載の商品名や製品は、それぞれの所有者の商標です。

# もくじ\_

はじめに	
もくじ	2
梱包内容	3
マニュアル表記上の注意	4
インストール	5

## 1 接続可能なPLC

接網	続可能なPLC			
1	デバイス範囲			
2	結線図			

2	システム構成図	
	システム構成図	9

## 3 チャンネル・デバイス・ポールレコードの関係

チャンネル・デバイス・ポールレコードの関係

10

6 6 7

# 4 初期設定 11 1 タグの定義 17 2 シグナルコンディション 18 3 通信仕様 19

5	異堂処理
5	六中だ生

異常処理		20
1	トラブルシューティング	20
2	エラーメッセージ	21

# 梱包内容

梱包箱には、以下のものが入っています。ご使用前に必ず確認してください。

FIX I/0 ドライバ 1枚

本書 1冊



取扱説明書	

ユーザー様登録カード、ユーザー登録について 1枚

品質や梱包などには出荷時に際し、万全を期しておりますが、万一破損や部品不足、その他お 気付きの点がありましたら、直ちに販売店までご連絡くださいますようお願いいたします。

# マニュアル表記上の注意

本書で使用している用語や記号等の意味は以下のとおりです。

	注意していただきたいことについての説明です。
PLC	
*1	脚注で説明している語句についています。
	使用するに際して、ポイントとなる項目です。
参照	関連事項の参照文献を示します。

本書ではFIXをすでにインストールしていることを前提に説明しています。

# インストール

#### FIX32、FIX-FAの場合

FIX32、FIX-FAのCD-ROMをCD-ROMドライブにセットします。以下のウインドウが表示され ますので、付属のOMRドライバをFDドライブにセットしてください。

1/0ドライバを選択していることを確認して<u>∞</u>をクリックしてください。インストー ルを開始します。

FDCソフトウェア・オブション	▼ インストールするオブションを選択してください。	
	□FIXサポート □レシピ・パッケージ □レポート ジェネレータ ■ <u>[/0ドライパ]</u> □サンブル システム	1/0 ドライバ
	□ 早わかりチュートリアル □ オプション □ 更新	
	<b>《戻る仮</b> 》 <u>Q</u> K キャンセル	

#### iFIX の場合

iFIXのCD-ROMをCD-ROMドライブにセットします。以下のウインドウが表示されますので、 付属のOMRドライバをFDドライブにセットしてください。

I/0ドライバを選択していることを確認して xへω > をクリックしてください。インストールを開始します。

コンホーネントの選択	◇ひとし たしては*ーケルを選択し、 ひひとし たくない	
	クストールしたしてロンホ* - ネントを選択し、インストールしたくない         コンホ* - ネントはチェックを解除します。         フ*ロ* うね、ファル         ロ* - キントはチェックを解除します。         ロ* - キント・マント         ロ* - キント         ロ* キント         ロ* ・         ロ* ・	I/0 ドライバ
	< 戻る(B)    次へ(N) >    キャン地	

「言語ディスクを挿入してください。」のウインドウが表示
 されますが、I/0ドライバのエラーメッセージファイルなどが、上書きされてしまいますので<スキップ>で処理をとばしてください。
 詳細は、

1

# 接続可能な PLC

シリーズ名	対象システム	COMリンクユニット
	C500,C500F,C1000H, C2000H	C500-LK201-V1, C500-LK203
	С200Н	C200H-LK201, C200H-LK202
SYSMAC-C	C20H,C28H,C40H	CPUユニット上リンクI/F
	C120,C120F,C200H, C500,C500F,C1000H, C2000H (C200HS,CQM1)	C120-LK201-V1, C120-LK202-V1
SYSMAC-CV	CV500, CV1000, CV2000	CPUユニット上リンクI/F
SYSMAC-CS1	CS1H-CPU67 CS1H-CPU66 CS1H-CPU65 CS1H-CPU64 CS1H-CPU63 CS1G-CPU45 CS1G-CPU44 CS1G-CPU43 CS1G-CPU42	CPUユニット上リンクI/F, CS1W-SCU21, CS1W-SCB21, CS1W-SCB41

#### サポートする COM リンクユニットは以下のとおりです。

# 1-1 デバイス範囲

デバイス(メモリタイプ)のアドレス範囲は以下のとおりです。

	SYS	MAC C	SYSM	IAC CV
メモリタイプ	アドレス範囲	Poll Record の Length設定範囲	アドレス範囲	Poll Record の Length設定範囲
IR	0 ~ 9999	1 ~ 28	0 ~ 9999	1 ~ 28
LR	0~9999	1 ~ 28		
HR	0 ~ 9999	1 ~ 28		
AR	0 ~ 9999	1 ~ 28	0 ~ 9999	1 ~ 28
DM	0 ~ 9999	1 ~ 28	0 ~ 9999	1 ~ 28
TS	0 ~ 9999	1 ~ 80	0 ~ 9999	1 ~ 80
CS	0 ~ 9999	1 ~ 80	0 ~ 9999	1 ~ 80
TP	0~9999	1 ~ 28	0~9999	1 ~ 28
СР	0~9999	1~28	0~9999	1 ~ 28

1-2 結線図

パソコンとPLCを接続するケーブルの結線図を以下に示します。

<パ ソコンのシリアルインターフェイスが9ピン /PLCリンクユニットが25ピンの場合>



<パ ソコンのシリアルインターフェイスが 25 ピン /PLCリンクユニットが 25 ピンの場合 >



<パ ソコンのシリアルインターフェイスが9ピン /PLCリンクユニットが9ピンの場合>



<パ ソコンのシリアルインターフェイスが 25 ピン /PLCリンクユニットが 9 ピンの場合 >





# 3 チャンネル・デ・ハ・イス・ホ。ールレコート、の関係

OMR ドライバ内部でのチャンネル、デバイス、ポールレコードの関係の設定例を以下に示します。



チャンネル ( Channel ):	COM1 ~ COM8まで選択可能です。
デバイス (Device ):	RS-485でマルチドロップで接続する場合、PLCの局番号は、
	0~31まで選択可能です。ただし、1 チャンネル内に同一
	の局番号が存在しないように設定してください。
ポールレコード(Poll Record):	PLCごとにどのメモリ・I/Oのどの番地をポーリングするか
	を設定します。

初期設定

4

初期画面で設定できる項目について説明します。



(1) チャンネル設定

接続するチャネルを選択します。

(2)通信設定(Channel Communication Setting)

SETUP をクリックすると、現チャンネルの通信設定が行えます。

(3) デバイス設定画面

チャネルごとにデバイス名・局番号などを設定します。

(4) ポールレコード (Poll Recod Edit)

PLCごとにどのメモリ・I/Oのどの番地をポーリングするかの設定と追加、変更などの 編集ができます。現在、設定されている Poll Record の一覧が表示されている。



## (1)チャンネル設定



チャンネル設定の詳細について以下に示します。

## (2)通信設定



通信設定画面の詳細について以下に示します。

シリアル ボート

・Port .....トを指定します。(最大8機)

・Windows®上の「コントロールパネル / シリアルポー
 ト」と Portの設定を合わせてください。

•Baud Rate	パソコンの伝送速度を指定します。 (110,300,600,1200,2400,4800,9600,19200,38400bps)
•Data Bits	パソコンのデータ長を指定します。(7,8ビット)
• Stop Bits	パソコンのストップビットを指定します。(1,2ビット)
•Parity	パソコンのパリティビットを指定します。(ここでは
	Even:偶数に指定してください。)
• Flow Control	パソコンの制御方法を指定します。(ここではNone:な しに指定してください。)
• Reply Timeout	再送までの時間(秒)が設定できます。(0.1~1800秒)
•Delay	バックアップポートに切り替えて再送までの時間( 秒 )
	が設定できます。(0~3600秒)
•Retries	再送回数が設定できます。(0~9回)

## (3)デバイス設定画面

Device D11 Add Delete	Device Name: D11 Description: Hardware: C200H	Primary Station: 0 PLC Mode: MONITOR	Backup Station: -
add	delete		

#### delete

デバイスを追加します。

反転表示しているデバイスを削除します。

デバイス設定画面の詳細について以下に示します。

• Device Name	PLC を区別するための名前を指定します。(最大5文字)
Primary Station	PLCのCOMリンクユニットに割り当てられた局番号を指
	定します。
Backup Station	Backup の切り替え時に、COM リンクユニットに割り当
	てられた PLC の局番号を指定します。
• Description	コメントを記述します。(最大 40 文字)
•Hardware	PLC の対象システムを指定します。



• PLC Mode

.....リモートから PLC モードを指定することができます。 1/0 ドライバは初期化後、最初に PLC への書き込みが発生し たときに指定された PLC モードになります。 RUN...... 運転モード (このモードを指定すると、 PLCへの書き込みを行うとエラーになりま す。) PROGRAM...... プログラムモード(このモードを指定す ると、運転中のラダープログラムは停止 してしまうので注意してください。) MONITOR..... モニタモード(このモードを指定すると、 書き込みが行え、運転中のラダープログ ラムも停止することはありません。) NO CHANGE.... 変更なしモード(このモードを指定する とPLCで設定したモードのままです。)

(4)ポールレコード (Poll Record Edit)

	Poll Record Edit	
1/O Address Start Address: Undefined	End Address: Undefined	Length: O
Block Configurati Data Type: Signed	on Poll Time: 1.0	Access Time: 300.0
Exception Exception Type: Disabled	Dead Band: O.	
🖌 ок		💡 Help

ポールレコード設定画面の詳細について以下に示します。

・Start Address ...... I/0アドレスの使いたい範囲の先頭を設定します。

・End Address ...... I/Oアドレスの使いたい範囲の終了を設定します。



Start AddressとEnd Addressはメモリタイプ+アドレスで入力しますが、そのさいの区切り文字は、「SP」「,」「.」「:」「;」「\_」「-」「/」「¥」が使えます。ただし表示は「:」に統一されます。Start Addressを基準にして、End AddressとLengthは、どちらかが入力されたときに自動算出されます。

 Length ...... "Start Address"から"End Address"までの範囲のデー タ長を設定します。
 Data Type ..... Unsigned/Signed/ASCII/Digital のデータ形式から指 定します。

 Unsigned/Signed > ワードタイプのメモリ(IR/LR/ HR/AR/B/DM/TC/CP)にアナログ プロック(AI/A0/AR)でアクセ スできます。
 ASCII > ワードタイプのメモリ(IR/LR/HR/AR/DM) にテキストプロック(TX)でアクセスでき ます。
 Digital > ビットタイプのメモリ(TS/CS)にデ ジタルプロック(DI/D0/DR)でアクセ スできます。

• Poll Time	ポールレコードの更新までの時間を設定します。0 に
	設定すると FIX でのデフォルト値(50msec)でポーリ
	ングします。
• Access Time	指定されているポールレコードのポーリング周期を設
	定します。(0.0 ~ 86400 秒 < 24 時間 > ) Disable に設
	定すると、常時ポーリングします。
• Exception Type	エクセプション処理の形式を指定します。(ASCII/
	Digital/Analog)
	ASCII ワードタイプのメモリ(IR/LR/HR/
	AR/DM)を指定したときにこの形式を
	選びます。
	Digital ビットタイプのメモリ(TS/CS)を指
	定したときにこの形式を選びます。
	Analog ワードタイプのメモリ(IR/LR/HR/
	AR/DM/TC/CP)を指定したときにこの
	形式を選びます。
• Dead Band	"Exception Type"が"Analog"の時のみ有効です。
	データが前回の値からこの Dead Band で指定した値
	以上の変化があった場合にデータを通知します。

#### 設定例

チャンネル、デバイス、ポールレコードの設定例を示します。

- (1). チャンネル設定
- (2). 通信設定(Channel Communication settings)
- Port ..... COM1
- •BaudRate ..... 19200(単位:bps)
- ・DataBits .....7(単位:ビット)
- ・StopBits ..... 2(単位:ビット)
- ・Parity ...... Even (必ず Even: 偶数に設定してください。)
- ・Flow Control ..... None (必ず None:なしに設定してください。)
- ・Reply Timeout ......1.0(単位:秒)
- ・Delay ......10.0(単位:秒)が設定できます。
- ・Retries ......3(単位:回)

#### (3). デバイス設定画面

- Device Name ..... D11
- Primary Station .....1
- Backup Station ..... 2
- · Description ...... SYSMAC C I/O Driver Test Data
- Hardware ..... C200H

(4). ポールレコード (Poll Record Edit)

- Start Address ..... DM:0
- End Address ..... DM:FF
- ・Length ..... 256 (単位:ワード)
- ・Data Type ..... Unsigned (符号なしワードタイプのデータ)
- ·Poll Time ...... 0.1 (100msec 周期)(単位:秒)
- ・Access Time ..... Disable (常時ポーリング)
- ・Exception Type ..... Analog (アナログデータのエクセプション処理を行う)
- ・Dead Band ......5.5 (データが前回の値より 5.5 以上の変化があった場

合にデータを通知)

🤹 ・「1/0 ドライバ制御」で通信状態が確認できます。

I/Oドライバ制御

参照 FIXの取扱説明書「システム構成の設定」

4-1 タグの定義

初期設定が終わったら、以下の項目を設定し、タグを定義してください。

	アナログ	入力ブロック
👤 タグ名:	SAMPLE1	次ブロック: SAMPLE2
記述:		
⊠ スキャン スキャン周期:	/自動起動 [1]	「アラーム────── 図 アラーム使用可能 アラーム・エリァ・ ┃4
平滑化: Γ <u>ハードウェ</u>	[0] ア仕様	
装置:	OMR	
バート・ウェア・オス 1/0アドレス	'°ション: ス: D11:DM:0	HIHI: 100.00
シク゛ナル・コンテ゛	רצֿ⊧∠: NONE	変化率:     0.00       デット・ハント・:     5.00
「エンジニア 「下限:	'リング単位(EGU)―― [0.00	
上限: 単位:	100.00	- セキュリティ・エリア
L 「初期モード ● 自:		2: NONE 3: NONE
L	OK	+ν>tμ \\/νν7°



## 4-2 シグナルコンディション

サポートするシグナルコンディションは以下のとおりです。

種類	機能	
NONE	スケーリングをしません。	なし
LIN	EGU設定値にスケーリングします。	なし
3BCD	3桁2進化10進数に変換します。	あり
4BCD	4桁2進化10進数に変換します。	あり
12BN	12ビットバイナリデータをEGU設定値にスケーリングします。	なし
12AL	12ビットバイナリデータをEGU設定値にスケーリングします。	あり
15BN	15ビットバイナリデータをEGU設定値にスケーリングします。	なし
15AL	15ビットバイナリデータをEGU設定値にスケーリングします。	あり
SQ12	12ビットデータを平方根データに変換します。	あり
SQ15	15ビットデータを平方根データに変換します。	あり

上記のシグナルコンディションで主に3つのシグナルコンディション"NONE","LIN","3BCD" の変換例について以下に説明します。



4-3 通信仕様

#### (1). 通信仕様

この1/0ドライバで使用できるコマンドは以下のとおりです。

SYSMAC Cシリーズ

コマンド	処理内容
R R	IRエリア読みだし
W R	IRエリア書込み
R L	L R エリア読みだし
WL	L R エリア書込み
RΗ	HRエリア読みだし
WΗ	HRエリア書込み
RJ	A R エリア読みだし
МЛ	A R エリア書込み
R C	TP、CPエリア読みだし
W C	TP、CPエリア書込み
R G	TS、CSエリア読みだし
WG	TS、CSエリア書込み
R D	DMエリア読みだし
WD	DMエリア書込み
S C	PLCステータス書込み

SYSMAC CVシリーズ

コマンド	処理内容
R R	IRエリア読みだし
W R	IRエリア書込み
RJ	A R エリア読みだし
ΓW	A R エリア書込み
R C	TP、CPエリア読みだし
W C	TP、CPエリア書込み
R G	TS、CSエリア読みだし
WG	TS、CSエリア書込み
R D	DMエリア読みだし
WD	DMエリア書込み
S C	PLCステータス書込み

各コマンドの通信フォーマットについてはユニットのマニュアルを参照してください。

## 5 異常処理

異常が発生したときは、FIXのアラームヒストリに出力します。

通信処理中のエラー

- ・回線に異常が発生すると、コンフィグレータに指定されたRetry回数分再送をくり返し ます。回数を超えても正常に通信が行われない場合は、Backup Portでデータを送信し ます。
- ・もし、Backup Port も同じように異常が発生した場合は、Primary Port に戻り、デー 夕送信を行い、正常に処理が行えるようになるまでこの処理をくり返します。
- (1). 通信異常

通信タイムアウトやオーバーラン、パリティエラー、フレーミングエラーなどの情報 を出力します。

- (2). データ収集周期異常 設定された時間内にデータを収集できなかった場合、警告を出力します。
- (3). バックアップ PLC のサポート

バックアップPLCが設定されていれば、PLCを切り替えます。

## 5-1 トラブルシューティング

- (Q1).インストールしたが、動作しない
  - (A1). 以下の項目をご確認ください。
    - <通信ケーブルは正しく接続されていますか?>

通信ケーブルを正しく接続し直し、コネクタにしっかりと接続してください。

<通信設定は合っていますか?>

パソコンとPLCの通信設定(伝送速度、データビット、ストップビット、パリ ティビット、制御方式)が合っているか確認してください。

< PLCの局番と合っていますか? >

パソコンとPLC との局番が合っているか、確認してください。

(Q2). Poll Recordの内容を変更するとエラーになる
 (A2). 一度そのPoll Recordのlengthを0にしてください。Start Address、End Addressが"---Undefine---"になります。この状態から変更を行ってください。

(Q3). Poll Record を削除する方法がわからない
 (A3). 削除したいPoll Record の length を 0 にしてください。Start Address、End Address が "---Undefine---" になります。この状態で "OK" ボタンをクリックしてください。削除されます。

## 5-2 エラーメッセージ

エラーメッセージ	エラー内容
Device Name Already Exists	デバイス名が他のチャンネルで既に使用されていま す
Port already in use on Channel 1	ポート(COM1、COM2・・)が既に他のチャンネルで 使用されています
Start Address must be before End Address	ポールレコードのスタートアドレスとエンドアドレ スの値が矛盾しています
Invalid Length [Valid Range 1-28]	メモリタイプにて制限している有効データ長以上に 設定を行っています
Invalid data type for use with current memory type	指定したメモリタイプに合ったデータタイプを指定 していません
The address range for this register area is 0 to 27	指定したメモリタイプでサポートしているアドレス 範囲以上にスタート、エンドアドレスを指定してい ます
Invalid exception type for use with current memory type	指定したメモリタイプに合ったエクセプションタイ プを指定していません
Invalid Station number (Valid Range 0-30)	指定範囲を越えてPrimary station、Backup station を指定しています



宛先	場所	東京	名さ	占屋	大阪
株式会社 デジタル サポートダイアル宛	FAX	03(5821)1056	052(9	932)6802	06(6613)5982
I/0 ドライバお問い合わせ FAX			年	月日	日权
ご連絡先					
貴社名			TEL_		
ご所属			FAX		
ご氏名			E_Ma	ail	
ご住所 〒					
製品型式	Ver		ご購	<b></b> 人先	
シリアル			お買	上日	

## シリアル が記入されていないと質問にお答えできません

## ご使用環境

### 0S

Winde	ows® 95	日本語	英語	その他	
Wimde	ows NT <sup>®</sup> Version				_
F1X32	E / 1 00454	0 00454		/_	• • • • • •
Full		Super SCADA	FIX MMI(IC	) 75 15	0 300)
その1	ゼイノショノなと				_
FIX-FA					
パソコン	型式		<u>メーカー名</u>		
ビデオ	<u>カード</u>		<u>ドライバ</u>		
PLC	型式		<u>イーサネット</u>	ユニット	
お問い合わせ内	容				
デジタル記入欄				処理	受付