はじめに

このたびは、㈱デジタル製FIX for Windows 95&NT RES(Ethernet)I/O ドライバをお買いあげい ただき、誠にありがとうございます。

I/O ドライバは、FIX およびFIX MMI と㈱東芝製 PROSEC シリーズの通信をイーサネットで行います。

ご使用にあたっては、本書をよくお読みいただき、本機の正しい取り扱い方法と機能を十分に ご理解いただきますようお願いします。

- お断り ― ― ― (1) 本製品および本書の内容の、一部または全部を無断で転載することは禁止されています。 (2) 本製品および本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがありますのでご了 承ください。 (3) 本製品および本書の内容に関しては、万全を期して作成いたしましたが、万一誤りや記 載もれなど、ご不審な点がありましたらご連絡ください。 (4) 本製品を運用した結果の影響については、(3)項にかかわらず責任を負いかねますので ご了承ください。

本書に記載の商品名や製品は、それぞれの所有者の商標です。

もくじ ___

はじめに	
もくじ	2
梱包内容	3
使用上の注意	4
マニュアル表記上の注意	4
インストール	5
パソコン環境設定例	6

1	接続可能なPLC		
1	接続可能なPLC 1 PLC のイーサネットユニット環境設定 2 デバイス範囲	7 7 8	
2	システム構成図		
1	システム構成図 1 用意する製品	9 1 0	

3 チャンネル・デバイス・ポールレコードの関係

1 1

1	チャンネル・	・デ	'N	17	・ポ	-11/1-1	の関係
---	--------	----	----	----	----	---------	-----

4 初期設定

1	初期	画面	12
	1	タグの設定	18
	2	シグナルコンディション	19
	3	通信仕様	22

5 異常処理

異常	処理	23
1	トラブルシューティング	23

1

梱包内容

梱包箱には、以下のものが入っています。ご使用前に必ず確認してください。

FIX I/0 ドライバ 1枚

本書 1冊



取扱説明書	

ユーザー様登録カード、ユーザー登録について 1枚

品質や梱包などには出荷時に際し、万全を期しておりますが、万一破損や部品不足、その他お 気付きの点がありましたら、直ちに販売店までご連絡くださいますようお願いいたします。

使用上の注意

このFIX(FIX32-RES-T3E)ドライバの使用上の注意を以下に示します。

・本ドライバは(株)東芝製PLC(参照 1 接続可能なPLC)用のドライバであり、他社製 PLCドライバ及び、東芝CIEMACのドライバとの互換性はありません。ただし、FIXのVIEW画面 を流用することは可能です。Data Baseについてはハードウエアの仕様(装置名、アドレス等) を修正することによりタグの流用が可能です。

なお、このドライバはFIX V6.** での仕様のため、V5.5以下のFIX では使用できません。

・本ドライバで通信を行う前には、イーサネットユニット(EN311)の初期化とオープン要求する ためのラダープログラムが必要です。 参照 1-1 PLC のイーサネットユニットの環境設定

ここで出てくる製品名の詳細は 参照 2-1 用意する製品

マニュアル表記上の注意

本書で使用している用語や記号等の意味は以下のとおりです。

	注意していただきたいことについての説明です。
PLC	プログラマブル・ロジック・コントローラ(別名シーケンサ)を指します。
*1	脚注で説明している語句についています。
	使用するに際して、ポイントとなる項目です。
参照	関連事項の参照文献を示します。

本書ではFIXをすでにインストールしていることを前提に説明しています。

インストール

FIX32、FIX-FAの場合

FIX32、FIX-FAのCD-ROMをCD-ROMドライブにセットします。以下のウインドウが表示され ますので、付属のT3EドライバをFDドライブにセットしてください。

1/0ドライバを選択していることを確認して<u>◎</u>をクリックしてください。インストール を開始します。

FDXノフトウェア・オブション	▼ インストールするオブションを選択してください。	
	□FIXサポート □レシピ・パッケージ □レポート ジェネレータ ■ <u>I/Oドライバ</u> □サンブル システム □早わかりチュートリアル □オプション □国新	—— I/0 ドライバ
	(実家の) <u>OK</u> キャンセル	

iFIX の場合

iFIXのCD-ROMをCD-ROMドライブにセットします。以下のウインドウが表示されますので、 付属のT3EドライバをFDドライブにセットしてください。

I/0ドライバを選択していることを確認して<u>次へ∞></u>をクリックしてください。インストー ルを開始します。

インストールしたしロンホ*・シントを選択し、インストールしたくないコンホ*・シントを選択し、インストールしたくないコンホ*・シントを解除します。 フ*ログ・スマネージ・ヤ フ*ログ・スマネージ・ヤ フ*ログ・スマネージ・ヤ フ*ログ・スマネージ・ヤ スクジ・ユーラ スクジ・ユーラ スクジ・ユーラ レストリーパ・フィー・ジ・ヤ マイナモ セット マイナモ セット マバストールモンフラルグ* C: ¥DYNAMICS 必要な容量: 0 K 現在の空き容量: 1453632 K	 1/0 ドライバ
現在の空き容量: 1453632 K (7 1A)谷重図 (〈戻る(B) 次へ(N) 〉 (中)地	

 「言語ディスクを挿入してください。」のウインドウが表示されますが、1/0ドライバのエラーメッセージファイルなどが、 上書きされてしまいますので<スキップ>で処理をとばして ください。_____

詳細は、参照 FIXの取扱説明書



(1) Windows^³95の場合

【スタート 」ボタンの「設定」から「コントロールパネル」を起動します。
 「ネットワーク」アイコンをダブルクリックします。

ネットワーク設定画面の「ネットワーク設定」からTCP/IPプロトコルの設定を行います。 「現在のネットワーク構成」にTCP/IPがない場合は「追加」ボタンより追加を行います。 「プロトコル」の追加を行うとネットワークプロトコルの選択画面が表示されますので、 Microsoft よりTCP/IPを選択追加を行って下さい。

TCP/IPをシングルクリックし プロパティ ボタンを押すと「IPアドレス」「ゲートウェ イ」等の詳細設定を行う画面が表示されますので、以下の設定を行って下さい。

IP アドレス: パソコン本体の IP アドレス

サブネットマスク:サブネットマスクを使用する場合は、マスク値を指定し て下さい。

ゲートウェイ: ルータを使用する場合はルータの IP アドレスを指定して 下さい。

その他の詳細設定についてはFIXのドライバを使用する上では必要ありません。

(2) Windows NT®の場合

「コントロールパネル」よりネットワーク設定を起動し、TCP/IPがない場合はソフトウェアの 追加をクリックしてTCP/IPプロトコルおよび関連コンポーネントを選択して追加を行って下 さい。

TCP/IP プロトコルをクリックして 構成 Windows[®]95の場合と同様に「IPアドレス」「ゲートウェイ」「サブネットマスク」を設定 します。

その他の詳細設定についてはFIXのドライバを使用する上では必要ありません。

接続可能な PLC

1

サポートするイーサネットユニットは以下のとおりです。

シリーズ名	対象システム	イーサネットユニット
PROSEC	ТЗН	EN311
	T2N (PU235N)、(PU245N)	CPU上のイーサネットI/F

1-1 PLC のイーサネットユニットの環境設定

PLC 側のイーサネットユニットでは、オープン要求するためのラダープログラムが必要です。 下記にサンプルプログラムを示します。詳しくは、東芝 PROSEC シリーズの取扱説明書に従って 設定してください。

< チャンネル1のイーサネットユニット EN311 に対するパラメータ要求 >

このラダープログラムは、R0502のA接点をONすることにより実行されます。

パラメータ 12544:3100H、00018:0012H 29061:7185H、02658:0A62H

上記の設定ではPLC 側イーサネットユニットの設定は以下のようになります。

IPアドレス 133.113.98.10

ポート番号 1025

・上記設定はサンプル例であり IP アドレスはネット
 ワーク管理者より割り当てられた値を設定してください。
 間違った IP アドレスを設定するとネットワーク障害を引き起こすことがありますのでご注意ください。

1-2 デバイス範囲

デバイス(メモリタイプ)のアドレス範囲は以下のとおりです。ここで表記されているアドレス 範囲は、メモリタイプを表わすアルファベット、アドレス(10進数)とビット位置(16進数)を入 力します。(ただし、ワードアドレスとタイマリレー、カウンタリレーはビット位置は指定しませ ん。)

デバイス	メモリタイプ	アドレス範囲	Poll RecordのLength設定範囲
Ľ	入力デバイス	X0000 ~ X999F	1~32
ッ	出力デバイス	Y0000 ~ Y999F	1~32
F	補助ルー	R0000 ~ R999F	1~32
ア	特殊ル-	S0000 ~ S999F	1~32
۲	リンクリレー	L0000 ~ L999F	1~32
レ	タイマリレー	T.000~T.999	1~32
ス	カウンタリレー	C.000~C.999	1~32
	リンクレシ゛スタリレ -	Z0000 ~ Z999F	1~32
ヮ	入力レジェスタ	XW000 ~ XW999	1~32
I	出力レジスタ	YW000 ~ YW999	1~32
۲	補助レジスタ	RW000 ~ RW999	1~32
ア	特殊レジスタ	SW000 ~ SW999	1~32
۲	リンクリレーレシ゛スタ	LW000 ~ LW999	1~32
レ	タイマレシ゛スタ	T000 ~ T999	1~32
ス	カウンタレシ゛スタ	C000 ~ C999	1~32
	テ゛ータレシ゛スタ	D0000 ~ D9999	1~32
	リンクレシ゛スタ	W0000 ~ W9999	1~32
	ファイルレシ゛スタ	F00000 ~ F99999	1~32



・上記のアドレスはPLC側で指定できる最大の範囲を示し ています。Poll RecordのAddress設定はこの範囲内で 行えますが、実際のアドレスは、ご使用のPLCで指定で きる範囲となりますので、その範囲内で設定してくだ さい。

 ・タイマリレー、カウンタリレーは、データへの書き込み ができません。

2 システム構成図

FIX I/0 ドライバ(FIX32-RES-T3E)と関連する周辺機器を示します。 I/0 ドライバは、FIX のインストールディスクでインストールされ、FIX 起動時に組み込まれます。

FIXに組み込まれた1/0ドライバは、下図のような位置付けとなります。



2-1 用意する製品

この1/0ドライバを使用するには、以下の製品が必要です。

	名称		Windows [®] 95	Windows NT®
パソ	PC-AT用 イーサネットボードとそのドライバ	0S標準サポート	NE2000互換ボードなど。 ドライバはOS標準ドライバを使用。	
コン周辺		0S非標準サポート	Windows [®] 95用のドライバが添付され ているボード。添付のドライバを使 用。	Windows NT [®] 用のドライバが添付さ れているボード。添付のドライバを 使用。
機 器	TCP/IPドライバ		Windows [®] 95標準のTCP/IPドライバ	® Windows NT 標準のTCP/IPドライバ
PLC 周辺機器	PLC用イーサネットユニット		EN311(株式会社東芝製) PROSEC T2Nを使用する場合はCPU上の イーサネットI/Fに接続してくださ い。	
接続機器	トランシーバ トランシーバケーブル 同軸ケーブル 同軸ケーブル用ターミネータ		ネットワークの構成機器は IEEE802.3の規格に合ったものを使 用してください。	

3 チャンネル・テ・ハ・イス・ホ。ールレコート、の関係

T3Eドライバ内部でのチャンネル、デバイス、ポールレコードの関係の設定例を以下に示します。



ポールレコード(Poll Record)は、PLCごとにどのメモリ・I/0のどの番地をポーリングするか を設定します。

・ポールレコード(Poll Record)は、同じデバイス内
 ・でアドレスが重なってはいけません。
 ・デバイスは、1Channelに64台まで設定可能ですが、T3E
 ドライバ全体で64台以下になるようにしてください。

4 初期設定

初期画面で設定できる項目について説明します。

	🛄 T3E Dri	ver Configu	rator = FIXT38	E					_ 🗆 ×		
	<u>F</u> ile <u>V</u> ie	w <u>O</u> ptions	<u>H</u> elp								
			🚇 🕺 (?							
(1)	Channel	1 Channe	el 2 Channel	3 Channe	I 4 Channel 5	Channel 6	Channel 7	Channel 8	Sellep		(2)
	Devi D11	ce	De D	evice Name 11	Descriptio	on: A PLC RES I	Driver	CPU Ty Prosec	pe		
(3)			Pri 19	mary IP: 12.9.200.5	Pri 10	mary Port: 125	Primar 1	y Station:			
	Add	Dele	Ba	ckup IP:	Bar	ckup Port:	Backu	p Station:			
									<u> </u>		
	1/0 Bloc	k : Start	End	Length	Data Type	Poll Time	Access Time	Exception Ty	7 Dead Band	h	
		XW:0	PW:15	16	Unsigned	0.1	300.0	Disabled	0.0		
	2	X:0:0	X:1:F	32	Digital	1.0	300.0	Disabled	0.0		
		_									
		_									\searrow
		_									(4)
									_	J	
		<u> </u>								Υ I	

- (1) チャンネル設定 接続するチャンネルを選択します。
- (2)通信設定(Communication Setting)
 SETUP をクリックすると、現チャンネルの通信設定が行えます。
- (3)デバイス設定画面

チャネルごとにデバイス名・UDPポート番号・IPアドレス・局番号などを設定します。

(4)ポールレコード(Poll Recod Edit) 現在設定されているPoll Recordの一覧が表示されます。PLC ごとにどのメモリ・I/O のどの番地をポーリングするかの設定と追加、変更などの編集ができます。使用方法 は、未登録の領域をクリックすると新規、すでに登録されている領域をクリックする と編集することができます。



(1) チャンネル設定

Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4 Channel 5 Channel 6 Channel 7 Channel 8

・Channel.......接続するチャンネル(Channel 1~8)を選択します。(最大8台)

(2)通信設定

 ∇

Error Handling - <u>R</u> eply Timeout: D <u>e</u> lay: Re <u>t</u> ries :	200 20.0 5	<u>Advanced</u>	Advanced 現在設定しているポートの
🖌 ок		? Help	現在設定しているポートの バックアップ設定です。

通信設定画面の詳細について以下に示します。

• Reply Timeout	再送までの時間(秒)が設定できます。(0.1~1800秒)
•Delay	バックアップポートに切り替えて再送までの時間(秒)
	が設定できます。(0~3600秒)
•Retries	再送回数が設定できます。(0~9回)

MEMO .	r I/0	ドライバ制御」	で通信状態が確認できます。
--------	--------------	---------	---------------

€**r**ê

I/Oドライバ制御

参考 FIXの取扱説明書「システム構成設定」

(3) デバイス設定画面

Device	Device Name:	Description:	er CPU Type
D11	D11	TOSHIBA PLC RES Drive	Prosec
	Primary IP:	Primary Port:	Primary Station:
	192.9.200.5	1025	1
Add Delete	Backup IP: -	Backup Port:	Backup Station:

デバイス設定画面の詳細について以下に示します。

• Device Name	PLCを区別するための名前を指定します。(最大5文字)
	データベースビルダからの I/0 アドレス設定時に必要
	です。
• Description	コメントを記述します。(最大 40 文字)
• Primary Port	PLCのイーサネットユニットに割り当てられたUDPポー
	ト番号を指定します。この指定により自局のポート番
	号も決定されます。
•Backup Port	Backupの切り替え時にイーサネットに割り当てられた
	UDP ポート番号を指定します。
• Primary IP	PLC のイーサネットユニットに割り当てられた IP アド
	レスを指定します。
• Backup IP	Backupの切り替え時にイーサネットに割り当てられた
	IP アドレスを指定します。
Primary Station	PLC に割り当てられた局番号を指定します。本設定は
	将来拡張用です。局番号を設定する必要はありません。
Backup Station	Backup の切り替え時に PLC に割り当てられた局番号を
	指定します。本設定は将来拡張用です。局番号を設定
	する必要はありません。
• CPU Type	PLC 側 CPU ユニットを指定します。(Prosec で固定)



(4)ポールレコード (Poll Record Edit)

I/O Address Start Address: XW:0	End Address: XW:31	Length: 32
-Block Configuration)n ————	
Data Type:	Poll Time:	Access Time:
Unsigned 💌	1.0	Disabled
Exception Exception Type: Disabled	Dead Band: 0.	
	Cancel	💡 Help

ポールレコード設定画面の詳細について以下に示します。

・Start Address I/O アドレスの使いたい範囲の先頭を設定します。



・Data Typeを <Digital> に設定した場合、Start Address で設定できるのは0のみです。

・Start Address と End Address はメモリタイプ+アド

ません。

レスで入力しますが、その際の区切り文字は、「SP(A ペース)」「,」「:」「;」「_」「-」「/」「¥」が使えます。 ただし表示は「:」に統一されます。 ・本1/0ドライバでは、区切り文字に「.」 は使用でき

・Start Address を基準にして、End Address と Length は、どちらかが入力されたときに自動算出されます。

・Length "Start Address"から"End Address"までの範囲のデー タ長を設定します。 · Data Type Unsigned/Signed、ASCII、Digital、Long/Slong、Float のデータ形式から指定します。 < Unsigned/Signed > ワードタイプのメモリ (XW/ YW/RW/SW/LW/T/C/D/W/F)にア ナログブロック(AI/AO/AR) でアクセスできます。 < ASCII > 同じくワードタイプのメモリ(D/W/F) にテキストブロック(TX)でアクセス できます。

< Digital > ビットタイプのメモリ (X/Y/R/S/L/ T./C./Z)にデジタルブロック(DI/DO/ DR) でアクセスできます。

< Long/Slong > ワードタイプのメモリをロング データとして扱い、アナログブロック (AI/AO/AR)でアクセスできます。

< Float > ワードタイプのメモリを Float データと して扱い、アナログブロック (AI/AO/ AR) でアクセスできます。

・Poll Timeポールレコードの更新までの時間を設定します。(0.0 ~ 86400秒 < 24時間 >) 定します。(0.0~172800秒 < 48時間 >) ・Exception Typeエクセプション処理の形式を指定します。(ASCII/ Digital/Analog) ASCII.....ワードタイプのメモリ(D/W/F)を指定 したときにこの形式を選びます。 Digital... ビットタイプのメモリ(X/Y/R/S/L/T./ C./Z)を指定したときにこの形式を選 びます。 Analog.... ワードタイプのメモリ(XW/YW/RW/SW/ LW/T/C/D/W/F)を指定したときにこの形 式を選びます。 ・Dead Bandの時ののです。 "Exception Type" が "Analog" の時のみ有効です。 データが前回の値がこの Dead Band で指定した値以 上の変化があった場合にデータを通知します。

設定例

チャンネル、デバイス、ポールレコードの設定例を示します。

(1). チャネルの設定 (Channel	Setup)
Reply Timeout	1.0(単位:秒)
Delay	10.0(単位:秒)
Retries	3(単位:回)

(2). デバイス (Device) の設定

Device Name	D11
Description	PLC1 System Poll Record Data (任意のコメント内容)
Primary Port	1025 PLC 側イーサネットユニットに割り当てた UDP ポート番号
Primary Station	1 (default)将来拡張用です。設定する必要はありま せん。
Primary IP	192.9.201.6 PLC側イーサネットユニットに割り当て た IP アドレス
СРИ Туре	PROSECで固定です。
Backup IP、Backup Port、Backup	Stationの設定はBackupの指定があれば行います。

(3). Poll Recordの設定

D:0
D:31
32(単位:ワード)
Unsigned(符号なしワードデータ)
0.1(100ms 周期)(単位:秒)
300.0 (300s 間アクセスが無い場合にポーリング一時
停止:Exceptionを設定した場合はDisableになる)
(単位:秒)
Analog(アナログデータのエクセプション処理を行う)
5.5 (データが前回の値より5.5 変化した場合にデー
夕通知する)

4-1 タグの定義

初期設定が終わったら、以下の項目を設定し、タグを定義してください。

アナログ入力ブロック					
タグ名: T3E01	>	欠ブロック: T3E02	2		
記述:					
 図 スキャン自動起こ スキャン周期: 1 平滑化: 0 	<u>助</u>	「アラーム── 図 アラーム使用可i アラーム・エリア:	能 LL		
「ハートワェア仕様」	T3E	LO:	0.00		
ハート゛ウェア・オフ°ション:		HI:	100.00		
I/0アドレス:	D11:XW:400		100.00		
シク゛ナル・コンテ゛ィション:	NONE	- 受化学: - :	0.00		
エンジニアリング 下限: 0.00 ト間: 100.00	単位(EGU)		中 (高)		
単位:		- セキュリティ・ 1: NONE	· <u> </u>		
- 「初期モードーーー ● 自動	○手動	2: NONE 3: NONE			
	0K ++>tu	^⊮7°			

・装置

.....このドライバの名称(T3E)を入力します。 ・1/0アドレス デバイス:メモリタイプを入力します。



4-2 シグナルコンディション

サポートするシグナルコンディションは以下のとおりです。

種類	機能	範囲外アラーム
NONE	スケーリングをしません。	なし
LIN	EGU設定値にスケーリングします。	なし
3BCD	3桁2進化10進数に変換します。	あり
4BCD	4桁2進化10進数に変換します。	あり
7BCD	7桁2進化10進数に変換します。	あり
8BCD	8桁2進化10進数に変換します。	あり
8BN	8ビットバイナリデータをEGU設定値にスケーリングします。	なし
8AL	8ビットバイナリデータをEGU設定値にスケーリングします。	あり
12BN	12ビットバイナリデータをEGU設定値にスケーリングします。	なし
12AL	12ビットバイナリデータをEGU設定値にスケーリングします。	あり
15BN	15ビットバイナリデータをEGU設定値にスケーリングします。	なし
15AL	15ビットバイナリデータをEGU設定値にスケーリングします。	あり
SQ12	12ビットバイナリデータを平方根データに変換します。	あり
SQ15	15ビットバイナリデータを平方根データに変換します。	あり
22AL	0~4000バイナリデータをEGU設定値にスケーリングします。	あり
22N	0~4000バイナリデータをEGU設定値にスケーリングします。	なし
31AL	0~250バイナリデータをEGU設定値にスケーリングします。	あり
31N	0~250バイナリデータをEGU設定値にスケーリングします。	なし
32AL	- 2000~2000バイナリデータをEGU設定値にスケーリングします。	あり
32N	- 2000~2000バイナリデータをEGU設定値にスケーリングします。	なし
BOAL	- 2008~2008バイナリデータをEGU設定値にスケーリングします。	あり
BON	- 2008~2008バイナリデータをEGU設定値にスケーリングします。	なし
UOAL	0~4016バイナリデータをEGU設定値にスケーリングします。	あり
UON	0~4016バイナリデータをEGU設定値にスケーリングします。	なし
BIAL	- 2010~2010バイナリデータをEGU設定値にスケーリングします。	あり
BIN	- 2000~2000バイナリデータをEGU設定値にスケーリングします。	なし
UIAL	0~4020バイナリデータをEGU設定値にスケーリングします。	あり
UIN	0~4020バイナリデータをEGU設定値にスケーリングします。	なし

22AL, 22N

アナログ入力モジュールにて、A/D変換されたデジタルデータをEGU設定値にスケーリングしま す。また、PDB(プロセスデータベース)より出力されたデータをデジタルデータに変換しア ナログ出力モジュールへ出力します。(22ALは、4001以上のデジタル値が入力、出力されると アラームが発生します。)

31AL、31N

アナログ入力モジュールにて、A/D変換されたデジタルデータをEGU設定値にスケーリングしま す。また、PDB(プロセスデータベース)より出力されたデータをデジタルデータに変換しア ナログ出力モジュールへ出力します。(31ALは、251以上のデジタル値が入力、出力されるとア ラームが発生します。)

32AL、32N

アナログ入力モジュールにて、A/D変換されたデジタルデータをEGU設定値にスケーリングしま す。また、PDB(プロセスデータベース)より出力されたデータをデジタルデータに変換しア ナログ出力モジュールへ出力します。(32ALは、-2001以下、または2001以上のデジタル値が入 力、出力されるとアラームが発生します。)

BOAL, BON

PDB (プロセスデータベース)より出力されたデータをデジタルデータに変換しアナログ出力 モジュール (バイポーラモード)へ出力します。(BOALは、-2009以下、または2009以上のデジ タル値が出力されるとアラームが発生します。)

UOAL, UON

PDB (プロセスデータベース)より出力されたデータをデジタルデータに変換しアナログ出力 モジュール (ユニポーラモード)へ出力します。(UOALは、4017以上のデジタル値が出力され るとアラームが発生します。)

BIAL, BIN

アナログ入力モジュールにて、A/D変換(バイポーラモード)されたデジタルデータをEGU設定値 にスケーリングします。(BIALは、-2011以下、または2011以上のデジタル値が入力されるとア ラームが発生します。)

UIAL, UIN

アナログ入力モジュールにて、A/D変換(ユニポーラモード)されたデイタルデータをEGU設定値 にスケーリングします。(UIALは、4021以上のデジタル値が入力されるとアラームが発生しま す。)

シグナル	対象 システム	
コンデ・ィション	PROSEC T2N	PROSEC T3H
22AL	A122、A022	-
22N	A122、A022	-
31AL	AI21/31、A031	-
31N	AI21/31、A031	-
32AL	A132、A032	-
32N	A132、A032	-
BOAL	-	DA364(<i>\</i> ໂ /ተኛ -ラモート)
BON	-	DA364(<i>\</i> ໂ /ተኛ -ንቺ-ኑ)
UOAL	-	DA364/374(コニポーラモード)
UON	-	DA364/374(コニポーラモード)
BIAL	-	AD368(バイポーラモード)
BIN	-	AD368(バイポーラモード)
UIAL	-	AD368(ユニホ゜ーラモート゛)
UIN	-	AD368(ユニホ゜ーラモート゛)

使用可能なアナログ入出力モジュールは、以下のとおりです。

前ページのシグナルコンディションで主に3つのシグナルコンディション "NONE", "LIN", "3BCD"の変換例について以下に説明します。





4-3 通信仕様

(1). 通信仕様

この 1/0 ドライバで使用できるコマンドは以下のとおりです。

コマンド	処理内容
DR	デバイス/レジスタ 読み出し
DW	デバイス/レジスタ 書き込み

各コマンドの通信フォーマットについてはPLCのマニュアルを参照してください。

5 異常処理

異常が発生したときは、FIXのアラームヒストリに出力します。

(1). 通信異常

通信タイムアウトやコネクションクローズ、アボート、確立失敗などの情報を出力し ます。

- (2).データ収集周期異常設定された時間内にデータを収集できなかった場合、警告を出力します。
- (3). バックアップ PLC のサポート

バックアップPLCが設定されていれば、PLCを切り替えます。

5-1 トラブルシューティング

- (Q1). インストールしたが、動作しない
 - (A1). 以下の項目をご確認ください。
 - < イーサネットボードは正しく装着されていますか? > イーサネットボードに付属されている自己診断プログラムを起動してください。 I/0 アドレス、割り込みの値が、ほかの拡張カードと重なっていないか確認してく ださい。自己診断プログラムのループバックテストで回線に問題がないか確認し てください。
 - < TCP/IPのドライバは正しくインストールされていますか?> TCP/IPドライバに付属しているPINGコマンドを使用して東芝イーサネットユニッ トと通信が行えるか確認してください。
- (Q2). Poll Recordの内容を変更するとエラーになる

(Q3). Poll Record を削除する方法がわからない

(A 3). 削除したい Poll Record の length を 0 にしてください。Start Address、End Address が "---Undefine---" になります。この状態で "OK" ボタンをクリックしてくだ さい。削除されます。

⁽A 2). 一度その Poll Record の length を 0 にしてください。Start Address、End Address が "---Undefine---" になります。この状態から変更を行ってください。

