Control Technology Corporation CTC_SSIO_JA_18 3/2024

CTC Binary Protocol ドライバ

1	システム構成	
2	接続機器の選択	7
3	通信設定例	8
4	設定項目	
5	結線図	
6	使用可能デバイス	
7	デバイスコードとアドレスコード	
8	エラーメッセージ	

はじめに

本書は表示器と接続機器(対象 PLC)を接続する方法について説明します。 本書では接続方法を以下の順に説明します。



1 システム構成

Control Technology Corporation 製接続機器と表示器を接続する場合のシステム構成を示します。

シリーズ	コントローラ	リンク I/F	通信方式	設定例	結線図
	2701E	CPU ユニット上の RS-232C ポート	RS-232C	設定例 1 (8 ページ)	結線図 1 (16 ページ)
		Model2217 上の RS-232C ポート	RS-232C	設定例 2 (10 ページ)	結線図 1 (16 ページ)
		Model2716 上の RS-232C ポート	RS-232C	設定例 2 (10 ページ)	結線図 1 (16 ページ)
		Model2717 上の RS-232C ポート	RS-232C	設定例 2 (10 ページ)	結線図 1 (16 ページ)
2700 シリーズ		CPU ユニット上の RS-232C ポート	RS-232C	設定例 1 (8 ページ)	結線図 1 (16 ページ)
		Model2886 アダプタ 上の COMM ポート	RS-232C	設定例 1 (8 ページ)	結線図 1 (16 ページ)
	2703AP	Model2217 上の RS-232C ポート	RS-232C	設定例 2 (10 ページ)	結線図 1 (16 ページ)
		Model2716 上の RS-232C ポート	RS-232C	設定例 2 (10 ページ)	結線図 1 (16 ページ)
		Model2717 上の RS-232C ポート	RS-232C	設定例 2 (10 ページ)	結線図 1 (16 ページ)

■ 接続構成

1:1 接続



■ IPC の COM ポートについて

接続機器と IPC を接続する場合、使用できる COM ポートはシリーズと通信方式によって異なります。 詳細は IPC のマニュアルを参照してください。

使用可能ポート

\$. II 7 [°]	使用可能ポート				
297-X	RS-232C	RS-422/485(4 線式)	RS-422/485(2 線式)		
PS-2000B	COM1 ^{*1} 、COM2、 COM3 ^{*1} 、COM4	-	-		
PS-3450A、PS-3451A、 PS3000-BA、PS3001-BD	COM1、COM2 ^{*1*2}	COM2 ^{*1*2}	COM2 ^{*1*2}		
PS-3650A(T41 機種)、 PS-3651A(T41 機種)	COM1 ^{*1}	-	-		
PS-3650A(T42 機種)、 PS-3651A(T42 機種)	COM1 ^{*1*2} 、COM2	COM1 ^{*1*2}	COM1 ^{*1*2}		
PS-3700A (Pentium®4-M) PS-3710A	COM1 ^{*1} 、COM2 ^{*1} 、 COM3 ^{*2} 、COM4	COM3 ^{*2}	COM3 ^{*2}		
PS-3711A	COM1 ^{*1} 、COM2 ^{*2}	COM2 ^{*2}	COM2 ^{*2}		
PS4000 ^{*3}	COM1、COM2	-	-		
PL3000	COM1 ^{*1*2} , COM2 ^{*1} , COM3, COM4	COM1*1*2	COM1*1*2		
PE-4000B Atom N270	COM1, COM2	-	-		
PE-4000B Atom N2600	COM1, COM2	COM3 ^{*4} 、COM4 ^{*4} 、 COM5 ^{*4} 、COM6 ^{*4}	COM3 ^{*4} 、COM4 ^{*4} 、 COM5 ^{*4} 、COM6 ^{*4}		
PS5000 (スリムパネルタ イプ Core i3 モデル) ^{*5 *6}	COM1、COM2 ^{*4}	COM2 ^{*4}	COM2 ^{*4}		
PS5000(スリムパネルタ イプ Atom モデル) ^{*5 *6}	COM1、COM2 ^{*7}	COM2 ^{*7}	COM2 ^{*7}		
PS5000(耐環境パネルタ イプ) ^{*8}	COM1	-	-		
PS5000 (モジュラータイ プ PFXPU/PFXPP) ^{*5 *6} PS5000 (モジュラータイ プ PFXPL2B5-6)	COM1 ^{*7}	COM1 ^{*7}	COM1 ^{*7}		
PS5000(モジュラータイ プ PFXPL2B1-4)	COM1、COM2 ^{*7}	COM2 ^{*7}	COM2 ^{*7}		
PS6000(アドバンスド ボックス) PS6000(スタンダード ボックス)	COM1 ^{*9}	*10	*10		
PS6000(ベーシックボッ クス)	COM1 ^{*9}	COM1 ^{*9}	COM1 ^{*9}		

*1 RI/5V を切替えることができます。IPC の切替えスイッチで切替えてください。

*2 通信方式をディップスイッチで設定する必要があります。使用する通信方式に合わせて、以下のように設定してください。

- *3 拡張スロットに搭載した COM ポートと接続機器を通信させる場合、通信方式は RS-232C のみ サポートします。ただし、COM ポートの仕様上、ER(DTR/CTS) 制御はできません。 接続機器との接続には自作ケーブルを使用し、ピン番号 1、4、6、9 には何も接続しないでくだ さい。ピン配列は IPC のマニュアルを参照してください。
- *4 通信方式を BIOS で設定する必要があります。BIOS の詳細は IPC のマニュアルを参照してくだ さい。
- *5 RS-232C/422/485 インターフェイスモジュールと接続機器を通信させる場合、IPC(RS-232C) または PS5000(RS-422/485)の結線図を使用してください。ただし PFXZPBMPR42P2 をフロー制御なしの RS-422/485(4 線式)として使用する場合は 7.RTS+ と 8.CTS+、6.RTS- と 9.CTS- を接続してください。 接続機器との接続で RS-422/485 通信を使用するときには通信速度を落として送信ウェイトを増やすことが必要な場合があります。
- *6 RS-232C/422/485 インターフェイスモジュールで RS-422/485 通信を使用するにはディップス イッチの設定が必要です。サポート専用サイトの「よくある質問」(FAQ)を参照してください。 (http://www.pro-face.com/trans/ja/manual/1001.html)

項目	FAQ ID
PFXZPBMPR42P2のRS422/485切り替え方法	FA263858
PFXZPBMPR42P2の終端抵抗設定	FA263974
PFXZPBMPR44P2のRS422/485切り替え方法	FA264087
PFXZPBMPR44P2の終端抵抗設定	FA264088

- *7 通信方式をディップスイッチで設定する必要があります。ディップスイッチの詳細は IPC のマ ニュアルを参照してください。 ボックス Atom には RS-232C、RS-422/485 モードを設定するスイッチがありません。通信方式 は BIOS で設定してください。
- *8 接続機器との接続には自作ケーブルを使用し、表示器側のコネクタを M12 A コード8 ピン(ソ ケット)に読み替えてください。ピン配列は結線図に記載している内容と同じです。M12 A コー ドのコネクタには PFXZPSCNM122 を使用してください。
- *9 本体上の COM1 以外に、オプションインターフェイス上の COM ポートを使用することもできます。
- *10 拡張スロットにオプションインターフェイスを取り付ける必要があります。

ディップスイッチの設定 (PL3000/PS3000 シリーズ)

RS-232C

ディップスイッチ	設定値	設定内容
1	OFF ^{*1}	予約(常時 OFF)
2	OFF	通信士士 - DS 222C
3	OFF	通信力式:KS-232C
4	OFF	SD(TXD)の出力モード:常に出力
5	OFF	SD(TXD) への終端抵抗挿入 (220Ω):なし
6	OFF	RD(RXD) への終端抵抗挿入 (220Ω) : なし
7	OFF	SDA(TXA) と RDA(RXA) の短絡:しない
8	OFF	SDB(TXB)と RDB(RXB)の短絡:しない

ディップスイッチ	設定値	設定内容
9	OFF	DC(DTC) 白動判御エード, 無効
10	OFF	K5(K15) 目動制御モート:無効

*1 PS-3450A、PS-3451A、PS3000-BA、PS3001-BD を使用する場合のみ設定値を ON にする 必要があります。

RS-422/485(4 線式)

ディップスイッチ	設定値	設定内容	
1	OFF	予約(常時 OFF)	
2	ON	通信卡式·BS 422/485	
3	ON	地向万式、KS-422/405	
4	OFF	SD(TXD)の出力モード:常に出力	
5	OFF	SD(TXD) への終端抵抗挿入 (220Ω):なし	
6	OFF	RD(RXD) への終端抵抗挿入 (220Ω):なし	
7	OFF	SDA(TXA) と RDA(RXA) の短絡:しない	
8	OFF	SDB(TXB)と RDB(RXB)の短絡:しない	
9	OFF	DC(DTC) 白動判御エード, 毎	
10	OFF	- K5(K15)日動前御モート:無効	

RS-422/485(2線式)

ディップスイッチ	設定値	設定内容
1	OFF	予約(常時 OFF)
2	ON	· 通信卡式 · BS /22//85
3	ON	通信万式, KS-422/485
4	OFF	SD(TXD)の出力モード:常に出力
5	OFF	SD(TXD) への終端抵抗挿入 (220Ω) : なし
6	OFF	RD(RXD) への終端抵抗挿入 (220Ω):なし
7	ON	SDA(TXA)と RDA(RXA)の短絡:する
8	ON	SDB(TXB)と RDB(RXB)の短絡:する
9	ON	DC(DTC) 白動判御エード・方効
10	ON	へろ(へいろ) 日 動向1仰で「下、 日 刈

2 接続機器の選択

表示器と接続する接続機器を選択します。

🂰 ようこそ GP−Pro EX へ			×
GP-Pro	─接続機器設定 接続機器数		
	メーカー	Control Technology Corporation	•
	シリーズ	CTC Binary Protocol	-
	ポート	COM1	•
		この接続機器のマニュアルを見る	
		最近使った接続機器	_
	<u>□ \$27611</u> 77	アを使用する 機器接続マニ	1 <u>77,14</u>
		戻る(B) 通信設定 ベース画面作成 キャン	セル

設定項目	設定内容		
接続機器数	設定するシリーズ数を「1~4」で入力します。		
メーカー	接続する接続機器のメーカーを選択します。「Control Technology Corporation」を 選択します。		
シリーズ	接続する接続機器の機種(シリーズ)と接続方法を選択します。「CTC Binary Protocol」を選択します。 「CTC Binary Protocol」で接続できる接続機器はシステム構成で確認してください。 『「1 システム構成」(3ページ)		
ポート	接続機器と接続する表示器のポートを選択します。		
	表示器のシステムデータエリアと接続機器のデバイス(メモリ)を同期させる場合にチェックします。同期させた場合、接続機器のラダープログラムで表示器の 表示を切り替えたりウィンドウを表示させることができます。		
システムエリアを使用	参照 : GP-Pro EX リファレンスマニュアル「LS エリア(ダイレクトアクセス方 式専用エリア)」		
ৰ	この設定は GP-Pro EX、または表示器のオフラインモードでも設定できます。		
	参照 : GP-Pro EX リファレンスマニュアル「システム設定 [本体設定] - [システ ムエリア設定] の設定ガイド」		
	参照 : 保守 / トラブル解決ガイド「本体設定 - システムエリア設定」		

3 通信設定例

(株) デジタルが推奨する表示器と接続機器の通信設定例を示します。

3.1 設定例 1

■ GP-ProEX の設定

◆ 通信設定

設定画面を表示するには、[プロジェクト]メニューの[システム設定]-[接続機器設定]をクリック します。

接続機器1	
概要	接続機器変更
メーカー Control Technology Corporation ジリーズ CTC Binary Protocol	ポート COM1
文字列データモード 1 変更	
通信設定	
通信方式 ④ RS232C	
通信速度 9600 🔽	
データ長 C7 💿 8	
パリティ 💿 なし 💿 偶数 💿 奇数	
ストップビット ● 1 ● 2	
フロー制御 💿 なし 💿 ER(DTR/CTS) 🔿 XON/XOFF	
タイムアウト 3 芸 (sec)	
<u> </u>	
送信ウェイト 0 <u></u>	
RI/VCC © RI © VCC	
RS232Cの場合、9番ビンをRI(入力)にするかVCC(5V電源供給)	
トを使用する場合は、VCCを選択してください。 初期設定	
接続可能台数 1台 機器を追加	
	間接機器
No. 機篩名 該定	追加
	+

♦ 機器設定

接続機器の通信設定は必要ありません。

■ 接続機器の設定

通信設定はラダーツール(CTC Monitor)で行ないます。詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

- 1 接続機器の電源を ON します。
- 2 ラダーツールを起動します。
- **3** [Registers] をクリックし、[Registers] ダイアログボックスを表示します。
- 4 設定する Register Number を以下のように設定します。

Register Number	設定値	設定内容
R12301	05	ボーレートの選択
R12310	00	ボード上の Comm ポートのデータ設定

5 [Connected to COMM1 Baud] をクリックします。

MEMO ・電源を再投入すると、通信設定が初期化されます。通信設定を再設定してください。

3.2 設定例 2

■ GP-ProEX の設定

◆ 通信設定

設定画面を表示するには、[プロジェクト]メニューの[システム設定]-[接続機器設定]をクリック します。

接続機器1	
概要	接続機器変更
メーカー Control Technology Corporation ジリーズ CTC Binary Protocol	ポート COM1
文字列データモード 1 変更	
通信設定	
通信方式 © RS232C © RS422/485(2線式) © RS422/485(4線式)	
通信速度 9600 🔽	
データ長 〇 7 ④ 8	
パリティ 🔍 なし 🔍 偶数 🔍 奇数	
ストップビット 💿 1 💿 2	
フロー制御 💿 なし 🔿 ER(DTR/CTS) 🔿 XON/XOFF	
タイムアウト 3 <u>…</u> (sec)	
<u> </u>	
送信ウェイト 0 📑 (ms)	
RI/VCC C RI C VCC	
RS232Cの場合、9番ビンをRI(入力)にするかVCC(5V電源供給)	
を使用する場合は、VOCを選択してください。 初期服役定	
機器別設定	
接続可能台数 1台 機器を追加	
No機器名 翻定	間接機器

◆ 機器設定

接続機器の通信設定は必要ありません。

■ 接続機器の設定

通信設定はラダーツール(CTC Monitor)で行ないます。詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

- 1 接続機器の電源を ON します。
- 2 ラダーツールを起動します。
- **3** [Registers] をクリックし、[Registers] ダイアログボックスを表示します。
- 4 設定する Register Number を以下のように設定します。

Register Number	設定値	設定内容
R20010	05	ボーレートの選択
R20011	08	データ長設定
R20012	20048	パリティの選択

5 [Connected to COMM1 Baud] をクリックします。

MEMO ・電源を再投入すると、通信設定が初期化されます。通信設定を再設定してください。

4 設定項目

表示器の通信設定は GP-Pro EX、または表示器のオフラインモードで設定します。 各項目の設定は接続機器の設定と一致させる必要があります。

🧊 「3 通信設定例」(8 ページ)

4.1 GP-Pro EX での設定項目

■ 通信設定

設定画面を表示するには、[プロジェクト]メニューの[システム設定]-[接続機器設定]をクリック します。

接続機器1	
概要	接続機器変更
メーカー Control Technology Corporation ジリーズ CTC Binary Protocol ポー	- F COM1
文字列データモード 1 変更	
通信設定	
通信方式 ⓒ RS232C ⓒ RS422/485(2線式) 〇 RS422/485(4線式)	
通信速度 9600 🔽	
データ長 C 7 © 8	
パリティ 🔍 なし 🔍 偶数 🔍 奇数	
ストップビット 💿 1 🔿 2	
フロー制御 💿 なし 💿 ER(DTR/CTS) 🥂 XON/XOFF	
タイムアウト 3 芸 (sec)	
リトライ 2 芸	
送信ウェイト 0 芸 (ms)	
RS232Cの場合、9番ピンをRI(入力)にするかVOC(5)V電源供給)	
にするがを選択できます。テンダル製品S2320アインレーションユニットを使用する場合は、VOOを選択してください。	
接続可能台数 1台 機器を追加	
	接機器
	追加
	*

設定項目	設定内容
通信方式	接続機器と通信する通信方式を選択します。
通信速度	接続機器と表示器間の通信速度を選択します。
データ長	データ長を選択します。
パリティ	パリティチェックの方法を選択します。
ストップビット	ストップビット長を選択します。

設定項目	設定内容		
フロー制御	送受信データのオーバーフローを防ぐために行う通信制御の方式を選択します。		
タイムアウト	表示器が接続機器からの応答を待つ時間(s)を「1~127」で入力します。		
リトライ	接続機器からの応答がない場合に、表示器がコマンドを再送信する回数を「0~255」で入力します。		
送信ウェイト	表示器がパケットを受信してから、次のコマンドを送信するまでの待機時間 (ms)を「0~255」で入力します。		
RI/VCC	通信方式でRS232Cを選択した場合に9番ピンのRI/VCCを切り替えます。 IPCと接続する場合は、IPCの切替スイッチでRI/SVを切り替える必要がありま す。詳細はIPCのマニュアルを参照してください。		

MEMO	 間接機器については GP-Pro EX リファレンスマニュアルを参照してください。
	参照 : GP-Pro EX リファレンスマニュアル「運転中に接続機器を切り替えたい(間接 機器指定)」

4.2 オフラインモードでの設定項目

MEMO

 オフラインモードへの入り方や操作方法は、保守/トラブル解決ガイドを参照して ください。

参照:保守/トラブル解決ガイド「オフラインモードについて」

オフラインモードは使用する表示器によって1画面に表示できる設定項目数が異なります。詳細はリファレンスマニュアルを参照してください。

■ 通信設定

設定画面を表示するには、オフラインモードの[周辺機器設定]から[接続機器設定]をタッチしま す。表示された一覧から設定したい接続機器をタッチします。



設定項目	設定内容		
通信方式	接続機器と通信する通信方式を選択します。		
通信速度	接続機器と表示器間の通信速度を選択します。		
データ長	データ長を表示します。		
パリティ	パリティチェックの方法を選択します。		
ストップビット	ストップビット長を選択します。		
フロー制御	送受信データのオーバーフローを防ぐために行う通信制御の方式を選択します。		
タイムアウト	表示器が接続機器からの応答を待つ時間(s)を「1~127」で入力します。		

設定項目	設定内容
リトライ	接続機器からの応答がない場合に、表示器がコマンドを再送信する回数を「0~255」で入力します。
送信ウェイト	表示器がパケットを受信してから、次のコマンドを送信するまでの待機時間 (ms)を「0~255」で入力します。

■ オプション設定

設定画面を表示するには、[周辺機器設定]から[接続機器設定]をタッチします。表示された一覧から設定したい接続機器をタッチし、[オプション]をタッチします。

通信設定	オプション			
CTC Binary Prot	ocol RI / VCC RS232Cの場合 かVCC(5V電) す。デジタリ ユニットを付 てください。	● RI う、9番ピンをRI(万 原供給)にするかを レ製RS2320アイソし 更用する場合は、V	[COM1] (COM1] (していた) (していた) (COを選択し)	Page 1/1
	終了		戻る	2008/11/08 18:26:36

設定項目	設定内容		
RI/VCC	通信方式でRS232Cを選択した場合に9番ピンのRI/VCCを切り替えます。 IPCと接続する場合は、IPCの切替スイッチでRI/5Vを切り替える必要があります。詳細はIPCのマニュアルを参照してください。		

MEMO	• GP-4100 シリーズ、GP-4*01TM および GP-Rear Module の場合、オフラインモードに
	[オプション]の設定はありません。

5 結線図

以下に示す結線図と Control Technology Corporation が推奨する結線図が異なる場合がありますが、本書に示す結線図でも動作上問題ありません。

- 接続機器本体の FG 端子は D 種接地を行ってください。詳細は接続機器のマニュアルを参照して ください。
- 表示器内部で SG と FG は接続されています。接続機器と SG を接続する場合は短絡ループが形成 されないようにシステムを設計してください。
- ノイズなどの影響で通信が安定しない場合はアイソレーションユニットを接続してください。

結線図1

表示器 (接続ポート)	ケーブル		備考
GP3000 (COM1) GP4000 ^{*1} (COM1) SP5000 ^{*2} (COM1/2) SP-5B00 (COM1) ST3000 (COM1)	1A	D-Connector to Modular Jack Adapter Model:2880B + Communications Cables Model:2881/2882/2883	
ST6000 (COM1) STM6000 (COM1) STC6000 (COM1) ET6000 (COM1) LT 3000 (COM1) IPC*3 PC/AT	1B	自作ケーブル	ケーブル長: 8m 以内
GP-4105 (COM1) GP-4115T (COM1) GP-4115T3 (COM1)	1C	自作ケーブル	ケーブル長: 8m 以内

*1 GP-4100 シリーズおよび GP-4203T を除く全 GP4000 機種

*2 SP-5B00 を除く

1A)



1B)

表示器側 D-Sub 9ピン(ソケット))	接続機器側	
表示器	ピン	信号名		モジュ	ラジャック
	1	CD	シールド	ピン	信号名
	2	RD(RXD)		2	TxD
	3	SD(TXD)		5	RxD
	5	SG		4	Common
	6	DR(DSR)		3	Common
	7	RS(RTS)			
	8	CS(CTS)			
	シェル	FG	••••••		

1C)



6 使用可能デバイス

使用可能なデバイスアドレスの範囲を下表に示します。ただし、実際にサポートされるデバイスの範 囲は接続機器によって異なりますので、ご使用の接続機器のマニュアルで確認してください。

レーレー はシステムデータエリアに指定できます。

デバイス	ビットアドレス	ワードアドレス	32 bits	備考
Numeric Register		R00001 - R65535		<u>₿i</u> , 31 *1
Flag	F01 - F32			
Input	IN0001 - IN1024			*2
Output	OUT0001 - OUT1024			*3
Analog Input		AIN001 - AIN256		*2
Analog Output		AOUT001 - AOUT256	L / Hi	
Data Table		D00001:001 - D65535:255		_{ві t} 15] *4
Char Display		CD00001:001 - CD65535:253	[H/L]	_{в і т} 15) * ⁵

*1 32 ビットデバイス

*2 書込み不可

*3 OUT001からOUT128のアドレスのみ書込み可能です。

*4 デバイスアドレス指定:



*5 奇数アドレスのみ使用できます。 デバイスアドレス指定:

CD00001:001



MEMO

 システムデータエリアについては GP-Pro EX リファレンスマニュアルを参照してく ださい。

参照 : GP-Pro EX リファレンスマニュアル「LS エリア(ダイレクトアクセス方式専 用エリア)」

• 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。

☞「表記のルール」

7 デバイスコードとアドレスコード

デバイスコードとアドレスコードはデータ表示器などのアドレスタイプで「デバイスタイプ&アドレス」を設定している場合に使用します。

デバイス	デバイス名	デバイスコード (HEX)	アドレスコード
Numeric Register	R	0000	ワードアドレス-1の値
Data Table	D	0001	ワードアドレス-1の値 ^{*1}
Char Display	CD	0002	(ワードアドレス- 1)÷2 の値
Analog Input	AIN	0060	ワードアドレス-1の値
Analog Output	AOUT	0061	ワードアドレス-1の値

*1 デバイスアドレス指定:



8 エラーメッセージ

エラーメッセージは表示器の画面上に「番号:機器名:エラーメッセージ(エラー発生箇所)」のよう に表示されます。それぞれの内容は以下のとおりです。

項目	内容
番号	エラー番号
機器名	エラーが発生した接続機器の名称。接続機器名は GP-Pro EX で設定する接続機器の名称です。(初期値 [PLC1])
エラーメッセージ	発生したエラーに関するメッセージを表示します。
エラー発生箇所	エラーが発生した接続機器の IP アドレスやデバイスアドレス、接続機器から受信したエラーコードを表示します。 MEMO • IP アドレスは「IP アドレス (10 進数):MAC アドレス (16 進数)」のように表示 されます。 • デバイスアドレスは「アドレス: デバイスアドレス」のように表示されます。 • 受信エラーコードは「10 進数[16 進数]」のように表示されます。

エラーメッセージの表示例

「RHAA035:PLC1: 書込み要求でエラー応答を受信しました (受信エラーコード:2[02H])」

MEMO ・ ドライバ共通のエラーメッセージについては「保守 / トラブル解決ガイド」の「表示器で表示されるエラー」を参照してください。

■ 接続機器特有のエラーメッセージ

エラー番号	エラーメッセージ	内容
RHxx128	(接続機器名): 出力装置を変更で きません (アドレス :(デバイスア ドレス))	Output デバイスの OUT129 から OUT1024 のアド レスを変更しようとするとエラーが表示されま す。
RHxx129	(接続機器名):定められた範囲外 のデータを入力しようとしました (アドレス:(デバイスアドレス))	Analog Output デバイスに設定できる範囲(0~ 10000)を超えた値を入力するとエラーが表示さ れます。
RHxx130	(接続機器名):デバイスは存在し ていません (アドレス:(デバイ スアドレス))	存在しない Analog Input、Analog Output デバイ スにアクセスするとエラーが表示されます。