Schneider Electric Industries

# MODBUS TCP マスタ ドライバ

1	システム構成	3
2	接続機器の選択	5
3	通信設定例	6
4	設定項目	14
5	使用可能デバイス	20
6	デバイスコードとアドレスコード	22
7	エラーメッセージ	23

#### はじめに

本書は表示器(GP3000シリーズ)と接続機器(対象 PLC)を接続する方法について説明します。 本書では接続方法を以下の順に説明します。



# 1 システム構成

Schneider 製接続機器と表示器を接続する場合のシステム構成を示します。

シリーズ	CPU	リンク I/F	通信方式	設定例
Premium	TSX P57 103M TSX P57 153M TSX P57 203M TSX P57 253M TSX P57 303M TSX P57 353M TSX P57 453M	TSX ETY 4102 TSX ETY 4103 TSX ETY 5102 TSX ETY 5103 TSX WMY 100 M		設定例 1 (6ページ)
	TSX P57 2623M TSX P57 2823M TSX P57 3623M TSX P57 4823M		Ethernet ( Modbus TCP )	設定例 2 (8ページ)
Quantum	140 CPU 113 02 140 CPU 113 03 140 CPU 434 12A 140 CPU 534 14A	140 NOE 771 00 140 NOE 771 10 140 NWM 100 00		設定例 3 (10ページ)
	140 CPU 651 50 140 CPU 651 60			設定例 4 (12 ページ)

#### 接続構成

1:1 接続



• 1:n 接続



• n:1 接続 (Premium シリーズ)



- 1 TSXP571\*\*/TSXP572\*\* は最大1台、TSXP573\*\* は最大3台、TSXP574\*\* は最大4台接続できます。
- 2 接続台数は表示器のみを接続したときの台数です。他の接続機器がイーサネットで接続されている 場合は、その台数分表示器の接続台数は制限されます。
  - n:1 接続 (Quantum シリーズ)



1 接続台数は表示器のみを接続したときの台数です。他の接続機器がイーサネットで接続されている 場合は、その台数分表示器の接続台数は制限されます。

# 2 接続機器の選択

表示器と接続する接続機器を選択します。

ð	プロジェクト	・ファイルの新規作成	×
	- 接続機器		
	メーカー	Schneider Electric Industries	•
	シリーズ	MODBUS TCP マスタ	▼
	🗆 システ	ムエリアを使用する	この接続機器のマニュアルを見る
	ポート	イーサネット(TCP) 💌	
			機器接続マニュアルへ
		戻る 通信の詳細設定	画面作成 キャンセル

設定項目	設定内容	
メーカー	接続する接続機器のメーカーを選択します。「Schneider Electric Industries」を選択 します。	
シリーズ	接続する接続機器の機種(シリーズ)と接続方法を選択します。「MODBUS TCP マスタ」を選択します。 「MODBUS TCP マスタ」で接続できる接続機器はシステム構成で確認してください。 <sup>(GP</sup> 「1システム構成」(3ページ)	
システムエリアを使用	表示器のシステムデータエリアと接続機器のデバイス(メモリ)を同期させる場合にチェックします。同期させた場合、接続機器のラダープログラムで表示器の表示を切り替えたりウィンドウを表示させることができます。 参照:GP-Pro EX リファレンスマニュアル「付録 1.4LS エリア(ダイレクトア クセス方式専用)」	
する	この設定は GP-Pro EX、または表示器のオフラインモードでも設定できます。 参照:GP-Pro EX リファレンスマニュアル「6.13.6[システム設定ウィンドウ] の設定ガイド [本体設定]の設定ガイド システムエリア設定」 参照:GP3000 シリーズユーザーズマニュアル「4.3.6 システムエリア設定」	
ポート	接続機器と接続する表示器のポートを選択します。「イーサネット (TCP)」を選択 します。	

# 3 通信設定例

(株) デジタルが推奨する表示器と接続機器の通信設定例を示します。

Premium/Quantum シリーズを使用する場合は GP-ProEX およびラダーソフトで以下のように設定します。

#### 3.1 設定例 1

GP-ProEX の設定

通信設定

設定画面を表示するには、ワークスペースの[システム設定ウィンドウ]から[接続機器設定]を選択 します。

接続機器1		
概要		接続機器変更
メーカー Schneider Electric Industries	シリーズ MODBUS TCP マスタ	ポート イーサネット(TCP)
文字列データモード 1 変更		
通信設定		
タイムアウト 3 🚊 (sec)		
ук <del>э</del> л р 🚊		
送信ウェイト 🔋 🚊 (ms)	初期設定	
機器別設定		
接続可能台数 16台 📷		
No. 機器名 】 1 PLC1	_ 設定 IPアドレス=192.168.000.001,ポート番号=502,ユ	ニット ID=255.ワード内のその他の

初期設定 キャンセル

機器設定

設定画面を表示するには、[接続機器設定]の[機器別設定]から設定したい接続機器の 📑 ([設定]) をクリックします。複数の接続機器を接続する場合は、[接続機器設定]の[機器別設定]から 🖬 を クリックすることで、接続機器を増やすことができます。

[接続機器設定]タブ	[最大データ数設定]タブ
n 個別機器設定 🛛 🗙 🗙	<b>参 個別機器設定</b>
PLC1	PLC1
接続機器設定 最大データ数設定	接続機器設定 最大データ数設定
IPアドレス 192.168.0.1	アドレス ファンクションコード 最大データ数
ポート番号 502 🚊	コイル(0) 連続読出し(01H) 1008 \Xi ビット
yト ID 255 🚊	コイル(0) 連続書込み(0FH) 1800 三 ビット
保持レジスタへのビット操作(セット / リセット)	ディスクリート入力(1) 連続読出し(02H) 1008 📑 ビット
ワード内のその他のビットデータ 〇 クリアする ④ クリアしない	入力レジスタ(3) 連続読出し(04H) 63 \Xi ワード
レクリアしない」を選択した場合の注意。表示器が接続機器のは 持レジスタのデータを読出し接続機器へ書込むまでの間に、その ロードでドレック値あるビックログランで変更すると、エレンデータが	保持レジスタ(4) 連続読出し(03H) 63 📃 ワード
書込まれない場合があります。	保持レジスタ(4) 連続書込み(10H) 61 💼 ワード
「 IEC61131 シンタックス	
アドレスモード ロベース(デフォルト)	
設定を変更した場合は、すでに使用されているアドレスを再確認し てください。	
変数	
ダブルワード・ワード順位 下位ワード(L/H) <	
*刀期設定	~
OK(0) キャンセル	OK(Q) キャンセル

#### 注意事項

- IP アドレスに関してはネットワーク管理者に確認してください。重複する IP アドレスは設定しな いでください。
- 個別機器設定の IP アドレスは、接続機器側の IP アドレスを設定してください。
- 表示器の IP アドレスは、表示器のオフラインモードで設定する必要があります。

#### 接続機器の設定

通信設定は、ラダーソフトである「PL7 PRO」にて行います。

「PL7 PRO」の「Application Browser」内の「Configuration」 「Hardware Configuration」を実行し 「Configuration」ダイアログボックスを表示し、空いているスロットをダブルクリックして「Add Module」ダイアログボックスを表示させます。「Family」欄にて「Communication」を選択し、 「Module」欄に表示される「Link Unit」を選択して表示される画面にて設定を行います。

設定項目	設定内容
IP address configuration	Configured (固定)
IP address	任意
Ethernet configuration	Ethernet II (固定)

注意事項

- IP アドレスに関してはネットワーク管理者に確認してください。重複する IP アドレスは設定しな いでください。
- その他設定内容の詳細についてはラダーソフトのマニュアルを参照してください。

GP-Pro EX 機器接続マニュアル

3.2 設定例 2

GP-ProEX の設定

通信設定

設定画面を表示するには、ワークスペースの[システム設定ウィンドウ]から[接続機器設定]を選択 します。

接続機器1		
概要		接続機器変更
メーカー Schneider Electric Industries	シリーズ MODBUS TCP マスタ 7	ポート イーサネット(TCP)
文字列データモード 1 変更		
通信設定		
タイムアウト 3 🚊 (sec)		
yr57 🛛 🚊		
送信ウェイト 🛛 🚊 (ms)	初期設定	
機器別設定		
接続可能台数16台 📊		
No. 機器名	設定	

機器設定

設定画面を表示するには、[接続機器設定]の[機器別設定]から設定したい接続機器の 🏬 ([設定]) をクリックします。

複数の接続機器を接続する場合は、[接続機器設定]の[機器別設定]から **い**をクリックすることで、接続機器を増やすことができます。

[接続機器設定]タブ

[最大データ数設定]タブ

💣 個別機器設定 🛛 📉	● 個別機器設定     □	×
PLC1	PLC1	
接続機器設定   最大データ数設定   アドレス設定	接続機器設定 最大データ数設定	
IPアドレス 192.168.0.1	アドレス ファンクションコード 最大データ数	
ポート番号 502 三	コイル(0) 連続読出し(01H) 1008 📑 ビット	
ユニット ID 255 🚊	コイル(0) 連続書込み(0FH) 800 🛨 ビット	
- 保持レジスタへのビット操作(セット / リセット)	ディスクリート入力(1) 連続読出し(02H) 1008 📃 ビット	
ワード内のその他のビットデータ 〇 クリアする 💿 クリアしない	入力レジスタ(3) 連続読出し(04H) 63 🗄 ワード	.
「クリアしない」を選択した場合の注意。表示器が接続機器の保 持レジスタのデータを読出し接続機器へ書込も起での間に、その ワードアドレスの値をラダープログラムで変更すると、正しいデータが	保持レジスタ(4) 連続読出し(03H)  63 🚍 ワード	
書込まれない場合があります。	保持レジスタ(4) 連続書込み(10H) 61 🛨 ワード	
IEC61131 シンタックス アドレスモード のペース(デフォルト)  設定を変更した場合は、すでに使用されているアドレスを再確認してください。		
変数 ダブルワード・ワード順位 下位ワード(L/H) ▼		
初期設定		
OK(Q) キャンセル	OK(Q) キャンセル	,

注意事項

- IP アドレスに関してはネットワーク管理者に確認してください。重複する IP アドレスは設定しな いでください。
- 個別機器設定の IP アドレスは、接続機器側の IP アドレスを設定してください。
- 表示器の IP アドレスは、表示器のオフラインモードで設定する必要があります。

#### 接続機器の設定

通信設定は、ラダーソフトである「PL7 PRO」にて行います。

「PL7 PRO」の「Application Browser」内にある「Configuration」 「Hardware Configuration」 「ETY PORT」にて設定を行います。

設定項目	設定内容
IP address configuration	Configured (固定)
IP address	任意
Ethernet configuration	Ethernet II (固定)

注意事項

- IP アドレスに関してはネットワーク管理者に確認してください。重複する IP アドレスは設定しな いでください。
- その他設定内容の詳細についてはラダーソフトのマニュアルを参照してください。

3.3 設定例 3

GP-ProEX の設定

通信設定

設定画面を表示するには、ワークスペースの[システム設定ウィンドウ]から[接続機器設定]を選択 します。

接続機器1		
概要		接続機器変更
メーカー Schneider Electric Industries	シリーズ MODBUS TOP マスタ	ポート イーサネット(TCP)
文字列データモード 1 変更		
通信設定		
タイムアウト β 🛨 (sec)		
yh <del>o</del> r 🖡 🗄		
送信ウェイト 🛛 🚊 (ms)	初期設定	
機器別設定		
接続可能台数 16台 📷	=1	
No. 機器名	 	ニット ID=255,ワード内のその他の!

機器設定

設定画面を表示するには、[接続機器設定]の[機器別設定]から設定したい接続機器の 🏬 ([設定]) をクリックします。

複数の接続機器を接続する場合は、[接続機器設定]の[機器別設定]から 🏬 をクリックすること で、接続機器を増やすことができます。

[接続機器設定]タブ

[最大データ数設定]タブ

💰 個別機器設定 🗙 🗙	
PLC1	PLC1
接続機器設定	接続機器設定最大データ数設定
IPアドレス 192. 168. 0. 1	アドレス ファンクションコード 最大データ数
ポート番号 502 三	コイル(0) 連続読出し(01H) 2000 🚊 ビット
ユニット ID 255 🚊	コイル(0) 連続書込み(OFH) 800 🚍 ビット
保持レジスタへのビット操作(セット / リセット)	ディスクリート入力(1) 連続読出し(02H) 2000 😑 ビット
ワード内のその他のビットデータ 〇 クリアする 〇 クリアしない	入力レジスタ(3) 連続読出し(04H) 125 🚍 ワード
「クリアしない」を運択した場合の注意。表示器が接続報益のは 持レジスタのデータを読出し接続機器へ書込むまでの間に、その ワードアドレスの値をラダーブログラムで変更すると、正しいデータが	保持レジスタ(4) 連続読出し(03H) 125 🚊 ワード
書込まれない場合があります。	保持レジスタ(4) 連続書込み(10H) 100 🛨 ワード
□ IEC61131 シンタックス	
アドレスモード ロベース(デフォルト) 💌	
設定を変更した場合は、すでに使用されているアドレスを再確認し てください。	
ダブルワード・ワード順位 下位ワード(1/H)  ・	
	17月1日日本 1月1日日 1月1日 1月1日日 1月1月1日 1月1日日 1月1日 1月1日日 1月1日 1月1日日 1月1日 1月1日日 1月1日1日1日 1月1日1日111日11
<u>OK(Q)</u> キャンセル	OK(Q) キャンセル

注意事項

- IP アドレスに関してはネットワーク管理者に確認してください。重複する IP アドレスは設定しな いでください。
- 個別機器設定の IP アドレスは、接続機器側の IP アドレスを設定してください。
- 表示器の IP アドレスは、表示器のオフラインモードで設定する必要があります。

#### 接続機器の設定

通信設定は、ラダーソフトである「Concept」にて行います。

「Concept」の「PLC Selection」にて Quantum シリーズの PLC を選択した後、「Config Extension」 「Select Extensions」を選択します。表示される「Select Extensions」ダイアログボックスの「TCP/IP Ethernet」に接続する Link Unit の数を設定します。設定後に「Config Extensions」内に表示される 「Ethernet /I/O Scanner」を選択して表示される、「Ethernet /I/O Scanner」ダイアログボックスにて行いま す。

設定項目	設定内容
Ethernet configuration	Specify IP Address (固定)
Internet Address	任意
Frame Type	Ethernet II (固定)

注意事項

- IP アドレスに関してはネットワーク管理者に確認してください。重複する IP アドレスは設定しな いでください。
- その他設定内容の詳細についてはラダーソフトのマニュアルを参照してください。

3.4 設定例 4

GP-ProEX の設定

通信設定

設定画面を表示するには、ワークスペースの[システム設定ウィンドウ]から[接続機器設定]を選択 します。

接続機器1		
概要		接続機器変更
メーカー Schneider Electric Industries	シリーズ MODBUS TCP マスタ	ポート イーサネット(TCP)
文字列データモード 1 変更		
通信設定		
タイムアウト β <u></u> (sec)		
yh <del>o</del> r P 🚊		
送信ウェイト 🛛 🚊 (ms)	初期設定	
機器別設定		
接続可能台数 16台 📷		
No. 機器名	設定 IPアドレス=192.168.000.001,ポート番号=502,ユニ	ット ID=255,ワード内のその他の!

機器設定

設定画面を表示するには、[接続機器設定]の[機器別設定]から設定したい接続機器の 🏬 ([設定]) をクリックします。

複数の接続機器を接続する場合は、[接続機器設定]の[機器別設定]から 🏬 をクリックすること で、接続機器を増やすことができます。

[接続機器設定]タブ	機器設定   タブ
------------	-----------

#### [最大データ数設定]タブ

n 🐔 個別機器設定 🗙 🗙		×
PLC1	PLC1	
接続機器設定   最大データ数設定	接続機器設定 最大データ数設定	
IPアドレス 192.168.0.1	アドレス ファンクションコード 最大データ数	
ポート番号 502 …	コイル(0) 連続読出し(01H) 2000 📑 ビット	
ユニット ID 255 🚊	コイル(D) 連続書込み(OFH) 800 📑 ビット	
- 保持レジスタへのビット操作(セット / リセット)	ディスクリート入力(1) 連続読出し(02H) 2000 📑 ビット	
ワード内のその他のビットデータ 〇 クリアする 〇 クリアしない	入力レジスタ(3) 連続読出し(04H) 125 📑 ワード	
19リアしない1を選択した場合の注意。表示益が特徴機器の1米 持レジスタのデータを読出し接続機器へ書込むまでの間に、その ロードアドレスの値をうがっての行うしで変更すると、正しいデータが	保持レジスタ(4) 連続読出し(03H) 125 🚍 ワード	
書込まれない場合があります。	保持レジスタ(4) 連続書込み(10H) 100 🚍 ワード	
「 IEC61131 シンタックス		
アドレスモード ロベース(デフォルト) 💌		
設定を変更した場合は、すでに使用されているアドレスを再確認し てください。		
ダブルワード・ワード順位 下位ワード(L/H) <		
2	初期設定	
OK(Q) キャンセル	OK( <u>O</u> ) キャンセル	

注意事項

- IP アドレスに関してはネットワーク管理者に確認してください。重複する IP アドレスは設定しな いでください。
- 個別機器設定の IP アドレスは、接続機器側の IP アドレスを設定してください。
- 表示器の IP アドレスは、表示器のオフラインモードで設定する必要があります。

#### 接続機器の設定

通信設定は、ラダーソフトである「Unity Pro XL」にて行います。

「Unity Pro XL」を起動し、"New Project" を選択して使用される CPU (Quantum シリーズ、140 CPU 651 \*0)を選択した後、「Project Browser」の「Communication」と進め、"Network" 上で右クリックし「New Network...」を選択して、「Add Network」ウィンドウを表示します。

表示された「Add Network」ウィンドウ内の「List of available Networks」を「Ethernet」に設定し、 "Change Name" に任意の名前をつけて OK を押下します。

「Project Browser」の「Communication」 「Network」の下に、Change Name でつけた名前が表示され ていることを確認します。表示されている名前をダブルクリックして表示される、「"上記で付けた名 前 " ウィンドウ」にて設定を行います。

設定項目	設定内容
IP address configuration	Configured (固定)
IP address	任意
Ethernet configuration	Ethernet II (固定)

注意事項

- IP アドレスに関してはネットワーク管理者に確認してください。重複する IP アドレスは設定しな いでください。
- その他設定内容の詳細についてはラダーソフトのマニュアルを参照してください。

# 4 設定項目

表示器の通信設定は GP-Pro EX、または表示器のオフラインモードで設定します。 各項目の設定は接続機器の設定と一致させる必要があります。 <sup>CGP</sup>「3通信設定例」(6ページ)

■ 要 • 表示器の IP アドレスは、表示器のオフラインモードで設定する必要があります。 参照:GP3000 シリーズ ユーザーズマニュアル「4.3.7 イーサネット設定」

#### 4.1 GP-Pro EX での設定項目

通信設定

設定画面を表示するには、ワークスペースの[システム設定ウィンドウ]から[接続機器設定]を選択 します。

接続機器1		
概要		接続機器変更
メーカー Schneider Electric Industries	シリーズ MODBUS TCP マスタ	ポート イーサネット(TCP)
文字列データモード 1 変更		
通信設定		
タイムアウト 🛛 🚊 (sec)		
リトライ P 🚊		
送信ウェイト 🛛 🚊 (ms)	初期設定	
機器別設定		
接続可能台数 16台 📷	= 1	
No. (機器名)	 IPアドレス=192.168.000.001,ポート番号=502, <u>2</u> .1	ニット ID=255,ワード内のその他の!

設定項目	設定内容			
タイムアウト	表示器が接続機器からの応答を待つ時間(s)を「1 ~ 127」で入力します。			
リトライ	接続機器からの応答がない場合に、表示器がコマンドを再送信する回数を「0~ 255」で入力します。			
送信ウェイト	表示器がパケットを受信してから、次のコマンドを送信するまでの待機時間 (ms)を「0~255」で入力します。			

機器設定

設定画面を表示するには、[接続機器設定]の[機器別設定]から設定したい接続機器の 🏬 ([設定]) をクリックします。

複数の接続機器を接続する場合は、[接続機器設定]の[機器別設定]から 🏬 をクリックすること で、接続機器を増やすことができます。

[接続機器設定]タブ

	×
PLC1	
接続機器設定   最大データ数設定   アドレス設定	1
IPアドレス 192.168.0.1	
ポート番号 502 🚊	L
ユニット ID 255 🚍	
保持レジスタへのビット操作(セット / リセット)	L
ワード内のその他のビットデータ 〇 クリアする 💿 クリアしない	L
「クリアしない」を選択した場合の注意。表示器が接続機器の保 持レジスタのデータを読出し場続機器へ書込むまでの間に、その ワードアドレスの値をうターブログラムで変更すると、正しいデータが 書込まれない場合があります。	
「 IEC61131 シンタックス	
アドレスモード ロベース(デフォルト) 💌	L
設定を変更した場合は、すでに使用されているアドレスを再確認し てくだざい。	
変数	L
ダブルワード・ワード順位 下位ワード(L/H) -	
初期設定	Ī
<u>OK(Q)</u> キャンセル	

設定項目	設定内容		
IPアドレス	接続機器の IP アドレスを設定します。 MEMO • IP アドレスに関してはネットワーク管理者に確認してください。重複する IP アドレスは設定しないでください。		
ポート番号	接続機器のポート番号を「1~65535」で入力します。		
ユニット ID	接続機器のユニット ID を「1 ~ 247 または 255」で入力します。		
保持レジスタへのビット 操作(セット / リセット) ワード内のその他の ビットデータ	保持レジスタヘビット操作をした場合の、同一ワード内のその他のビットデータ の扱いを「クリアする」「クリアしない」から選択します。		
IEC61131 シンタックス	変数に IEC61131 の文法を使用する場合にチェックします。 チェックした場合、アドレスモードを「0 ベース」「1 ベース」から選択しま す。		
ダブルワード・ワード順 位	ダブルワードのデータを確認する順序を「下位ワード」「上位ワード」から選 択します。		

[最大データ数設定]タブ

▲ 個別機器設定     ■     □		
FLCT 接続機器設定 最大デ	"一夕数設定	
アドレス	ファンクションコード	最大データ数
<b>⊐</b> イル(0)	連続読出し(01日)	2000 🔣 ビット
⊐1ル0)	連続書込み(OFH)	800 \Xi Ľット
ディスクリート入力(1)	連続読出し(02H)	2000 \Xi Ľット
入力 レジスタ(3)	連続読出し(04H)	125 📑 ワード
保持レジスタ(4)	連続読出し(03H)	125 📑 ワード
保持レジスタ(4)	連続書込み(10H)	100 📑 ワード
		初期設定
	OK	<ul><li>(①) キャンセル</li></ul>

設定項目	設定内容		
コイル	1 回の通信で読み出せるデバイス [ コイル ] の最大データ数を 16 ~ 2000 ビッ		
連続読出し	トで設定します。		
コイル	1回の通信で書き込めるデバイス [ コイル ] の最大データ数を 1 ~ 800 ビット		
連続書込み	で設定します。		
ディスクリート入力	1回の通信で読み出せるデバイス[ディスクリート入力]の最大データ数を16		
連続読出し	~ 2000 ビットで設定します。		
入力レジスタ	1回の通信で読み出せるデバイス[入力レジスタ]の最大データ数を1~125		
連続読出し	ワードで設定します。		
保持レジスタ	1回の通信で読み出せるデバイス[保持レジスタ]の最大データ数を1~125		
連続読出し	ワードで設定します。		
保持レジスタ	1回の通信で書き込めるデバイス[保持レジスタ]の最大データ数を1 ~ 100		
連続書込み	フードで設定します。		

4.2 オフラインモードでの設定項目

MEMO ・ オフラインモードへの入り方や操作方法は GP3000 シリーズユーザーズマニュアルを参照してください。

参照:GP3000シリーズユーザーズマニュアル「4章 設定」

通信設定

設定画面を表示するには、オフラインモードの[周辺機器設定]から[接続機器設定]をタッチしま す。表示された一覧から設定したい接続機器をタッチします。

通信設定	機器設定			
MODBUS TCP マブ	<i>λφ</i>		[TCP]	Page 1/1
	タイムアワト(8)		3 🔻 🔺	]
	リトライ		0 🔻 🔺	]
	送信ウェイト(ms)		0 🗸 🔺	]
	約了		豆ろ	2005/08/30
	<b>示</b> 之 ]	8	大心	20:20:51

設定項目	設定内容
タイムアウト	表示器が接続機器からの応答を待つ時間(s)を「1 ~ 127」で入力します。
リトライ	接続機器からの応答がない場合に、表示器がコマンドを再送信する回数を「0~255」で入力します。
送信ウェイト	表示器がパケットを受信してから、次のコマンドを送信するまでの待機時間 (ms)を「0 ~ 255」で入力します。

### 機器設定

設定画面を表示するには、[周辺機器設定]から[接続機器設定]をタッチします。表示された一覧から設定したい接続機器をタッチし、[機器設定]をタッチします。



設定項目	設定内容		
接続機器名	設定する接続機器を選択します。接続機器名は GP-Pro EX で設定する接続機器の 名称です。(初期値 [PLC1])		
IPアドレス	接続機器の IP アドレスを設定します。 MEMO		
	<ul> <li>IP アドレスに関してはネットワーク管理者に確認してくたさい。重複する IP アドレスは設定しないでください。</li> </ul>		
ポート番号	接続機器のポート番号を「1~65535」で入力します。		
ユニット ID	接続機器のユニット ID を「1~ 247 または 255」で入力します。		
保持レジスタへのビッ ト操作	保持レジスタヘビット操作をした場合の、同一ワード内のその他のビットデータの扱いを「他のビットをクリアする」「他のビットをクリアしない」で表示します。(オフラインモードでは設定できません。)		
IEC61131 シンタックス	現在設定されている IEC61131 の文法使用状況を ON/OFF で表示します。(オフ ラインモードでは使用できません。)		
DWord・ワード順位	現在設定されているダブルワードのデータを格納する順序を「下位ワード」「上 位ワード」で表示します。(オフラインモードでは設定できません。)		
コイル読出	1 回の通信で読み出せるデバイス [ コイル ] の最大データ数を 16 ~ 2000 ビット で設定します。		
コイル書込	1回の通信で書き込めるデバイス[コイル]の最大データ数を1~800ビットで 設定します。		
ディスクリート入力 読出	1回の通信で読み出せるデバイス [ディスクリート入力]の最大データ数を16~2000ビットで設定します。		

次のページに続きます。

設定項目	設定内容
入力レジスタ読出	1回の通信で読み出せるデバイス [入力レジスタ]の最大データ数を1~125 ワードで設定します。
保持レジスタ読出	1回の通信で読み出せるデバイス[保持レジスタ]の最大データ数を1~125 ワードで設定します。
保持レジスタ書込	1回の通信で書き込めるデバイス[保持レジスタ]の最大データ数を1 ~ 100 ワードで設定します。

# 5 使用可能デバイス

使用可能なデバイスアドレスの範囲を下表に示します。ただし、実際にサポートされるデバイスの範囲は接続機器によって異なりますので、ご使用の接続機器のマニュアルで確認してください。

**レーニン** はシステムデータエリアに指定できます。

デバイス	ビットアドレス	ワードアドレス	32 bits	備考
コイル	000001 - 065536	000001 - 065521		<u>.÷16+</u> 1]
ディスクリート入力	100001 - 165536	100001 - 165521	[L/H]	(+1B+ 1) 2
入力レジスタ		300001 - 365536	または 「H/L」	B i 1 <b>5</b>
保持レジスタ	400001,0 - 465536,15 <sup>3</sup>	400001 - 465536	1	<sub>ві т</sub> 15

1 32 ビットデータのワード単位でのデータ格納順を、機器設定ダイアログボックスで設定できま す。

2 書込み不可。

3 ビット指定時のアクセス方法は[機器設定]の[ワードアドレス内のその他のビットデータ]の設定により異なります。

「クリアする」..... <u>Bit</u>15]

「クリアしない」......400001,00 ~ 465536,15

サポートしているファンクションコード

サポートしているファンクションコード一覧を以下に示します。

ファンクションコード (Hex)	内容
FC01(0x01)	スレーブのコイル (0X) の ON/OFF の状態を読み出します。
FC02(0x02)	スレーブのディスクリート入力 (1X) の ON/OFF の状態を読み出します。
FC03(0x03)	スレーブの保持レジスタ (4X) の内容を読み出します。
FC04(0x04)	スレーブの入力レジスタ (3X) の内容を読み出します。
FC05(0x05)	スレーブのコイル (0X) の状態を ON/OFF のいずれかに変更 ( 書込み ) します。
FC06(0x06)	スレーブの保持レジスタ (4X) の内容を変更 ( 書込み ) します。
FC15(0x0F)	スレーブの連続した複数のコイル (0X) の状態を ON/OFF のいずれかに変更 ( 書込み ) します。
FC16(0x10)	スレーブの連続した複数の保持レジスタ (4X)の内容を変更 (書込み)します。

мемо •

 書き込みは FC15/FC16 を使用して行います。左記ファンクションコードをサポートして いない接続機器に対しては FC05/FC06 を使用します。

#### IEC61131 シンタックスのアドレス表記

IEC61131 シンタックスのアドレス表記と MODBUS シンタックスのアドレス表記の対応表は以下のとおりです。

	MODBUS シンタックス		IEC61131 シンタックス					
デバイス			7+-	0 スタート		1スタート		
	フォー マット	範囲	第1要 素	マット	範囲	第1要素	範囲	第1要素
コイル	000001+i	i=0 から 65535	000001	%Mi	i=0 から 65535	%M00000	i=1 から 65536	%M00001
ディスクリー ト入力	100001+i	i=0 から 65535	100001	-	-	-	-	-
入力レジスタ (ワード)	300001+i	i=0 から 65535	300001	-	-	-	-	-
入力レジスタ (ワードビッ ト)	300001+i,j	i=0 から 65535 j=0 から 15	300001,0 0	-	-	-	-	-
保持レジスタ (ワード)	400001+i	i=0 から 65535	400001	%MWi	i=0 から 65535	%MW00000	i=1 から 65536	%MW00001
保持レジスタ (ワード ビット)	400001+i,j	i=0 から 65535 j=0 から 15	400001,0 0	%MWi: Xj	i=0 から 65535 j=0 から 15	%MW00000: X00	i=1 から 65535 j=0 から 15	%MW00001 :X00

 MEMO
 アドレス 100000 と 300000 は IEC61131 シンタックスではアクセスできません。
 ディスクリート入力や入力レジスタを設定したプロジェクトを IEC61131 シンタックス に変更すると、無効なアドレス「-Undefined-」となります。

MEMO
・ システムデータエリアについては GP-Pro EX リファレンスマニュアルを参照してください。

参照 : GP-Pro EX リファレンスマニュアル「付録 1.4LS エリア(ダイレクトアクセス方式 専用 )」

表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。

☞「表記のルール」

# 6 デバイスコードとアドレスコード

デバイスコードとアドレスコードはデータ表示器などのアドレスタイプで「デバイスタイプ&アドレス」を設定している場合に使用します。

デバイス	デバイス名	デバイスコード (HEX)	アドレスコード		
コイル	0	0080	(ワードアドレス - 1) ÷ 16の値		
ディスクリート入力	1	0081	(ワードアドレス - 1) ÷ 16の値		
入力レジスタ	3	0001	ワードアドレス - 1の値		
保持レジスタ	4	0000	ワードアドレス - 1の値		

## 7 エラーメッセージ

エラーメッセージは表示器の画面上に「番号:機器名:エラーメッセージ(エラー発生箇所)」のよう に表示されます。それぞれの内容は以下のとおりです。

項目	内容			
番号	エラー番号			
機器名	エラーが発生した接続機器の名称。接続機器名は GP-Pro EX で設定する接続機器 の名称です。(初期値 [PLC1])			
エラーメッセージ	発生したエラーに関するメッセージを表示します。			
エラー発生箇所	エラーが発生した接続機器の IP アドレスやデバイスアドレス、接続機器から受 信したエラーコードを表示します。			
	<ul> <li>MEMO</li> <li>受信エラーコードは「10進数 [16進数]」のように表示されます。</li> <li>IP アドレスは「IP アドレス (10進数):MAC アドレス (16進数)」のように表示されます。</li> </ul>			

エラーメッセージの表示例

「RHAA035:PLC1: 書込み要求でエラー応答を受信しました ( 受信エラーコード :2[02H])」

MEMO ・ 受信したエラーコードの詳細は、接続機器のマニュアルを参照してください。