PROFIBUS International

PROFIBUS DP スレーブ ドライバ

1	システム構成	3
2	接続機器の選択	6
3	通信設定例	7
4	設定項目	11
5	使用可能デバイス	16
6	デバイスコードとアドレスコード	17
7	エラーメッセージ	18

はじめに

本書は表示器 (GP3000 シリーズ)と接続機器 (対象 PLC)を接続する方法について説明します。 本書では接続方法を以下の順に説明します。



1 システム構成

表示器と PROFIBUS DP マスターを接続する場合のシステム構成を示します。

シリーズ	CPU	リンク I/F	設定例	通信方式
Siemens SIMATC S7-300/400 シリーズ	DP ポートを持つすべて の CPU	接続機器上の PROFIBUS DP ポート	設定例 1 (7ページ) 設定例 2 (9ページ) 1	PROFIBUS
その他の各社 PROFIBUS DP マスター対応機器		PROFIBUS DP ポート	設定例 1 (7ページ)	

1 パケット通信を使用する場合の設定例です。

PROFIBUS DP スレーブドライバを使用するには(株)デジタル製 GP3000 シリーズ用 PROFIBUS ユニット (CA5-PFSALL/EX-01) が必要です。表示器 (PROFIBUS ユニット)と PROFIBUS DP マスター間の結線図および PROFIBUS ユニットの詳細については、「GP3000 シリーズ用 PROFIBUS ユニットユーザーズマニュアル」を参照してください。

接続構成



PROFIBUS DP マスターに接続できる表示器の最大数は、PROFIBUS DP マスターの I/O メモリサイズ によって決まります。

例えば、PROFIBUS DP マスターの I/O メモリサイズが 64 ワードの場合、PROFIBUS スレーブが 1 台 あたり 16 ワード (インプットエリア、アウトプットエリアの合計)ずつ使用すると、接続できる表示 器の最大数は 4 台となります。

メモリサイズの詳細については、各接続機器メーカーのマニュアルを参照してください。

PROFIBUS DP を介するデータ転送

PROFIBUS スレーブの設定

表示器を PROFIBUS DP マスターと通信させるには、PROFIBUS のスレーブとして登録する必要があ ります。スレーブとして登録する方法は各接続機器メーカーのマニュアルを参照してください。

Siemens SIMATIC シリーズを PROFIBUS DP マスターとする場合、スレーブの設定に必要なファイル は GP-Pro EX の CD-ROM 内の [FIELDBUS] フォルダに入っています。各ファイルの説明および設定 方法については、同フォルダ内の「README.TXT」を参照してください。

ダイレクト 1/0

表示器はダイレクト I/O というシンプルな方法で PROFIBUS DP マスターと通信できます。

この方法では、表示器のインプットエリア、アウトプットエリアが PROFIBUS DP マスターのイン プットエリア、アウトプットエリアにそれぞれマッピングされます。

下図は Siemens SIMATIC シリーズを PROFIBUS DP マスターとし、インプットエリアサイズ、アウト プットエリアサイズをそれぞれ 16 ワード使用した場合の例です。

表示器と PROFIBUS DP マスターのインプットエリアサイズ、アウトプットエリアサイズは一致させなければなりません。

表示器のインプットエリアサイズ、アウトプットエリアサイズは GP-Pro EX で設定します。

^{「②}「4.1 GP-Pro EX での設定項目 機器設定」(1-12 ページ)

表示器のスレーブ入力、スレーブ出力の開始アドレスとなる PROFIBUS DP マスター側のアドレス (下図では IW100、QW100)や PROFIBUS DP マスター側のインプットエリアサイズ、アウトプット エリアサイズはラダーソフトで設定します。設定方法の詳細については、各接続機器メーカーのマ ニュアルを参照してください。



パケット通信

Siemens SIMATIC シリーズではパケット通信が行えます。

パケット通信を行うには、Siemens SIMATIC シリーズに対応したインタプリタプログラムが必要です。 インタプリタプログラムは GP-Pro EX の CD-ROM 内の [FIELDBUS] フォルダに入っています。各 ファイルの説明および設定方法については、同フォルダ内の「README.TXT」を参照してください。

- MEMO ・ Siemens SIMATIC シリーズ以外の PROFIBUS DP マスターでは、パケット通信を使用できません。
 - パケット通信はダイレクト I/O よりもデータの更新が遅いので注意が必要です。更 新速度はラダープログラム処理の時間に依存します。

2 接続機器の選択

表示器と接続する接続機器を選択します。

ð	プロジェクト	ファイルの新規作成	X
[接続機器		
	メーカー	PROFIBUS International	•
	シリーズ	PROFIBUS DP スレーブ	
	🗆 システ	ムエリアを使用する	この接続機器のマニュアルを見る
[接続方法		
	ポート	拡張ユニット ▼	
		戻る 通信の詳細設定	画面作成 キャンセル

設定項目	設定内容
メーカー	接続する接続機器のメーカーを選択します。「PROFIBUS International」を選択し ます。
シリーズ	接続する接続機器の機種(シリーズ)と接続方法を選択します。「PROFIBUS DP スレーブ」を選択します。 「PROFIBUS DP スレーブ」で接続できる接続機器はシステム構成で確認してくだ さい。 ^{GP} 「1システム構成」(3ページ)
	表示器のシステムデータエリアと接続機器のデバイス(メモリ)を同期させる場合にチェックします。同期させた場合、接続機器のラダープログラムで表示器の 表示を切り替えたりウィンドウを表示させることができます。
	参照 : GP-Pro EX リファレンスマニュアル「付録 1.4LS エリア (ダイレクトア クセス方式専用)」
	この設定は GP-Pro EX、または表示器のオフラインモードでも設定できます。
システムエリアを使用 する	参照 : GP-Pro EX リファレンスマニュアル「5.14.6[システム設定ウィンドウ] の設定ガイド [本体設定]の設定ガイド システムエリア設定」
	参照:保守 / トラブル解決ガイド「2.14.1 表示器共通」 [本体設定]の設定ガ イド システムエリア設定
	● システムテータエリアと読み込みエリアはバケット通信の場合のみ使用できます。
ポート	接続機器と接続する表示器のポートを選択します。

3 通信設定例

(株) デジタルが推奨する表示器と接続機器の通信設定例を示します。

3.1 設定例1

GP-Pro EX の設定

通信設定

設定画面を表示するには、ワークスペースの[システム設定ウィンドウ]から[接続機器設定]を選択 します。

接続機器1	
概要	Ē
メーカー PROFIBUS International シリーズ PROFIBUS DP スレーブ ポート 拡張ユニット	_
文字列データモード 1 変更	
通信設定	
スレーブアドレス ^β	
タイムアウト 3 🚍 (sec)	
UF54 2 🚍	
ここの設定は、パケット通信に対して 使用されます。	
初期服役定	
機器別設定	
接続可能合数 1台 📷	
NO. 1機磁沿 ist 定 1 PLC1 1 PLC1 1 PLC1 1 アレコー 1 アレー 1 アレコー 1 アレー 1 アレー 1 アレー 1 アレ 1 ア	アウトプ

機器設定

設定画面を表示するには、[接続機器設定]の[機器別設定]から設定したい接続機器の 🏬 ([設定]) をクリックします。

[接続可能台数]が複数の場合は[接続機器設定]の[機器別設定]から 🏬 をクリックすることで、 設定できる接続機器を増やすことができます。

💣 個別機器設定	×
PLC1	
ダイレクト I/O	
インプットサイズ 🛛 🗮 (ワー)	5)
アウトプットサイズ 👂 🗮 (ワー	r)
このインプットサイズとアウトプットサイズ は、本スレーブに対するマスター側の設 定と一致しなければなりません。	
- パケット通信	
パケット通信を使用する 🗌	
デバイスアドレスの表記 🤍 英語	
 ドイツ語 	
- トータル I/O	
インプットサイズ 8 (ワー)	(7)
アウトプットサイズ 🛛 🛛 🗁	5)
▲刀其用語会	定
OK(<u>O</u>) キャンセノ	L

注意事項

 インプットサイズ、アウトプットサイズは PROFIBUS DP マスター側の設定と一致させる必要があ ります。

接続機器の設定

PROFIBUS DP マスターとなる接続機器のラダーソフトで、表示器 (PROFIBUS ユニット)を PROFIBUS DP マスターのスレーブとして登録し、PROFIBUS DP マスターのインプットエリアサイ ズ、アウトプットエリアサイズを表示器側の設定と一致させます。

^②「1システム構成 PROFIBUS DP を介するデータ転送」(4ページ)

3.2 設定例 2

Siemens SIMATIC シリーズでパケット通信を使用する場合の設定例です。

GP-Pro EX の設定

通信設定

設定画面を表示するには、ワークスペースの[システム設定ウィンドウ]から[接続機器設定]を選択 します。

[接続機器T]
概要
メーカー PROFIBUS International シリーズ PROFIBUS DP スレーブ ポート 拡張ユニット
文字列データモード 1 変更
通信設定
λυ-σπένλ 🔋 🚍
タイムアウト 3 🚍 (sec)
yk54 P 🚍
ここの設定は、パケット通信に対して 使用されます。
20月1日 20月1月1日 20月1日 20月11日 20月110100000000000000000000000000000000
機器別設定
接続可能合数 1台 📑
NO. 1版語名 IDE ID

機器設定

設定画面を表示するには、[接続機器設定]の[機器別設定]から設定したい接続機器の 🏬 ([設定]) をクリックします。

[接続可能台数]が複数の場合は[接続機器設定]の[機器別設定]から 🏬 をクリックすることで、 設定できる接続機器を増やすことができます。

🏄 僧別機器設定	×
PLC1	
ダイレクト I/O	
インプットサイズ β	(パーワ)
アウトプットサイズ 🛛 🛛 🛛 🖗	(パーワ)
このインプットサイズとアウト は、本スレープに対するマブ 定と一致しなければなり	-ブットサイズ ペター側の設 りません。
- パケット通信	
パケット通信を使用する	v
デバイスアドレスの表記	• 英語
	○ ドイツ語
-トータル I/O	
インプットサイズ 16	のード)
アウトプットサイズ 16	(ワード)
	初期設定
OK(Q)	キャンセル

注意事項

 インプットサイズ、アウトプットサイズは PROFIBUS DP マスター側の設定と一致させる必要があ ります。

パケット通信を使用する場合、実際のインプットサイズ、アウトプットサイズは、[ダイレクト I/ O] で入力したサイズにそれぞれ 8 ワード加えたサイズになります。これはパケット通信の場合、 PROFIBUS ユニットが入出力機器として認識され、インプット / アウトプットの双方に接続機器 のメモリを 8 ワード割り当てる必要があるためです。

したがって、[トータル I/O] で表示されたインプットサイズ、アウトプットサイズと PROFIBUS DP マスター側の設定を一致させてください。

接続機器の設定

PROFIBUS DP マスターとなる接続機器のラダーソフトで、表示器 (PROFIBUS ユニット)を PROFIBUS DP マスターのスレーブとして登録し、PROFIBUS DP マスターのインプットエリアサイ ズ、アウトプットエリアサイズを表示器側の設定と一致させます。

⁽³⁾「1システム構成 PROFIBUS DP を介するデータ転送」(4ページ)

また、パケット通信を行うには Siemens SIMATIC シリーズに対応したインタプリタプログラムが必要 です。インタプリタプログラムは GP-Pro EX の CD-ROM 内の [FIELDBUS] フォルダに入っています。 各ファイルの説明および設定方法については、同フォルダ内の「README.TXT」を参照してくださ い。

注意事項

 パケット通信を使用する場合は、接続機器のラダープログラムにて OB122 と OB86 を使用してく ださい。OB122 と OB86 を使用していない場合は、表示器を再起動したときに、手動で接続機器 の RUN スイッチを「RUN STOP RUN」にする必要があります。OB122 と OB86 を使用して いる場合は、表示器を再起動しても自動的に通信が復旧します。

4 設定項目

表示器の通信設定は GP-Pro EX、または表示器のオフラインモードで設定します。 各項目の設定は接続機器の設定と一致させる必要があります。

4.1 GP-Pro EX での設定項目

通信設定

設定画面を表示するには、ワークスペースの[システム設定ウィンドウ]から[接続機器設定]を選択 します。

接続機器1	
概要	接続機器変更
メーカー PROFIBUS International シリーズ PROFIBUS DP スレーブ	ポート 拡張ユニット
文字列データモード 1 変更	
通信設定	
λν-ブアドνλ <mark>β 芸</mark>	
タイムアウト ³ (sec)	
UF54 P 🗮	
ここの設定は、パケット通信に対して 使用されます。	
初期設定	
機器別設定	
接続可能台数 1台 📊	
1 PLC1 1 PLC1 1 PLC1 1 アレロー 1 アレー 1 アレ 1 アレー	英語.インプットサイズ=8.アウトプ

設定項目	設定内容
スレーブアドレス	スレープアドレスを「0 ~ 125」で入力します。
タイムアウト	表示器が接続機器からの応答を待つ時間(s)を「1 ~ 127」で入力します。 Siemens SIMATIC シリーズでパケット通信を使用する場合のみ有効です。
リトライ	接続機器からの応答がない場合に、表示器がコマンドを再送信する回数を「0~255」で入力します。Siemens SIMATIC シリーズでパケット通信を使用する場合のみ有効です。

機器設定

設定画面を表示するには、[接続機器設定]の[機器別設定]から設定したい接続機器の 🌇 ([設定]) をクリックします。

[接続可能台数]が複数の場合は[接続機器設定]の[機器別設定]から 🏬 をクリックすることで、 設定できる接続機器を増やすことができます。

💣 個別機器設定	×
PLO1	
ダイレクト I/O	
インプットサイズ 👂 🗄	(ワード)
Ρウトプットサイズ 🛛 🗄	- (7-16)
このインブットサイズとアウトブット は、本スレーブに対するマスター 定と一致しなければなりませ	〜サイズ 側の設 ん。
- パケット通信	
パケット通信を使用する 🗌	
デバイスアドレスの表記 🏾 🔅 英	語
O K	イツ語
-トータル I/O	
インプットサイズ 8	(ワード)
アウトプットサイズ 🛛 🛛 🛛 🕫	(7-1)
	初期設定
OK(<u>O</u>) *	キャンセル

設定項目		設定内容
ダイレクト 1/0	インプットサ イズ	インプットエリアのサイズをワード単位で設定します。 パケット通信を使用しない場合は「1 ~ 112」で入力します。 パケット通信を使用する場合は「0 ~ 104」で入力します。
	アウトプット サイズ	アウトプットエリアのサイズをワード単位で設定します。 パケット通信を使用しない場合は「1 ~ 112」で入力します。 パケット通信を使用する場合は「0 ~ 104」で入力します。
パケット通信を使用する		パケット通信を使用する場合にチェックします。 Simemns SIMATIC シリーズのみパケット通信を使用できます。
デバイスアドレスの表記		デバイス名を英語表記にするかドイツ語表記にするかを選択します。
I/O のトータル サイズ	インプットサ イズ	インプットエリアの合計サイズが表示されます。 パケット通信を使用する場合は、[インプットサイズ] に入力した値に 8 ワード加算した値になります。
	アウトプット サイズ	アウトプットエリアの合計サイズが表示されます。 パケット通信を使用する場合は、[アウトプットサイズ]に入力した値に 8 ワード加算した値になります。

 エ要
 インプットサイズ、アウトプットサイズは PROFIBUS DP マスタ側-の設定と一致 させる必要があります。PROFIBUS DP マスター側の設定は各接続機器のラダーソ フトで行います。パケット通信を使用する場合、実際のインプットサイズ、アウト プットサイズは、[ダイレクト I/O]で入力したサイズにそれぞれ8ワード加えたサ イズになります。これはパケット通信の場合、PROFIBUS ユニットが入出力機器と して認識され、インプット/アウトプットの双方に接続機器のメモリを8ワード割 り当てる必要があるためです。したがって、[トータル I/O]で表示されたインプッ トサイズ、アウトプットサイズと PROFIBUS DP マスター側の設定を一致させてく ださい。

```
4.2 オフラインモードでの設定項目
```

MEMO

 オフラインモードへの入り方や操作方法は保守 / トラブル解決ガイドを参照してください。
 参照:保守 / トラブル解決ガイド「2.2 オフラインモードについて」

通信設定

設定画面を表示するには、オフラインモードの[周辺機器設定]から[接続機器設定]をタッチしま す。表示された一覧から設定したい接続機器をタッチします。

通信設定	機器設定			
		2		
PROFIBUS DP ス	レーブ			Page 1/1
	スレーブアドレス	3	▼ ▲	
	タイムアウト	3	V	
	リトライ	2	V	
16	1 1			0005/00/00
	終了		戻る	12:56:51

設定項目	設定内容
スレーブアドレス	スレープアドレスを「0 ~ 125」で入力します。
タイムアウト	表示器が接続機器からの応答を待つ時間(s)を「1 ~ 127」で入力します。 Siemens SIMATIC シリーズでパケット通信を使用する場合のみ有効です。
リトライ	接続機器からの応答がない場合に、表示器がコマンドを再送信する回数を「0~255」で入力します。Siemens SIMATIC シリーズでパケット通信を使用する場合のみ有効です。

機器設定

設定画面を表示するには、[周辺機器設定]から[接続機器設定]をタッチします。表示された一覧から設定したい接続機器をタッチし、[機器設定]をタッチします。

通信設定機器設定	
PROFIBUS DP スレーブ	Page 1/1
接続機器名 PLC1	_
インプットサイズ 8	
アウトプットサイズ 8	
パケット通信 なし	
終了	戻る 2003709702 12:56:54

設定項目	設定内容
接続機器名	設定する接続機器を選択します。接続機器名は GP-Pro EX で設定する接続機器の 名称です。(初期値 [PLC1])
インプットサイズ	インプットエリアの合計サイズが表示されます。 オフラインモードの[機器設定]ではインプットサイズを変更できません。
アウトプットサイズ	アウトプットエリアの合計サイズが表示されます。 オフラインモードの[機器設定]ではインプットサイズを変更できません。
パケット通信	パケット通信の使用の有無が表示されます。オフラインモードの [機器設定] で は使用の有無を変更できません。
мемо • 1 0	インプットサイズ、アウトプットサイズ、およびパケット通信の設定は GP-Pro EX D[機器設定]で設定します。

^(②)「4.1 GP-Pro EX での設定項目 機器設定」(1-12 ページ)

5 使用可能デバイス

使用可能なデバイスアドレスの範囲を下表に示します。ただし、実際にサポートされるデバイスの範囲は接続機器によって異なりますので、ご使用の接続機器のマニュアルで確認してください。

ダイレクト I/O

デバイス	ビットアドレス	ワードアドレス	32bits	備考
ダイレクト I/O 入力	PI00000.0 - PI00223.7	PIW00000 - PIW00222		<u>÷2</u>]
ダイレクト I/O 出力	PQ000000.0 - PQ00223.7	PQW00000 - PQW00222	<u>[[] / H</u>]	<u>÷</u> 2) 1

1 書き込み不可。

ダイレクト I/O(パケット通信)

□ はシステムデータエリアに指定できます。

ゴバイフ	ビットアドレス		ワードアドレス		32	(# *
FN1 X	英語	ドイツ語	英語	ドイツ語	bits	涌ち
データブロック	DB001.DB DB255.DE	DB001.DBX00000.0 - DB001.DBW00000 - DB255.DBX65535.7 DB255.DBW65534			÷2)	
入力	I00000.0 - I65535.7	E00000.0 - E65535.7	IW00000 - IW65534	EW00000 - EW65534		÷2] 1
出力	Q00000.0 - Q65535.7	A00000.0 - A65535.7	QW00000 - QW65534	AW00000 - AW65534		÷2)
内部マーカー	M00000.0 - M65535.7		MW00000 - MW65534			÷2)

1 書き込み不可。

MEMO

 システムデータエリアについては GP-Pro EX リファレンスマニュアルを参照してく ださい。

参照 : GP-Pro EX リファレンスマニュアル「付録 1.4LS エリア (ダイレクトアクセス 方式専用)」

表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。
 「表記のルール」

• システムデータエリアと読み込みエリアはパケット通信の場合のみ使用できます。

6 デバイスコードとアドレスコード

デバイスコードとアドレスコードは、データ表示器などのアドレスタイプで「デバイスタイプ&アド レス」を設定している場合に使用します。

ダイレクト I/O

ゴバィフ	ワードアドレス		デバイスコード		
J J J J J J J J J J J J J J J J J J J	英語	ドイツ語	(HEX)	アトレスコート	
ダイレクト I/O 入力	PI	PI	0083	ワードアドレス÷2の値	
ダイレクト I/O 出力	PQ	PQ	0084	ワードアドレス÷2の値	

ダイレクト I/O(パケット通信)

	ワードアドレス		デバイスコード		
テハ1 ス	英語	ドイツ語	(HEX)	, LAND	
データブロック	DB	DB	0000	(データブロック番号 × 0x10000)+(ワードアド レス÷ 2)の値	
入力	Ι	Е	0080	ワードアドレス÷2の値	
出力	Q	А	0081	ワードアドレス÷2の値	
内部マーカー	М	М	0082	ワードアドレス÷2の値	

7 エラーメッセージ

エラーメッセージは表示器の画面上に「番号:機器名:エラーメッセージ(エラー発生箇所)」のように表示されます。それぞれの内容は以下のとおりです。

項目	内容
番号	エラー番号
機器名	エラーが発生した接続機器の名称。接続機器名は GP-Pro EX で設定する接続機器 の名称です。(初期値 [PLC1])
エラーメッセージ	発生したエラーに関するメッセージを表示します。
	エラーが発生した接続機器の IP アドレスやデバイスアドレス、接続機器から受 信したエラーコードを表示します。
エラー発生箇所	 MEMO IP アドレスは「IP アドレス (10 進数):MAC アドレス (16 進数)」のように表示 されます。 デバイスアドレスは「アドレス:デバイスアドレス」のように表示されます。 受信エラーコードは「10 進数 [16 進数]」のように表示されます。

エラーメッセージの表示例

「RHAA035:PLC1: 書込み要求でエラー応答を受信しました(受信エラーコード: 2[02])」

MEMO • 受信したエラーコードの詳細は、接続機器のマニュアルを参照してください。 ・ ドライバ共通のエラーメッセージについては「保守 / トラブル解決ガイド」の「エ ラーが表示されたら(エラーコード一覧)」を参照してください。

エラー番号	メッセージ	対処方法
RHxx144	PROFIBUS のマスターを待機中です	マスターの電源が入っているか、ケーブル が正しく接続されているか確認してくださ い。
RHxx145	PROFIBUS のマスター側と設定が適合しま せん	マスターおよびスレープ側のインプット/ アウトプットの設定を確認してください。
RHxx146	ウォッチドッグがタイムアウトしました	接続を確認してください。
RHxx147	不明なエラー	システムを再起動してください。それでも エラーが解決しない場合は、(株)デジタ ルサポートダイヤルまでお問い合わせくだ さい。
RHxx148	PROFIBUS のマスター側から、不正なパラ メータを受信しました	User_Prm_Data を、変更前の GSD ファイ ルと照合してください。
RHxx128	PROFIBUS のマスター側が RUN モードに 設定されていないか、パケット解読プログ ラム(FB99)が動作していません	接続機器の状態および FB99 が呼び出され ているか確認してください。
RHxx129	デバイスエラー(アドレス:%s)が PLC 側のパケット解読プログラム(FB99)で 発生しています	エラー表示されているデバイスを確認して ください。

エラー番号	メッセージ	対処方法
RHxx130	データブロックエラー(アドレス:%s) が PLC 側のパケット解読プログラム (FB99)で発生しています	データブロックの大きさを確認してくださ い。
RHxx131	アクセスエラー (アドレス:%s) が PLC 側 のパケット解読プログラム (FB99) で発生 しています	入力デバイスへの書き込み処理は不可能で す。プロジェクトを確認してください。
RHxx132	コマンドエラー(アドレス:%s)が PLC 側のパケット解読プログラム(FB99)で 発生しています	システムを再起動してください。それでも エラーが解決しない場合は、(株)デジタ ルサポートダイヤルまでお問い合わせくだ さい。