30.4 FlexNetwork で外部 I/O を使用したい

30.4.1 詳細

GP に FLEX NETWORK ユニットを接続することで、表示器から離れた位置にある外部 I/O を制御で きます。また入出力以外の制御もできます。接続するユニットを追加して、制御する外部 I/O 点数を 増やせます。

ユニットに接続する回線は2回線あり、回線1と回線2には同一通信データが出力されます。 どちらか一方の回線を使う場合、どちらの回線でも使用できます。I/Oユニットの最大接続局数は、 1回線の場合31局、2回線の場合は、一方に31局、もう一方に32局の計63局を接続できます。 構成の詳細は「FLEX NETWORK ユーザーズマニュアル 1.1システム構成」を参照してください。



MEMO

• GP と FLEX NETWORK ユニットとの接続には専用ケーブルが必要です。

FLEX NETWORK ユニットの機種と占有局数

FLEX NETWORK ユニットの型式と点数、および占有局数を次に示します。 例えば、入力 32 点、出力 32 点(総数 64 点)の I/O ユニットを使用した場合は、S-No.1 に設定する と、S-No.1 ~ 4 まで使用されます。

種類		型式	点数	占有局数
		FN-X16TS	入力 16 点	1 局
		FN-X32TS	入力 32 点	2 局
		FN-Y08RL	出力 8 点	1 局
		FN-Y16SK	出力 16 点	1 局
		FN-Y16SC	出力 16 点	1局
入出力		FN-XY08TS	入力 8 点 出力 8 点	1 局
		FN-XY16SK		1 局
		FN-XY16SC	入力 16 点 出力 16 点	1 局
		FN-XY32SK	入力 32 点 出力 32 点	4 局
		FN-AD02AH	2chA/D	1 局
アナログ		FN-AD04AH	4chA/D	4 局
		FN-DA02AH	2chD/A	1局
		FN-DA04AH	4chD/A	4 局
性	位置決め	FN-PC10SK	-	4 局
殊	高速カウン タ	FN-HC10SK41	-	8 局

30.4.2 設定手順

• 設定内容の詳細は設定ガイドを参照してください MEMO ^{(②}「30.3.3 [I/O ドライバ設定] の設定ガイド」(30-12 ページ)

以下は FLEX NETWORK ユニットの DIO を使用する場合の手順を例に記載しています。

- 機種設定で AGP-XXXXX-FN1M を選択します。自動的に FLEX NETWORK ドライバが設定されます。
- 2 [システム設定ウィンドウ]から [I/O ドライバ設定]を選択すると、次の画面が表示されます。

<u>システム設定ウィンドウ</u> 表示器設定 源種設売	表示器タイプ シリーズ 機種 設置方法	GP3000 Series AGP-3500T-FN1M 横型			
本体設定 ロジックプログラム設定	1/0ドライバ設定	2		I/Oドライバの追加	I/O ドライバの削除
<u>ビデオ/動画設定</u> 2 3ント設定	内部ドライバ1				1/0画面へ
周辺機器設定 周辺機器一覧	FLEX NETWO 通信速度:6Mt	IRK ドライバ(ID:#1) ops	<u>1</u> /0ドライバ設定		
1007版時度2月 ブリンタ設定 入力機器設定	»F(U)				
<u>スタリプト設定</u> <u>1/0ドライバ設定</u> FTPサーバ設定	S-No 型코 1 FN->	、 詳細情報 (16TS 入力 点数	:16点 タイプ:ビット		
モデム設定 VM/DVロニット設定					
	追加	D(A) 設定(<u>S)</u> 削除(R)		
🦰 マスマ 🎬 パマリ Ы 共通 🛅 画面					

MEMO
 ワークスペースに[システム設定ウィンドウ]タブが表示されていない場合は、[表示(V)]メニューから[ワークスペース(W)]を選択し、[システム設定ウィンドウ(S)]を選択します。

3 [I/O ドライバ設定]をクリックすると、次のダイアログボックスが表示されます。転送速度を選択し、[OK]をクリックします。

∯ I/0ドライバ設定	×
通信速度	
⊙ <u>6</u> Mbps	2Mbps
<u>OK</u>	キャンセル(<u>C</u>)

4 現在設定されている I/O ユニットを選択し、[設定]をクリックします。

I/Oドライバ設定		
内部ドライバ 1		
		1/0画面へ
FLEX NETWORK ドライバ 通信速度:6 Mbps	(ID:#1)	1/0ドライバ設定
	_	
>F(<u>U)</u>		
S-No 型式 1 EN-X16TS	詳細情報 (力) 占数:16占 友4	(7:Pak
追加(<u>A</u>)	設定(S)	削除(<u>R</u>)

5 [ユニット設定]のダイアログボックスが表示されます。機種を変更するときは、I/O ユニットの [型式]を選択します。(例:種類[入出力]、型式「FN-XY16SK」)

∯ ユニット設定	×
型式(<u>M</u>) 情 入世力 FN-XY08TS FN-XY165K FN-XY165K FN-XY32SK	
<u>S-No. 1</u>	

MEMO ・ アナログユニットを使用する場合は種類 [アナログ]を選択、位置決めユニットや 高速カウンタユニットを使用する場合は種類 [特殊]を選択して、型式を選択しま す。

6 ユニット本体で設定した S-No と同じ番号に設定します。

🔆 ユニット設定	×
型式(M) 入出力 FN-XY08TS FN-XY165K FN-XY165C FN-XY32SK	情報① 入力 点数16点 タイプビット 出力 点数16点 タイプビット タイプビット
<u>S-No. 1</u>	ユニット詳細設定(D) OK キャンセル(C)

 MEMO
 S-Noは1~63まで設定できます。ただし、同一のFLEX NETWORK内でS-Noを 重複させることはできません。
 「FLEX NETWORK ユニットの機種と占有局数」(30-14ページ)
 I/O ユニットの詳細を変更するときは、[ユニット詳細設定]をクリックし、設定を 変更して [OK] をクリックます。(位置決めユニットは詳細設定はありません。)

7 [ユニット設定]ダイアログボックスで [OK] をクリックすると、変更した内容が反映されます。

```
        S-No
        型式
        詳細情報

        1
        FN-XY16SK
        入力 点数16点 タイブ・ビット出
```

- 8 I/O ユニットを追加する場合は、[追加]をクリックします。表示された[ユニット設定]ダイアログ ボックスで手順5~7と同様に設定します。種類の異なるユニットも追加できます。
- **9** FLEX NETWORK の機種設定が完了したら、I/O 端子にアドレスを割り付けます。 [I/O 画面へ]をクリックして I/O 画面に移行します。



MEMO ・ ワークスペースの [画面一覧] ウィンドウから I/O 画面を表示することもできます。

10 各端子にアドレス(変数)を割り付けます。割り付け方法については以下を参照してください。 ⁽³⁾「30.1.2 設定した各 I/O 端子にアドレス(変数)を割り付ける方法」(30-3 ページ)

30.4.3 I/O 端子の動作

アドレスを割り付けた I/O 端子は、次のような動作をします。

入出力 (DIO) の場合

- 入力端子が ON すると、端子に割り付けたアドレスが ON します。
- 出力端子に割り付けたアドレスを ON すると、端子から出力します。
- I/O ユニットに電断が発生した場合、ドライバは I/O ユニットの電断を認識し、電源が再投入さる と通信を再開することができます。

アナログユニットの場合

- A/D 変換ユニットは、アナログ入力値をデジタル値に変換します。
- D/A 変換ユニットは、A/D 変換ユニットとは逆にデジタル入力値をアナログ値に変換します。
- 詳細は「Flex Network アナログユニットユーザーズマニュアル 2.3 アナログ特性図」を参照して ください。
- フィルタタイプよるデータ値の取得方法の詳細は「Flex Network アナログユニットユーザーズマニュアル 2.4 アナログ / デジタル変換」を参照してください。
- I/O ユニットに電断が発生した場合は、ドライバは I/O ユニットの電断を認識し、電源が再投入さると通信を再開することができます。

位置決めユニットの場合

- コマンドの読み書きによってデータ値を設定し、位置決めを行います。
- コマンドの詳細は「1軸位置決めユニットユーザーズマニュアル」の「FLEX NETWORK ドライバの設定」と「運転データの設定」を参照してください。
- I/O ユニットに電断が発生した場合は、ドライバは I/O ユニットの電断を認識し、電源が再投入さると通信を再開することができます。

高速カウンタユニットの場合

- コマンドの読み書きによってデータ値を設定し、カウンタを動作させます。
- コマンドの詳細は「高速カウンタユニットユーザーズマニュアル 5.1 FLEX NETWORK ドライバの設定」、「高速カウンタユニットユーザーズマニュアル 5.2 データ設定」を参照してください。
- I/O ユニットに電断が発生した場合は、ドライバは I/O ユニットの電断を認識し、電源が再投入さると通信を再開することができます。

30.4.4 [I/O ドライバ設定] の設定ガイド

表示器の機種が「AGP-XXXXX-FN1M」の場合に、システム設定ウィンドウの [I/O ドライバ設定]を 選択すると表示される画面です。

バロドライバ	設定		
内部ドライノ	§1]		
			1/0画面へ
FLEX N 通信速/	IETWORK ドライ 寛:6 Mbps	/\((ID:#1)	1/0ドライバ設定
- 	<u>u</u>)		
S-No	型式	詳細情報	
1	FN-X16TS	入力 点数:16点	(タイプ:ビット
	追加(<u>A</u>)		削除(<u>R</u>)

	設定項目	設定内容	
I/O	ドライバ設定	クリックすると、[I/O ドライバ設定] ダイアログボックスが表示されま す。 <u>※ 1/OFライパ設定</u> 通信速度 ・ 6Mbps	
	通信速度	FLEX NETWORK の通信速度を [6Mbps] または [12Mbps] から選択します。	
追加		I/O ユニットを追加できます。	
設定		クリックすると、[ユニット設定]ダイアログボックスが表示されます。 I/O ユニットの選択や I/O 詳細設定ができます。 ^{G愛「} ユニット設定」(30-20 ページ)	
削除		I/O ユニットを削除できます。	
I/O 画面へ		クリックすると、I/O 画面に切り替わります。	

ユニット設定

🔆 ユニット設定		×
型式(M) すべて FN-X16TS	情報型 入力 点数:16点 タイプ:ビット	-
FN-X32TS FN-Y08RL FN-Y16SK FN-Y16SC FN-XY08TS FN-XY16SC FN-XY16SC FN-XY16SC FN-XY32SK FN-AD02AH		T
<u>S</u> -No.	1 == ユニット詳細設定(2
	<u>OK</u> キャンセル	v©)

設定項目	設定内容	
型式	 ユニットの型式を次の中から選択します。該当する型式のユニットのみ表示されます。 すべて : すべてのユニットを表示します。 入力 : 入力のみで構成されるユニットを表示します。 出力 : 出力のみで構成されるユニットを表示します。 入出力 : 入出力の両方で構成されるユニットを表示します。 アナログ : アナログで構成されるユニットを表示します。 特殊 : 上記以外の特殊ユニットを表示します。 	
情報	I/O ユニットの詳細設定を表示します。	
S-No.	FLEX NETWORK に接続した I/O ユニットを識別するための番号(S-No.) を設定します。設定範囲は、1(初期設定)~ 63 です。	
ユニット詳細設定	クリックすると、選択された I/O ユニットの [ユニット詳細設定] ダイア ログボックスが表示されます。	

ユニット詳細設定- DIO ユニット選択時

🔆 그ニット詳細設	定 🗵
入力 点数 16点 16点	タイプ(<u>T)</u> ビット ビット ・
出力 点数 [16点 [16点	タイプ(<u>ソ)</u> ビット マ ビット マ
<u>K</u>	キャンセル(<u>C</u>)

入出力 32 点(FN-XY32SK)

設定項目	設定内容
入力	入力の変数タイプを [ビット] または [整数] から選択します。 点数 8/16/32 点は I/O ユニットの種類により異なります。
出力	出力の変数タイプを [ビット] または [整数] から選択します。 点数 8/16/32 点は I/O ユニットの種類により異なります。

ユニット詳細設定-アナログユニット選択時



(FN-AD02AH)



4chA/D (FN-AD04AH)



2chD/A (FN-DA02AH)

設定項目	設定内容
使用CH数	2ch アナログユニットで使用するチャンネル数を [1CH]、[2CH] から選択し ます。
レンジ	2ch アナログユニットでレンジ(分解能)を設定します。 0-10V : 0 ~ 4095 0-20mA : 0 ~ 4095 4-20mA : 0 ~ 4095 MEMO • 4ch アナログユニットのレンジ(分解能)はユニット本体で設定します。 0-5V : 0 ~ 4095 1-5V : 0 ~ 4095 0-10V : 0 ~ 4095 -5-5V : -2047 ~ 2047 -10-10V : -2047 ~ 2047 0-20mA : 0 ~ 4095 4-20mA : 0 ~ 4095

次のページに続きます。

設定項目	設定内容
タイプ	フィルタタイプを選択します。 2ch アナログ : なし、移動平均 4ch アナログ : なし、単純平均、移動平均 フィルタの詳細は「アナログユニットユーザーズマニュアル 2.4 アナロ グ / デジタル変換」を参照してください。
サンプル回数	A/D 変換サンプル回数を選択します。フィルタタイプを [なし] 以外に設 定したときに選択できます。 2ch アナログ : 2/4/8/16/32/64 4ch アナログ : 2/4/8/16/32/64/128/256/512/1024/2048/4096/8192/16384/ 32768/65536
最大/最小除外	サンプルデータの最大 / 最小を除外するかどうかを設定します。A/D 変換 サンプル回数を 4 以上に設定した場合に選択できます。

ユニット詳細設定ー高速カウンタユニット選択時

※ユニット詳細設定 🗙
タイプ(<u>T</u>)
16ビットアップカウンタ×2CH 💌
計測速度(pps)(M)
カウント方式(1 CH)(E)
リニア 💌
カウント方式(2CH)(R)
リニア
<u> OK</u> キャンセル(<u>C)</u>

(FN-HC10SK)

設定項目	設定内容
タイプ	[16 ビットアップカウンタ×2]、[32 ビットアップカウンタ]、[32 ビット アップダウンカウンタ] から選択します。
計測速度(pps)	計測速度を選択します。 • [タイプ]を[16 ビットアップカウンタ×2]、[32 ビットアップカウンタ] に設定したときは、[1K]、[10K]から選択します。 • [タイプ]を[32 ビットアップダウンカウンタ]に設定したときは、[ラ インドライバ]または[オープンコレクタ]から選択します。
パルスカウント方式	パルスカウント方式を [1相1逓倍 (50Kpps)]、[1相1逓倍 (200Kpps)]、[2 相1逓倍 (50Kpps)]、[2相1逓倍 (200Kpps)]、[2相2逓倍 (25Kpps)]、[2相 2逓倍 (100Kpps))]、[2相4逓倍 (12.5Kpps)]、[2相4逓倍 (50Kpps)]から選 択します。
カウント方式	[リニア]、[リング]、[周波数]から選択します。 カウント方式の詳細は「高速カウンタユニットユーザーズマニュアル 4.2 各種機能」を参照してください。