# S10V シリーズイーサネット ドライバ

1	システム構成	3
2	接続機器の選択	5
3	通信設定例	6
4	設定項目	. 10
5	使用可能デバイス	. 14
6	デバイスコードとアドレスコード	. 16
7	エラーメッセージ	. 19

はじめに

本書は表示器と接続機器(対象 PLC)を接続する方法について説明します。 本書では接続方法を以下の順に説明します。



# 1 システム構成

(株)日立製作所製接続機器と表示器を接続する場合のシステム構成を示します。

シリーズ	CPU	リンク I/F	通信方式	設定例
	L OP510	LQE520	イーサネット ( TCP )	設定例 1 (6ページ)
	LQP310	LQE720 <sup>1</sup>		
S10V	0V LQP520 <sup>2</sup>	LQE520	イーサネット	設定例1
		LQE720 <sup>3</sup>	(TCP)	(6ページ)
		CPU ユニット上の イーサネット I/F	イーサネット ( TCP )	設定例 2 ( 8 ページ )

1 LQE720を使用する場合、Revision.H以降のLQP510が必要です。

2 LQP520 を使用する場合、LQP510 も必要です。

3 LQE720 を使用する場合、Revision.F 以降の LQP520 が必要です。

MEMO • 本ドライバは GP-4\*01TM をサポートしていません。

### 接続構成

1:1 接続



• 1:n 接続



• n:1 接続



• n:m 接続



## 2 接続機器の選択

表示器と接続する接続機器を選択します。

🏄 ブロジェクトファイルの新規作ม	ź X
62.2co	接続機器
	メーカー (株)日立製作所
	シリーズ S10Vシリーズ イーサネット
	ポート イーサネット(TCP) ▼
	18時間1台はホッテーフリーム
	The second se
<u>a</u>	33 (B) 通信設定 ロジック画面作成 ベース画面作成 キャンセル

設定項目	設定内容
メーカー	接続する接続機器のメーカーを選択します。「(株)日立製作所」を選択します。
シリーズ	接続する接続機器の機種(シリーズ)と接続方法を選択します。「S10V シリーズ イーサネット」を選択します。 「S10V シリーズ イーサネット」で接続できる接続機器はシステム構成で確認して ください。 <sup>CPP</sup> 「1 システム構成」(3ページ)
システムエリアを使用	表示器のシステムデータエリアと接続機器のデバイス(メモリ)を同期させる場合にチェックします。同期させた場合、接続機器のラダープログラムで表示器の表示を切り替えたりウィンドウを表示させることができます。 参照:GP-Pro EX リファレンスマニュアル「付録 1.4LS エリア(ダイレクトアクセス方式専用)」
する	この設定は GP-Pro EX、または表示器のオフラインモードでも設定できます。
	参照 : GP-Pro EX リファレンスマニュアル「5.17.6[ システム設定ウィンドウ ] の設定ガイド [本体設定]の設定ガイド システムエリア設定」
	参照:保守 / トラブル解決ガイド「2.15.1 表示器共通」 [本体設定]の設定ガ イド システムエリア設定
ポート	接続機器と接続する表示器のポートを選択します。

## 3 通信設定例

(株) デジタルが推奨する表示器と接続機器の通信設定例を示します。

3.1 設定例1

GP-ProEX の設定

通信設定

設定画面を表示するには、ワークスペースの[システム設定ウィンドウ]から[接続機器設定]を選択 します。

接続機器1		
概要		接続機器変更
メーカー (株)日立製作	作所 シリーズ S10Vシリーズ イーサネット ポート イ	ーサネット(TCP)
文字列データモード	1 変更	
通信設定		
ポート番号	1024 🚊 🔽 自動割当	
タイムアウト	β	
リトライ		
送信ウェイト	0 (ms) 初期設定	
機器別設定		
接続可能台数 16台		
1 PLC1	iBRE IIIアドレス=192.168.000.001.ポート番号=4302	

#### 機器設定

設定画面を表示するには、[接続機器設定]の[機器別設定]から設定したい接続機器の 🌇 ([設定]) をクリックします。複数の接続機器を接続する場合は、[接続機器設定]の[機器別設定]から 👥 を クリックすることで、接続機器を増やすことができます。



## 接続機器の設定

接続機器の通信設定は設定ツール (S10V ET.NET SYSTEM) で設定します。

- 1 リンク I/F ユニットの [MODU No.] ロータリースイッチを「2」に設定し、接続機器を起動します。
- 2 パソコンと接続機器の CPU ユニットを RS-232C ケーブルで接続し、設定ツールを立ち上げます。
- 3 [Setup by module] から「RS-232C」を選択し、[OK] をクリックします。
- 4 表示された [Setup by module] ダイアログボックスで [Set IP Address] をクリックします。
- 5 表示された [Set IP Address] ダイアログボックスで通信設定を行います。

設定項目	設定内容
Module	ET.NET ( Main )
IP Address	192.168.0.1
Subnetmask	255.255.255.0

6 [Register] をクリックします。

3.2 設定例 2

GP-ProEX の設定

通信設定

設定画面を表示するには、ワークスペースの[システム設定ウィンドウ]から[接続機器設定]を選択 します。

接続機器1	
概要	接続機器変更
メーカー (株)日立製作所	シリーズ S10Vシリーズ イーサネット ポート イーサネット(TCP)
文字列データモード 1 変更	
通信設定	
ポート番号 🛛 📋 🗹 自	動割当
タイムアウト 3 🛨 (sec)	
ук <del>э</del> л Р 🚊	
送信ウェイト 🛛 🚊 (ms)	初期設定
機器別設定	
接続可能台数 16台 📷	5九
1 PLC1	■22년 ■ ■ ■ 『アアドレス=192.168.000.001.ポート番号=4302

#### 機器設定

設定画面を表示するには、[接続機器設定]の[機器別設定]から設定したい接続機器の 🌆 ([設定]) をクリックします。複数の接続機器を接続する場合は、[接続機器設定]の[機器別設定]から 🏬 を クリックすることで、接続機器を増やすことができます。

💣 個別機	器設定			×
PLC1				
IPアドレス	192.	168.	0.	1
ポート番号	4302	÷		
			初期	锭
	OK(Q)	*	キンセル	L

## 接続機器の設定

接続機器の通信設定は設定ツール (S10V BASE SYSTEM) で設定します。

- 1 CPU ユニットの [ST No.] ロータリースイッチを「0,0」に設定し、接続機器を起動します。
- 2 パソコンと接続機器の CPU ユニットを RS-232C ケーブルで接続し、設定ツールを立ち上げます。
- 3 [Connection status] の [ONLINE] をクリックします。
- 4 [CMU]の[Set IP Address] をクリックします。
- 5 表示された [Set IP Address] ダイアログボックスで通信設定を行います。

設定項目	設定内容
Module	ET.NET ( Main )
IP Address	192.168.0.1
Subnetmask	255.255.255.0

6 接続機器を再起動します。

## 4 設定項目

表示器の通信設定は GP-Pro EX、または表示器のオフラインモードで設定します。 各項目の設定は接続機器の設定と一致させる必要があります。

MEMO ・ 表示器の IP アドレスは、表示器のオフラインモードで設定する必要があります。 参照:保守 / トラブル解決ガイド「2.5 イーサネット設定」

#### 4.1 GP-Pro EX での設定項目

通信設定

設定画面を表示するには、ワークスペースの[システム設定ウィンドウ]から[接続機器設定]を選択 します。

接続機器1
概要
メーカー (株)日立製作所 シリーズ S10Vシリーズ イーサネット ポート イーサネット(TCP)
文字列データモード 1 変更
通信設定
ポート番号
タイムアウト 🛛 🚊 (sec)
у <b>ト</b> ライ Р 🚊
送信ウェイト D 💼 (ms) 初期設定
機器別設定
接続可能台数 16台 📷
No. 機器沿 I PLC1 訳 アドレス=192.168.000.001,ポート番号=4302

設定項目	設定内容
ポート番号	表示器のポート番号を「1024 ~ 65535」で入力します。[自動割当]にチェック を入れた場合、ポート番号は自動で設定されます。
タイムアウト	表示器が接続機器からの応答を待つ時間(s)を「1 ~ 127」で入力します。
リトライ	接続機器からの応答がない場合に、表示器がコマンドを再送信する回数を「0~ 255」で入力します。
送信ウェイト	表示器がパケットを受信してから、次のコマンドを送信するまでの待機時間 (ms)を「0~255」で入力します。

機器設定

設定画面を表示するには、[接続機器設定]の[機器別設定]から設定したい接続機器の 🌇 ([設定]) をクリックします。

複数の接続機器を接続する場合は、[接続機器設定]の[機器別設定]から 📑 をクリックすること で、接続機器を増やすことができます

🏄 個別機	<b>器</b> 設定	×
PLC1		
IPアドレス ポート番号	192. 168. 0. 1 4302 —	
л I Ш Э		
	OK( <u>O</u> ) キャンセル	

設定項目	設定内容
	接続機器の IP アドレスを設定します。 MEMO
	IP アドレスに関してはネットワーク管理者に確認してください。重複する IP ア ドレスは設定しないでください。
	接続機器のポート番号を「4302 ~ 4305」で入力します。
ポート番号	■ 要 ● 1 つのポート番号に接続できる表示器は 1 台のみです。

4.2 オフラインモードでの設定項目

通信設定

設定画面を表示するには、オフラインモードの[周辺機器設定]から[接続機器設定]をタッチしま す。表示された一覧から設定したい接続機器をタッチします。

通信設定	機器設定			
\$10Vシリーズ イ	ーサネット		[TCP]	Page 1/1
	ポート番号	○ 固定	◆ 自動	-1
	タイムアウト(s) リトライ 送信ウェイト(ms)	 		
				-
	終了		戻る	2007/02/08 15:06:35

設定項目	設定内容
ポート番号	表示器のポート番号を設定します。 [固定][自動]のいずれかを選択します。[固定]を選択した場合は表示器のポー ト番号を「1024 ~ 65535」で入力します。[自動]を選択した場合は入力した値 に関わらずポート番号は自動的に割り当てられます。
タイムアウト	表示器が接続機器からの応答を待つ時間(s)を「1 ~ 127」で入力します。
リトライ	接続機器からの応答がない場合に、表示器がコマンドを再送信する回数を「0~ 255」で入力します。
送信ウェイト	表示器がパケットを受信してから、次のコマンドを送信するまでの待機時間 (ms)を「0~255」で入力します。

## 機器設定

設定画面を表示するには、[周辺機器設定]から[接続機器設定]をタッチします。表示された一覧から設定したい接続機器をタッチし、[機器設定]をタッチします。

通信設定	機器設定				
S10Vシリーズ イ	ーサネット			[TCP]	Page 1/1
接続	器名 P	LC1			
	IPアドレス		192 168	0 1	
	ポート番号			4302 🔻 🔺	
		-r-			0
-	終了			戻る	2007/02/08 15:06:40

設定項目	設定内容
接続機器名	設定する接続機器を選択します。接続機器名は GP-Pro EX で設定する接続機器の 名称です。( 初期値 [PLC1] )
IPアドレス	接続機器の IP アドレスを設定します。 MEMO IP アドレスに関してはネットワーク管理者に確認してください。重複する IP ア ドレスは設定しないでください。
ポート番号	接続機器のポート番号を「4302 ~ 4305」で入力します。 重要 • 1 つのポート番号に接続できる表示器は1台のみです。

# 5 使用可能デバイス

使用可能なデバイスアドレスの範囲を下表に示します。ただし、実際にサポートされるデバイスの範囲は接続機器によって異なりますので、ご使用の接続機器のマニュアルで確認してください。

**□** はシステムデータエリアに指定できます。

デバイス	ビットアドレス ワードアドレス		32 bits	備考
外部入力	X000 - XFFF	XW000 - XWFF0		<u>***</u> () 1
外部出力	Y000 - YFFF	YW000 - YWFF0		*** <b>(</b> ) 1
内部レジスタ	R000 - RFFF	RW000 - RWFF0		*** <b>(</b> ) 1
グローバルリンク レジスタ	G000 - GFFF	GW000 - GWFF0		*** <b>0</b> 1
イベントレジスタ	E000 - EFFF	EW000 - EWFF0		*** <b>(</b> ) 1
キープリレー	K000 - KFFF	KW000 - KWFF0		*** 1
システムレジスタ	S000 - SBFF	SW000 - SWBF0		*** <b>(</b> ) 1
オンディレータイマ	T000 - T1FF	TW000 - TW1F0		*** <b>(</b> ) 1
ワンショットタイマ	U000 - U0FF	UW000 - UW0F0		*** <b>(</b> ) 1
アップダウン カウンタ	C000 - C0FF	CW000 - CW0F0		*** <b>0</b> 1
トランスファ レジスタ	J000 - JFFF	JW000 - JWFF0	[H/L]	*** <b>0</b> 1
レシーブレジスタ	Q000 - QFFF	QW000 - QWFF0		*** <b>(</b> ) 1
拡張内部レジスタ	M000 - MFFF	MW000 - MWFF0		*** <b>()</b> 1
拡張内部レジスタ	A000 - AFFF	AW000 - AWFF0		*** <b>(</b> ) 1
タイマ計数値		TC000 - TC1FF		
タイマ設定値		TS000 - TS1FF		
ワンショットタイマ計数値		UC000 - UC0FF		
ワンショットタイマ設定値		US000 - US0FF		
カウンタ計数値		CC000 - CC0FF		
カウンタ設定値		CS000 - CS0FF		
ワークレジスタ		FW000 - FWBFF		
データレジスタ		DW000 - DWFFF		Bit
ワークレジスタ	LB0000 - LBFFFF	LBW0000 - LBWFFF0	ſ	*** 0

次のページに続きます

デバイス	ビットアドレス	ワードアドレス	32 bits	備考
ラダーコンバータ専用ワー クレジスタ	LR0000 - LR0FFF	LRW0000 - LRW0FF0		<u>* * *</u> 0
ラダーコンバータ専用ワー クレジスタ(エッジ専用)	LV0000 - LV0FFF	LVW0000 - LVW0FF0		<u>* * *</u> 0
ワード専用ワークレジスタ		LWW0000 - LWW- FFFF		Bit F
ロングワード専用ワークレ ジスタ		LLL0000 - LLL1FFF		<u>ві<b>,31</b></u> 2
単精度浮動小数点専用ワー クレジスタ		LF0000 - LF1FFF	[H/L]	2, 3
ワード専用ワークレジスタ (停電保持)		LXW0000 - LXW3FFF		Bit F
ロングワード専用ワークレ ジスタ ( 停電保持 )		LML0000 - LML1FFF		<mark>ві <b>31</b> 2</mark>
単精度浮動小数点専用ワー クレジスタ(停電保持)		LG0000 - LG1FFF		2, 3
直接メモリアドレス <sup>4</sup>		DM00000000 - DMFFFFFFFE		BitF ÷ 2

1 接続機器の仕様により最上位ビットが0ビット、最下位ビットが15ビットになっています。そのため、0ビット目をONさせるとそのビットを先頭としてワードには、「32768(0x8000)」が書き込まれます。

例)表示器のビット指定にてX000をONさせると、接続機器側のビットデバイスX000がONします。

このとき表示器および接続機器のワードデバイス XW000 は「32768 (0x8000)」になります。

- 2 32 ビットデバイスです。
- 3 浮動小数点デバイスです。
- 4 接続機器のメモリアドレスに直接アクセスするために使用します。

重要	<ul> <li>直接メモリアドレスを使用して接続機器にアクセスする場合は、システムが使用しているメモリアドレスにアクセスしないようにしてください。誤動作の原因となる可能性があります。アドレスについての詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。</li> </ul>
MEMO	<ul> <li>システムデータエリアについては GP-Pro EX リファレンスマニュアルを参照してく ださい。</li> </ul>
	参照 : GP-Pro EX リファレンスマニュアル「付録 1.4LS エリア ( ダイレクトアクセス 方式専用 )」
	• 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。
	「「表記のルール」

# 6 デバイスコードとアドレスコード

デバイスコードとアドレスコードはデータ表示器などのアドレスタイプで「デバイスタイプ&アドレス」を設定している場合に使用します。

デバイス	デバイス名	デバイスコード (HEX)	アドレスコード
外部入力	X, XW	0080	ワードアドレス÷0x10の値
外部出力	Y, YW	0081	ワードアドレス÷0x10の値
内部レジスタ	R, RW	0082	ワードアドレス÷0x10の値
グローバルリンク レジスタ	G, GW	0083	ワードアドレス÷ 0x10 の値
イベントレジスタ	E, EW	0084	ワードアドレス÷0x10の値
キープリレー	K, KW	0085	ワードアドレス÷0x10の値
システムレジスタ	S, SW	0086	ワードアドレス÷0x10の値
オンディレータイマ	T, TW	0087	ワードアドレス÷0x10の値
ワンショットタイマ	U, UW	0088	ワードアドレス÷0x10の値
アップダウン カウンタ	C, CW	0089	ワードアドレス÷0x10の値
トランスファ レジスタ	J, JW	008A	ワードアドレス÷ 0x10 の値
レシーブレジスタ	Q, QW	008B	ワードアドレス÷0x10の値
拡張内部レジスタ	M, MW	008C	ワードアドレス÷0x10の値
拡張内部レジスタ	A, AW	008D	ワードアドレス÷0x10の値
タイマ計数値	TC	0060	ワードアドレス
タイマ設定値	TS	0061	ワードアドレス
ワンショットタイマ 計数値	UC	0062	ワードアドレス
ワンショットタイマ 設定値	US	0063	ワードアドレス
カウンタ計数値	CC	0064	ワードアドレス
カウンタ設定値	CS	0065	ワードアドレス
ワークレジスタ	FW	0001	ワードアドレス
データレジスタ	DW	0000	ワードアドレス
ワークレジスタ	LB, LBW	008E	ワードアドレス÷0x10の値
 ラダーコンバータ専 用ワークレジスタ	LR, LRW	008F	ワードアドレス÷0x10の値

次のページに続きます

デバイス	デバイス名	デバイスコード (HEX)	アドレスコード
ラダーコンバータ専 用ワークレジスタ (エッジ専用)	LV, LVW	0090	ワードアドレス÷ 0x10 の値
ワード専用ワークレ ジスタ	LWW	0002	ワードアドレス
ロングワード専用 ワークレジスタ	LLL	0003	ワードアドレス
単精度浮動小数点専 用ワークレジスタ	LF	0066	ワードアドレス
ワード専用ワークレ ジスタ(停電保持)	LXW	0004	ワードアドレス
ロングワード専用 ワークレジスタ(停 電保持)	LML	0005	ワードアドレス
単精度浮動小数点専 用ワークレジスタ (停電保持)	LG	0067	ワードアドレス
直接メモリアドレス ( DM00000000 - DM0FFFFFE )		0007	
直接メモリアドレス ( DM10000000 - DM1FFFFFFE )		0008	
直接メモリアドレス ( DM20000000 - DM2FFFFFFE )		0009	
直接メモリアドレス ( DM30000000 - DM3FFFFFFE )	DM	000A	
直接メモリアドレス ( DM40000000 - DM4FFFFFFE )	DM	000B	・ワートアトレス÷2の値
直接メモリアドレス (DM50000000 - DM5FFFFFFE)		000C	
直接メモリアドレス (DM60000000 - DM6FFFFFFE)		000D	
直接メモリアドレス ( DM70000000 - DM7FFFFFFE )		000E	

次のページに続きます。

デバイス	デバイス名	デバイスコード (HEX)	アドレスコード
直接メモリアドレス (DM80000000 - DM8FFFFFE)	DM	000F	
直接メモリアドレス ( DM90000000 - DM9FFFFFE )		0010	
直接メモリアドレス (DMA0000000 - DMAFFFFFFE)		0011	
直接メモリアドレス (DMB0000000 - DMBFFFFFFE)		0012	
直接メモリアドレス ( DMC0000000 - DMCFFFFFFE )		0013	リードアドレステ 2 00 道
直接メモリアドレス (DMD0000000 - DMDFFFFFFE)		0014	
直接メモリアドレス (DME0000000 - DMEFFFFFFE)		0015	
直接メモリアドレス (DMF0000000 - DMFFFFFFFE)		0016	

## 7 エラーメッセージ

エラーメッセージは表示器の画面上に「番号:機器名:エラーメッセージ(エラー発生箇所)」のよう に表示されます。それぞれの内容は以下のとおりです。

項目	内容
番号	エラー番号
機器名	エラーが発生した接続機器の名称。接続機器名は GP-Pro EX で設定する接続機器 の名称です。(初期値 [PLC1])
エラーメッセージ	発生したエラーに関するメッセージを表示します。
エラー発生箇所	エラーが発生した接続機器の IP アドレスやデバイスアドレス、接続機器から受信したエラーコードを表示します。 MEMO • IP アドレスは「IP アドレス (10 進数):MAC アドレス (16 進数)」のように表示 されます。 • デバイスアドレスは「アドレス:デバイスアドレス」のように表示されます。 • 受信エラーコードは「10 進数[16 進数]」のように表示されます。

エラーメッセージの表示例

「RHAA035:PLC1: 書込み要求でエラー応答を受信しました ( 受信エラーコード :2[02H])」

MEMO	• 受信したエラーコードの詳細は、接続機器のマニュアルを参照してください。
	・ ドライバ共通のエラーメッセージについては「保守/トラブル解決ガイド」の「エ
	ラーが表示されたら (エラーコード一覧)」を参照してください。