# S10 シリーズ SIO ドライバ

1	システム構成	3
2	接続機器の選択	6
3	通信設定例	7
4	設定項目	17
5	結線図	22
6	使用可能デバイス	
7	デバイスコードとアドレスコード	
8	エラーメッセージ	

#### はじめに

本書は表示器と接続機器(対象 PLC)を接続する方法について説明します。 本書では接続方法を以下の順に説明します。



# 1 システム構成

(株)日立製作所製接続機器と表示器を接続する場合のシステム構成を示します。

シリーズ	CPU	リンク I/F	通信方式	設定例	結線図
		LPU モジュール上の UP リンクコネクタ	RS422/485 (4線式)	設定例 1 (7ページ)	結線図 1 (22ページ)
		LQE560 (CN1)	RS232C	設定例 2 (8 ページ)	結線図 2 (27 ページ)
S10V	LQP510 <sup>1</sup>	LQE560 (CN2)	RS232C	設定例 3 (9ページ)	結線図 2 (27 ページ)
		LQE565 (CN1)	RS422/485 (4線式)	設定例 4 (10 ページ)	結線図 1 (22ページ)
		LQE565 (CN2)	RS422/485 (4線式)	設定例 5 (11 ページ)	結線図 1 (22ページ)
HIDIC-S10α	$2\alpha (LWP000) 2 2\alpha E (LWP040) 2 2\alpha H (LWP070) 2 2\alpha H (LWP070) 2 2\alpha H (LWP070) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2$	CPU ユニット上の端子台	RS422/485 (4線式)	設定例 6 (12 ページ)	結線図 3 (28ページ)
	4α, 4αF	LWE805			
	Model S (LQP000), Model H (LQP010), Model F (LQP011), Model D (LQP120), Model L (LQP800)	LQE060 (CN1) LQE160 (CN1) LQE560 (CN1)	RS232C	設定例 7 (13 ページ)	結線図2
S10mini		LQE060 (CN2) LQE160 (CN2) LQE560 (CN2)	RS232C	設定例 8 (14 ページ)	(27ページ)
		LQE165 (CN1) LQE565 (CN1)	RS422/485 (4線式)	設定例 9 (15 ページ)	結線図1
		LQE165 (CN2) LQE565 (CN2)	RS422/485 (4線式)	設定例 10 (16ページ)	(22ページ)

表示器と接続するにはリビジョンC以降のLPUモジュールが必要です。
 LPUモジュールの改訂番号は、バーコード・シール(LPUモジュール天面)の右端のアルファベットで確認してしてください。

2 CPU ユニットの HOST LINK COMPUTER LINK 入出力ターミナル (Calculation I/F の上側)に接続してください。

#### 接続構成

1:1 接続



IPC の COM ポートについて

接続機器と IPC を接続する場合、使用できる COM ポートはシリーズと通信方式によって異なります。 詳細は IPC のマニュアルを参照してください。

使用可能ポート

ミノリーブ	使用可能ポート			
	RS-232C	RS-422/485(4 線式 )	RS-422/485(2 線式 )	
PS-2000B	COM1 <sup>1</sup> , COM2, COM3 <sup>1</sup> , COM4	-	-	
PS-3450A、PS-3451A、 PS3000-BA、PS3001-BD	COM1, COM2 <sup>1</sup> <sup>2</sup>	COM2 <sup>1</sup> <sup>2</sup>	COM2 <sup>1</sup> <sup>2</sup>	
PS-3650A(T41 機種 )、 PS-3651A(T41 機種 )	COM1 <sup>1</sup>	-	-	
PS-3650A(T42 機種 )、 PS-3651A(T42 機種 )	COM1 <sup>1</sup> <sup>2</sup> , COM2	COM1 <sup>1</sup> <sup>2</sup>	COM1 <sup>1</sup> <sup>2</sup>	
PS-3700A (Pentium®4-M) PS-3710A	COM1 <sup>1</sup> COM2 <sup>1</sup> COM3 <sup>2</sup> COM4	COM3 <sup>2</sup>	COM3 <sup>2</sup>	
PS-3711A	COM1 <sup>1</sup> , COM2 <sup>2</sup>	COM2 <sup>2</sup>	COM2 <sup>2</sup>	
PS4000 <sup>3</sup>	COM1、COM2	-	-	
PL3000	COM1 <sup>1</sup> <sup>2</sup> , COM2 <sup>1</sup> , COM3, COM4	COM1 <sup>1</sup> <sup>2</sup>	COM1 <sup>1</sup> <sup>2</sup>	

1 RI/5V を切替えることができます。IPC の切替えスイッチで切替えてください。

2 通信方式をディップスイッチで設定する必要があります。使用する通信方式に合わせて、以下のように設定してください。

3 拡張スロットに搭載した COM ポートと接続機器を通信させる場合、通信方式は RS-232C の みサポートします。ただし、COM ポートの仕様上、ER(DTR/CTS) 制御はできません。 接続機器との接続には自作ケーブルを使用し、ピン番号 1、4、6、9 には何も接続しないで ください。ピン配列は IPC のマニュアルを参照してください。

ディップスイッチの設定:RS-232C

ディップスイッチ	設定値	設定内容	
1	OFF <sup>1</sup>	予約(常時 OFF)	
2	OFF	海信士士・DS 2220	
3	OFF	也信力式 · K3-232C	
4	OFF	SD(TXD)の出力モード:常に出力	
5	OFF	SD(TXD) への終端抵抗挿入 (220Ω):なし	
6	OFF	RD(RXD) への終端抵抗挿入 (220Ω):なし	
7	OFF	SDA(TXA) と RDA(RXA)の短絡:しない	
8	OFF	SDB(TXB)とRDB(RXB)の短絡:しない	
9	OFF	DS/DTS/ 白動制御王 _ ド・毎効	
10	OFF		

1 PS-3450A、PS-3451A、PS3000-BA、PS3001-BD を使用する場合のみ設定値を ON にする 必要があります。 ディップスイッチの設定:RS-422/485(4線式)

ディップスイッチ	設定値	設定内容	
1	OFF	予約(常時 OFF)	
2	ON	通信士士・BS 422/495	
3	ON	地后刀式, KS-422/483	
4	OFF	SD(TXD)の出力モード:常に出力	
5	OFF	SD(TXD) への終端抵抗挿入 (220Ω):なし	
6	OFF	RD(RXD) への終端抵抗挿入 (220Ω):なし	
7	OFF	SDA(TXA)とRDA(RXA)の短絡:しない	
8	OFF	SDB(TXB)とRDB(RXB)の短絡:しない	
9	OFF	PS(PTS) 白動制御王 – ド・無効	
10	OFF		

ディップスイッチの設定:RS-422/485(2線式)

ディップスイッチ	設定値	設定内容	
1	OFF	予約(常時 OFF)	
2	ON	法は十十・15 400/495	
3	ON	通信刀式、KS-422/483	
4	OFF	SD(TXD)の出力モード:常に出力	
5	OFF	SD(TXD) への終端抵抗挿入 (220Ω):なし	
6	OFF	RD(RXD) への終端抵抗挿入 (220Ω):なし	
7	ON	SDA(TXA)とRDA(RXA)の短絡:する	
8	ON	SDB(TXB)とRDB(RXB)の短絡:する	
9	ON	D 5 (D T 5) 白動制御王 _ ド・方効	
10	ON	- K3(K13) 日動前御て- ト. 有効	

## 2 接続機器の選択

表示器と接続する接続機器を選択します。

<i>参</i> ようこそ GP-Pro EX へ			×
GP-Pro	接続機器設定		
	接続機器数	1 = _	
		接続機器1	
	メーカー	(株)日立製作所	▼
	シリーズ	S10 シリーズ SIO	<b>•</b>
	ポート	COM1	
		この接続機器のマニュアルを見る	
		蔵近使った接続機益	
	<u>□ \$276197</u>	7を使用する	<u> 機器接続マニュアルへ</u>
		_ 戻る ( <u>B</u> ) _ 通信設定	ベース画面作成 キャンセル

設定項目	設定内容
接続機器数	設定するシリーズ数を「1~4」で入力します。
メーカー	接続する接続機器のメーカーを選択します。「(株)日立製作所」を選択します。
シリーズ	接続する接続機器の機種(シリーズ)と接続方法を選択します。「S10 シリーズ SIO」を選択します。 「S10 シリーズ SIO」で接続できる接続機器はシステム構成で確認してください。 <sup>CPP</sup> 「1 システム構成」(3ページ)
システムエリアを使用	表示器のシステムデータエリアと接続機器のデバイス(メモリ)を同期させる場合にチェックします。同期させた場合、接続機器のラダープログラムで表示器の表示を切り替えたりウィンドウを表示させることができます。 参照:GP-Pro EX リファレンスマニュアル「LS エリア(ダイレクトアクセス方式専用エリア)」
する	この設定は GP-Pro EX、または表示器のオフラインモードでも設定できます。 参照 : GP-Pro EX リファレンスマニュアル「システム設定 [本体設定]-[システ ムエリア設定]の設定ガイド」 参照 : 保守 / トラブル解決ガイド「本体設定 - システムエリア設定」
ポート	接続機器と接続する表示器のポートを選択します。

## 3 通信設定例

(株) デジタルが推奨する表示器と接続機器の通信設定例を示します。

3.1 設定例1

GP-ProEX の設定

通信設定

設定画面を表示するには、[プロジェクト]メニューの[システム設定]-[接続機器設定]をクリック します。

接続機器1	
概要	接続機器変更
メーカー (株)日立製作所 シリーズ SIO シリーズ SIO	ポート COM1
文字列データモード 1 変更	
通信設定	
通信方式 C RS232C C RS422/485(2線式) © RS422/485(4線式)	
通信速度 19200 🔽	
データ長 〇 7   〇 8	
パリティ C なし C 偶数 C 奇数	
ストップビット 🔍 1 🔿 2	
フロー制御 C なし O ER(DTR/CTS) C XON/XOFF	
タイムアウト 3 💼 (sec)	
<u> </u>	
送信ウェイト 0 📑 (ms)	
RI/VCC © RI C VCC	
RS232Cの場合、9番ピンをRI(入力)にするかVCC(5V電源供給) にするかち避視できます。デジカル制度232Cアインル、ジャンコニッ	
ドを使用する場合は、VOCを選択してください。 初期設定	
接続可能台数 1台 機器を追加	
No. 機器名 設定	間接機器
I PLC1     II	

#### 機器設定

設定画面を表示するには、[接続機器設定]の[機器別設定]から設定したい接続機器の 🌆 ([設定]) をクリックします。

💕 個別機器設定	È		2	<
PLC1				
シリーズ	<ul> <li>S10V</li> </ul>	C HIDIC-S	10a/S10mini	
シリーズを変更 確認してください	した場合は、すで <sup>N</sup> 。	に使用されてい	るアドレスを再	
拡張メモリのア	ドレス(16)進数)	00000000		
			初期設定	
		OKO	キャンセル	

#### 接続機器の設定

接続機器の通信設定は固定です。設定する必要はありません。

3.2 設定例 2

GP-ProEX の設定

通信設定

設定画面を表示するには、[プロジェクト]メニューの[システム設定]-[接続機器設定]をクリック します。

接続機器1		
概要		接続機器変更
メーカー (株)日立製作所	シリーズ S10 シリーズ SIO	ポート COM1
文字列データモード 1 変更		
通信設定		
通信方式	C RS422/485(2線式) C RS422/485(4線式)	
通信速度 19200	•	
データ長 〇 7	• 8	
パリティ C なし	○ 偶数 ● 奇数	
ストップビット 💽 1	C 2	
フロー制御 🛛 なし	ER(DTR/CTS) C XON/XOFF	
タイムアウト 🛛 🗄	(sec)	
リトライ 🛛 🔤	Ξ	
送信ウェイト 🛛 🗄	] (ms)	
RI/VCC © RI	C VCC	
RS232Cの場合、9番ピンをRI(入力	)にするかVCC(5V電源供給)	
にするかを選択できます。テンダル要 トを使用する場合は、VCCを選択	gRS2320アイソレーションユニッ してください。 初期設定	
機器別設定		
接続可能台数 1台 機	器を追加	
		間接機器
		追加
	-X=810V	4

機器設定

設定画面を表示するには、[接続機器設定]の[機器別設定]から設定したい接続機器の 🏬 ([設定]) をクリックします。

💰 個別機器設定	Ē			×
PLC1				
シリーズ	<ul> <li>\$10V</li> </ul>	C HIDIC-S1	0α∕S10mini	
シリーズを変更 確認してください	した場合は、すで <sup>v</sup> 。	に使用されてい	るアドレスを再	
拡張メモリのア	ドレス(16)進数)	00000000		
			初期設定	
		OKO	キャンセル	

接続機器の設定

使用するチャンネル	ロータリスイッチ
	CN1MODU
CN1	8

3.3 設定例 3

GP-ProEX の設定

通信設定

設定画面を表示するには、[プロジェクト]メニューの[システム設定]-[接続機器設定]をクリック します。

接続機器1		
概要		接続機器変更
メーカー (株)日立製作所	シリーズ S10 シリーズ SIO	ポート   COM1
文字列データモード 1 変更		
通信設定		
通信方式 ⓒ RS232C	○ RS422/485(2線式) ○ RS422/485(4線式)	
通信速度 19200	•	
データ長 〇 7	• 8	
パリティ 🔍 なし	○ 偶数	
ストップビット 🖸 1	C 2	
フロー制御 🗢 なし	ER(DTR/CTS)     C XON/XOFF	
タイムアウト 3 🗮 (se	ec)	
ปหว่า 2 🗄		
送信ウェイト 🛛 🗮 (m	s)	
BL/VCC C BL	C 1/00	
RS232Cの場合、9番ピンをRI(入力)にす	→ voo するかVCC(5V電源供給)	
にするかを選択できます。デジタル製RS2 トを使用する場合は、VCCを選択してく	2320アイソレーションユニッ ださい。 おTI目目会会	
総理りほか会		
106600/1820年 接続可能台数 1台 機器を	治疗加	
		間接機器
No. 機器名 設定 設定		追加
■ 1 PLC1 1 シリーズ=	S10V	<b>\$</b>

機器設定

設定画面を表示するには、[接続機器設定]の[機器別設定]から設定したい接続機器の 🏬 ([設定]) をクリックします。

💣 個別機器設計	宦			×
PLC1				
シリーズ	S10V	C HIDIC-S10	ıα∕S10mini	
シリーズを変更 確認してくださ	〔した場合は、すで い。	に使用されている	アドレスを再	
拡張メモリのア	ドレス(16進数)	00000000		
			初期設定	
			キャンセル	

接続機器の設定

使用するチャンネル	ロータリスイッチ	
	CN2MODU	
CN2	9	

3.4 設定例 4

GP-ProEX の設定

通信設定

設定画面を表示するには、[プロジェクト]メニューの[システム設定]-[接続機器設定]をクリック します。

接続機器1	
概要	接続機器変更
メーカー (株)日立製作所 シリーズ  S10 シリーズ SIO	ポート COM1
文字列データモード 1 変更	
通信設定	
通信方式 C RS232C C RS422/485(2線式) C RS422/485(4線式)	
通信速度 19200 ▼	
データ長 〇 7 ④ 8	
パリティ C なし C 偶数 C 奇数	
ストップビット 💿 1 💿 2	
フロー制御 C なし G ER(DTR/CTS) C XON/XOFF	
タイムアウト <u>3</u> (sec)	
UF54 2 🗄	
送信ウェイト 0 🛨 (ms)	
RI/VCC CRI CVCC	
RS232Cの場合、9番ビンをRI(入力)にするかVOC(5V軍源供給)	
し、するかを選択できます。テジダル要A3232レアイジレージョンユニットを使用する場合は、VCOを選択してください。 初期時定	
接続可能台数 1台 機器を追加	
1 4/// 40 /y = 2,	間接機器
NO. (機研治) 該定 [1] [1] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2	追加
X   PLC1   PLC1   III   99-X=S10V	4

機器設定

設定画面を表示するには、[接続機器設定]の[機器別設定]から設定したい接続機器の 🌆 ([設定]) をクリックします。

💣 個別機器設定	Ē.			×
PLC1				
シリーズ	<ul> <li>\$10V</li> </ul>	O HIDIC-S1	0a/S10mini	
シリーズを変更 確認してください	した場合は、すで <sup>N</sup> 。	に使用されてい	るアドレスを再	
拡張メモリのア	ドレス(16)進数)	00000000		
			初期設定	
		OK(Q)	キャンセル	

接続機器の設定

使用するチャンネル	ロータリスイッチ	
	CN1MODU	
CN1	8	

3.5 設定例 5

GP-ProEX の設定

通信設定

設定画面を表示するには、[プロジェクト]メニューの[システム設定]-[接続機器設定]をクリック します。

接続機器1				
概要				接続機器変更
メーカー (株)日立製	作所	シリーズ S	10 シリーズ SIO	ポート COM1
文字列データモード	1 変更			
通信設定				
通信方式	C RS232C	C RS422/485(2)	線式) ● RS422/485(4線式	τ)
通信速度	19200	-		
データ長	C 7	• 8		
パリティ	○ なし	○ 偶数	● 奇数	
ストップビット	⊙ 1	O 2		
フロー制御	○ なし	ER(DTR/CTS)	) C XON/XOFF	
タイムアウト	3 🗧	(sec)		
リトライ	2 :			
送信ウェイト	0 🔆	(ms)		
RI / VCC	© RI	C VCC		
RS232Cの場合、9	番ピンをRI(入力)(	こするか VCC 低V電源	[供給)	
トを使用する場合(	は VCCを選択して	い2320アイ クレーショ こください。	ンユニッ	ŧ
機器別設定				
接続可能台数 1	台 機器	を追加		
Na 推理之	54÷			間接機器
	iR/E 	/-s10V		15加
No. 機器名		(=S10V		間接機器 追加

機器設定

設定画面を表示するには、[接続機器設定]の[機器別設定]から設定したい接続機器の 🏬 ([設定]) をクリックします。

💣 個別機器設計	Ē			×
PLC1				
シリーズ		C HIDIC-SI	10æ/S10mini	
シリーズを変更 確認してくださ(	した場合は、すで No	に使用されてい	るアドレスを再	
拡張メモリのア	ドレス(16進数)	00000000		
			初期設定	
		OKO	キャンセル	

接続機器の設定

使用するチャンネル	ロータリスイッチ	
	CN2MODU	
CN2	9	

3.6 設定例 6

GP-ProEX の設定

通信設定

設定画面を表示するには、[プロジェクト]メニューの[システム設定]-[接続機器設定]をクリック します。

接続機器1	
概要	接続機器変更
メーカー (株)日立製作所 ジリーズ SIO シリーズ SIO	ポート COM1
文字列データモード 1 変更	
通信設定	
通信方式	
通信速度 19200 🔽	
データ長 〇 7 ④ 8	
パリティ 🔍 なし 🔍 偶数 🔍 奇数	
ストップビット 🔎 1 🔿 2	
フロー制御 〇 なし ④ ER(DTR/CTS) 〇 XON/XOFF	
タイムアウト 3 🚊 (sec)	
リトライ 2 🚊	
送信ウェイト 0 🚍 (ms)	
RL/VCC © RI O VCC	
RS232Cの場合、9番ビンをRI(入力)にするかVOC(5)で電源供給)	
し、するかを選択できます。テンダル製品232Cがインレージョンエーットを使用する場合は、VCOを選択してください。	
#器印刷空	
接続可能台数 1台 機器を追加	
	間接機器
	追加
A PLOT   PLO	4

機器設定

設定画面を表示するには、[接続機器設定]の[機器別設定]から設定したい接続機器の 🏬 ([設定]) をクリックします。

💰 個別機器設定	Ē			×
PLC1				
シリーズ	C S10V	HIDIC-S1	10α/S10mini	
シリーズを変更 確認してくださ(	した場合は、すで <sup>N</sup> o	に使用されてい	るアドレスを再	
拡張メモリのア	ドレス(16進数)	00000000		1
			初期設定	
		OK (Q)	キャンセル	

#### 接続機器の設定

接続機器の通信設定は固定です。設定する必要はありません。 通信速度に関しては使用する接続機器によって異なります。 詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。 3.7 設定例 7

GP-ProEX の設定

通信設定

設定画面を表示するには、[プロジェクト]メニューの[システム設定]-[接続機器設定]をクリック します。

接続機器1				
概要				接続機器変更
メーカー (株)日立製	作所	シリーズ 🛛	510 シリーズ SIO	ポート   COM1
文字列データモード	1 変更			
通信設定				
通信方式	RS232C	C RS422/4850	2線式) 〇 RS422/485(4線式)	
通信速度	19200	•		
データ長	0.7			
パリティ	○ なし	○ 偶数	● 奇数	
ストップビット	● 1	C 2		
フロー制御	○ なし	ER(DTR/CT)	S) O XON/XOFF	
タイムアウト	3 .	(sec)		
リトライ	2 :			
送信ウェイト	0 .	(ms)		
RI / VCC	• RI	C VCC		
RS232Cの場合、9	番ピンをRI(入力)(	こするかVCC(5V電)	原供給)	
にするかを選択(でき) トを使用する場合(	ます。テジタル製H は、VCCを選択しT	(S2320アイソレーショ てください。	シュニッ 初期設定	1
機器別設定				1
接続可能台数	1台 機器	を追加		
	= 1			間接機器
No. 機器名		/ UTDTO 010 (01		追加

機器設定

設定画面を表示するには、[接続機器設定]の[機器別設定]から設定したい接続機器の 🏬 ([設定]) をクリックします。

💰 個別機器設	ŧ			×
PLC1				
シリーズ	C S10V	• HIDIC-S	10a/S10mini	
シリーズを変更 確認してくださ	[した場合は、すで ,)。	に使用されてい	るアドレスを再	
拡張メモリのア	ドレス(16進数)	00000000		
			初期設定	
		OK(Q)	キャンセル	

接続機器の設定

使田するチャンクル	ロータリスイッチ	
反用するファンネル	CN1MODU	
CN1	8	

3.8 設定例 8

GP-ProEX の設定

通信設定

設定画面を表示するには、[プロジェクト]メニューの[システム設定]-[接続機器設定]をクリック します。

接続機器1			
概要			接続機器変更
メーカー (株)日立製作所	シリーズ S10 :	シリーズ SIO	ポート   COM1
文字列データモード 📘	<u>変更</u>		
通信設定			
通信方式 · RS	232C 〇 RS422/485位線式	t) 〇 RS422/485(4線式)	
通信速度 1920	0 🔽		
データ長 〇 7	• 8		
パリティ 🔿 ない	しの偶数	○ 奇数	
ストップビット 💿 1	02		
フロー制御 🛛 な	€ ER(DTR/CTS)	C XON/XOFF	
タイムアウト 3	: (sec)		
リトライ 2			
送信ウェイト 0			
RI / VCC © RI	C VCC		
RS232Cの場合、9番ピンを	RI(入力)にするかVCC(5V電源供	給)	
にするかを選択 Crさます。テ トを使用する場合は、VCC	シタル製RS2320アイソレーションユ を選択してください。	.ニッ 初期設定	
機器別設定			
接続可能台数 1台	機器を追加		
	-1		間接機器
No. (K) 674			追加
👗 i Ploi	HDDC-STU&/STUmi	0.325長メモリのアトレス(	4

機器設定

設定画面を表示するには、[接続機器設定]の[機器別設定]から設定したい接続機器の 🌇 ([設定]) をクリックします。

💰 個別機器設定	Ē			×
PLC1				
シリーズ	C \$10V	HIDIC-S	10a/S10mini	
シリーズを変更 確認してくださ(	した場合は、すで <sup>N</sup> o	に使用されてい	るアドレスを再	
拡張メモリのア	ドレス(16進数)	00000000		
			初期設定	
		OK(Q)	キャンセル	

接続機器の設定

使用するチャンクル	ロータリスイッチ	
使用するブヤノネル	CN2MODU	
CN2	9	

3.9 設定例 9

GP-ProEX の設定

通信設定

設定画面を表示するには、[プロジェクト]メニューの[システム設定]-[接続機器設定]をクリック します。

概要 接続機器変
メーカー /(株)日立製作所 ジリーズ [S10 シリーズ SIO ポート  COM1
文字列データモード 1 変更
通信設定
通信方式 〇 RS232C 〇 RS422/485(2線式) ④ RS422/485(4線式)
通信速度 19200 🔽
データ長 〇 7 ④ 8
パリティ 🔿 なし 🔿 偶数 💿 奇数
ストップビット  ・1  ・2
フロー制御 C なし O ER(DTR/CTS) O XON/XOFF
タイムアウト 3 🗮 (sec)
<u> ሀ ት 5</u> ብ 2 💼
送信ウェイト 0 💼 (ms)
RI/VCC CRI CVCC
RS232Cの場合、9番ビンをRI(入力)にするかVCCのV電源供給)
にするがを連続できます。テラダが最いる2020ドインレージョンエージ トを使用する場合は、VCCを選択してください。 初期職定
機器別設定
100.1056-0 87.2E 2000 1 PIC1 1.2 PIC1 1.2 PIC1 1.2 PIC2 1.2 PIC

機器設定

設定画面を表示するには、[接続機器設定]の[機器別設定]から設定したい接続機器の 🏬 ([設定]) をクリックします。

💰 個別機器設計	ŧ			×
PLC1				
シリーズ	C S10V	HIDIC-S	10α/S10mini	
シリーズを変更 確認してくださ(	[した場合は、すで ,)。	に使用されてい	るアドレスを再	
拡張メモリのア	ドレス(16進数)	00000000		
			初期設定	
		OKO	キャンセル	

接続機器の設定

使田するチャンクル	ロータリスイッチ	
反用するファンネル	CN1MODU	
CN1	8	

3.10 設定例 10

GP-ProEX の設定

通信設定

設定画面を表示するには、[プロジェクト]メニューの[システム設定]-[接続機器設定]をクリック します。

接続機器1	
概要	接続機器変更
メーカー 【(株)日立製作所 シリーズ 【S10 シリーズ SIO	ポート   COM1
文字列データモード 1 変更	
通信設定	
通信方式 C RS232C C RS422/485(2線式) @ RS422/485(4線式)	
通信速度 19200 🔽	
データ長 〇 7 ④ 8	
パリティ 🔿 なし 🔿 偶数 💿 奇数	
ストップピット	
フロー制御 C なし © ER(DTR/CTS) C XON/XOFF	
タイムアウト 3 芸 (sec)	
リトライ 2 芸	
送信ウェイト 0 📑 (ms)	
RI/VCC CRI CVCC	
RS232Cの場合、9番ピンをRI(入力)にするかVCC(5V電源供給)	
にするがを選択してより。テンジル設入る2220アイシレーションエータ トを使用する場合は、VCOを選択してください。 初期服役定	
機器別設定	
接続可能台数 1台 機器を追加	
No 推発名 副宁	間接機器
■ 1 PLC1 ■ シリーズ=HIDIC-S10α/S10mini拡張メモリのアドレス(	

機器設定

設定画面を表示するには、[接続機器設定]の[機器別設定]から設定したい接続機器の 🏬 ([設定]) をクリックします。

💣 個別機器設?	Ē			×
PLC1				
シリーズ	C S10V	• HIDIC-S1	10a/S10mini	
シリーズを変更 確認してくださ(	した場合は、すで ,^。	に使用されてい	るアドレスを再	
拡張メモリのア	ドレス(16進数)	00000000		
			初期設定	
		OK (Q)	キャンセル	

接続機器の設定

使用するチャンクル	ロータリスイッチ	
使用するテャノネル	CN2MODU	
CN2	9	

## 4 設定項目

表示器の通信設定は GP-Pro EX、または表示器のオフラインモードで設定します。 各項目の設定は接続機器の設定と一致させる必要があります。

#### 4.1 GP-Pro EX での設定項目

通信設定

設定画面を表示するには、[プロジェクト]メニューの[システム設定]-[接続機器設定]をクリック します。

接続機器1	
概要	接続機器変更
メーカー /(株)日立製作所 ジリーズ  S10 シリーズ SIO	ポート   COM1
文字列データモード 1 変更	
通信設定	
通信方式 ④ RS232C   〇 RS422/485(2線式)   〇 RS422/485(4線式)	
通信速度 19200 🔽	
データ長 〇 7 ④ 8	
パリティ 🔿 なし 🔿 偶数 💿 奇数	
ストップピット	
フロー制御 C なし @ ER(DTR/CTS) C XON/XOFF	
タイムアウト 3 🔆 (sec)	
リトライ 2 🗮	
送信ウェイト 0 📑 (ms)	
RI/VCC © RI © VCC	
RS232Cの場合、9番ピンをRI(入力)にするかVCC(5V電源供給)	
トを使用する場合は、VCCを選択してください。 初期設定	
機器別設定	
接続可能台数 1台 機器を追加	
No 機器名 · 設定	間接機器
I PLC1     I P	

設定項目	設定内容
通信方式	接続機器と通信する通信方式を選択します。
通信速度	接続機器と表示器間の通信速度を選択します。
データ長	データ長を選択します。
パリティ	パリティチェックの方法を選択します。
ストップビット	ストップビット長を選択します。
フロー制御	送受信データのオーバーフローを防ぐために行う通信制御方式を選択します。
タイムアウト	表示器が接続機器からの応答を待つ時間(s)を「1 ~ 127」で入力します。
リトライ	接続機器からの応答がない場合に、表示器がコマンドを再送信する回数を「0~ 255」で入力します。
送信ウェイト	表示器がパケットを受信してから、次のコマンドを送信するまでの待機時間 (ms)を「0~255」で入力します。

設定項目	設定内容
RI/VCC	通信方式で RS232C を選択した場合に、9 番ピンの RI/VCC を切り替えます。 IPC と接続する場合は IPC の切替スイッチで RI/5V を切り替える必要がありま す。詳細は IPC のマニュアルを参照してください。

мемо	・ 間接機器については GP-Pro EX リファレンスマニュアルを参照してください。
	参照:GP-Pro EX リファレンスマニュアル「運転中に接続機器を切り替えたい(間接
	機器指定)」

#### 機器設定

設定画面を表示するには、[接続機器設定]の[機器別設定]から設定したい接続機器の 🏬 ([設定]) をクリックします。

💕 個別機器設定	Ê		×
PLC1			
シリーズ	C \$10V	• HIDIC-S	10a/S10mini
シリーズを変更 確認してください	した場合は、すで <sup>N</sup> o	に使用されてい	るアドレスを再
拡張メモリのア	ドレス(16進数)	00000000	
			初期設定
		OKO	キャンセル

設定項目	設定内容
シリーズ	接続機器のシリーズを選択します。
拡張メモリのアドレス (16 進数)	拡張メモリのアドレスを「00000000~ FFFFFFFF」(16 進数)で入力します。

4.2 オフラインモードでの設定項目

MEMO ・ オフラインモードへの入り方や操作方法は保守 / トラブル解決ガイドを参照してく ださい。

参照: 保守 / トラブル解決ガイド「オフラインモードについて」

オフラインモードは使用する表示器によって1画面に表示できる設定項目数が異なります。詳細はリファレンスマニュアルを参照してください。

#### 通信設定

設定画面を表示するには、オフラインモードの[周辺機器設定]から[接続機器設定]をタッチしま す。表示された一覧から設定したい接続機器をタッチします。

通信設定	機器設定	オプション		
	-			-
S10 シリーズ SI	0		[COM1]	Page 1/1
	通信方式 通信速度 データ長 パリティ ストップビット フロー制御	RS232C 19200 ・ 7 ・ なし ・ 1  ER(DTR/C	● 8 ● 個数 ● 2 TS)	<ul> <li>奇数</li> </ul>
	タイムアウト(≎) リトライ 送信ウェイト(ms)			
	終了		戻る	2007/09/21 22:29:36

設定項目	設定内容		
通信方式	接続機器と通信する通信方式を選択します。 重要 通信設定を行う場合、[通信方式]は表示器のシリアルインターフェイスの仕様を 確認し、正しく設定してください。 シリアルインターフェイスが対応していない通信方式を選択した場合の動作は保 証できません。 シリアルインターフェイスの仕様については表示器のマニュアルを参照してくだ さい。		
通信速度	接続機器と表示器間の通信速度を選択します。		
データ長	データ長を選択します。		
パリティ	パリティチェックの方法を選択します。		
ストップビット	ストップビット長を選択します。		
フロー制御	送受信データのオーバーフローを防ぐために行う通信制御方式を選択します。		
タイムアウト(s)	表示器が接続機器からの応答を待つ時間(s)を「1 ~ 127」で入力します。		

設定項目	設定内容
リトライ	接続機器からの応答がない場合に、表示器がコマンドを再送信する回数を「0 ~ 255」で入力します。
送信ウェイト (ms)	表示器がパケットを受信してから、次のコマンドを送信するまでの待機時間(ms) を「0~255」で入力します。

#### 機器設定

設定画面を表示するには、[周辺機器設定]から[接続機器設定]をタッチします。表示された一覧から設定したい接続機器をタッチし、[機器設定]をタッチします。

通信設定	機器設定	オプション		
S10 シリーズ SI	0		[COM1]	Page 1/1
接続	器名 PLC	01		
2 +r	ノリーズ **** メエロのアドリ	S10	V	
11	山皮グモリのノードレ	イ、107年3代)		
	終了		戻る	2007/09/21 22:29:53

設定項目	設定内容
接続機器名	設定する接続機器を選択します。接続機器名は GP-Pro EX で設定する接続機器の 名称です。( 初期値[PLC1])
シリーズ	接続機器のシリーズを表示します。
拡張メモリのアドレス (16 進数)	拡張メモリのアドレスを「00000000~ FFFFFFFF」(16 進数)で入力します。

### オプション

設定画面を表示するには、[周辺機器設定]から[接続機器設定]をタッチします。表示された一覧から設定したい接続機器をタッチし、[オプション]をタッチします。



設定項目	設定内容
RI/VCC	通信方式で RS232C を選択した場合に、9 番ピンの設定を切り替えます。 IPC と接続する場合は IPC の切替スイッチで RI/5V を切り替える必要がありま す。詳細は IPC のマニュアルを参照してください。

## 5 結線図

以下に示す結線図と(株)日立製作所の推奨する結線図が異なる場合がありますが、本書に示す結線 図でも動作上問題はありません。

- 接続機器本体の FG 端子は D 種接地を行ってください。詳細は接続機器のマニュアルを参照して ください。
- 表示器内部で SG と FG は接続されています。接続機器と SG を接続する場合は短絡ループが形成 されないようにシステムを設計してください。
- ノイズなどの影響で通信が安定しない場合はアイソレーションユニットを接続してください。

結線図 1

表示器 (接続ポート)		ケーブル	備考
GP3000 <sup>1</sup> ( COM1 ) AGP-3302B ( COM2 ) ST <sup>2</sup> ( COM2 ) IPC <sup>3</sup>	1A	<ul> <li>(株)デジタル製 COM ポート変換アダプタ CA3-ADPCOM-01</li></ul>	
	1B	自作ケーブル	
GP3000 <sup>4</sup> ( COM2 )	1C	(株) デジタル製 オンラインアダプタ CA4-ADPONL-01 + (株) デジタル製 コネクタ端子台変換アダプタ CA3-ADPTRM-01 + 自作ケーブル	ケーブル長は 500m 以 内にしてください。
	1D	(株)デジタル製 オンラインアダプタ CA4-ADPONL-01 + 自作ケーブル	
GP4000 <sup>5</sup> ( COM2 ) GP-420IT ( COM1 )	1E	(株)デジタル製 RS-422 端子台変換アダプタ PFXZCBADTM1 <sup>6</sup> + 自作ケーブル	
	1B	自作ケーブル	

1 AGP-3302B を除く全 GP 機種

2 AST-3211A および AST-3302B を除く全 ST 機種

- 4 GP-3200 シリーズおよび AGP-3302B を除く全 GP 機種
- 5 GP-4100 シリーズ、GP-4\*01TM、GP-4201T および GP-4\*03T を除く全 GP4000 機種
- 6 RS-422 端子台変換アダプタの代わりにコネクタ端子台変換アダプタ (CA3-ADPTRM-01) を使用する 場合、1A の結線図を参照してください。

MEMO
------

• RD-H と RD-L 間の終端抵抗(100Ω)は接続機器の LPU モジュールおよび LQE565 の両方に組み込まれています。



1B)

1A)





1D)

表示器

1C)







結線図 2

表示器 (接続ポート)		ケーブル	備考
GP3000 ( COM1 ) GP4000 <sup>1</sup> ( COM1 ) ST ( COM1 ) IPC <sup>2</sup> PC/AT	2A	自作ケーブル	ケーブル長は 15m 以内にしてくだ さい。

1 GP-4100 シリーズ、GP4\*01TM および GP-4203T を除く全 GP4000 機種

2 RS-232C で通信できる COM ポートのみ使用できます。 『ア IPC の COM ポートについて (4 ページ)

2A)



自作ケーブル

#### 結線図 3

表示器 (接続ポート)		ケーブル	備考
GP3000 <sup>1</sup> ( COM1 ) AGP-3302B ( COM2 ) ST <sup>2</sup> ( COM2 ) IPC <sup>3</sup>	3A	<ul> <li>(株)デジタル製 COM ポート変換アダプタ CA3-ADPCOM-01</li></ul>	
	3B	自作ケーブル	
GP3000 <sup>4</sup> ( COM2 )	3C	<ul> <li>(株)デジタル製 オンラインアダプタ CA4-ADPONL-01</li> <li>+</li> <li>(株)デジタル製 コネクタ端子台変換アダプタ CA3-ADPTRM-01</li> <li>+</li> <li>自作ケーブル</li> </ul>	ケーブル長については 接続機器のマニュアル を参照してください。
	3D	(株)デジタル製 オンラインアダプタ CA4-ADPONL-01 + 自作ケーブル	
GP4000 <sup>5</sup> ( COM2 ) GP-4201T ( COM1 )	3E	(株)デジタル製 RS-422 端子台変換アダプタ PFXZCBADTM1 <sup>6</sup> + 自作ケーブル	
	3B	自作ケーブル	

1 AGP-3302B を除く全 GP 機種

2 AST-3211A および AST-3302B を除く全 ST 機種

3 RS-422/485(4 線式) で通信できる COM ポートのみ使用できます。 「ア IPC の COM ポートについて (4ページ)

- 4 GP-3200 シリーズおよび AGP-3302B を除く全 GP 機種
- 5 GP-4100 シリーズ、GP-4\*01TM、GP-4201T および GP-4\*03T を除く全 GP4000 機種
- 6 RS-422 端子台変換アダプタの代わりにコネクタ端子台変換アダプタ (CA3-ADPTRM-01) を使用する 場合、3A の結線図を参照してください。



3B)



 
 MEMO
 ・ 自作ケーブルで接続する場合、日立電線(株)製の KPEV-SB-3P 0.5mm<sup>2</sup> ケーブルを 使用することを推奨します。



3D)

表示器

3C)





# 使用可能デバイス

使用可能なデバイスアドレスの範囲を下表に示します。ただし、実際にサポートされるデバイスの範囲は接続機器によって異なりますので、ご使用の接続機器のマニュアルで確認してください。

6.1 S10V シリーズ

**\_\_\_\_\_** はシステムデータエリアに指定できます。

デバイス	ビットアドレス	ワードアドレス	32bits	備考
外部入力	X000 - XFFF	XW000 - XWFF0		*** <b>0</b> ] 1
外部出力	Y000 - YFFF	YW000 - YWFF0	_	*** <b>0</b> ]
内部レジスタ	R000 - RFFF	RW000 - RWFF0		
グローバルリンクレジスタ	G000 - GFFF	GW000 - GWFF0		
イベントレジスタ	E000 - E3FF	EW000 - EW3F0		*** <b>0</b> ]
イベントレジスタ	EW400 - EWFFF	EW400 - EWFF0		
キープリレー	K000 - KFFF	KW000 - KWFF0		*** <b>0</b> ] 1
システムレジスタ	S000 - SBFF	SW000 - SWBF0	[Н/Ц	
オンディレイタイマ	T000 - T7FF	TW000 - TW7F0		*** 1 4
ワンショットタイマ	U000 - U0FF	UW000 - UW0F0		*** <b>0</b> ] 1
アップダウンカウンタ	C000 - C0FF	CW000 - CW0F0		*** <b>0</b> ] 1
トランスファーレジスタ	J000 - JFFF	JW000 - JWFF0		*** <b>0</b> ] 1
レシーブレジスタ	Q000 - QFFF	QW000 - QWFF0		*** <b>0</b> ] 1
拡張内部レジスタ	M000 - MFFF	MW000 - MWFF0		*** <b>0</b> ] 1
拡張内部レジスタ	A000 - AFFF	AW000 - AWFF0		*** <b>0</b> ] 1

デバイス	ビットアドレス	ワードアドレス	32bits	備考
タイマ(計数値)	-	TC000 - TC1FF		
タイマ(設定値)	-	TS000 - TS1FF		
ワンショットタイマ(計数値)	-	UC000 - UC0FF	rt (H)	
ワンショットタイマ(設定値)	-	US000 - US0FF		
カウンタ(計数値)	-	CC000 - CC0FF		
カウンタ(設定値)	-	CS000 - CS0FF		
ワークレジスタ	-	FW000 - FWBFF		віt F
データレジスタ	-	DW000 - DWFFF		віt F
ワークレジスタ	LB0000 - LBFFFF	LBW0000 - LBWFFF0		<u>***</u> 0
ラダーコンバータ専用 ワークレジスタ	LR0000 - LR0FFF	LRW0000 - LRW0FF0		<u>***</u> 0]
ラダーコンバータ専用 ワークレジスタ(エッジ)	LV0000 - LV0FFF	LVW0000 - LVW0FF0		<u>***</u> 0]
ワードワークレジスタ	-	LWW0000 - LWWFFFF		BitF
ロングワードワークレジスタ	-	LLL0000 - LLL1FFF	[H/L]	<u>ві <b>t</b></u> 31 5
浮動小数点ワークレジスタ	-	LF0000 - LF1FFF		5 6
ワードワークレジスタ (電源 OFF 中の保存)	-	LXW0000 - LXW3FFF		Bit
ロングワードワークレジスタ (電源 OFF 中の保存)	-	LML0000 - LML1FFF		<u>ві <b>t</b></u> 31 5
浮動小数点ワークレジスタ (電源 OFF 中の保存)	-	LG0000 - LG1FFF		5 6
直接メモリアドレス <sup>7</sup>	-	DM00000000 - DMFFFFFFFE		<u>⊪;</u> ,F] (÷2)

- 接続機器の仕様により最上位ビットが0ビット、最下位ビットが15ビットになっています。 そのため0ビット目をONさせるとそのビットを先頭としたワードには「32768」が書き込まれます。 例:表示器からのビット書き込みが「X000(ON)」の場合、接続機器のビットデバイス「X000」もONに なります。この時、表示器および接続機器のワードデバイス「XW000」は「32768(0x8000)」に なります。
- 2 ビットの上位下位が逆転します。EW400 を ON させると接続機器では E40F が ON します。
- 3 データを書き込むことはできません。
- 4 CPU バージョンが Ver.1 未満の場合、ビットアドレスは「T000 ~ T1FF」、ワードアドレスは「TW000 ~ TW1F0」になります。
- 5 32 ビットデバイス。
- 6 浮動小数点デバイス (32 ビット)。
- 7 接続機器のメモリアドレスに直接アクセスするために使用します。

重要 
• 直接メモリアドレスを使用して接続機器にアクセスする場合は、システムが使用しているメモリアドレスにアクセスしないようにしてください。誤動作の原因となる可能性があります。アドレスについての詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

МЕМО	<ul> <li>システムデータエリアについては GP-Pro EX リファレンスマニュアルを参照してください。</li> </ul>
	参照:GP-Pro EX リファレンスマニュアル「LS エリア(ダイレクトアクセス方式専 用エリア )」
	• 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。
	<sup>「②~</sup> 「表記のルール」

#### 6.2 HIDIC-S10α

\_\_\_\_\_\_ はシステムデータエリアに指定できます。

デバイス	ビットアドレス	ワードアドレス	32bits	備考
外部入力	X000 - XFFF	XW000 - XWFF0		[ <u>∗∗∗</u> ] 1
外部出力	Y000 - YFFF	YW000 - YWFF0		*** <b>0</b> ]
中間レジスタ	R000 - RFFF	RW000 - RWFF0		*** <b>0</b> ]
グローバルリンクレジスタ	G000 - GFFF	GW000 - GWFF0		*** <b>0</b> ]
イベントレジスタ	E000 - E3FF	EW000 - EW3F0		*** <b>0</b> ]
キープリレー	K000 - KFFF	KW000 - KWFF0		*** <b>0</b> ]
システムレジスタ	S000 - SBFF	SW000 - SWBF0	[H/L]	
タイマ	T000 - T1FF	TW000 - TW1F0		*** <b>0</b> ]
ワンショット	U000 - U0FF	UW000 - UW0F0	-	*** <b>0</b> ]
カウンタ	C000 - C0FF	CW000 - CW0F0		*** <b>0</b> ]
トランスファレジスタ	J000 - JFFF	JW000 - JWFF0		*** <b>0</b> ]
レシーブレジスタ	Q000 - QFFF	QW000 - QWFF0		*** <b>0</b> ]
拡張内部レジスタ	M000 - MFFF	MW000 - MWFF0		*** <b>0</b> ] 1
オンディレータイマ(計数値)	-	TC000 - TC1FF		
オンディレータイマ(設定値)	-	TS000 - TS1FF		
ワンショットタイマ(計数値)	-	UC000 - UC0FF	rl / Hi	
ワンショットタイマ(設定値)	-	US000 - US0FF		
アップダウンカウンタ(計数値)	-	CC000 - CC0FF		
アップダウンカウンタ(設定値)	-	CS000 - CS0FF		

デバイス	ビットアドレス	ワードアドレス	32bits	備考
ファンクションワークレジスタ	-	FW000 - FWBFF	-	Bit
ファンクションデータレジスタ	-	DW000 - DWFFF		Bit F
拡張レジスタ	-	MS000 - MSFFF	[H/L]	$\frac{\mathbf{E} \mathbf{i} \mathbf{t} \mathbf{F}}{3}$
直接メモリアドレス <sup>4</sup>	-	DM00000000 - DMFFFFFFFE		<u>₿;</u> ,F] [÷ <b>2</b> ]

- 1 接続機器の仕様により最上位ビットが0ビット、最下位ビットが15ビットになっています。 そのため0ビット目をONさせるとそのビットを先頭としたワードには「32768」が書き込まれます 例:表示器からのビット書き込みが「X000(ON)」の場合、接続機器のビットデバイス「X000」もONに なります。この時、表示器および接続機器のワードデバイス「XW000」は「32768(0x8000)」に なります。
- 2 データを書き込むことはできません。

3 接続機器(1アドレス=8ビット)の拡張メモリでは、4096ワード分にアクセス可能です。 アクセスする拡張メモリのトップアドレスは、「機器設定」で設定します。 接続機器側の拡張メモリ用アドレス領域の設定方法は、接続機器のマニュアルをご参照ください。 拡張メモリのアドレスへのアクセス アクセスアドレス(接続機器の絶対アドレス)=(1)+(2)+(3)

 (1)
 トップアドレス(HEX)
 この値は「 機器設定」(18ページ)で設定します。

(1)	トップアドレス (HEX)	この値は「 機器設定」(18ページ)で設定します。
(2)	100000 ( HEX )	オフセット値
(3)	デバイスアドレス ×2 ( HEX )	接続機器側の拡張メモリは 8 ビット長のためデバイスアドレ スを 2 倍します。

例:トップアドレスが「180000」でデバイスアドレスが「MS1FF」の場合、 接続機器の絶対アドレス(アクセスアドレス)は「180000+100000+3FE=2803FE」になります。

MEMO	<ul> <li>接続機器側でプログラム等に使用している領域に、表示器からアクセスすると接続</li> </ul>
·	機器や表示器にエラーが発生することがあります。
	接続機器側が使用していない領域に「拡張メモリアドレス」を設定することをおす
	すめします。

4 接続機器のメモリアドレスに直接アクセスするために使用します。

重要
・直接メモリアドレスを使用して接続機器にアクセスする場合は、システムが使用しているメモリアドレスにアクセスしないようにしてください。誤動作の原因となる可能性があります。アドレスについての詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

МЕМО

 システムデータエリアについては GP-Pro EX リファレンスマニュアルを参照してく ださい。

参照 : GP-Pro EX リファレンスマニュアル「LS エリア ( ダイレクトアクセス方式専 用エリア )」

表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。
 「表記のルール」

## 6.3 S10mini シリーズ

▶ はシステムデータエリアに指定できます。

デバイス	ビットアドレス	ワードアドレス	32bits	備考
外部入力	X000 - XFFF	XW000 - XWFF0		*** 1
外部出力	Y000 - YFFF	YW000 - YWFF0		*** <b>0</b> ] 1
内部レジスタ	R000 - RFFF	RW000 - RWFF0		*** <b>0</b> ] 1
グローバルリンクレジスタ	G000 - GFFF	GW000 - GWFF0		*** <b>0</b> ]
イベントレジスタ	E000 - E3FF	EW000 - EW3F0		*** <b>0</b> ]
イベントレジスタ	EW400 - EWFFF	EW400 - EWFF0		
キープリレー	K000 - KFFF	KW000 - KWFF0	- <u>(Н/Ц</u>	*** <b>0</b> ]
システムレジスタ	S000 - SBFF	SW000 - SWBF0		**** <b>0</b> 1 3
オンディレイタイマ	T000 - T1FF	TW000 - TW1F0		*** <b>0</b> ]
ワンショットタイマ	U000 - U0FF	UW000 - UW0F0		*** <b>0</b> ]
アップダウンカウンタ	C000 - C0FF	CW000 - CW0F0		*** <b>0</b> ]
トランスファーレジスタ	J000 - JFFF	JW000 - JWFF0		*** <b>0</b> ]
レシーブレジスタ	Q000 - QFFF	QW000 - QWFF0		*** <b>0</b> ]
拡張内部レジスタ	M000 - MFFF	MW000 - MWFF0		*** <b>0</b> ]
オンディレータイマ(計数値)	-	TC000 - TC1FF		
オンディレータイマ(設定値)	-	TS000 - TS1FF	1	
ワンショットタイマ(計数値)	-	UC000 - UC0FF		
ワンショットタイマ(設定値)	-	US000 - US0FF		
アップダウンカウンタ(計数値)	-	CC000 - CC0FF		
アップダウンカウンタ(設定値)	-	CS000 - CS0FF		

デバイス	ビットアドレス	ワードアドレス	32bits	備考
ワークレジスタ	-	FW000 - FWBFF	_	Bit
データレジスタ	-	DW000 - DWFFF		Bit
拡張レジスタ	-	MS000 - MSFFF	[Н/Ц	$\begin{bmatrix} \mathbf{B} & \mathbf{i} & \mathbf{f} \end{bmatrix}$
直接メモリアドレス <sup>5</sup>	-	DM00000000 - DMFFFFFFFE		<u>₿;</u> ,F] [÷ <b>2</b> ]

- 接続機器の仕様により最上位ビットが0ビット、最下位ビットが15ビットになっています。そのため0ビット目をONさせるとそのビットを先頭としたワードには「32768」が書き込まれます。
   例:表示器からのビット書き込みが「X000(ON)」の場合、接続機器のビットデバイス「X000」もONになります。この時、表示器および接続機器のワードデバイス「XW000」は「32768(0x8000)」になります。
- 2 ビットの上位下位が逆転します。EW400 を ON させると接続機器では E40F が ON します。
- 3 データを書き込むことはできません。
- 4 接続機器(1アドレス=8ビット)の拡張メモリでは、4096ワード分にアクセス可能です。 アクセスする拡張メモリのトップアドレスは、「機器設定」で設定します。 接続機器側の拡張メモリ用アドレス領域の設定方法は、接続機器のマニュアルをご参照ください。 拡張メモリのアドレスへのアクセス アクセスアドレス(接続機器の絶対アドレス)=(1)+(2)+(3)

(1)	トップアドレス ( HEX )	この値は「 機器設定」(18 ページ)で設定します。
(2)	100000 ( HEX )	オフセット値
(3)	デバイスアドレス ×2 ( HEX )	接続機器側の拡張メモリは8ビット長のためデバイスアドレスを2倍します。

例:トップアドレスが「180000」でデバイスアドレスが「MS1FF」の場合、 接続機器の絶対アドレス(アクセスアドレス)は「180000+100000+3FE=2803FE」になります。

МЕМО	•	・ 接続機器側でプログラム等に使用している領域に、表示機からアクセスすると接続
	•	機器や表示機にエラーが発生することがあります。
		接続機器側が使用していない領域に「拡張メモリアドレス」を設定することをおす
		すめします。

5 接続機器のメモリアドレスに直接アクセスするために使用します。

要 直接メモリアドレスを使用して接続機器にアクセスする場合は、システムが使用しているメモリアドレスにアクセスしないようにしてください。誤動作の原因となる可能性があります。アドレスについての詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

- MEMO
- システムデータエリアについては GP-Pro EX リファレンスマニュアルを参照してく ださい。
  - 参照:GP-Pro EX リファレンスマニュアル「LS エリア ( ダイレクトアクセス方式専 用エリア )」
  - 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。

「塗」「表記のルール」

# 7 デバイスコードとアドレスコード

デバイスコードとアドレスコードはデータ表示器などのアドレスタイプで「デバイスタイプ&アドレス」を設定している場合に使用します。

7.1 S10V シリーズ

デバイス	デバイス名	デバイスコード (HEX)	アドレスコード
  外部入力	Х	0080	ワードアドレス÷0x10の値
	XW		
   外部出力	Y	0081	ワードアドレス ÷ 0x10 の値
	YW		
内部レジスタ	R	0082	ー ワードアドレス ÷ 0x10 の値
	RW		
グローバルリンクレジスタ	G	0083	ー ワードアドレス ÷ 0x10 の値
	GW		
イベントレジスタ	Е	0084	ー ワードアドレス ÷ 0v10 の値
	EW	0001	
イベントレジフタ	EW	0091	ロードアドレフ ÷ 0×10 の値
	EW	0071	
+	К	0085	ワードアドレス÷0x10の値
+->>U	KW		
シフテムレジフタ	S	0086	   ロードアドレフ ÷ 0∞10 の値
	SW		
オンディーイタイフ	Т	0087	ロードスドレフ・010 の値
	TW		
	U	0088	ワードアドレス÷0x10の値
	UW		
マップダウンカウンタ	С	0080	ワードアドレス÷0x10の値
	CW	0007	
	J	008 4	ワードアドレス÷0x10の値
	JW	008A	
	Q	008B	ワードアドレス÷0x10の値
レシーフレシスタ	QW	008B	
拡張内部レジスタ -	М	008C	ワードアドレス÷0x10の値
	MW		
拡張内部レジスター	А	00%D	
	AW	008D	ワートアトレス÷ 0x10 の値 

デバイス	デバイス名	デバイスコード (HEX)	アドレスコード
タイマ(計数値)	TC	0060	ワードアドレス
タイマ(設定値)	TS	0061	ワードアドレス
ワンショットタイマ(計数値)	UC	0062	ワードアドレス
ワンショットタイマ(設定値)	US	0063	ワードアドレス
カウンタ(計数値)	CC	0064	ワードアドレス
カウンタ(設定値)	CS	0065	ワードアドレス
ワークレジスタ	FW	0001	ワードアドレス
データレジスタ	DW	0000	ワードアドレス
	LB	008F	ロードフドレフ・010 の値
5-50523	LBW	UUBL	ソードアドレス÷ 0x10 の恒
ラダーコンバータ専用	LR	0085	
ワークレジスタ	LRW	0081	ワートアトレス÷ 0x10 の10
ラダーコンバータ専用	LV	0000	ロードスドレス ・ 010 の値
ワークレジスタ(エッジ)	LVW	0090	ワートアトレス÷ 0x10 の10
ワードワークレジスタ	LWW	0002	ワードアドレス
ロングワードワークレジスタ	LLL	0003	ワードアドレス
浮動小数点ワークレジスタ	LF	0066	ワードアドレス
ワードワークレジスタ (電源 OFF 中の保存)	LXW	0004	ワードアドレス
ロングワードワークレジスタ (電源 OFF 中の保存)	LML	0005	ワードアドレス
浮動小数点ワークレジスタ (電源 OFF 中の保存)	LG	0067	ワードアドレス
直接メモリアドレス (DM00000000 - DM0FFFFFFE)		0007	
直接メモリアドレス (DM10000000 - DM1FFFFFFE)		0008	
直接メモリアドレス (DM20000000 - DM2FFFFFFE)		0009	
直接メモリアドレス (DM30000000 - DM3FFFFFFE)	DM	000A	ロードマドレフ・2の値
直接メモリアドレス (DM40000000 - DM4FFFFFFE)	- DM -	000B	- フードデドレス - 2 00 値
直接メモリアドレス (DM50000000 - DM5FFFFFFE)		000C	
直接メモリアドレス (DM60000000 - DM6FFFFFFE)		000D	
直接メモリアドレス ( DM70000000 - DM7FFFFFFE )		000E	

デバイス	デバイス名	デバイスコード (HEX)	アドレスコード	
直接メモリアドレス (DM80000000 - DM8FFFFFFE)	DM	000F		
直接メモリアドレス ( DM90000000 - DM9FFFFFFE )		0010		
直接メモリアドレス (DMA0000000 - DMAFFFFFFE)		0011		
直接メモリアドレス (DMB0000000 - DMBFFFFFFE)		DM	0012	
直接メモリアドレス (DMC0000000 - DMCFFFFFFE)		0013	・フードアドレステ 2 の恒	
直接メモリアドレス (DMD0000000 - DMDFFFFFFE)			0014	
直接メモリアドレス (DME0000000 - DMEFFFFFFE)			0015	
直接メモリアドレス (DMF0000000 - DMFFFFFFFE)		0016		

## 7.2 HIDIC-S10α

デバイス	デバイス名	デバイスコード (HEX)	アドレスコード
<b>小</b> 邨λ力	Х	0080	ー - ワードアドレフ ÷ 0v10 の値
עראשיוע	XW	0000	
	Y	0081	ー ドアドレフ ÷ 0v10 の値
	YW	0001	
中間レジスタ	R	0082	 ワードアドレス ∸ 0x10 の値
	RW		
グローバルリンクレジスタ	G	0083	 ワードアドレス ∸ 0x10 の値
	GW		
イベントレジスタ	E	0084	 ワードアドレス ∸ 0x10 の値
	EW		
   キープリレー	K	0085	 ワードアドレス ∸ 0x10 の値
	KW		
システムレジスタ	S	0086	 ワードアドレス ∸ 0x10 の値
	SW		
タイマ	Т	0087	 ワードアドレス ∸ 0x10 の値
	TW		
ワンショット	U	0088	ワードアドレス÷0x10の値
	UW		
   カウンタ	С	0089	ワードアドレス÷0x10の値
	CW		
トランスファレジスタ	J	- 008A	ワードアドレス÷0x10の値
	JW		
レシーブレジスタ	Q	008B	│ │ ワードアドレス ∸ 0x10 の値
	QW		
   拡張内部レジスタ	М	008C	ワードアドレス÷0x10の値
	MW		
オンディレータイマ(計数値)	TC	0060	ワードアドレス
オンディレータイマ(設定値)	TS	0061	ワードアドレス
ワンショットタイマ(計数値)	UC	0062	ワードアドレス
ワンショットタイマ(設定値)	US	0063	ワードアドレス
アップダウンカウンタ(計数値)	CC	0064	ワードアドレス
アップダウンカウンタ(設定値)	CS	0065	ワードアドレス
ファンクションワークレジスタ	FW	0001	ワードアドレス
ファンクションデータレジスタ	DW	0000	ワードアドレス

デバイス	デバイス名	デバイスコード (HEX)	アドレスコード
拡張レジスタ	MS	0006	ワードアドレス
直接メモリアドレス (DM00000000 - DM0FFFFFFE)		0007	
直接メモリアドレス (DM10000000 - DM1FFFFFFE)		0008	
直接メモリアドレス ( DM20000000 - DM2FFFFFFE )		0009	
直接メモリアドレス (DM30000000 - DM3FFFFFFE)		000A	
直接メモリアドレス ( DM40000000 - DM4FFFFFFE )	- DM	000B	
直接メモリアドレス (DM50000000 - DM5FFFFFFE)		000C	
直接メモリアドレス (DM60000000 - DM6FFFFFFE)		000D	
直接メモリアドレス ( DM70000000 - DM7FFFFFFE )		000E	ロードマドレフ・2の値
直接メモリアドレス (DM80000000 - DM8FFFFFFE)		000F	
直接メモリアドレス ( DM90000000 - DM9FFFFFFE )		0010	
直接メモリアドレス (DMA0000000 - DMAFFFFFFE)		0011	
直接メモリアドレス (DMB0000000 - DMBFFFFFFE)	-	0012	
直接メモリアドレス (DMC0000000 - DMCFFFFFFE)		0013	
直接メモリアドレス (DMD0000000 - DMDFFFFFFE)		0014	
直接メモリアドレス (DME0000000 - DMEFFFFFFE)		0015	
直接メモリアドレス (DMF0000000 - DMFFFFFFFE)		0016	

# 7.3 S10mini シリーズ

デバイス	デバイス名	デバイスコード (HEX)	アドレスコード
外部入力	Х	0080	 ワードアドレス ∸ 0x10 の値
	XW		
   外部出力	Y	0081	   ワードアドレス÷0x10の値
	YW		
内部レジスタ	R	0082	ワードアドレス÷0x10の値
	RW		
グローバルリンクレジスタ	G	0083	ワードアドレス÷0x10の値
	GW		
イベントレジスタ	E	0084	ワードアドレス÷0x10の値
	EW		
イベントレジスタ	EW	0091	ワードアドレス÷0x10の値
	EW		
キープリレー		0085	ワードアドレス÷0x10の値
	KW C		
システムレジスタ	SW	0086	ワードアドレス÷0x10の値
	т		
オンディレイタイマ	TW	0087	ワードアドレス÷0x10の値
	U		
ワンショットタイマ	UW	0088	ワードアドレス÷0x10の値
	С	0089	ワードアドレス÷0x10の値
アップダウンカウンタ 	CW		
	J	008 4	
FJJAJ7=VJA9 	JW	008A	ワードアドレス÷0x10の値
ー・・・ゴージュク	Q	008B	
	QW	008B	リートアトレス÷ 0x10 の10
「抗進内部」、ジフタ	М	008C	ワードアドレス÷0x10の値
が近ちらし、シスク	MW	0080	
オンディレータイマ(計数値)	TC	0060	ワードアドレス
オンディレータイマ(設定値)	TS	0061	ワードアドレス
ワンショットタイマ(計数値)	UC	0062	ワードアドレス
ワンショットタイマ(設定値)	US	0063	ワードアドレス
アップダウンカウンタ(計数値)	CC	0064	ワードアドレス
アップダウンカウンタ(設定値)	CS	0065	ワードアドレス

デバイス	デバイス名	デバイスコード (HEX)	アドレスコード
ワークレジスタ	FW	0001	ワードアドレス
データレジスタ	DW	0000	ワードアドレス
拡張レジスタ	MS	0006	ワードアドレス
直接メモリアドレス ( DM00000000 - DM0FFFFFFE )		0007	
直接メモリアドレス (DM10000000 - DM1FFFFFFE)		0008	
直接メモリアドレス (DM20000000 - DM2FFFFFFE)		0009	
直接メモリアドレス (DM30000000 - DM3FFFFFFE)		000A	
直接メモリアドレス ( DM40000000 - DM4FFFFFFE )	-	000B	
直接メモリアドレス ( DM50000000 - DM5FFFFFFE )		000C	
直接メモリアドレス ( DM60000000 - DM6FFFFFFE )		000D	
直接メモリアドレス ( DM70000000 - DM7FFFFFFE )	DM	000E	
直接メモリアドレス ( DM80000000 - DM8FFFFFFE )		000F	・ シー トァ トレス テ 2 の 値
直接メモリアドレス ( DM90000000 - DM9FFFFFFE )		0010	
直接メモリアドレス (DMA0000000 - DMAFFFFFFE)		0011	
直接メモリアドレス (DMB0000000 - DMBFFFFFFE)	-	0012	
直接メモリアドレス (DMC0000000 - DMCFFFFFFE)		0013	
直接メモリアドレス (DMD0000000 - DMDFFFFFFE)		0014	
直接メモリアドレス (DME0000000 - DMEFFFFFFE)		0015	
直接メモリアドレス (DMF0000000 - DMFFFFFFFE)		0016	

## 8 エラーメッセージ

エラーメッセージは表示器の画面上に「番号:機器名:エラーメッセージ(エラー発生箇所)」のよう に表示されます。それぞれの内容は以下のとおりです。

項目	内容
番号	エラー番号
機器名	エラーが発生した接続機器の名称。接続機器名は GP-Pro EX で設定する接続機器 の名称です。(初期値 [PLC1])
エラーメッセージ	発生したエラーに関するメッセージを表示します。
エラー発生箇所	エラーが発生した接続機器の IP アドレスやデバイスアドレス、接続機器から受信したエラーコードを表示します。 MEMO • IP アドレスは「IP アドレス (10 進数):MAC アドレス (16 進数)」のように表示 されます。 • デバイスアドレスは「アドレス:デバイスアドレス」のように表示されます。 • 受信エラーコードは「10 進数[16 進数]」のように表示されます。

エラーメッセージの表示例

「RHAA035:PLC1: 書込み要求でエラー応答を受信しました ( 受信エラーコード :2[02H])」

MEMO	• 受信したエラーコードの詳細は、接続機器のマニュアルを参照してください。
	・ ドライバ共通のエラーメッセージについては「保守/トラブル解決ガイド」の「表
	示器で表示されるエラー」を参照してください。