# MICREX-SX シリーズ イーサネットドライバ

1	システム構成	3
2	接続機器の選択	5
3	通信設定例	6
4	設定項目	.10
5	使用可能デバイス	.14
6	デバイスコードとアドレスコード	.41
7	エラーメッセージ	.42

はじめに

本書は表示器と接続機器(対象 PLC)を接続する方法について説明します。 本書では接続方法を以下の順に説明します。



# 1 システム構成

富士電機(株)製接続機器と表示器を接続する場合のシステム構成を示します。

シリーズ	CPU	リンク I/F	通信方式	設定例
	SPH200 (NP1PH-08 / NP1PH-16)	NP1L-ET1	イーサネット(TCP)	設定例 1 (6ページ)
	SPH2000 (NP1PM-48R)	NP1L-ET1		設定例 1 (6ページ)
SPH	SPH2000 (NP1PM-48E / NP1PM-256E)	CPU 上の Ethernet ポート		設定例 2 (8ページ)
		NP1L-ET1		設定例 1 (6ページ)
	SPH300 (NP1PS-32 / NP1PS-32R / NP1PS-74 / NP1PS-74R / NP1PS-117 / NP1PS-117R / NP1PS-245R)	NP1L-ET1		設定例 1 (6ページ)

接続構成

• 1:1 接続



• 1:n 接続

最大接続台数 16 台



• n:1 接続

最大接続台数 56 台



• n:m 接続



МЕМО

•1台のイーサネットユニットに接続できる表示器は最大8台です。

- 1台の CPU ユニットに接続できる表示器は最大 10 台です。
- CPU ユニットやイーサネットユニットを複数台同時に使用する場合、接続できる表示器は最大 56 台です。ただし、接続台数が増加すると通信の負担も増加します。
- ・ 接続機器1台に対して複数の表示器を接続していた場合で、複数の表示器を同時に 起動させると以下のエラーが表示される場合があります。
   「通信開始要求でエラー応答を受信しました(エラーコード:[16進数])」
   エラーが発生しても一定時間経過するとエラー復旧し、正常に通信を再開します。

# 2 接続機器の選択

表示器と接続する接続機器を選択します。

参ようこそ GP-Pro EX へ		×
GP-Pro 🛃	接続機器設定	
	シリーズ MICREX-SX シリーズ イーサネット	
	ポート イーサネット(TCP)	
	この接続機器のマニュアルを見る	
2	最近使った接続機器	
	□ システムエリアを使用する	<u>機器接続マニュアルへ</u>
	戻る(B) 通信設定 ロジック画面作の	え ベース画面作成 キャンセル

設定項目	設定内容
接続機器数	設定するシリーズ数を「1~4」で入力します。
メーカー	接続する接続機器のメーカーを選択します。「富士電機(株)」を選択します。
シリーズ	接続する接続機器の機種(シリーズ)と接続方法を選択します。「MICREX-SX シリーズイーサネット」を選択します。 「MICREX-SX シリーズイーサネット」で接続できる接続機器はシステム構成で確認 してください。 <sup>②デ</sup> 「1 システム構成」(3ページ)
ポート	接続機器と接続する表示器のポートを選択します。
	表示器のシステムデータエリアと接続機器のデバイス(メモリ)を同期させる場合に チェックします。同期させた場合、接続機器のラダープログラムで表示器の表示を切 り替えたりウィンドウを表示させることができます。
システムエリアを	参照:GP-Pro EX リファレンスマニュアル「LS エリア(ダイレクトアクセス方式専 用エリア )」
使用する	この設定は GP-Pro EX、または表示器のオフラインモードでも設定できます。
	参照 : GP-Pro EX リファレンスマニュアル「システム設定 [ 本体設定 ] - [ システムエ リア設定 ] の設定ガイド」
	参照 : 保守 / トラブル解決ガイド「本体設定 - システムエリア設定」

## 3 通信設定例

(株) デジタルが推奨する表示器と接続機器の通信設定例を示します。

3.1 設定例1

GP-ProEX の設定

通信設定

設定画面を表示するには、[プロジェクト]メニューの[システム設定]-[接続機器設定]をクリック します。

接続機器1				
概要				接続機器変更
メーカー 富士電	配機(株)		シリーズ MICREX-SX シリーズ イーサ	ネット ポート イーサネット(TCP)
文字列データモ	- K 🚺 🐮	₹		
通信設定				
ポート番号	1024	三 🔽 自動	加割当	
タイムアウト	3	: (sec)		
リトライ	0	-		
送信ウェイト	0	:: (ms)	初期設定	
機器別設定				
接続可能台数	16台	機器を追加		
No 機器名	1	設定		間接機器
1 PLC1		IPアドレス=192.1	168.000.001,ポート番号=1024	

#### 機器設定

設定画面を表示するには、[接続機器設定]の[機器別設定]から設定したい接続機器の [[6] ([設定]) をクリックします。[接続可能台数]が複数の場合は[接続機器設定]の[機器別設定]から[機器を 追加]をクリックすることで、設定できる接続機器を増やすことができます。

💣 個別機器設定		×
PLC1		
IPアドレス	192. 168.	0. 1
ポート番号	1024	
接続機器側で誘 た値を設定してく	設定したポート番号( だざい。	こ ~ 251 ~ を加算し
変数データー		
□ 変数データを	使用する	
		<b>V</b>
	新規	編集
		初期設定
	OK( <u>O</u> )	キャンセル

MEMO
 ・ポート番号は、接続機器で設定したポート番号に 251 を加算した値に設定してください。
 例えば、接続機器で設定したポート番号が「773」の場合、機器設定のポート番号は「1024」に設定します。

接続機器の設定

通信設定はラダーソフト SX-Programmer Expert (D300win) で行います。

詳細については、富士電機製 Micrex-SX シリーズ D300Win ユーザーズマニュアルを参照してください。

- **1** D300win を起動します。
- 2 [ファイル] メニューから [新規プロジェクト]を選択し、新規プロジェクトダイアログから使用する CPU のテンプレートを選択します。
- 3 プロジェクトツリーの [System Difinition] をダブルクリックし、システム構成登録画面を表示します。
- 4 CPUを右クリックして表示されるメニューから [挿入]を選択します。
- 5 表示された [モジュール挿入] ダイアログボックスの [ 概略仕様 ] から使用する Ethernet インター フェイスモジュールを選択し、システム構成に登録します。
- 6 Ethernet インターフェイスモジュールを右クリックして表示されるメニューから[プロパティ]を選択します。
- 7 [モジュールのプロパティ]ダイアログボックスの[パラメータ]をクリックします。
- 8 [イーサネットパラメータ設定]ダイアログボックスの[IP アドレス]タブを選択します。
- 9 [IP アドレス] で IP アドレスとサブネットマスクを以下のように入力します。

設定項目	設定内容
IPアドレス	192.168.0.1
サブネットマスク	255.255.255.0

- 10 [イーサネットパラメータ設定]ダイアログボックスの[詳細設定]を選択します。
- **11** [自己ポート基準番号]を選択し、Ethernet インターフェイスモジュール上のポート番号に「773」を 入力します。

MEMO
 GP-Pro EX の機器設定でのポート番号は、ここで設定したポート番号に 251 を加算した値に設定してください。
 例えば、ポート番号を「773」に設定した場合、GP-Pro EX の機器設定では ポート番号を「1024」に設定します。

- 12 システム構成登録画面の[ファイル]メニューから[終了]を選択します。
- 13 [ビルド]メニューから [メイク]を選択し、プロジェクトをコンパイルします。
- 14 [オンライン]メニューから[プロジェクトコントロール]を選択し、[ダウンロード]をクリックします。
- 15 ダウンロードする項目をすべて選択し、[OK] をクリックします。
- 16 ダウンロードが正常に行われた後、[リセット]をクリックします。

以上で通信設定は完了です。

3.2 設定例 2

GP-ProEX の設定

通信設定

設定画面を表示するには、[プロジェクト]メニューの[システム設定]-[接続機器設定]をクリック します。

概要	<u>変更</u>
メーカー 富士電機(株) シリーズ MICREX-SX シリーズ イーサネット ポート イーサネット(	CP)
文字列データモード 1 変更	
通信設定	
ポート番号 1024 🚍 🔽 自動割当	
タイムアウト 3 🚍 (sec)	
ук <del>э</del> л 🛛 🚍	
送信ウェイト 0 芸 (ms) 初期設定	
機器別設定	
接続可能台数 16台 <u>機器を追加</u>	
No 機器名 設定 lib接機器 ieta	
1     PLC1     III IPアドレス=192.168.000.001ポート番号=1024	

#### 機器設定

設定画面を表示するには、[接続機器設定]の[機器別設定]から設定したい接続機器の [[[([1] ([設定])) をクリックします。[接続可能台数]が複数の場合は[接続機器設定]の[機器別設定]から[機器を 追加]をクリックすることで、設定できる接続機器を増やすことができます。

💣 個別機器設定	×	۲
PLC1		
		1
IPアドレス	192. 168. 0. 1	
ポート番号	1024	
接続機器側で誘 た値を設定してく 一変数データー	定したポート番号に ~251~ を加算し ださい。	
□ 変数データを	使用する 	
	新規編集	
	初期設定	
	OK((2) キャンセル	

 MEMO
 ・ ポート番号は、接続機器で設定したポート番号に 251 を加算した値に設定してください。

例えば、接続機器で設定したポート番号が「773」の場合、機器設定のポート番号は 「1024」に設定します。 接続機器の設定

通信設定は CPU 上の Ethernet ポートの ロータリスイッチとラダーソフト SX-Programmer Expert (D300win) で行います。

詳細については、富士電機製 Micrex-SX シリーズ D300Win ユーザーズマニュアルを参照してください。

ロータリスイッチでの設定

CPU 上の Ethernet ポートの ロータリスイッチは「0」に設定します。

ラダーソフトでの設定

- **1** D300win を起動します。
- 2 [ファイル] メニューから [新規プロジェクト]を選択し、新規プロジェクトダイアログから使用する CPU のテンプレートを選択します。
- 3 プロジェクトツリーの [System Difinition] をダブルクリックし、システム構成登録画面を表示します。
- 4 CPUを右クリックして表示されるメニューから [プロパティ]を選択します。
- 5 [モジュールのプロパティ]ダイアログボックスの[パラメータ]をクリックします。
- 6 [CPU パラメータ] ダイアログボックスの [IP アドレス・ゲートウェイ設定] タブを選択します。
- 7 [IP アドレス・ゲートウェイ設定] で IP アドレスとサブネットマスクを以下のように入力します。

設定項目	設定内容
IPアドレス	192.168.0.1
サブネットマスク	255.255.255.0

- 8 [IP アドレス・ゲートウェイ設定] タブの [ 詳細設定 ] をクリックします。
- 9 [自己ポート基準番号]を選択し、CPU ユニット上のイーサポートのポート番号に「773」を入力します。

MEMO
 GP-Pro EX の機器設定でのポート番号は、ここで設定したポート番号に 251 を加算した値に設定してください。
 例えば、ポート番号を「773」に設定した場合、GP-Pro EX の機器設定では ポート番号を「1024」に設定します。

- 10 システム構成登録画面の [ファイル]メニューから [終了]を選択します。
- 11 [ビルド]メニューから[メイク]を選択し、プロジェクトをコンパイルします。
- 12 [オンライン]メニューから [プロジェクトコントロール]を選択し、[ダウンロード]をクリックします。
- 13 ダウンロードする項目をすべて選択し、[OK] をクリックします。
- 14 ダウンロードが正常に行われた後、[リセット]をクリックします。

以上で通信設定は完了です。

# 4 設定項目

表示器の通信設定は GP-Pro EX、または表示器のオフラインモードで設定します。 各項目の設定は接続機器の設定と一致させる必要があります。

 MEMO
 ・表示器の IP アドレスは、表示器のオフラインモードで設定する必要があります。

 参照:保守 / トラブル解決ガイド「イーサネット設定」

4.1 GP-Pro EX での設定項目

通信設定

設定画面を表示するには、ワークスペースの[システム設定ウィンドウ]から[接続機器設定]を選択 します。

接続機器1		
概要		接続機器変更
メーカー 富士電機(株)	シリーズ MICREX-SX シリーズ イーサネット	ポート イーサネット(TCP)
文字列データモード 1 変更		
通信設定		
ポート番号 🛛 1024 🚍 🗹 自自	動割当	
タイムアウト 3 芸 (sec)		
UP24 0 🗮		
送信ウェイト 🛛 📑 (ms)	初期設定	
機器別設定		
接続可能台数 16台 <u>機器を追加</u>	1	
No. 機器名 設定		間接機器
👔 1 PLC1 📷 IPアドレス=192	2.168.000.001,ボート番号=1024	<b>+</b>

設定項目	設定内容
ポート番号	表示器のポート番号を「1024 ~ 65535」で入力します。[自動割当]にチェック を入れた場合、ポート番号は自動で設定されます。
タイムアウト	表示器が接続機器からの応答を待つ時間(s)を「1 ~ 127」で入力します。
リトライ	接続機器からの応答がない場合に、表示器がコマンドを再送信する回数を「0~ 255」で入力します。
送信ウェイト	表示器がパケットを受信してから、次のコマンドを送信するまでの待機時間 (ms)を「0~255」で入力します。
<b>MEMO</b> • ₽	閉接機器については GP-Pro EX リファレンスマニュアルを参照してください。
参!	照:GP-Pro EX リファレンスマニュアル「運転中に接続機器を切り替えたい(間接機器指定)」

### 機器設定

設定画面を表示するには、[接続機器設定]の[機器別設定]から設定したい接続機器の [[(設定]) をクリックします。[接続可能台数]が複数の場合は[接続機器設定]の[機器別設定]から[機器を 追加]をクリックすることで、設定できる接続機器を増やすことができます。

💣 個別機器設定			×
PLC1			
IPアドレス ポート番号	192. 16 1024	68. O.	1
接続機器側で設 た値を設定してく 一変数データ	設定したポート番 だざい。	号(こ ~251~	を加算し
□ 変数データを □	使用する		7
	新規	Ĥ	ik.
		初期	服定
	OK( <u>O</u> )	<b>*</b> †	ンセル

設定項目	設定内容
	接続機器の IP アドレスを設定します。
IP アドレス	МЕМО
	• IP アドレスに関してはネットワーク管理者に確認してください。重複する IP アドレスは設定しないでください。
	接続機器のポート番号を「1024 ~ 65535」で入力します。
ポート番号	MEMO ・ポート番号は、接続機器で設定したポート番号に 251 を加算した値に設定して ください。 例えば、接続機器で設定したポート番号が「773」の場合、機器設定のポート 番号は「1024」に設定します。
変数データを使用する	変数データを使用する場合にチェックを付け、変数データを選択します。

#### 4.2 オフラインモードでの設定項目

MEMO

- オフラインモードへの入り方や操作方法は保守 / トラブル解決ガイドを参照してく ださい。

参照:保守/トラブル解決ガイド「オフラインモードについて」

 オフラインモードは使用する表示器によって1画面に表示できる設定項目数が異な ります。詳細はリファレンスマニュアルを参照してください。

#### 通信設定

設定画面を表示するには、オフラインモードの「周辺機器設定」から「接続機器設定」をタッチしま。 す。表示された一覧から設定したい接続機器をタッチします。

通信設定	機器設定			
MICDEV_CV 2/11-	ーブィーサネット			Page 1/1
	- X		[ I OF ]	rage I/I
	ポート番号	<ul> <li>固定</li> </ul>	● 自動 1024 ▼ ▲	
	タイムアウト(s) リトライ 送信ウェイト(ms)		3 ▼ ▲ 0 ▼ ▲ 0 ▼ ▲	
4	終了		戻る	2007/10/15 19:57:34

設定項目	設定内容		
ポート番号	表示器のポート番号を設定します。[固定][自動]のいずれかを選択します。 [固定]を選択した場合は表示器のポート番号を「1024 ~ 65535」で入力します。 [自動]を選択した場合は入力した値に関わらず自動的に割り当てられます。		
タイムアウト(s)	表示器が接続機器からの応答を待つ時間(s)を「1 ~ 127」で入力します。		
リトライ	接続機器からの応答がない場合に、表示器がコマンドを再送信する回数を「0 ~ 255」で入力します。		
送信ウェイト(ms)	表示器がパケットを受信してから、次のコマンドを送信するまでの待機時間(ms) を「0~255」で入力します。		

### 機器設定

設定画面を表示するには、[周辺機器設定]から[接続機器設定]をタッチします。表示された一覧から設定したい接続機器をタッチし、[機器設定]をタッチします。

通信設定	機器設定			
MICREX-SX シリー	ーズ イーサネット		[TCP]	Page 1/1
接続	器名 PL	01		
IP ア	ドレス 1	92 168 Ø	1	
ポート	番号	1024		
接続机加算し	機器側で設定したた した値を設定してく	ポート番号に "2! ください。	i1"を	
	終了		戻る	2007/10/15 19:57:43

設定項目	設定内容
接続機器名	機器設定を行う接続機器名を選択します。接続機器名は GP-Pro EX で設定する接 続機器の名称です。(初期値 [PLC1])
ר א ד א	接続機器の IP アドレスを設定します。 MEMO
	<ul> <li>IP アドレスに関してはネットワーク管理者に確認してください。重複する IP アドレスは設定しないでください。</li> </ul>
	接続機器のポート番号を「1024 ~ 65535」で入力します。
ポート番号	MEMO ・ポート番号は、接続機器で設定したポート番号に 251 を加算した値に設定して ください。 例えば、接続機器で設定したポート番号が「773」の場合、機器設定のポート 番号は「1024」に設定します。

# 5 使用可能デバイス

使用可能なデバイスアドレスの範囲を下表に示します。ただし、実際にサポートされるデバイスの範囲は接続機器によって異なりますので、ご使用の接続機器のマニュアルで確認してください。 接続機器のアドレスは以下のダイアログボックスで入力します。

 MEMO
 ・ 通信ユニットと入出力ユニットを同時に使用する場合、入力メモリ / 出力メモリは 使用できません。
 GP-Pro EX のアドレス設定には標準メモリを使用し、接続機器で標準メモリのアドレスと入力メモリ / 出力メモリのアドレスを同期してください。

#### [アドレスモード]が「直接」の場合



- 1 [SX 局番](入力/出力メモリ)または[CPU 番号](標準/リテイン/システムメモリ)を入力しま す。
- 2 デバイスを選択します。
- 3 アドレスを入力します。

[アドレスモード]が「変数」の場合



- 1 ワークシートを選択します。
- 2 アドレスを入力します。
- 3 ビットアドレスを入力する場合、ビットアドレスのビット位置を選択します。
- 4 変数データが表示されます。表示された変数をダブルクリックすることでアドレスを入力することができます。
  - <sup>(3)</sup>「 変数データの新規作成」(37ページ)

MEMO • 3 階層以上の派生データ形を定義している変数は表示されません。

#### 5.1 SPH200

NP1PH-08

\_\_\_\_\_ はシステムデータエリアに指定できます。

デバイス	ビットアドレス	ワードアドレス	32bits	備考
入力メモリ	%IX□.000.00 - %IX□.511.15	%IW□.000 - %IW□.511		1
出力メモリ	%QX□.000.00 - %QX□.511.15	%QW□.000 - %QW□.511		1
標準メモリ	%MX□.1.00000.00 - %MX□.1.04095.15	%MW□.1.00000 - %MW□.1.04095	[ <b>L / H</b> ]	2 3
リテインメモリ	%MX□.3.0000.00 - %MX□.3.2047.15	%MW□.3.0000 - %MW□.3.2047		2 3
システムメモリ	%MX□.10.000.00 - %MX□.10.511.15	%MW□.10.000 - %MW□.10.511	1	2

1 入力 / 出力メモリのアドレスの内容を以下に示します。 ・ビットアドレスの場合

ットアトレスの場合 %IX<u>ロ.0.0</u> 「「」」」 アドレス(ワード番号

- \_\_\_\_\_アドレス(ワード番号) \_\_\_\_\_SX バス局番(1 ~ 238)
- ・ワードアドレスの場合



MEMO • SX バス局番の詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

2 標準/リテイン/システムメモリのアドレスの内容を以下に示します。

・ビットアドレスの場合

%MX<u>□.1.0.0</u>

↓ ビット番号(0 ~ 15) ↓ アドレス(ワード番号) ↓ メモリ分類番号(1:標準メモリ、3:リテインメモリ、10システムメモリ) ↓ CPU 番号(0 ~ 7.ただし0の場合、データは付加されません。)

・ワードアドレスの場合



3 標準メモリとリテインメモリの容量は変更することができます。ただし、総メモリ容量は固定です。 詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

- 接続機器のアドレスを直接指定して使用される場合は、必ずラダーソフトで AT 範囲指定した範囲内で使用してください。また、表示器で使用する接続機器の変数には AT 指定した変数を使用することをお勧めします。AT 範囲指定の詳細および設定方法については富士電機製 MICREX-SX シリーズ D300Win < リファレンス編 > ユーザーズマニュアルを参照してください。AT 指定されていない変数を使用される場合は、ラダープログラムおよび変数などの変更があった場合、再度変数をインポートを行い画面転送を行う必要があります。
  - システムエリア、読込みエリアを使用する場合は必ず AT 範囲指定した範囲内で使用してください。
  - 高性能 CPU でシステムエリアを使用する場合は、%MW1.2048 以降のアドレスで使用してください。
  - システムデータエリアについては GP-Pro EX リファレンスマニュアルを参照してく ださい。
  - 参照:GP-Pro EX リファレンスマニュアル「LS エリア ( ダイレクトアクセス方式専 用エリア )」
  - 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。

「塗」「表記のルール」

NP1PH-16

\_\_\_\_\_\_ はシステムデータエリアに指定できます。

デバイス	ビットアドレス	ワードアドレス	32bits	備考
入力メモリ	%IX□.000.00 - %IX□.511.15	%IW□.000 - %IW□.511		1
出力メモリ	%QX□.000.00 - %QX□.511.15	%QW□.000 - %QW□.511	4	1
標準メモリ	%MX□.1.00000.00 - %MX□.1.08191.15	%MW□.1.00000 - %MW□.1.08191	[ <b>L / H</b> ]	2 3
リテインメモリ	%MX□.3.0000.00 - %MX□.3.4095.15	%MW□.3.0000 - %MW□.3.4095		2 3
システムメモリ	%MX□.10.000.00 - %MX□.10.511.15	%MW□.10.000 - %MW□.10.511	Í	2

1 入力 / 出力メモリのアドレスの内容を以下に示します。

・ビットアドレスの場合



・ワードアドレスの場合



#### MEMO SX バス局番の詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

- 2 標準/リテイン/システムメモリのアドレスの内容を以下に示します。
- ・ビットアドレスの場合

%

MX <u>□.1.0.0</u>
↓ 「」」」」」」「」」」」」」」」」「「」」」」」」」   ↓ 「」」」」「」」」」「「」」」」」   ↓ 「」」」「「」」」」「」」「」」」   ↓ 「」」」「」」「」」」   ↓ 「」」「」」「」」   ↓ 「」」「」」   ↓ 「」」「」」   ↓ 「」」「」」   ↓ 「」」「」」   ↓ 「」」   ↓ 「」」   ↓ 「」」   ↓ 「   ↓ 「

・ワードアドレスの場合

%MW□	1.1.0
Т	TT
	――アドレス(ワード畨号)
	└───メモリ分類番号(1:標準メモリ、3:リテインメモリ、10 システムメモリ)

3 標準メモリとリテインメモリの容量は変更することができます。ただし、総メモリ容量は固定です。 詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

- 接続機器のアドレスを直接指定して使用される場合は、必ずラダーソフトで AT 範囲指定した範囲内で使用してください。また、表示器で使用する接続機器の変数には AT 指定した変数を使用することをお勧めします。AT 範囲指定の詳細および設定方法については富士電機製 MICREX-SX シリーズ D300Win < リファレンス編 > ユーザーズマニュアルを参照してください。AT 指定されていない変数を使用される場合は、ラダープログラムおよび変数などの変更があった場合、再度変数をインポートを行い画面転送を行う必要があります。
  - システムエリア、読込みエリアを使用する場合は必ず AT 範囲指定した範囲内で使用してください。
  - 高性能 CPU でシステムエリアを使用する場合は、%MW1.2048 以降のアドレスで使用してください。
  - システムデータエリアについては GP-Pro EX リファレンスマニュアルを参照してく ださい。
  - 参照:GP-Pro EX リファレンスマニュアル「LS エリア ( ダイレクトアクセス方式専 用エリア )」
  - 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。

「塗」「表記のルール」

#### 5.2 SPH2000

NP1PM-48R / NP1PM-48E

\_\_\_\_\_ はシステムデータエリアに指定できます。

デバイス	ビットアドレス	ワードアドレス	32bits	備考
入力メモリ	%IX□.000.00 - %IX□.511.15	%IW□.000 - %IW□.511		1
出力メモリ	%QX□.000.00 - %QX□.511.15	%QW□.000 - %QW□.511		1
標準メモリ	%MX□.1.00000.00 - %MX□.1.65535.15	%MW□.1.00000 - %MW□.1.65535	[ <b>L / H</b> ]	2 3
リテインメモリ	%MX□.3.0000.00 - %MX□.3.8191.15	%MW□.3.0000 - %MW□.3.8191		2 3
システムメモリ	%MX□.10.000.00 - %MX□.10.511.15	%MW□.10.000 - %MW□.10.511	1	2

1 入力/出力メモリのアドレスの内容を以下に示します。

・ビットアドレスの場合



・ワードアドレスの場合



MEMO

SX バス局番の詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

2 標準/リテイン/システムメモリのアドレスの内容を以下に示します。

・ビットアドレスの場合

%MX<u>□.1.0.0</u>

↓ ビット番号(0 ~ 15) ↓ アドレス(ワード番号) ↓ メモリ分類番号(1:標準メモリ、3:リテインメモリ、10システムメモリ) ↓ CPU 番号(0 ~ 7.ただし0の場合、データは付加されません。)

・ワードアドレスの場合



3 標準メモリとリテインメモリの容量は変更することができます。ただし、総メモリ容量は固定です。 詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

- 接続機器のアドレスを直接指定して使用される場合は、必ずラダーソフトで AT 範囲指定した範囲内で使用してください。また、表示器で使用する接続機器の変数には AT 指定した変数を使用することをお勧めします。AT 範囲指定の詳細および設定方法については富士電機製 MICREX-SX シリーズ D300Win < リファレンス編 > ユーザーズマニュアルを参照してください。AT 指定されていない変数を使用される場合は、ラダープログラムおよび変数などの変更があった場合、再度変数をインポートを行い画面転送を行う必要があります。
  - システムエリア、読込みエリアを使用する場合は必ず AT 範囲指定した範囲内で使用してください。
  - 高性能 CPU でシステムエリアを使用する場合は、%MW1.2048 以降のアドレスで使用してください。
  - システムデータエリアについては GP-Pro EX リファレンスマニュアルを参照してく ださい。
  - 参照:GP-Pro EX リファレンスマニュアル「LS エリア ( ダイレクトアクセス方式専 用エリア )」
  - 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。

「塗」「表記のルール」

NP1PM-256E

\_\_\_\_\_\_ はシステムデータエリアに指定できます。

デバイス	ビットアドレス	ワードアドレス	32bits	備考
入力メモリ	%IX□.000.00 - %IX□.511.15	%IW□.000 - %IW□.511		1
出力メモリ	%QX□.000.00 - %QX□.511.15	%QW□.000 - %QW□.511	4	1
標準メモリ	%MX□.1.00000.00 - %MX□.1.1703935.15	%MW□.1.00000 - %MW□.1. 1703935	[L / H]	2 3
リテインメモリ	%MX□.3.0000.00 - %MX□.3. 262143.15	%MW□.3.0000 - %MW□.3.262143		2 3
システムメモリ	%MX□.10.000.00 - %MX□.10.511.15	%MW□.10.000 - %MW□.10.511	1	2

1 入力 / 出力メモリのアドレスの内容を以下に示します。

・ビットアドレスの場合



・ワードアドレスの場合





2 標準/リテイン/システムメモリのアドレスの内容を以下に示します。

・ビットアドレスの場合

MXD.1.0.0
$TTT_{VN} = K_{N} + K_{S}$
アドレス(ワード番号)
メモリ分類番号(1:標準メモリ、3:リテインメモリ、10 システムメモリ)
└────CPU 番号(0 ~ 7。ただし0の場合、データは付加されません。)

・ワードアドレスの場合

%MW□.1.0 アドレス(ワード番号) メモリ分類番号(1:標準メモリ、3:リテインメモリ、10システムメモリ) CPU 番号(0 ~ 7。ただし0の場合、データは付加されません。)

3 標準メモリとリテインメモリの容量は変更することができます。ただし、総メモリ容量は固定です。 詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

- 接続機器のアドレスを直接指定して使用される場合は、必ずラダーソフトで AT 範囲指定した範囲内で使用してください。また、表示器で使用する接続機器の変数には AT 指定した変数を使用することをお勧めします。AT 範囲指定の詳細および設定方法については富士電機製 MICREX-SX シリーズ D300Win < リファレンス編 > ユーザーズマニュアルを参照してください。AT 指定されていない変数を使用される場合は、ラダープログラムおよび変数などの変更があった場合、再度変数をインポートを行い画面転送を行う必要があります。
  - システムエリア、読込みエリアを使用する場合は必ず AT 範囲指定した範囲内で使用してください。
  - 高性能 CPU でシステムエリアを使用する場合は、%MW1.2048 以降のアドレスで使用してください。
  - システムデータエリアについては GP-Pro EX リファレンスマニュアルを参照してく ださい。
  - 参照:GP-Pro EX リファレンスマニュアル「LS エリア ( ダイレクトアクセス方式専 用エリア )」
  - 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。

「塗」「表記のルール」

#### 5.3 SPH300

NP1PS-32 / NP1PS-32R

\_\_\_\_\_ はシステムデータエリアに指定できます。

デバイス	ビットアドレス	ワードアドレス	32bits	備考
入力メモリ	%IX□.000.00 - %IX□.511.15	%IW□.000 - %IW□.511		1
出力メモリ	%QX□.000.00 - %QX□.511.15	%QW□.000 - %QW□.511		1
標準メモリ	%MX□.1.0000.00 - %MX□.1.8191.15	%MW□.1.00000 - %MW□.1.8191	[ <b>L / H</b> ]	2 3
リテインメモリ	%MX□.3.0000.00 - %MX□.3. 4095.15	%MW□.3.0000 - %MW□.3.4095		2 3
システムメモリ	%MX□.10.000.00 - %MX□.10.511.15	%MW□.10.000 - %MW□.10.511	1	2

1 入力/出力メモリのアドレスの内容を以下に示します。

・ビットアドレスの場合



・ワードアドレスの場合



МЕМО

SX バス局番の詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

2 標準/リテイン/システムメモリのアドレスの内容を以下に示します。

・ビットアドレスの場合

%MX<u>□.1.0.0</u>

└──ビット番号(0 ~ 15)
アドレス(ワード番号)
メモリ分類番号(1:標準メモリ、3:リテインメモリ、10システムメモリ)
CPU 番号(0 ~ 7。ただし0の場合、データは付加されません。)

・ワードアドレスの場合



3 標準メモリとリテインメモリの容量は変更することができます。ただし、総メモリ容量は固定です。 詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

- 接続機器のアドレスを直接指定して使用される場合は、必ずラダーソフトで AT 範囲指定した範囲内で使用してください。また、表示器で使用する接続機器の変数には AT 指定した変数を使用することをお勧めします。AT 範囲指定の詳細および設定方法については富士電機製 MICREX-SX シリーズ D300Win < リファレンス編 > ユーザーズマニュアルを参照してください。AT 指定されていない変数を使用される場合は、ラダープログラムおよび変数などの変更があった場合、再度変数をインポートを行い画面転送を行う必要があります。
  - システムエリア、読込みエリアを使用する場合は必ず AT 範囲指定した範囲内で使用してください。
  - 高性能 CPU でシステムエリアを使用する場合は、%MW1.2048 以降のアドレスで使用してください。
  - システムデータエリアについては GP-Pro EX リファレンスマニュアルを参照してく ださい。
  - 参照:GP-Pro EX リファレンスマニュアル「LS エリア ( ダイレクトアクセス方式専 用エリア )」
  - 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。

「塗」「表記のルール」

NP1PS-74 / NP1PS-74R

━━━━━━ はシステムデータエリアに指定できます。

デバイス	ビットアドレス	ワードアドレス	32bits	備考
入力メモリ	%IX□.000.00 - %IX□.511.15	%IW□.000 - %IW□.511		1
出力メモリ	%QX□.000.00 - %QX□.511.15	%QW□.000 - %QW□.511		1
標準メモリ	%MX□.1.0000.00 - %MX□.1.32767.15	%MW□.1.00000 - %MW□.1. 32767	[ <b>L / H</b> ]	2 3
リテインメモリ	%MX□.3.0000.00 - %MX□.3. 16383.15	%MW□.3.0000 - %MW□.3.16383		2 3
システムメモリ	%MX□.10.000.00 - %MX□.10.511.15	%MW□.10.000 - %MW□.10.511	1	2

1 入力 / 出力メモリのアドレスの内容を以下に示します。

・ビットアドレスの場合



・ワードアドレスの場合





- 2 標準/リテイン/システムメモリのアドレスの内容を以下に示します。
- ・ビットアドレスの場合

%MX□.1.0.0
└───メモリ分類畨号(1:標準メモリ、3:リテインメモリ、10 システムメモリ )
└────CPU 番号(0 ~ 7。ただし0の場合、データは付加されません。)

・ワードアドレスの場合

$MW\Box$ . <u>1.0</u>	
TII	
メモリ分類番号(1:標準メモリ、3:リテインメモリ、10 システムメモリ	)
└────CPU 番号(0~ 7。ただし0の場合、データは付加されません。)	

3 標準メモリとリテインメモリの容量は変更することができます。ただし、総メモリ容量は固定です。 詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

- 接続機器のアドレスを直接指定して使用される場合は、必ずラダーソフトで AT 範囲指定した範囲内で使用してください。また、表示器で使用する接続機器の変数には AT 指定した変数を使用することをお勧めします。AT 範囲指定の詳細および設定方法については富士電機製 MICREX-SX シリーズ D300Win < リファレンス編 > ユーザーズマニュアルを参照してください。AT 指定されていない変数を使用される場合は、ラダープログラムおよび変数などの変更があった場合、再度変数をインポートを行い画面転送を行う必要があります。
  - システムエリア、読込みエリアを使用する場合は必ず AT 範囲指定した範囲内で使用してください。
  - 高性能 CPU でシステムエリアを使用する場合は、%MW1.2048 以降のアドレスで使用してください。
  - システムデータエリアについては GP-Pro EX リファレンスマニュアルを参照してく ださい。
  - 参照:GP-Pro EX リファレンスマニュアル「LS エリア ( ダイレクトアクセス方式専 用エリア )」
  - 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。

「塗」「表記のルール」

#### NP1PS-117 / NP1PS-117R

▶ はシステムデータエリアに指定できます。

デバイス	ビットアドレス	ワードアドレス	32bits	備考
入力メモリ	%IX□.000.00 - %IX□.511.15	%IW□.000 - %IW□.511		1
出力メモリ	%QX□.000.00 - %QX□.511.15	%QW□.000 - %QW□.511		1
標準メモリ	%MX□.1.0000.00 - %MX□.1.131071.15	%MW□.1.00000 - %MW□.1.131071	[ <b>L / H</b> ]	2 3
リテインメモリ	%MX□.3.0000.00 - %MX□.3. 32767.15	%MW□.3.0000 - %MW□.3.32767		2 3
システムメモリ	%MX□.10.000.00 - %MX□.10.511.15	%MW□.10.000 - %MW□.10.511	1	2

1 入力 / 出力メモリのアドレスの内容を以下に示します。

・ビットアドレスの場合



・ワードアドレスの場合





- 2 標準/リテイン/システムメモリのアドレスの内容を以下に示します。
- ・ビットアドレスの場合

5MX□.1.0.0
<b>↓ ↓</b>
│ │ └─── アドレス( ワード番号 )
│└───メモリ分類番号(1:標準メモリ、3:リテインメモリ、10 システムメモリ)
└────CPU 番号(0 ~ 7。ただし0の場合、データは付加されません。)

・ワードアドレスの場合

%MW□.1.0	
TIT	
	―アドレス(ワード畨号)
	―メモリ分類番号(1:標準メモリ、3:リテインメモリ、10 システムメモリ )

3 標準メモリとリテインメモリの容量は変更することができます。ただし、総メモリ容量は固定です。 詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

- 接続機器のアドレスを直接指定して使用される場合は、必ずラダーソフトで AT 範囲指定した範囲内で使用してください。また、表示器で使用する接続機器の変数には AT 指定した変数を使用することをお勧めします。AT 範囲指定の詳細および設定方法については富士電機製 MICREX-SX シリーズ D300Win < リファレンス編 > ユーザーズマニュアルを参照してください。AT 指定されていない変数を使用される場合は、ラダープログラムおよび変数などの変更があった場合、再度変数をインポートを行い画面転送を行う必要があります。
  - システムエリア、読込みエリアを使用する場合は必ず AT 範囲指定した範囲内で使用してください。
  - 高性能 CPU でシステムエリアを使用する場合は、%MW1.2048 以降のアドレスで使用してください。
  - システムデータエリアについては GP-Pro EX リファレンスマニュアルを参照してく ださい。
  - 参照:GP-Pro EX リファレンスマニュアル「LS エリア ( ダイレクトアクセス方式専 用エリア )」
  - 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。

「『「表記のルール」

NP1PS-245R

\_\_\_\_\_\_ はシステムデータエリアに指定できます。

デバイス	ビットアドレス	ワードアドレス	32bits	備考
入力メモリ	%IX□.000.00 - %IX□.511.15	%IW□.000 - %IW□.511		1
出力メモリ	%QX□.000.00 - %QX□.511.15	%QW□.000 - %QW□.511	4	1
標準メモリ	%MX□.1.0000.00 - %MX□.1.262143.15	%MW□.1.00000 - %MW□.1. 262143	[L / H]	2 3
リテインメモリ	%MX□.3.0000.00 - %MX□.3. 130047.15	%MW□.3.0000 - %MW□.3.130047		2 3
システムメモリ	%MX□.10.000.00 - %MX□.10.511.15	%MW□.10.000 - %MW□.10.511	1	2

1 入力 / 出力メモリのアドレスの内容を以下に示します。

・ビットアドレスの場合



・ワードアドレスの場合





- 2 標準/リテイン/システムメモリのアドレスの内容を以下に示します。
- ・ビットアドレスの場合

%

MX <u>□.1.0.0</u>
↓ 「」」」」」」「」」」」」」」」」「「」」」」」」」   ↓ 「」」」」「」」」」「「」」」」」   ↓ 「」」」「「」」」」「」」「」」」   ↓ 「」」」「」」「」」」   ↓ 「」」「」」「」」   ↓ 「」」「」」   ↓ 「」」「」」   ↓ 「」」「」」   ↓ 「」」「」」   ↓ 「」」   ↓ 「」」   ↓ 「」」   ↓ 「   ↓ 「

・ワードアドレスの場合

%MW□	1.1.0
Т	TT
	――アドレス(ワード畨号)
	└───メモリ分類番号(1:標準メモリ、3:リテインメモリ、10 システムメモリ)

3 標準メモリとリテインメモリの容量は変更することができます。ただし、総メモリ容量は固定です。 詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

- 接続機器のアドレスを直接指定して使用される場合は、必ずラダーソフトで AT 範囲指定した範囲内で使用してください。また、表示器で使用する接続機器の変数には AT 指定した変数を使用することをお勧めします。AT 範囲指定の詳細および設定方法については富士電機製 MICREX-SX シリーズ D300Win < リファレンス編 > ユーザーズマニュアルを参照してください。AT 指定されていない変数を使用される場合は、ラダープログラムおよび変数などの変更があった場合、再度変数をインポートを行い画面転送を行う必要があります。
  - システムエリア、読込みエリアを使用する場合は必ず AT 範囲指定した範囲内で使用してください。
  - 高性能 CPU でシステムエリアを使用する場合は、%MW1.2048 以降のアドレスで使用してください。
  - システムデータエリアについては GP-Pro EX リファレンスマニュアルを参照してく ださい。
  - 参照:GP-Pro EX リファレンスマニュアル「LS エリア ( ダイレクトアクセス方式専 用エリア )」
  - 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。

「塗」「表記のルール」

#### 5.4 変数を使用する場合

#### 使用可能デバイス

下表は使用できる変数の基本データ形です。

データ形		ビットアドレス	ワードアドレス	32bits	備	考
BOOL	Single Var	<varname></varname>				
	1D Array	<varname>.[0] ~ <varname>.[x-1]</varname></varname>	-	-	1 3	2
	2D Array	<varname>.[0].[0] ~ <varname>.[x-1].[y-1]</varname></varname>				
INT UINT WORD	Single Tag	< VARNAME >.00 ~ < VARNAME >.15	< VARNAME >			
	1D Array	< VARNAME >.[0].00 ~ < VARNAME >.[x-1].15	< VARNAME >.[0] ~ < VARNAME >.[x-1]	<u>[[] H</u>	1	2
	2D Array	< VARNAME >.[0].[0].00 ~ < VARNAME >.[x-1].[y-1].15	< VARNAME >.[0].[0] ~ < VARNAME >.[x-1].[y-1]			
DINT UDINT DWORD REAL TIME	Single Tag	< VARNAME >.00 ~ < VARNAME >.31	< VARNAME >			
	1D Array	< VARNAME >.[0].00 ~ < VARNAME >.[x-1].31	< VARNAME >.[0] ~ < VARNAME >.[x-1]	-	1	2
	2D Array	< VARNAME >.[0].[0].00 ~ < VARNAME >.[x-1].[y-1].31	< VARNAME >.[0].[0] ~ < VARNAME >.[x-1].[y-1]			
STRING	Single Tag	-	<varname></varname>	-	1	4

1 <VARNAME>: 構造体の補助要素である場合、ワークシート名と構造体名を含んだ変数名です。 最大文字数はデリミタ (<sup>(.)</sup>) およびアドレス部(例:ビット位置と配列情報)を含んだ 255 文字です。 例) グローバルワークシート中の BOOL タイプのシングルタグ:

" CONF.MainResource.Global\_Variables.BOOLVAR " ローカルワークシート中の INT タイプのシングルタグ: " MainProgram.MainProgramV.INTVAR "

- DINT タイプのビットアドレス: "MainProgram.MainProgramV.DINTVAR.30" REAL タイプの 2D 配列: "MainProgram.MainProgramV.REALARRAY[1].[2]" TIMER 構造からの DINT: "MainProgram.MainProgramV.TIMERVAR.PRE" ユーザ定義構造からの BOOL: "CONF.MainResource.Global\_Variables.USERSTRUCTURE\_ A.MYTIMER.EN"
- 2 配列次元:2D 配列まで作成することができます。変数が配列の場合、サイズが定義されています。 配列要素の範囲:-32728から+32767

配列要素の数: 32768

1 変数の使用可能メモリサイズ: 65535 ワード未満

- 3 BOOL タイプ配列: 接続機器のアドレスは0ビットから始まります。例) % MX1.100.0
- 4 配列アクセスでは使用できません。また、「STRING」は構造体の一部として使用することはできません。

MEMO

- GP-Pro EX でアドレス入力できる派生データ形は以下のとおりです。
  - ・配列データ形
     1次元配列、2次元配列(配列の配列)
     ・構造体データ形
    - 構造体、構造体の配列、配列の構造体、構造体の構造体
- 接続機器のアドレスを直接指定して使用される場合は、必ずラダーソフトで AT 範囲指定した範囲内で使用してください。また、表示器で使用する接続機器の変数には AT 指定した変数を使用することをお勧めします。AT 範囲指定の詳細および設定方法については富士電機製 MICREX-SX シリーズ D300Win <リファレンス編>ユーザーズマニュアルを参照してください。AT 指定されていない変数を使用される場合は、ラダープログラムおよび変数などの変更があった場合、再度変数をインポートを行い画面転送を行う必要があります。
- システムエリア、読込みエリアを使用する場合は必ず AT 範囲指定した範囲内で使用してください。
- 高性能 CPU でシステムエリアを使用する場合は、%MW1.2048 以降のアドレスで使用してください。
- システムデータエリアについては GP-Pro EX リファレンスマニュアルを参照してく ださい。
- 参照 : GP-Pro EX リファレンスマニュアル「LS エリア ( ダイレクトアクセス方式専 用エリア )」
- 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。
   <sup>(3)</sup>「表記のルール」

D300win で設定した変数およびユーザ定義データ形を GP-Pro EX で使用するには CSV ファイルおよび IEC ファイルをインポートする必要があります。

CSV ファイルおよび IEC ファイルは D300win でエクスポートします。

インポートしたデータは変数データとして保存されます。

- MEMO
  ・ 定義した変数データは本ドライバでのみ使用可能です。そのため他のドライバで定 義した変数データを本ドライバで使用することができません。同様に本ドライバで 定義した変数データを他のドライバで使用することはできません。
  - 以下の内容を含む IEC ファイルはインポートできません。内容を修正してからイン ポートしてください。
    - 1行に複数の定義またはキーワード(TYPEやEND\_TYPEなど)が存在する。
       (コメント内で改行した場合は1行に複数の定義またはキーワードが存在すると判断されます。)
    - 配列変数を定義した構造体が存在する。
    - 基本データタイプの別名定義が存在する。





変数およびデータ形のインポート

- D300win で変数、データ形、配列、ワークシートを設定します。
   サポートする D300win のバージョンは V3.1.0.0 以降です。
- 2 [ファイル]メニューから[エクスポート]を選択し、エクスポートするデータを選択します。 以下のデータをエクスポートする必要があります。

エクスポートするデータ	内容	ファイル形式
クロスリファレンス	変数とワークシート	CSV
IEC 61131-3	データ形と配列	IEC

3 GP-Pro EX で [個別機器設定]ダイアログボックスを表示し、[変数データを使用する]にチェック を付けます。その後、[新規]をクリックします。

💣 個別機器設定		×
PLC1		
IPアドレス	192. 168.	0. 1
ポート番号	1024	
接続機器側で設 た値を設定してな 一変数データー	定したポート番号( ださい。 更用する	こ "251" を加算し
		7
	新規	編集
		初期設定
	OK( <u>O</u> )	キャンセル

4	[変数デー]	·夕名]	に設定を	保存す	る変数デー	タの名前を	E入力し	ます。
---	--------	------	------	-----	-------	-------	------	-----

変数 リスト	
変数データ名	変数データ01
リスト	変数
ワークシート	<b>•</b>
	注自力の
	肖明涂
	編集
	<u> </u>
	インボート
	OK キャンセル

5 [インポート]をクリックし、手順2. でエクスポートした CSV ファイルと IEC ファイルをインポートします。

インポートは IEC ファイル、CSV ファイルの順に行ってください。

CSV(変 <mark>数)又は</mark> IEC	ローザ定義データ	形)ファイルを選んでください			? ×
ファイルの場所型:	🗀 fujsxsio		•	+ 🗈 💣 🎟	
2	िचिरू%₹₹.iec				
Recent					
<b>び</b> デスクトップ					
אלאב+א אר					
גער זיצע איז					
<b>i</b>					
マイ ネットリーク	I				
	ファイル名( <u>N</u> ):	デー妳形.iec		•	開(( <u>O</u> )
	ファイルの種類(工):	IEC files (*.iec)		•	*+>セル

МЕМО

- ユーザ定義データ形が設定されている変数を含んだ CSV ファイルを IEC ファイルよ り先にインポートした場合、「不明なデータが見つかりました」というエラーが表示 され変数がインポートされません。ユーザ定義データ形を登録しておくために IEC ファイルを先にインポートしてください。
  - 名前が半角 30 文字を超える配列や構造体、パラメータはインポートできません。半角 30 文字以内になるように設定してからインポートしてください。

6	登録されたデー	タを確認し、	[OK] をクリックします	ᠮ。
---	---------	--------	---------------	----

変数 リスト		
変数データ名 リスト ローパンート	変数データ01 変数 ・	
BOOL_0000 DINT_0000 INT_0000 ⊕ STRUCTI		<u> 消除</u> 編集 ビュー インボート
		キャンセル

変数データの新規作成

変数データをインポートしない場合、以下の手順で変数データを作成してください。

ワークシートの作成

1 [変数リスト]ダイアログボックスの[リスト]から「ワークシート」を選択します。

変数 リスト			
変数データ名	変数データ01		
リスト	ワークシート	•	
ワークシート		~	
			追加
			削除
			編集
			Ľı−
			インポート
,		ок (	キャンクル

- 2 [追加]をクリックして[ワークシート]ダイアログボックスを表示します。
- 3 コンフィギュレーションとリソース / プログラム、ワークシート名を入力し、[OK] をクリックします。

ワークシート	
コンフィグレーション	C_SX
リソース / プログラム	R_S117
ワークシート名	Global_Variables
l	OK キャンセル

変数の作成

1 [変数リスト]ダイアログボックスの[リスト]から「変数」を選択します。

変数 リスト		
変数データ名	変数データ01	
リスト	変数	
ワークシート	Config.Res.WorkSheet	
		追加
		削除
		編集
		E1-
		インポート
	OK	キャンセル

2 [追加]をクリックして [変数]ダイアログボックスを表示します。

 MEMO
 ・ 変数を追加する場合、ワークシートを設定する必要があります。

 変数作成の前にワークシートを作成してください。

3 変数名やデータ形、アドレス、コメントを入力し、[OK] をクリックします。

変数
INT_0000
データ形
INT
%MW1
アドレス
%MW1.0000000
 OK キャンセル

<sup>☞「</sup> ワークシートの作成」(37ページ)

ユーザ定義データ形の作成

1 [変数リスト]ダイアログボックスの[リスト]から「ユーザ定義データ形」を選択します。

変数 リスト			
変数データ名	変数データ01		
ህスト	ユーザ定義データ形	•	
ワークシート		7	
			追加
			削除
			編集
			Ľ1-
			インポート
		ОК	キャンセル

2 [追加]をクリックして[ユーザ定義データ形]ダイアログボックスを表示します。

3 データ形名とデータ形に含まれるメンバーの名称とデータタイプを入力し、[OK] をクリックします。

ユーザ定義データ形			
	ユーザ定義データ形名		
	KOUZOUTAN		
	אאנא		
		Name	Data Type
	١	INT_0000	INT
		BOOL_0000	BOOL
		DINT_0000	DINT
	*		
			OK キャンヤル

配列の作成

1 [変数リスト]ダイアログボックスの[リスト]から「配列」を選択します。

変動 リスト		
変数データ名	変数データ01	
リスト	配列	
ワークシート	V	
		追加
		削除
		編集
	_	Ë1-
	1	ンポート
	OK \$-	ャンセル

2 [追加]をクリックして[ユーザ定義データ形(配列)]ダイアログボックスを表示します。 3 配列名とデータ形、開始要素番号、終了要素番号を入力し、[OK]をクリックします。

ユーザ定義データ形 (配列)
配列名 WORD1_10_ARRAY
データ形 WORD
NOT (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10)

# 6 デバイスコードとアドレスコード

デバイスコードとアドレスコードはデータ表示器などのアドレスタイプで「デバイスタイプ&アドレ ス」を設定している場合に使用します。

MEMO • 変数を使用する場合、デバイスコードとアドレスコードは使用できません。

デバイス	デバイス名	デバイスコード (HEX)	アドレスコード
	%IX	83	ワードアドレス
	%IW		
	%QX	84	ワードアドレス
田川メモリ	%QW		
挿進シェリ	%MX1	80	ワードアドレス
「標準メモリ	%MW1		
	%MX3	81	ワードアドレス
リティンスモリ	%MW3		
	%MX10	82	ワードアドレス
システムメモリ	% <b>M</b> W10		

# 7 エラーメッセージ

エラーメッセージは表示器の画面上に「番号:機器名:エラーメッセージ(エラー発生箇所)」のよう に表示されます。それぞれの内容は以下のとおりです。

項目	内容
番号	エラー番号
機器名	エラーが発生した接続機器の名称。接続機器名は GP-Pro EX で設定する接続機器 の名称です。(初期値 [PLC1])
エラーメッセージ	発生したエラーに関するメッセージを表示します。
エラー発生箇所	エラーが発生した接続機器の IP アドレスやデバイスアドレス、接続機器から受信したエラーコードを表示します。 MEMO • IP アドレスは「IP アドレス (10 進数):MAC アドレス (16 進数)」のように表示 されます。 • デバイスアドレスは「アドレス:デバイスアドレス」のように表示されます。 • 受信エラーコードは「10 進数[16 進数]」のように表示されます。

エラーメッセージの表示例

「RHAA035:PLC1: 書込み要求でエラー応答を受信しました ( 受信エラーコード :2[02H])」

MEMO	• 受信したエラーコードの詳細は、接続機器のマニュアルを参照してください。
	・ ドライバ共通のエラーメッセージについては「保守/トラブル解決ガイド」の「表
	示器で表示されるエラー」を参照してください。

#### ドライバ固有のエラーコード

エラーコード	内容
0x10	CPU 異常:CPU に異常が発生し、コマンドが実行できません。
0x11	CPU 運転中:CPU が運転中のため実行できない。
0x12	コマンド実行不可:CPUのキースイッチ状態によりコマンドが実行できません。
0x23	伝送インタロック中:他の機器からのコマンドにより伝送がインタロックされています。
0x28	コマンド処理中:他のコマンドを処理中で、要求コマンドを実行できません。
0x2B	他ローダ処理中:ローダ処理中(プログラム変更など)で、要求コマンドを実行で きません。
0x2F	イニシャル未完:システム初期化中で、要求コマンドを実行できません。
0x44	メモリアドレス指定異常:指定したアドレスが有効範囲を超えています。
0x45	メモリサイズオーバ:アドレス+読出/書込ワード数が有効範囲を超えています。
0xA0	コマンド送信先指定異常:指定した送信先局番にモジュールが存在しません。
0xA2	コマンド応答なし:送信先モジュールからの応答データがありません。
0xA4	SX バス送信異常:SX バスに異常が発生し、コマンドのやり取りができません。
0xA5	SX バス NAK:SX バス送信で NAK が発生し、コマンドのやり取りができません。

GP-Pro EX 機器接続マニュアル

ドライバ固有のエラーメッセージ

エラーコード	エラーメッセージ	内容
RH××128	(接続機器名): 指定した送信先局番にモ ジュールが存在しません。(エラーコー ド :[16 進数])	存在しない CPU 番号、SX 局番にアクセ スした場合に発生します。 存在するモジュールを指定してください。