GP-PRO/PB for Windows 機器接続マニュアル 補足版

(株)明電舎製 PLC UNISEQUE シリーズ (イーサネット接続)

株式会社デジタル

GP-PRO/PB for Windows 機器接続マニュアル補足版の読み方

本補足版はGP-PRO/PB for Windows 機器接続マニュアル(PLC接続マニュアル)の(株) 明電舎製PLC(イーサネット接続)に関する箇所の抜粋です。 なお、PLC接続に関する一般的な説明、マニュアル表記のルールに関しましては、お手元

本補足版の内容は、今後機器接続マニュアル(PLC接続マニュアル)に反映される予定です。

の機器接続マニュアル(PLC接続マニュアル)をご覧ください。

インストールについて

CD-ROMに入っている作画・通信用のファイルをパソコンにインストールします。この作業は すでにパソコンに GP 画面作成ソフト(GP-PRO/PB for Windows Ver.2.1以上)がインス トールされていることを前提とします(GP画面作成ソフトのインストールについては、各「オ ペレーションマニュアル」参照)。

GP画面作成ソフトがインストールされていることを確認してください。 CD-ROM内のファイル(ADC_E.exe)をダブルクリックし、起動させてください。 セットアップが始まりますので、画面の指示に従ってインストールを行って下さい。

重要 ・ UNISEQUE シリーズをイーサネット接続にて使用する場合、GP-PRO/PB for WindowsのPLCタイプから[明電舎 Ethernet]を 選択してください。

8.6 (株)明電舎製

8.6.1 システム構成

(株)明電舎製PLCとGP/GLCをイーサネット接続する場合のシステム構成を示します。

UNISEQUE シリーズ

PLC	リンクI/F	使用可能なケーブル	オプション イーサネット I/Fユニット	GP/GLC
	イーサネット ユニット	< →		
UNISEQUE RC100	RM105	イーサネットケーブル IEEE802.3規格 準拠相当品	(株)デジタル製 GPイーサネット I/Fユニット (GP070-ET41)	
UNISEQUE ADC4000	AM417		GP77Rシリーズ マルチユニットE (GP077-MLTE41) GP-377Rシリーズ	GP/GLCシリーズ *1
UNISEQUE ADC7000			マルチユニットE (GP377-MLTE11 GP377-MLTE41)	

*1 対応する GP/GLC シリーズ及びオプションイーサネット I/F ユニットの使用可否、および内蔵 イーサネットポートの有無については、下記の通りです。

シリ-	-ズ名	商品名	オプション イーサネット I/Fユニット の使用可否	内蔵 イーサネット ポートの有無
GP77Rシリーズ	GP-377Rシリーズ	GP-377RT	O ^{*1 *2}	×
	GP-477Rシリーズ	GP-477RE	O *2	×
	GP-577Rシリーズ	GP-577RS	O *2	×
		GP-577RT	O *2	×
GP2000シリーズ	GP-2300シリーズ	GP-2300L	×	0
		GP-2300T	×	0
	GP-2400シリーズ	GP-2400T	×	0
	GP-2500シリーズ	GP-2500T	O ^{*3 *4}	0
	GP-2501シリーズ	GP-2501S	O *2 *3	×
		GP-2501T	O ^{*2 *3}	×
	GP-2600シリーズ	GP-2600T	O ^{*3 *4}	0
GLC2000シリーズ	GLC2300シリーズ	GLC2300L	×	0
		GLC2300T	×	0
	GLC2400シリーズ	GLC2400T	×	0
	GLC2600シリーズ	GLC2600T	O ^{*3 *4}	0

*1 マルチユニットのみ使用可能です。

*2 2Wayドライバは使用できません。

- *3 オプションイーサネットI/Fユニットを使用する場合は、別途バス変換ユニット(PSL-CONV00) が必要です。
- *4 オプションイーサネットI/Fユニットを使用した場合、2Wayドライバ(Pro-Server、GP-Webなど)のアプリケーションで使用するネットワークと、PLCで使用するネットワークを別々のクラ スやネット番号にすることができます。その場合、PLCと通信するのはオプションイーサネット I/Fユニット側となります。

```
ケーブル接続につきましては、各オプションユニットユーザーズマニュアルを参照してください。ただし、GP2000およびGLC2000シリーズにつきましては、本体のユーザーズマニュアルを参照してください。
```

接続構成

<1:1 接続構成例 >



<2重化システム接続構成例>





 ・スレーブPLCのIPアドレスは、マスターPLCの+8となります。 例えば、マスターPLCのIPアドレスが192.168.1.1の場合、 スレーブPLCのIPアドレスは192.168.1.9となります。GPは 設定したIPアドレス以外のUDP一斉同報を受けても無視しま す。2重化システムの詳細については、PLCのマニュアルを参 照してください。

8.6.2 使用可能デバイス

GPでサポートしているデバイスの範囲を示します。

UNISEQUE シリーズ

していたい は、システムエリアに指定可能

デバイス	ビットアドレス	ワードアドレス	備考
メモリ	00000 ~ FFFFF	0000 ~ FFFF	L/H
MEMO ・ アド マー・ い。	レスの範囲は、ご使用 ご使用になられる前	用のPLCによって異な こ各CPUのマニュアル	こる場合がありま ノでご確認くださ

8.6.3 環境設定例

GP 側設定

イーサネットで通信するためのGP側の通信設定を示します。

動作環境メニュー

動作環境メ	Ξュ-	前画面
1 2 3	動作環境の設定 イーサネット情報の設定 イーサネット情報の拡張設定	

イーサネット情報の設定

「イーサネット情報の設定」を選択し各項目を設定します。

イーサネット情報の設定				設定終了	了 取り消し
自局IPアドレス	[).[].[).[]
自局ボート番号	[)			
相手局IPアドレス	ĺ).[].[].[1
		1-1	1010		
	6	7 8			

・自局IPアドレス

自局GP側のIPアドレスを設定します。IPアドレスは全32ビットを8ビットごとの4つの組に分け、それぞれをドットで区切った10進数で入力してください。

・自局ポート番号

自局ポート番号を1024~65535で設定します。

・相手局IPアドレス

相手局(PLC側)のIPアドレスを設定します。

- 禁止 ・IPアドレス、ポート番号に関してはネットワーク管理者に確認してください。重複するIPアドレスは設定しないでください。
- GP2000、GLC2000シリーズで、内蔵イーサネットポートを使用 する場合、「自局ポート番号」は、2Wayドライバのポート番号と重 ならないように設定してください。

 2Wayドライバのポート番号は、「初期設定」「動作環境の設定」 「拡張設定」「イーサネット情報の設定」で確認できます。

 デフォルトで8000が設定されています。

 2Wayドライバは、この設定から連続して10ポート(8000 ~ 8009) を使用します。

 ポート番号 20010 及び 20050 は PLC で使用しますので 2Way ドラ

イバでは設定しないでください。

イーサネット情報の拡張設定

イーサネット情報の拡張設定			設定終了	取り消し
送信ウエイト	(] (ms)		
タイムアウト値	[] (x 2sec)		
IPルータアドレス	[].[]].[].[]
サブネットマスク	ĺ).[).[].[]
UDP通信リトライ回数(0-255)	(]		
	1-1-1			
12345	6	789		↑↓BS
				\leftarrow \rightarrow

・送信ウエイトタイム(0~255)

GPからのコマンド送信時にウエイト時間を入れることができます。 通信回線上のトラフィックが多い場合、ご使用ください。 設定が必要ない場合は、0に設定してください。

・タイムアウト値(0~65535)

タイムアウト値です。設定した時間内に、相手局より応答がない場合タイムアウトになります。0に設定すると、デフォルト値として15秒に設定されます。

・ルータIP アドレス

ルータのIPアドレスを設定します。(ルータの設定は一つのみです。) ルータを使用されない場合は、全て0に設定してください。

・サブネットマスク

サブネットマスクを設定します。 使用されない場合は、全て0に設定してください。

・ UDP 通信リトライ回数(0-255)

この設定は使用しません。設定値を入力しても無効となります。

重要 ・ オフラインよりメモリの初期化をした場合、各設定値に不定値が 設定されることがあります。必ず設定値をご確認ください。 PLC 側の設定

UNISEQUE シリーズ

GPの設定		PLCの設定		
自局IPアドレス	GPのIPアドレス ^{*1}	-	-	
自局ポート番号	GPのIPアドレス ^{*2}	-	_	
相手局IPアドレス	PLCのIPアドレス ^{*3}	IPアドレス	PLCのIPアドレス	
_	—	ポート番号TCP	20010(固定)	
_	_	ポート番号UDP	20050(固定)	
_	-	一斉同報	有り / 無し	

*1 設定値は、ネットワーク管理者に確認してください。

- *2 GP2000、GLC2000シリーズで内蔵イーサネットポートを使用する場合、「自局ポート番号」は2Way ドライバのポート番号と重ならないように設定してください。 2Wayドライバのポート番号は、「初期設定」「動作環境の設定」「拡張設定」「イーサネット情 報の設定」で確認できます。デフォルトで8000が設定されています。2Wayドライバは、この設 定から連続して10ポート(8000~8009)を使用します。
- *3 2重化システム接続を使用する場合は、マスターPLCのIPアドレスを設定してください。 GPはスレーブPLCのIPアドレスを自動的に認識しますので、スレーブPLCのIPアドレスはマ スターPLCのIPアドレスの+8アドレスで設定してください。

例)マスターPLCのIPアドレス: 192.168.1.1

スレーブPLCのIPアドレス: 192.168.1.9

8.6.4 エラーコード

<u>参照</u> GPイーサネット特有のエラーコードにつきましては、本マニュアル7章末尾の「プロト コルスタックのエラーコード」を参照してください。

PLC 特有のエラーコード

PLC特有のエラーコードは、「上位通信エラー(02:**)」とGPの画面左下に表示されます。(**は PLC特有のエラーコード)

UNISEQUE シリーズ

エラーコード	内容	原因
05	不正アドレス	アドレス指定が不正
08	エラーモード	CPUが送信不可状態(PLCのラダーがSTOP状態など)

付録 1 連続アドレスの最大データ数

連続アドレスの読み出し時の最大データ数を示します。ブロック転送を利用される場合に、ご参照ください。

UNISEQUE シリーズ

デバイス	連続アドレス 最大データ数
デバイス	128ワード

付録 2 デバイスコードとアドレスコード

下記のデバイスコードとアドレスコードは、E タグまたはK タグの間接アドレス指定時に使用します。

UNISEQUE シリーズ

デバイス	ワードアドレス	デバイスコード	アドレスコード
メモリ	0000 ~	8000	ワードアドレス

付録 3 アドレスー括変換表

下記にアドレス一括変換表を示します。

: 変換モードにワードを設定すると、ワードとビットの両方を変換します。 ビットを設定すると、ビットのみ変換します。

UNISEQUE シリーズ

		変換	奧後
		メモリ	LS
変	メモリ		
換	LSエリア		
前	LS		