*410 シリーズ…GP410E、GP409、GP408

GP410シリーズはこんな機種!



② GP410シリーズから置き換え最適機種は?



新しい機種もいろいろあるけど何が最適 なのかな? 今もっている作画ソフトは新機種でも使 えるのかな?

③ 新しい機種に置き換える方法

置き換えを行うのに必要な機器 や具体的な方法、注意点などを わかりやすくご説明します!



リプレイスサービスのご紹介

置き換え作業はデジタルでも承っています。熟練の作業者が すばやく新機種へ置き換えいたします。→詳しくはコチラ!

GP410シリーズはこんな機種!



■GP410の特徴

410 シリーズには以下のラインナップがあります。

GP 機種	型式	表示液晶の	特徴	表示	開口寸法
		種類		分解能	
GP410	GP410-EG11	EL	・ 410 シリーズのスタンダ	640 ×	259W ×
			ードモデル。	400 ドット	201H (mm)
			・ 専用キーボードを使っ		
			てのセルフ作画が可		
			能。		
			・ 作画ソフトを使っての		
			作画が可能。		
GP409	GP409-EG11		 GP410 から、作画の機 		
			能を省いたローコストモ		
			デル。		
GP408	GP408-EG11		 GP409 から、更にタッチ 		
			機能を省き、表示機能		
			のみにしたローコストモ		
			デル。		

GP410 に対応している作画ソフトは GP-PRO Ver1.00~Ver3.00 です。

* GP-PRO は PC98 DOS のみ対応しています。

GP 機種	セルフ作画	作画ソフトでの
		編集
GP410	0	0
GP409	×	×
GP408	×	×

② GP410 シリーズから置き換え最適機種は?



GP477R、2500、2600 シリーズがオススメです!



◆おすすめ機種の仕様◆

	GP477R	GP2500	GP2501T	GP2501S	GP2600T	GP2601T
表示分解能	640 × 400 ドット	640 × 480 ト*ット			800 × 60)0 ト [•] ット
開口寸法	259 × 201mm			302 × 228mm		
	(GP410と同一	(GP41	0 よりも大きくなり	ますので置き換え	えには加工が必要で	ल्न)
	サイズ)					
表示液晶の	高輝度 EL	TFT カラー	TFT カラー	STN カラー	TFT カラー	TFT カラー
種類	(黄橙色)					
メモリ容量	2MB	4MB	2MB	2MB	4MB	4MB
イーサネット	×	0	×	×	0	×
ポート						
CF カード	×	0	0	0	0	0
スロット						
対応作画	GP-PRO/PB3	GP-PRO/PB3	C-Package01	C-Package01	GP-PRO/PB3	C-Package02
ソフト	(Win)	(Win)	V6.0 以上	V6.0 以上	(Win)	(SP1)
バージョン	V2.1 以上	V5.0 以上			V5.0 以上	V6.2 以上

◆2000シリーズへ置き換える際の注意点◆

テンキー入力について

・ N699 タグ

GP-PRO/PB皿には N699 タグがありません。N699 タグが画面上に配置されていると、変換したデータは正常に動作しません。変換する前に N699 タグを削除しておいてください。

・ Kタグ

Kタグは変換するとすべて画面の中央に重なって配置されます。変換後、配置しなおしてください。

・Nタグ

GP10 シリーズでは K タグに数値を表示する機能がなかったため、画面上のテンキーを使って設定値入力する場合、N タグを 設定して表示を行っていました。GP-PRO/PBILC-Package では K タグ自体に表示機能があるため、N タグ設定は不要となり ますので、N タグを削除して K タグに置き換えて下さい。

・ システムデータエリア+6、+7

GP10シリーズでは N699 タグのテンキー入力や Kタグでシステムデータエリアの+6、+7を使用していましたが、GP2000シリーズでは+6、+7 は別の用途で使用しています。Kタグの再配置とあわせて、PLC アドレスを直接指定する等の修正が必要となります。

● 32 ビット(2 ワード)データの注意点

32 ビットデータのアドレスの上位/下位の関係が、PLC などの接続機器の機種によって GP10 シリーズと GP2000 シリーズと で異なる場合があります。そのため、PLC 側のラダープログラムの修正が必要になる場合がありますので、ご注意ください。

カラー設定について

カラーの設定が「黒+ブリンク」の場合、変換をすると「白+ブリンク」に変更されます。変換後、カラーを再設定してください。

● 描画のずれ、塗り込み漏れについて

円弧、扇形の描画アルゴリズムの違いにより、描画にズレが発生したり、塗り込み漏れが発生する場合があります。その場合 は変換後のデータ修正・補正が必要となります。

● 漢字フォントについて

GP 本体で表示する漢字フォントが GP シリーズによって異なります。

・接続機器について

変換できる GP-*10 の接続機器は以下のとおりです。

- ・ メモリ to メモリ
- ・ シャープ(株)製 JW シリーズ
- ・ 横河電機(株)製 FA500
- ・ 富士電機(株)製 MICREX-F シリーズ
- ・ 豊田工機(株) TOYOPUC シリーズ(株)安川電機 Memocon-SC GL シリーズ
- ・ (株)日立製作所 HIDIC S10 αシリーズ/HIZAC H シリーズ
- ・ (株)東芝 PROSEC シリーズ
- ・ 松下電工(株) MEWNET-FP シリーズ
- ・ 三菱電機(株) MELSEC AnN シリーズ/AnA シリーズ/F シリーズ/FX シリーズ
- ・ 光洋電子工業(株) KOSTAC シリーズ
- ・ オムロン(株) SYSMAC C シリーズ/CV シリーズ

ただし、豊田工機(株)TOYOPUC PC1、(株)安川電機 Memocon-SC GL20、および(株)東芝 PROSEC EX2000 以外の EX シリーズは、変換先に別の接続機器を選択してください。

● その他

画面データ変換後は初期設定内容、デバイスアドレス、各画面設定内容を必ず確認してください。

Ⅲ. 新しい機種に置き換える方法は?

置き換え作業は以下のステップで行います。





GP477R または GP2000 シリーズ メモリカードが挿入されている GP410 (*1)

②GP*10専用キーボード(GP510-KB11)(*1)(*2)

③RS232C クロスケーブル (*1)



GP410IS00-O

④作画ソフト C-Package03 がインストールされたパソコン



⑤置き換え機種に画面データを転送する為の転送ケーブル

- GP430-CU02-M
- GPW-CB02(シリアル)
- GPW-CB03 (USB) (*3)



(*1) すでに 410 のバックアップデータ(拡張子 .GPM)がある場合は【*1】の機材は不要です。

(*2) 市販品は使用できません。デジタル製のものをご使用ください。

(*3) GPW-CB03 は C-Package02 V6.23 以上で対応しています。また、別途ドライバのインストールが必要です。
 対応 OS は Windows98/2000/ME/XP となります。

RS232C クロスケーブルについて



オプションケーブルをご使用頂く場合

GP 側 パソコン側

弊社製 RS232C ケーブル GP410-IS00-O もご使用頂けます。(左図)

上記ケーブルは GP と PLC を接続頂くケー ブルで、GP 側、PLC 側に接続する方向は 決まっています。コネクタの近くに黄色いシ ールが付いており、こちらが PLC 側のコネ クタとなります。

GP からデータを受信する際にご使用頂く 場合、この黄色いシールの付いた PLC 側 のコネクタに 9 ピン-25 ピン変換アダプタを 装着し、パソコンと接続して下さい。

ケーブルをご自作頂く場合

RS232C クロスケーブルの結線図



※パソコン側には、別途9ピン-25ピン変換アダプタが必要です。

旧機種で使用していた画面データを用意します

GP410のデータを直接 C-Package03 がインストールされているパソコン

<u>で受信する場合</u>※ GP409、GP408 については、メモリカードを GP410 に挿しかえてのデー タ受信が必要です。

① <u>GP-COM にて、メモリカード単位で受信したバックアップデータ</u>

<u>(****.GPM)がある場合</u>

※****はファイル名です

② <u>GP-PRO で作成した、または GP-COM にて、画面ファイル単位</u>

で受信したバックアップデータ(****.L口口)がある場合

※****は画面番号です。ロロはプロトコル(PLC タイプ)によって変わります 詳細はこちらをご参照下さい。

プロトコル別拡張子一覧

PLC メーカー	シリーズ名	対象 PLC	GP リンク名	拡張子
汎用			MtoM	.MTM.
	SVEMAG	C	L0,LC	.L00
1417	STSMAC	CV	LC	.L0D
		AnN	L0,LA	.L01
一车		AnA	LA	.L0B
二发	MELSEC	F2		.L0I
		FX	LD	.L0H
シャープ	ニューサテライト JW	JW	L1	.L02
楼河	FACTORYACE	FA500	L2	.L03
们共力引	FACTORTAGE	FA500 互換	YGP	.L03
富士	MICREX	F	L3	.L04
豊工	PC1	1.4	.L05	
	TOTOPOC	PC2	L4	.L06
	Mamagan_SC	GL60	15	.L09
УЛ	Memocon-3C	GL20	LJ	.L0A
松下	MEWNET	FP	L9	.L07
日立	HIDIC	S	L6	.L08
	HIZAC	Н	L8	.L0G
市立	PROSEC	EX2000	17	.L0E
ホイ	PROSEC	EX100	L/	.L0F
光洋	KOSTAC	SR	LB	.L0C
ΤΟΥΟΤΑ	ME-NET		TGP	.LTG
Modicon	984-Family		LMD	.LMD
Siomana	S5-9	90,95,100,115		.LS0
Siemens	S	5-135,155	LSI .LS1	

C-Package03 がインストールされている PC で受信する場合

① GP410 本体に専用キーボードを接続し、キーボードの【PF1】キーを押します。



- GPの画面がオフラインに切り替わりますので、[メインメニュー]で[3]を 選択します。
- ③ [初期設定]画面にて[1]を選択後、[RET]キーを押します。



④ GP 本体の通信設定(SIO の設定)が表示されます。データ受信用の通信設定に 変更しますので、必ず現在設定されている通信設定を控えてください。



⑤ データ受信用の通信設定を以下のように設定し、[Y]キーを押し、[RET]キーを押します。

伝送速度:9600bps
 データ長:8bit
 ストップビット:1bit
 パリティビット:なし
 制御方式:XON/XOFF

- ⑥ [PF1]キーを押し、[メニュー画面]に戻ります。
- ⑦ [メインメニュー画面]で[2]を選択し、[パソコンとのデータ転送]を選択します。

×-	インメニュー	
	画面データの転送	
	1.パソコンとのデータ転送	
	2. インテルフォーマット出力	
	3. メモリーカード to メモリーカード	
L	番号を入力してください?	

⑧ GP410 の SIO ポートとパソコンを RS232C のクロスケーブルで接続します。
 ※使用可能ケーブルについてはこちらをご覧下さい。

これで GP410 からデータを受信する準備が完了しました。次に C-Package03 がイン ストールされたパソコンを起動し、[ファイルコンバータ]を使って GP410 の画面を受信 します。 ■ GPM ファイルを受信します。

① Windows のスタートボタンをクリックし、[プログラム(P)]→[Pro-face]→[ProPB3 C-Package03V7.0]の順にポイントし、[2.ファイルコンバータ]をクリックします。

	-	Windows Update	e	ffdshow	۲			
				Lavasoft Ad-aware 6	•			
	1	ブログラムのアクセスと既定の設定	Ē	Oracle for Windows NT	•			
		04655 おおっか よの新知作式	۵	Ad-aware 6				
			e 📻	Clarify eFrontOffice8.5SR2.10	•			
		Office ドキュメントを開く	Ē	Canon Printer Uninstaller	•			
			- (2	Lhaca	•			
		コンピュータの管理	i 💼	Lotus Applications	•			
	-		- 6	Pro-face	٠l	🗟 LT Editor	• 🔐	1.プロジェクトマネージャ
Ξ	222	プログラム(<u>P</u>)	1 🖻	ProPB3WinV5.0	٠Q	🗟 PRO-iO Editor	> 📲	2.ファイルコンパータ
19	4	最近使ったファイル(D)	•		G	🗟 PRO-iO2 Editor	• 🐲	3.95%)/*
Ĭ.					Q	👌 ProPB3 C-Package01 V6.01	ي: ا	4.圧縮ツール 1%10%
١Ĕ		設定(<u>S</u>)	•		Q	🗟 ProPB3 C-Package02V6.12	•,	5.プロジェクト比較ツール
ē.		拾去(0)			Q	🗟 🛛 ProPB3 C-Package02V6.23		Power GP Q&A
8		19(来)①/			q	👌 ProPB3 C-Package02V6.30	<u>الع</u>	アンインストール
8	2	ヘルプ(円)			1	📅 ProPB3 C-Package03V7.0	•	お読みください。
Ĕ	_				Q	🗟 🛛 ProPB3 C-Package03V7.12	•	
-2	<u> </u>	ファイル名を指定して実行(民)						
E								
3		シャットダウン(山)						

② [転送(T)]から[GPx10 から GPM ファイルを受信(R)]を選択します。

(177(ルコンパータ フェ(ルE) 動作位 転送(T) 副 21 (D) (E) GPx10	_□ 表示(\/) ^\J7°(<u>H</u>) 协らGPMファイルを受信(R)	■ または ■のアイ
	変換元		す。
	変換/転送先 コメント		
	7ァイル名		
	<u>⊼</u> 7−9⊼		
1	経過		
1	GP×10からGPMファイルを受信		1.

③ 受信したデータを保存する場所とファイル名を指定して、保存をクリックします。

ファイル名:SAMPLE.GPM

※上記ファイル名は例です。任意のファイル名になります。

④ 通信設定を設定し、[OK]をクリックします。



⑤ [はい]をクリックして受信を開始します。

通信設定について

GP で設定した内容と同じ設定 にして下さい。

伝送速度:9600bps
 データ長:8bit
 ストップビット:1bit
 パリティビット:なし
 制御方式:XON/XOF



これで GP410 のデータをパソコンで受信する作業の完了です。

GP-COM にて、メモリカード単位で受信したバックアップデータ(****.GPM)

<u>がある場合</u>

データの受信やファイルの確認などは必要ありませんが、フロッピーディスクに保存したバックアップデータをWindows で読める状態にする必要があります。



PC-98の FD は 1.2M フォーマットで作成されます。 Dos/V パソコンは 1.44M のフォーマットでなければ通常は読めません。ここでは、 1.2M フォーマットの FD を読む方法を紹介します!(※お客様の環境によって読 めない場合もありますのでご注意ください) 方法は2つあります。 まず1つ目は、3mode(スリーモード)対応のFDドライブを用意していただくこと。 もう1つは、NECのPC-98のMS-DOSでNEC-PC98とDOS/Vパソコンの両方 で読める FD を作成する方法です。 【手順】 ①NEC の PC-98 のパソコンを用意します。 Ţ ②PC-98 の MS-DOS プロンプトで、"FORMAT"Enter を押すとフォーマットメニュ ーが立ち上がります。 Ţ ③フロッピィディスクを選択します Ţ ④媒体種別を "2HD(1.44MB)FD"を選択し、FORMAT コマンドを実行します。 Ţ (5)NEC の PC-98 と Dos/V 両方読み込み可能となります。

上記内容をご確認頂いたら、STEP2 画面データを変換しますへ進んで下さい。

<u>GP-PRO で作成した、または GP-COM にて画面ファイル単位で受信した</u> バックアップデータ(****.Lロロ)がある場合

この拡張子のデータは画面ファイル単位でのバックアップデータとなります。 GP-PRO2 Ver3.0~Ver3.3 のソフトを使って、GP-PRO2 用データの****.D口口という 拡張子のデータに変換後、GP-PRO2 用データ変換方法の

STEP3 画面データの変換へお進み下さい。

この作業は、いったん GP-PRO I を終了させてか ら、付属のデータ変換用プログラムツールを起動さ せて行います。変換用ツールは、GP-PRO II インス トール時に自動的に作成される<CONVERT>という ディレクトリの中にあります。



注意:

・変換後のファイルを格納するために十分な容量を確保してから、作業を開始してください。変換後の ファイル容量は、変換前よりも大きくなります。

・GP-PRO II Ver3.0~3.3 のソフトの場合での変換方法になります。Ver3.0 未満のソフトをお持ちの方、もしくは ソフトをお持ちでない方はホームページ上で有料ダウンロード頂くか弊社営業へお問い合わせ下さい。

<起動方法>

A:¥GPPRO2>

いったん GP-PRO I を終了し、DOS のプロンプト 状態にします。カレントディレクトリは GP-PRO I がインストールされているディレクトリとします。

注意:

「GP-PRO II /V」をご使用の場合は、下記のドラ イブ指定をご参照ください。

	PC98 シリーズ	DOS/V
	パソコン	パソコン
ハードディスク	Aドライブ	Cドライブ
FD1	Bドライブ	A ドライブ
FD2	Cドライブ	Bドライブ

(1)

A: ¥GPPRO2>CD CONVERT

(2)

3

A: ¥GPPRO2¥CONVERT>GPCVT

CONVERT のディレクトリに移ります。

CD CONVERT

変換プログラムを起動させます。

GPCVT

1:画面ファイル単位の変換(GP410→GP430) 2:メモリーカード単位の変換(GP410→GP430) 3:ディレクトリの表示 4:終了

メニューが表示されます。 番号を入力します。またはカーソルキ ーをメニューに合わせて 20 を押し ます。

〈各メニューの内容〉

 1 画面ファイル単位の変換
 画面ファイル単位で保存されている GP-*10 用のデータ(****.L□□)を GP-PRO II 用の
 データ(****.D□□)に変換します。

2 メモリカード単位の変換

メモリカード単位で保存されている(保存データファイルの拡張子が.GPM である)GP-*10 用のバックアップデータを GP-*30 用のバックアップデータに変換します。

3 ディレクトリの表示

指定したディレクトリ内のファイルを一覧できます。

4 終了

変換ツールを終了します。

画面ファイル単位の変換

画面ファイル単位で保存されている GP-*10 用のデータ(****.L□□)を GP-PRO Ⅱ 用 のデータ(****.D□□)に変換します。

 元データはフロッピー<GPPRO>というディレクトリの中に格納されている状態で、フロッピードライブ名は B、変換後のデータは A:¥GPPRO2¥DATA に格納する場合の変換例をご紹介します。



1

1:画面ファイル単位の変換(GP410→GP430)
2:メモリーカード単位の変換(GP410→GP430)
3:ディレクトリの表示
4:終了
②

<u>1:画面ファイル単位の変換(GP410→GP430)</u> GP410 保存ファイル名?[SAMPLE.L0B]

1 ワイルドカード DOS で、ファイル名の代わりになる記号 です。「」と「?」の 2 つがあります。この 2 つを使用すると、複数のファイルを一括

して指定する事ができます。

3

<u>1:画面ファイル単位の変換(GP410-GP430)</u> GP410 保存ファイル名?[B:¥GPPRO¥*.L0B] ディレクトリ名?[.] 画面ファイル単位の変換を実行する画面が開きます。

画面ファイル単位の変換を選択します。

GP-*10 用のデータのファイル名を入力します。データファイルが他のディレクトリにある場合は、ディレクトリ名から入力します。GP-PROのデータの場合、ファイル名をワイルドカード*1 でまとめて指定すると便利です。ただし、拡張子は必ず入力して下さい。

例

B:¥GPPRO¥*.L0B

GP-PRO II 用のファイルを格納するディレクト リを指定します。

画面に表示されている[.]とはカレントディレクト リという意味です。変換用ファイルが格納され ているディレクトリと同じでよければ、そのまま

例

B:¥GPPRO2¥DATA

4

PLC タイプを選択し	、て下さい	
(M:MtoM	,0:SYSMAC C	,1:
(3:FA-500	,4:MICREX-F	,5:
(7: MEWNETFP	,8 : HIDIC	,9:
(B:MELSEC Ax/	A,C:KOSTAC SR21	,D :
(F:EX100	,G:HIZACH	,H:
PLCTYPE=0		

PLC タイプを指定します。GP-*10 用の PLC タ イプと同じにします。

MELSEC-AxA シリーズの場合 例



1を変換しました ファイル名は B1.DLB です 2 を変換しました ファイル名は B2.DLB です

GP のファイルデータ終了(ESC キーで終了)

PLC タイプを入力すると、ファイルの変換が開 始されます。

画面上には、変換の実行状況が表示されま す。

変換作業の終了が画面上で確認できたら ESC? を入力して下さい。メニュー画面に戻り ます。

変換前と変換後の画面データのファイル

名は、以下のような関係となります。



GP-*10 ファイル			GP-*3	30
ベース画面	1~255	B1	~	B255
ライブラリー画面	300~699	B300	~	B699
マーク画面	700 ~ 999	M700	~	M999
折れ線グラフ画面 *2	1000~1199	T1000	~	T1199
アラームメッセージ	1200~1299	A1200	~	A1299

*2 画面ファイル単位の変換では折れ線グラフ画面ファイル(1000~1199)は変換できません。変換は、メモリカード単位で

行なって下さい。

- ・ 変換後もタグ名は変わりません。ただし、I タグ、m タグの場合は、元のタグ名の前に I タ グの場合は Lを、m タグの場合は M を付加します。
- ・ 変換後のファイルはそのまま GP-PRO II でオープンできます。変換直後は、F7-環境設定 の「機種設定」が「GP-430 系」となっています。GP-*50 もしくは GP-230 にてご使用にな りたい場合は、「機種設定」を変換して、ファイルをセーブしてください。

注意:

・ 画面ファイルの変換には、以下の注意点があります。このような場合は、画面ファイルの修正/補正が 必要となります。

・表示属性が黒色+ブリンクの場合、白色+ブリンクに変更されます。

- ・円弧、扇形は、描画の高速化にともない GP-*10 画面ファイルの座標データ(始点、終点、中継点)の最 適化を行ないます。そのとき、描画上のズレが生じることがあります。
- ・ 変換後、データのタグの設定内容を必ず確認して下さい。
- ・ 32 ビットデータを使用した場合、PLC タイプによって 32 ビットデータの上位、下位の関係が異なりますの でご注意下さい。

注意点につきましては、こちらで詳細をご確認下さい。



STEP2 画面データを変換します

パソコン上に保存された GP410 のバックアップデータ(GPM ファイル)を GP2000 シリーズ用、GP477R 用に変換します。

① スタートボタンをクリックし、[プログラム(P)] \rightarrow [Pro-face] \rightarrow [ProPB3 C-Package03V7.0]の順にポイントし、[2.ファイルコンバータ]をクリックします。



[ファイル(F)]から[GPx10(GPM)ファイルの選択(M)]を選択します。

	<u> </u>	🖺
ファイル(E) 動作(A) 転送(T) 表示(V) ヘルプ(H)		または、二のア
GPx10(GPM)ファイルの選択(<u>M</u>) GPPRO2/3ファイルの選択(<u>G</u>) Parts Boxファイルの選択(<u>P</u>)		イコンをクリック
終了 🛛		します。
変換/転送先 コメント		
77111名		
ステータス		
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	_	
 GP×10(GPM)ファイルの選択		

 ④ 以下のダイヤログボックスが表示されますので、変換したい GPM ファイル を選択、またはファイル名を入力し、OK をクリックします。

GP×10(GPM)ファイルの浅	曜 択	? ×
ファイルの場所型:	🔁 database 💽 👉 🖽 🖝	
SAMPLE.GPM		
, ファイル名(N): ファイルの種類(T):	SAMPLE.GPM OK GPM ファイル (*.gpm) マキャンセル	
		//

⑤ 変換後の保存先フォルダとプロジェクトファイル名を入力し、また GP タイプと 接続機器も指定します。

変換先			? ×
ファイルの場所型:	🔁 database	▼ ← 🗈 💣 🎟•	
ファイル名(N): ファイルの種類(T): コメント GPタイフ [®] GF 接続機器	GP タイプを選択します。 ProPB/Win 7泊ジェクトファ (*.prw) 22500 マ 菱電機 MELSEC-AnA(LINK)	プロジェクトファイルを新 しく作成します。 OK マー・ キャンセル 染内容 ・ 新規 〇 上書き/追加	
	接続機器を設定します。		

⑥ 確認したら、OK をクリックします。変換元、変換先の設定を確認します。

ファイル(<u>E</u>) 動作(<u>A</u>)	転送(I) 表示(V) ヘルプ(H)	
🔜 🛎 👺 🛎		
変換元	C:¥Program	>
確認!	コメフト ファイル (C:洋Program Files¥Pro-face¥C-Package03V7.12¥database¥コン	5
ステータス		
経過		
入力待ち		
	I I I I	

⑦ 確認したら、[動作(A)]→[変換(C)] を選択、または単のアイコンをクリックし、

実行します。

変換の進行状況を表示します。ステータスのところに終了と表示されれば 変換完了です。

ファイル(E) 動作(A) 転送(T) 表示(V) ヘルプ(H)	
-	
変換元 C:¥Program	_
変換/転送先 コメント	_
ファイル名 C:¥Program	
又疗—物ス	
径過	
, 入力待ち CAP	

・ 変換前のファイル番号と変換後の画面番号は、以下のような関係となります。

画面の種類	<u>GP*10 ファイル番号</u>	<u>GP*77R、2000 シリーズ画面番号</u>
ベース画面	1~255	B1~B255(ベース画面)
ライブラリー画面	300~699	B300~B699(ベース画面)
マーク画面	700~999	M700~M999(マーク画面)
折れ線グラフ画面	1000~1199	T1000~T1199(折れ線グラフ画面)
アラームメッセージ	1200~1299	アラームエディタ(サマリ/メッセージ)
		1200 番~1299 番

・変換後もタグ名は変わりません。ただし、Iタグ、mタグの場合は、元のタグ名の前にIタグの場合はLを、mタグの場合はMを付加します。

例

L10→LL10 I10→LI10 M10→MM10 m10→Mm10

STEP3 新しい機種に変換した画面データを転送します

- ① GP2000 シリーズ、もしくはGP477Rとパソコンを転送ケーブル(GPW-CB02 等)で 接続します。
- ② プロジェクト選択の[既存]から、変換後のプロジェクトを選択します。



③ C-Package03 のプロジェクトマネージャ[画面の転送]を選択します。



④ [設定]→[設定]を選択します。

🏰 画面の転送		_ 🗆 🗙
転送① 設定⑤ 表示♡ オブション◎ ヘルプ(H)	•	
設定(S) パスワート*(P) あいのののです。 パスワート*(P) あいののののです。 おいののののです。 おいのののです。 おいののです。 おいのののです。 おいのののです。 おいのののです。 おいのののです。 おいのののです。 おいののです。 おいのののです。 おいのののです。 おいのののです。 おいののです。 おいのです。 おいのです。 おいので	🛃 🗿 💇 🗈	
2Wayh 57/3"(W)	転送の方法 自動	
	セットアップの方法 自動	
コメント 無題	転送先y17° GP	
転送情報	転送準備情報	
		_
羊ム / 二 川主 / 三		

⑤ 以下のような設定になっていることを確認し、[OK]をクリックします。

GP シス	マテムの設定に	
チェックを入れて下さい。		
転送設定	×	
 情報の転送 ビラッカード情報(4) ✓ GPシステムの設定(Y) □ フックレット> b (6+7)・トラの 	- シリアルポートの設定 ● <u>C</u> OM ジリアルポート(P) COM1 ■ リトライ回数 5 =	
 □ テ~9転送CSVテ~9 (CFカード)(R) ■ ■ 転送の方法 ● 全ての画面を転送する(L) 	伝透速度(S) 115.2K ▲ (bps) ○ イーサネット(E) IP7ト℃ス 0. 0. 0. 0 ホペート(I) 8000	
 変更画面のみを自動判別して転送する(C) 画面を指定して転送する(T) 転送モード 	 C イーサネット(R): 自動取得 C メモリローダⅡ 	
 転送準備と転送を同時にする(B) 転送準備が終了後に転送する(E) 		
 セットアップの方法 ● 自動セットアップ(A) 広張機 ○ 強制セットアップ(E) □ ジミ ○ セットアップを行わない(Q) 	能の使用 ュレーション(<u>M</u>)	
<u>システ</u> セットアップOFGファイル ・ 日本語(J) ・ 英語(E)	4.画面設定	
◎ 選択⑤) ©:¥Program Files¥Pro-face¥C-Packag	e03V 参照(B) キャンセル ヘルフ ^e (H)	

⑥ [転送(T)]→[画面を送信]または以下のアイコンをクリックし、GP2000 シリーズ、または GP477R に転送します。

🍠 画面の転送		
転送(T) 設定(S) 表示(V) オ	プション(<u>O</u>) ヘルプ(<u>H</u>)	
転送進備(P)	5 8 16 16 16 10 19 10 1	
	「「」」「」」「」」」」」」」」	またはものアイ
起動CFカードデータの作成(T) おかってカードデータの作成(T)	セットアップの方法 自動	
	転送先9/7° GP	コンをクリックしょ
バックアッファータの作成(©) PRWファイルの作成(W) パックアッファータの送信(E) パックアッファータの受信(V)		す。
辞書の作成(<u>A</u>) 辞書の送信(<u>D</u>) 辞書の受信(<u>D</u>)		
JPGファイルの送信(<u>J</u>) JPGファイルの受信(<u>F</u>)		_
GP-Webコンパイラの起動(<u>G</u>)		
転送の中断(点)		
終了🛛		

⑦ オフラインで通信設定を確認します。





以上で GP2000 シリーズ・477R へのデータ転送が終了しました。