



GP2000Hシリーズ ユーザーズマニュアル



はじめに

このたびは、(株)デジタル製プログラマブル表示器 < Pro-face[®] > GP2000Hシリーズ(これより「GP」と称します)をお買いあげいただき、誠にありがとうございます。

本機は、従来のGPシリーズから機能の充実と操作性の向上を実現しています。GP2000Hシリーズは、手に持って操作するハンディータイプのGPです。別売の拡張ユニットを装着することなくCFカード機能を使用することができます。

ご使用にあたっては、本書をよくお読みいただき、本機の正しい取り扱い方法と機能を十分に ご理解いただきますようお願いします。

本書では、ホストは三菱電機(株)製MELSEC-AnAを、GPとホストの接続方法は1:1を基本として説明しています。

┌‐お断り‐――――――――――――――――
(1)本製品および本書の内容の、一部または全部を無断で転載することは禁止されてい ます。
 (2)本製品および本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがありますのでご 了承ください。
 (3)本製品および本書の内容に関しては、万全を期して作成いたしましたが、万一誤りや 記載もれなど、ご不審な点がありましたらご連絡ください。
 (4)本製品を使用したことによるお客様の損害その他の不利益、または第三者からのいか なる請求につきましても、当社はその責任を負いかねますので、あらかじめご了承く ださい。

© Copyright 2002 Digital Electronics Corporation. All rights reserved.

本書に記載の商品名は、それぞれの権利者の商標または登録商標です。

もくじ

じめに	. 1
くじ	. 2
全に関する使用上の注意	6
000Hシリーズとは	10
回内容	10
c-UL(CSA)認定について	11
マーキングについて	11
ビジョンについて	11
ニュアル表記上の注意	12

第1章 概要

1.1	運転するまでの手順	1-1
1.2	システム構成図	1-2
1.	2.1 GP2000H シリーズ システム構成図	1-2
1.3	オプション機器一覧	1-5

第2章 仕様

2.1 一点	般仕様	
2.1.1	電気的仕様	
2.1.2	環境仕様	
2.1.3	外観仕様	
2.2 性能	能仕様	2-3
2.2.1	表示仕様	
2.2.2	画面記憶	
2.2.3	時計精度	
2.2.4	タッチパネル・スイッチ	
2.2.5	外部インターフェイス	
2.3 イン	ンターフェイス仕様	2-6
2.3.1	外部インターフェイス	
2.4 各部	部名称とその機能	2-11
2.5 外御	観図と各部寸法図	
2.5.1	GP-2301Hシリーズ /GP-2401Hシリーズ外観図	
2.5.2	CFインターフェイス保護金具の外観図	
2.5.3	非常停止スイッチガードの外観図	

第3章 固定と配線

3.1 GPの固定について 3-1
3.1.1 壁掛け用アダプタについて3-1
3.1.2 ハンドストラップについて3-2
3.1.3 ネックストラップについて3-3
3.2 付属の保護金具・スイッチガードについて
3.2.1 CFインターフェイス保護金具の取り付け方法
3.2.2 非常停止スイッチガードの取り付け方法
3.3 配線について
3.3.1 配線について
3.3.2 ケーブルの取り付けについて
3.3.3 GP2000H モード /GP-H70 互換モードについて3-8
3.3.4 DOUT/BUZZ出力の電流の向きの切り替えについて
3.4 ツールコネクタへの接続 3-12
3.5 CFカードの抜き差し3-12
3.5.1 CFカードについて
3.5.2 CFカードアクセススイッチ3-14

第4章 転送

4.1	転送ケーブルによる転送	4-1
4.2	CF メモリローダツール	4-4
4.	.2.1 アップロード・ダウンロード	4-5

第5章 オフラインモード

5.1	オフラインモードへの入り方	5-1
5.	1.1 電源投入からの入り方	5-1
5.	1.2 メニューバーからの入り方	5-2
5.2	メインメニュー	5-3
5.3	初期設定での基本操作	5-4
5.4	自己診断での基本操作	5-6

第6章 初期設定(GP-2301Hシリーズ)

6.1	刃期設定をする前に	-1
6.2	刃期設定項目	-2
6.3	システム環境の設定6	-3
6.	.1 システムの設定	-3
6.	.2 システムエリアの設定6	-4
6.	.3 グローバルウインドウ設定	-6
6.	.4 文字列データの設定6	-7

6.4 I/0)の設定	i-10
6.4.1	通信の設定	3-10
6.4.2	通信監視時間設定	3-12
6.4.3	タッチパネル設定	3-13
6.4.4	表示デバイス設定	3-16
6.4.5	プリンタの設定	3-17
6.4.6	拡張シリアル通信設定	3-17
6.4.7	拡張シリアル動作環境	3-18
6.4.8	キャプチャ動作の設定	3-18
6.4.9	ファンクションの設定	3-19
6.4.10)通信ポートの設定	3-19
6.5 動作	乍環境の設定6	-20
6.5.1	動作環境の設定(1:1 / n:1)	3-20
6.5.2	局情報の設定(n:1)	3-21
6.5.3	カスタマイズ機能(n:1)	3-23
6.6 メT	モリの初期化	-25
6.6.1	メモリの初期化	3-25
6.6.2	CFカードの初期化	3-25
6.6.3	CSVデータインデックス	3-26
6.7 時刻	刻の設定	-27
6.8 画面	面の設定	-28
6.9 フォ	ォントの設定	-29

第7章 初期設定(GP-2401Hシリーズ)

7.1 初期	期設定をする前に	
7.2 初期	期設定項目	
7.3 シン	ステム環境の設定	
7.3.1	システムの設定	
7.3.2	システムエリアの設定	
7.3.3	グローバルウインドウ設定	
7.3.4	文字列データの設定	
7.4 I/C	つの設定	
7.4.1	通信の設定	
7.4.2	プリンタの設定	
7.4.3	タッチパネル設定	7 - 11
7.4.4	通信監視時間設定	7 - 14
7.4.5	サウンドの設定	7 - 14
7.4.6	拡張シリアル通信の設定	7 - 15
7.4.7	拡張シリアル動作環境の設定	7 - 15
7.4.8	キャプチャ動作の設定	
7.4.9	表示デバイス設定	
7.4.10	〕ファンクションの設定	7 - 17
7.4.11	1 通信ポートの設定	7 - 17
7.5 動作	作環境の設定	
7.5.1	動作環境の設定(1:1 / n:1)	
7.5.2	局情報の設定(n:1)	7 - 19
7.5.3	カスタマイズ機能(n:1)	7-21

7.6 メモリの初期化	7-23
7.6.1 メモリの初期化	
7.6.2 CFカードの初期化	
7.6.3 CSVデータインデックス	7-24
7.7 時刻の設定	7-25
7.8 画面の設定	7-26

第8章 運転と異常処理

8.1 運転
8.1.1 電源投入からの運転8-1
8.1.2 オフラインモードからの運転8-2
8.2 自己診断
8.2.1 自己診断項目一覧8-3
8.2.2 自己診断項目の詳細8-4
8.3 トラブルシューティング8-8
8.3.1 発生するトラブル
8.3.2 画面が表示しないとき8-9
8.3.3 通信しないとき8-11
8.3.4 タッチパネル/ファンクションキーがきかないとき
8.3.5 起動時にブザー音が鳴る8-14
8.3.6 時計の設定が反映されない8-14
8.3.7 エラー画面が表示される8-14
8.4 エラーメッセージ 8-15
8.4.1 エラーメッセージー覧8-15
8.5 エラー詳細
8.5.1 システムエラー8-17
8.5.2 アドレス設定に誤りがあります8-19
8.5.3 上位通信エラー8-20
8.5.4 時計設定エラー8-21
8.5.5 タグ数がオーバーしています(最大384個)8-21
8.5.6 対象PLCが設定されていません8-21
8.5.7 Dスクリプト / グローバルDスクリプトエラー
8.5.8 拡張スクリプトエラー8-22

第9章 保守と点検

9.1	通常の手入れ	9-1
9.	1.1 ディスプレイの手入れ	9-1
9.2	定期点検	9-1
9.3	バックライト交換について	9-2
9.4	アフターサービス	9-3

索 引

安全に関する使用上の注意

本書には、GPを正しく安全にお使いいただくために安全表記が記述されています。本書なら びに関連マニュアルをよくお読みいただき、GPの正しい取り扱い方法と機能を十分にご理解 いただきますようお願いします。

絵表示について

本書では、GPを正しく使用していただくために、注意事項に次のような絵表示を使用しています。ここで示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載しています。

その表示と意味は次のようになっています。



設計上の警告事項

- タッチパネル上のスイッチを使用して、人的や物的損害につながるスイッチを作らないでください。本体、ユニット、ケーブル等の故障により出力がONし続けたり、OFFし続けたりし重大な事故につながります。重大な事故につながる出力信号についてはリミッタなどの監視回路を設けてください。また、重大な動作を行うスイッチはGP本体以外の装置より行うようにシステム設計をしてください。誤出力、誤動作による事故の恐れがあります。
- ・ 装置の安全性に関わるタッチスイッチをGP上に設けないでください。非常スイッチな どの安全性に関わるスイッチは、別系統のハードウエアスイッチを設けてください。
- ・ GPとホストコントローラとの通信異常で機械が誤動作しないようにシステム設計を行っ てください。人体に傷害を負ったり、物的損害の恐れがあります。
- ・障害・重大な物的損害や生産停止の原因となり得る重大な警告装置としてGPを使用しないでください。重要な警告表示および警報に関わる制御装置は、独立した冗長性のあるハードウエアか、機械的インターロックによって構成してください。
- GPは航空機器、航空宇宙機器、幹線通信機器、原子力制御機器、生命の維持に関わる医 療機器などの極めて高度な信頼性・安全性が求められる用途への使用を想定しておりま せん。これらの用途には使用できません。
- GPを運送機器(列車、自動車、船舶等) 防災防犯装置、各種安全装置、生命の維持に 関わらない医療機器などの、機能・精度において高い信頼性・安全性が求められる用途 で使用する場合は、組み込まれるシステム機器全般として、冗長設計、誤動作防止設計 等の安全設計を施す必要があります。
- ・非常停止スイッチや3ポジションオペレーションスイッチは人的安全性を完全に保証で きるものではありません。人的安全性の確保は、必ず設計上で行ってください。

 バックライトが切れると、画面が真っ暗になって表示が見えなくなりますが、スタンバ イモード作動時と異なり、タッチスイッチの入力は有効なままです。操作者がバックラ イト消灯状態と間違えてタッチパネルを押した場合、不当なタッチパネル操作となる恐 れがあります。不当な操作による人的・物的損害が生じる恐れのあるタッチスイッチを GP上に設けないでください。
バックライトが切れた場合は以下のような現象が発生します。 スタンバイモードを設定していないのに画面の表示が消える スタンバイモードを設定していて画面の表示が消えた際に、一度タッチしても表示 が復帰しない
また、バックライト切れを自動検出した場合にタッチ操作を無効にし、未然に誤動作を 防ぐ機能をご使用になることをお勧めします。 <u>参照</u> 「6.4.3 タッチパネル設定」、「7.4.3 タッチパネル設定」 取り扱い上の警告事項
・ GPの解体は絶対に行わないでください。高電圧部分がGP内部にあり、GPを解体すると 感電の恐れがあります。
・ GP は改造しないでください。火災、感電の恐れがあります。
・ 可燃性ガスのあるところでは、使用しないでください。爆発の恐れがあります。
配線上の警告事項
 ・電源ケーブル取り付け時は、感電の恐れがありますので電源が供給されいていないこと を必ず確認して取り付け作業を行ってください。
 マニュアルに記載された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。火災、感電の恐れ があります。
立ち上げ・保守時の警告事項
 ・ GPは時計のバックアップのためにリチウム電池を内蔵しています。電池を誤って交換すると、電池が爆発する恐れがありますので、交換は行わないでください。交換が必要な場合には、お買い求めの代理店または(株)デジタル サービス・リペアセンター(06-

6613-1638)までご連絡ください。



・ 製品を廃棄するときは、産業廃棄物として扱ってください。

故障しないために

<使用環境について>

- 強い力や堅いものでGPの表示部を押すと、表示部が割れて危険ですので押さえないでください。
- ・ GP を設置する周囲温度は、範囲外で使用されますと、故障の原因になります。
- ・ GPの温度上昇を防ぐため、熱がこもるような場所での使用は避けてください。また、高 温下での保管や使用は避けてください。
- ・ 温度変化が急激で結露するような場所での使用は避けてください。故障の原因となります。
- GPの内部に水や液状のもの、金属を入れないでください。故障や感電の原因になります。 (汚染度は2です。)
- ・ GPを直射日光に当たる場所やほこりの多い場所での保管、および使用は避けてください。
- GPは精密機器ですので、衝撃を与えたり、振動の加わる場所での保管、および使用は避けてください。
- 薬品が気化し、発散している空気や薬品が付着する場所での保管、および使用は避けて ください。
 - 酸・アルカリ・その他塩類 腐食による故障 有機溶剤類 火災
- GPの本体、およびディスプレイはシンナーや有機溶剤などで拭かないでください。変色・故障の原因となります。
- 表示部の液晶は紫外線によって劣化します。強い紫外線のもとでの保管、および使用は 避けてください。
- 保存周囲温度以下で保存すると、表示部の液晶が凝固しパネルが破損する恐れがあります。また、保存周囲温度を超えると液晶が等方性の液体となり、元の状態に戻らなくなります。できるだけ室温付近で保存してください。
- <画面データについて>
- 重要
 ・ 不慮の事故により、GPの画面データが失われた場合を想定して画面データは必ずバック アップをとっておいてください。

<表示器の表示品位について>

- 表示器は表示内容や電源電圧 1、輝度調整などにより明るさのムラやちらつきが生じます。
- ・ 表示器の表示素子には製造技術上、微細な斑点(黒点、輝点)が生じます。
- 液晶表示器にクロストーク(表示延長上の影)が現れる場合があります。
- ・ 液晶表示器の画面を視野角外から見ると、表示色が変色して見えます。これはLCDの特性 です。
- 長時間同一画面を表示させた後、画面を切り替えると、前の画面の残像が残る場合があります。

残像を防ぐには以下のようにしてください。

- ・ 同一画面で待機する場合は、スタンバイモード(表示 OFF 機能)を使用する。
 参照 「6.3.1 システムの設定」、「7.3.1 システムの設定」
- 同一画面で待機する場合は、システムデータエリアの「画面表示OFF」アドレス²に「FFFh」 を書き込み、画面表示をOFFにする。
- ・ モニタ画面を周期的に切り替えて、同一画面を長時間表示しない。
 - 1 電源電圧の仕様範囲内でも、電源電圧が低い場合はバックライトにムラやちらつきが 生じることがあります。
 - ダイレクトアクセス方式でご使用の場合はシステムデータエリアのワードアドレス +9、メモリリンク方式でご使用の場合はシステムデータエリアのアドレス12が対象の アドレスになります。(ただし、システムデータエリアにすべての項目を設定した場合)
 参照「GP-PRO/PB for Windows 機器接続マニュアル(PLC接続マニュアル)」(GP画 面作成ソフトに付属)

GP2000Hシリーズとは

GP2000Hシリーズとは、以下の機種を指します。

シリ	ーズ名	商品名	型式	規格	画面作成ソフト でのGPタイプ
GP2000H シリーズ	GP-2301H シリーズ	GP-2301HL	GP2301H-LG41-24V	UL/c-UL(CSA)、 CEマーキング規格対応品	GP2301HL
		GP-2301HS	GP2301H-SC41-24V		GP2301HS
	GP-2401H シリーズ	GP-2401HT	GP2401H-TC41-24V		GP2401H

梱包内容

梱包箱には、以下のものが入っています。ご使用前に必ず確認してください。

GP本体 1台 GP2301H-LG41-24V GP2301H-SC41-24V GP2401H-TC41-24V



非常停止スイッチガード 1個



非常停止スイッチガード用 取り付けネジ 2個



CF インターフェイス保護金具 1個 1

取扱説明書 1枚

ハンドストラップ

取扱説明書

CFインターフェイス保護金具用 取り付けネジ 2個



品質や梱包などには出荷時に際し、万全を期しておりますが、万一破損や部品不足、その他お 気付きの点がありましたら、直ちに販売店までご連絡くださいますようお願いいたします。

1 NEMA#250 TYPE4X/12の環境下で使用する場合に取り付けてください。

NEMA#250 TYPE4X/12 には、リビジョン A 以降で対応しています。リビジョンの判別 方法は、参照 「リビジョンについて」(11 ページ)

UL/c-UL(CSA)認定について

GP2301H-LG41-24V/GP2301H-SC41-24V/GP2401H-TC41-24VはUL/c-UL製品認定品です。 UL File No.E171486 (UL60950)

GPは以下の規格に適合しています。

<u>UL60950 第3版(</u>情報技術機器の安全性に関する規格) <u>CAN/CSA-C22.2 No.60950-00(</u>情報技術機器の安全性に関する規格) GP2301H-LG41-24V(UL登録型式:3080028-03) GP2301H-SC41-24V(UL登録型式:3080028-02) GP2401H-TC41-24V(UL登録型式:3080028-01)

CE マーキングについて

GP2301H-LG41-24V/GP2301H-SC41-24V/GP2401H-TC41-24VはEMC指令に適合したCEマーキング 製品です。

EN55011 class A 及び EN61000-6-2 に適合しています。

CEマーキングの詳細につきましては、当社サポートダイアルまでお問い合わせください。

リビジョンについて

リビジョンは、GP本体に貼り付けられている銘板ラベルで判別します。「REV」欄に「*」マークがついている位置のアルファベットがリビジョンになります。

下の例では、本来「D」がある位置に「*」マークがありますのでリビジョンDということになります。



マニュアル表記上の注意

本書で使用している用語や記号等の意味は以下のとおりです。

重要	この表示の説明に従わない場合、機器の異常動作やデータの消失 などの不都合が起こる可能性があります。
GP 画面作成ソフト	「GP-PRO/PB for Windows Ver.6.10」以上を指します。 バージョンの確認方法は、「GP-PRO/PB III for Windows オペレーショ ンマニュアル」(GP画面作成ソフトに付属)を参照してください。
PLC	プログラマブル・ロジック・コントローラ(別名シーケンサ)を指します。
	脚注で説明している語句についています。
мемо	使用するに際して、ポイントとなる項目です。
参照	関連事項の参照ページを示します。

GP-2301HシリーズとGP-2401Hシリーズでは、外観、オフラインモード、機能などに一部違い があります。

本書では説明の便宜上、どちらか一方の機種の外観やオフラインモードを使用している場合が あります。特に断りがない限り機能に差はありません。

なお、機種によりGPの初期設定を行うオフラインモードのイメージが大きく異なります。そのため、第6章にてGP-2301Hシリーズ、第7章にてGP-2401Hシリーズの初期設定について説明しています。

ご使用の機種にあわせて該当する章をご覧ください。

第1章 概要

- 1. 運転するまでの手順
- 2.システム構成図
- 3. オプション機器一覧

GPを運転するまでの手順とGPと接続可能な周辺機器を紹介します。

1.1 運転するまでの手順

GPを運転するまでの手順を示します。

1 準備	GPを使用するための準備を行います。 GPを動かすため、ハードウエアの準備と仕様、配線、取り付け方法の 確認を行います。 <u>参照</u> 第2章 仕様、第3章 設置と配線
2 設計	画面とタグのレイアウト設計を行います。 どのような画面レイアウトにするか紙上に設計します。GP画面作成ソ フトのマニュアルに付属の画面レイアウトシート、タグリストを利用 すると便利です。
3 ホストの選択	GP画面作成ソフトで接続するホストの選択を行います。 接続対象ホストをGP画面作成ソフトで選択します。 <u>参照 「</u> GP-PRO/PB for Windows オペレーションマニュアル」 (GP画面作成ソフトに付属)
4 作画 / 動画設定	GP 画面作成ソフトで作画、動画設定(タグ設定)を行います。 GP 画面作成ソフトを起動し、先に設計したレイアウトにしたがって作 画、動画設定を行います。 参照 「GP-PRO/PB for Windows オペレーションマニュアル」 「GP-PRO/PB for Windows タグリファレンスマニュアル」 (共に、GP 画面作成ソフトに付属)
5 画面データの転送	GP 画面作成ソフトから GP にデータを転送します。 パソコンと GP を転送ケーブルで接続し、データを転送します。 <u>参照</u> 第4章 転送、「GP-PRO/PB for Windows オペレーションマ ニュアル」(GP 画面作成ソフトに付属)
6 初期設定	GPの初期設定を行います。 接続するホストの仕様に合わせて、GPの初期設定を行います。 <u>参照</u> 第6章 初期設定(GP-2301Hシリーズ)、第7章 初期設定(GP- 2401Hシリーズ)、「GP-PRO/PB for Windows 機器接続マニュアル (PLC 接続マニュアル)」(GP画面作成ソフトに付属)
7 運転	GP とホストを接続し、運転します。 GP とホストを接続ケーブル (ホストによって異なります) で接続し、 運転します。 <u>参照 「</u> GP-PRO/PB for Windows 機器接続マニュアル(PLC 接続マ ニュアル)」(GP 画面作成ソフトに付属)



- 2 PLC によって接続できない場合があります。<u>参照</u>「GP-PRO/PB for Windows 機 器接続マニュアル(PLC 接続マニュアル)」(GP 画面作成ソフトに付属)
- 使用できるパソコンの機種が制限される場合があります。
 <u>参照</u>「GP-PRO/PB for Windows オペレーションマニュアル」(GP 画面作成ソフト に付属)





作画環境

GP 本体



・シリアルインターフェイス
 ・DC24V インターフェイス
 ・外部出力インターフェイス

1.3 オプション機器一覧

GPのオプション品です。オプション品は別売です。

関連ソフトウエア

品名	型式	内容
GP-PRO/PB III C-PackageO2 (GP-PRO/PB for Windows Ver.6.10以上)	GPPRO-CNT01W-P02	GPシリーズの画面データをパソコン上で作成 するためのソフトウェア

ツールコネクタ

品名	型式	内容
転送ケーブル	GPW-CB02	GPとパソコンを接続し、画面データなどの転送 を行うケーブル

外部インターフェイス

品名	型式	内容	
GP2000Hシリーズ専用RS-232C 用ケーブル(3M) ¹	GP2000H-C232-3M		
GP2000Hシリーズ専用RS-422用 ケーブル(3M) ¹	GP2000H-C422-3M	各種ホストとGPとの間で通信を行う際のイ	
GP2000Hシリーズ専用RS-232C 用ケーブル(10M) ¹	GP2000H-C232-10M	ンターフェイスケーブル	
GP2000Hシリーズ専用RS-422用 ケーブル(10M) ¹	GP2000H-C422-10M		
GP2000Hシリーズ専用RS-232C 用Dsub付きケーブル(3M) ¹	GP2000H-D232-3M		
GP2000Hシリーズ専用RS-422用 Dsub付きケーブル(3M) ¹	GP2000H-D422-3M	GP2000H用変換アダプタとGP2000Hを接続す	
GP2000Hシリーズ専用RS-232C 用Dsub付きケーブル(10M) ¹	GP2000H-D232-10M	るためのケーブル	
GP2000Hシリーズ専用RS-422用 Dsub付きケーブル(10M) ¹	GP2000H-D422-10M		
GP2000Hシリーズ専用GP-H70シ リーズRS-232C変換アダプタ接 続用ケーブル(3M) ¹	GP2000H-AP70CB- D232-3M	GP-H70用変換アダプタとGP2000Hを接続す	
GP2000Hシリーズ専用GP-H70シ リーズRS-422変換アダプタ接続 用ケーブル(3M) ¹	GP2000H-AP70CB- D422-3M	るためのケーブル	
RS-232C用ケーブル ¹	GP410-IS00-0	RS-232C用変換アダプタと各種ホストを接 続するためのケーブル	
三菱PLC Aシリーズ用プロコン I/Fケーブル	GP430-IP10-0	三菱電機(株)製PLCのプログラミングコ ソール用I/Fに直結できます。ただし、プ	
三菱PLC FXシリーズ用プロコン I/Fケーブル	GP430-IP11-0	グラミングコンソールとの同時使用はでき ません。 	

1 PLC によって接続できない場合があります。<u>参照</u>「GP-PRO/PB for Windows 機器接続マニュアル(PLC 接続マニュアル)」(GP 画面作成ソフトに付属)

外部インターフェイス

品名	型式	内容
GP2000Hシリーズ RS-232C用変換 アダプタ	GP2000H-AP232	シリアルインターフェイスの出力をRS-232C用の DSUBに置き換える変換アダプタ
GP2000Hシリーズ RS-422用変換 アダプタ	GP2000H-AP422	シリアルインターフェイスの出力をRS-422用の DSUBに置き換える変換アダプタ

CF **カー**ド関連

品名	型式	内容
	CA3-CFCALL/64MB-01	GP用CFカード(64Mバイト)
	CA3-CFCALL/128MB-01	GP用CFカード(128Mバイト)
	CA3-CFCALL/256MB-01	GP用CFカード(256Mバイト)
	CA3-CFCALL/512MB-01	GP用CFカード(512Mバイト)
CFカードアダプタ	GP077-CFAD10	PCカードスロット用のCFカードアダプタ

オプション

品名	型式	内容
画面保護・防汚シート	GP2000H-DF10	表示面の保護、および防汚用の使い捨てシー ト。表示面に貼ったままでの使用が可能。 1パック5枚入り
ネックストラップ	GP2000H-STRAP11	首に掛けて操作するためのストラップ
壁掛け用アダプタ	CA1-WMALRG-01	GP2000Hシリーズ本体をスタンド又は壁などに 取り付ける際の金具

メンテナンスオプション

GPに標準品として含まれています。メンテナンス時のオプションとして別売されています。

品名	型式	内容
ハンドストラップ	H70-HS00-MS	手に持って操作するためのストラップ
非常停止スイッチガード	GP2000H-EMGD11	非常停止誤作動防止ガード
CFインターフェイス保護金具	GP2000H-CFGD11	NEMA規格 ¹ に対応させる為のCFカバー 開閉防止金具

1 NEMA#250 TYPE4X/12 には、リビジョンA以降で対応しています。リビジョンの判別 方法は、参照 「リビジョンについて」(11ページ)

第2章 仕様

1. 一般仕様

2. 性能仕様

- 3. インターフェイス仕様
- 4. 各部名称とその機能
- 5. 外観図と各部寸法図

GPの一般仕様、性能仕様、インターフェイスなどの仕様と名称と外観図を説明します。

2.1 一般仕様

2.1.1 電気的仕様

定格電圧	DC24V			
電圧許容範囲	DC19.2~28.8V			
許容瞬停時間	10ms以内			
消費電力	15₩以下			
突入電流	30A以下			
絶縁耐力	AC500V 20mA 1分間(充電部端子とFG端子間)			
絶縁抵抗	DC500Vで20M 以上(充電部端子とFG端子間)			

2.1.2 環境仕様

使用周囲温度 (盤内と表示面側)	0~40			
保存周囲温度	-20 ~ +60			
使用周囲湿度	10~90%RH(結露のないこと、湿球温度39 以下)			
保存周囲湿度	10~90%RH(結露のないこと、湿球温度39 以下)			
じんあい	0.1mg/m ³ 以下(導電性じんあいのないこと)			
汚染度	汚染度2			
腐食性ガス	腐食性ガスのないこと			
耐気圧 (使用高度)	800~1,114hPa(2,000m以下)			
	JIS B 3502,IEC61131-2準拠			
耐振動	断続的な振動がある場合 10~ 57Hz 0.075mm 57~150Hz 9.8m/s ²			
	連続的な振動がある場合 10~ 57Hz 0.035mm 57~150Hz 4.9m/s ²			
	X、Y、Z各方向10回(80分間)			
耐衝擊	JIS B 3502,IEC61131-2準拠 (147m/s ² 、XYZ3方向各2回)			
落下	JIS B 3502,IEC61131-2準拠 (1.0m落下、2回)			
耐ノイズ	ノイズ電圧 :1,000Vp-p パルス幅 :1µs 立ち上り時間 :1ns (ノイズシミュレータによる)			
耐静電気放電	6kV(EN61000-4-2 レベル3)			

2.1.3

外観仕様

	GP-2301Hシリーズ	GP-2401Hシリーズ	
接地	D種接地		
保護構造	JEM1030 IP65f相当、 NEMA#250 TYPE4X/12 ¹		
外形寸法	W253×H185×D58mm(突出部を除く)		
質量	約1.2kg ²		

1 CF インターフェイス保護金具(付属)使用時

NEMA#250 TYPE4X/12 には、リビジョンA以降で対応しています。リビジョンの判別 方法は、参照 「リビジョンについて」(11 ページ)

2 CF インターフェイス保護金具、非常停止スイッチガードを含まず。

2.2 性能仕様

2.2.1 表示仕様

		GP2301H-LG41-24V	GP2301H-SC41-24V	GP2401H-TC41-24V
	表示デバイス	モノクロLCD	STNカラーLCD	TFTカラーLCD
	表示ドット	320 × 240	ドット	640×480ドット
	有効表示寸法	115.2×8	6.4mm	132.5×99.4mm
	表示色、階調	モノクロ2階調/ モノクロ8階調 ¹ (ソフトウェアにて切替)	64色	256色,ブリンク無し/ 64色,3速ブリンク ² (ソフトウェア にて切替)
	バックライト		冷陰極管	
		(半均寿)	命:連続点灯50,000時間 *	<u>词以上)</u>
_	コントラスト調整	8段降 (タッチパネノ	雪 ▶で調整)	
	輝度調整			
	表示文字種	日本語:6962種(非漢字607種を含むJIS第1水準・第2水準) ANK:158種、韓国語、台湾語、中国語に対応		
表示文	表示サイズ ³	半角文字:8×8ドット、8×16ドット 全角文字:16×16ドット、32×32ドット		
字構成	文字拡大率 4	縦	5	
表	8×8ドット	40字×3	40字×30行	
示	8×16ドット	40字×1	5行	80字×30行
ス字	16×16ドット		5行	40字×30行
数	32×32ドット	 10字 × ⁻	20字×15行	

- 1 モノクロ8階調モード設定には「GP-PRO/PB III for Windows Ver.6.2」以上が必要です。モノクロ8階調モードの場合、使用される色によってはちらつきや色の区別が困難な場合があります。あらかじめ色をご確認の上、ご使用ください。
- 2 256 色選択時はシステム全体(GP 全画面)においてブリンク動作が無効となります。 ブリンクが必要なシステムでは64 色を選択してください。
- 3 選択された言語、拡大率によっては表示に使用するフォントが異なります。
 <u>参照</u>「6.9 フォントの設定」、「7.9 フォントの設定」
- 4 GP-PRO/PB C-Package02(GP-PRO/PB for Windows Ver6.1)以前では、 横 1、2、4、8倍 縦 1/2 ⁴、1、2、4、8倍になります。
- 5 ソフトウェアにて、文字サイズに「1/2漢字フォント」を設定してください。

2.2.2 画面記憶

	GP-2301Hシリーズ	GP-2401Hシリーズ		
山立已接	FLASH EPROM 1Mバイト	FLASH EPROM 2Mバイト		
的命記個	標準画面 平均3.2Kバイトで320画面分	標準画面 平均3.2Kバイトで640画面分		
バックアップ	SRAM 128Kバイト			
メモリ	バックアップメモリにはリチウム電池使用 ¹			

2.2.3 時計精度

MEMO

	GP-2301Hシリーズ	GP-2401Hシリーズ
時計精度	±65秒/月	(常温)

 ・ GP に内蔵されている時計には誤差があります。常温無通電 状態(バックアップ時)での誤差は、1カ月±65秒です。温 度差や使用年数によっては1カ月に-380~+90秒の誤差に なります。時計の誤差が問題となるシステムでご使用にな る場合、定期的に正確な時間の設定をしてください。
 参照 「6.7 時刻の設定」、「7.7 時刻の設定」

2.2.4

タッチパネル・スイッチ

	GP-2301Hシリーズ	GP-2401Hシリーズ	
タッチパネル	キー数 16×12/1画面 1点押し、2点押し選択可	キー数 32×24/1画面 1点押し、2点押し選択可	
ファンクションスイッチ	スイッチ数 11	スイッチ数 15	
オペレーションスイッチ	ファンクションスイッチ(0.P)キー (GP正面左上のスイッチ)		
非常停止スイッチ	プッシュロックスイッチ 適合規格 : ISO 13850、EN418、JIS B 9703 IEC 60947-5-1、EN60947-5-1、JIS C 8201-5-1 UL508(認定) CSA C22.2 No.14(認定) 適用規格 ² : ISO 13849-1、EN954-1、JIS B 9705-1		
3ポジションオペレーション スイッチ	GP背面のスイッチ 3ポジション出力 適合規格 : IEC 60947-5-1、EN60947-5-1、JIS C 8201-5-1 ANSI/RIA R15.06-1999 UL508(認定) CSA C22.2 No.14(認定) 適用規格 ² : ISO 13849-1、EN954-1、JIS B 9705-1		

- 1 リチウム電池の寿命は電池周囲温度40 以下で10年以上,50 以下で4.1年以上,
 60 以下で1.5年となります。バックアップ期間は初期状態(満充電)で約60日、
 電池寿命時で約6日です。
- 2 規格範囲外の使用をするとシステム全体で規格を満たすことができなくなります。 規格内容を理解した上で設計をしてください。

2.2.5 外部インターフェイス

シリアル I/F	調歩同期方式 RS-232C/RS-422、データ長8/7ビット、ストップビット2/1 ビット、パリティ無/偶/奇、伝送速度2,400bps~187,500bps		
ツールコネクタ	調歩同期方式TTLレベル無手順コマンドインターフェイス <作画環境時> GP画面作成ソフトからのデータ転送に転送ケーブルを接続 2ポート機能使用時に転送ケーブルを接続		
CFカード I/F	1スロット		
外部出力 I/F	DOUT 出力	2点(F1、F2)オープンコレクタ出力 定格電圧: DC24V 最大定格電流: 300mA/点	
	オペレーション出力	1点オープンコレクタ出力 定格電圧: DC24V 最大定格電流: 300mA	
	外部ブザー出力	1点オープンコレクタ出力 定格電圧: DC24V 最大定格電流: 300mA	
	非常停止スイッチ出力	2接点(B接点) 定格電圧: DC30V 最大定格電流: 1A (最小適用負荷: 1mA DC5V) 1点オープンコレクタ出力 定格電圧: DC24V 最大定格電流: 300mA	
	3ポジションオペレーション スイッチ出力	2接点(A接点) ¹ 定格電圧: DC24V 最大定格電流: 300mA (最小適用負荷: 4mA DC24V)	

2.3 インターフェイス仕様

GPの各インターフェイスの仕様を示します。外部インターフェイスは本体背面のケーブル カバーを開いた基板上にありあます。

- 重要 · GP本体内部でSGとFGは接続されています。
 - ・ 接続装置とSGを接続する場合、短絡ループが形成されないようにシステムを設計してください。

2.3.1 外部インターフェイス

シリアル I/F

RS-232C、RS-422のインターフェイスです。ホストと接続します。

	ピン番号	信号名	内容
	1	RS	リクエストセンド (RS-232C)
	2	SD	送信データ(RS-232C)
	3	CS	クリアセンド (RS-232C)
	4	RD	受信データ(RS-232C)
	5	CD	キャリアディテクト(RS-232C)
	6	ER	イネーブルレシーブ(RS-232C)
20 [] 19	7	VCC	DC 5V±5%出力 0.25A
	8	SG	シグナルグランド
0 0	9	NC	未接続(予約)
0 0	10	NC	未接続(予約)
0 0	11	NC	未接続(予約)
0 0	12	NC	未接続(予約)
2 0 0 1	13	RDA	受信データA (RS-422)
	14	RDB	受信データB(RS-422)
	15	SDA	送信データA (RS-422)
	16	SDB	送信データB(RS-422)
	17	CSA	クリアセンドA (RS-422)
	18	CSB	クリアセンドB(RS-422)
	19	ERA	イネーブルレシーブA(RS-422)
	20	ERB	イネーブルレシーブB(RS-422)

重要 · 7番(VCC)のDC5V出力は保護されていません。定格電流を守っ て使用してください。

- ・ シリアルI/Fへの接続は、(株)デジタル製のGP2000H接続ケー ブルを使用してください。
- GPのシリアルポートにはアイソレーション機能はありません。特に接続相手がアイソレーションされていない場合は、必ず8番(SG)を接続してください。RS-422の回路が故障する恐れがあります。

各社 PLC との接続については、

<u>参照</u>「GP-PRO/PB for Windows 機器接続マニュアル(PLC 接続マニュアル)」(GP 画面作成 ソフトに付属)

DC24V I/F

DC24V入力用のインターフェイスです。

 ピン番号	信号名	内容
1	DC24V	電源入力 +24V
2	0V	電源入力 OV
3	FG	フレームグランド

重要 · FG端子を接続した場合は、ノイズの影響を受けやすくなります ので必ずアースに落としてください。

・ DC24V I/F への接続は、(株)デジタル製の GP2000H 接続ケー ブルを使用してください。

外部出力 I/F

	ピン番号	信号名	内容
	1	NC	未接続(予約)
	2	DOUTO.C	DOUTO 出力 オープンコレクタ DC24V 300mA
	3	NC	未接続(予約)
	4	DOUT1.C	DOUT1 出力 オープンコレクタ DC24V 300mA
	5	OP.GND	OP.グランド
2	6	OP.C	OP.出力 オープンコレクタ DC24V 300mA
	7	DOUT.GND	DOUTグランド
	8	BUZZ OUT	外部ブザー出力
0 0	9	EMGOB	非常停止スイッチOB(A接点動作)
	10	EMGOA	非常停止スイッチOA(A接点動作) オープンコレクタ DC24V 300mA
0 0	11	EMG1B	非常停止スイッチ1B(B接点)
18 17	12	EMG1A	非常停止スイッチ1A(B接点) 定格DC30V 1A(最小適用負荷 DC5V 1mA)
	13	EMG2B	非常停止スイッチ2B(B接点)
	14	EMG2A	非常停止 スイッチ 2A(B接点) 定格DC30V 1A(最小適用負荷 DC5V 1mA)
	15	ENBOB	3ポジションオペレーションスイッチOB(A接点)
	16	ENBOA	3ポジションオペレーションスイッチOA(A接点) 定格DC24V 300mA(最小適用負荷 DC24V 4mA)
	17	ENB1B	3ポジションオペレーションスイッチ1B(A接点)
	18	ENB1A	3ポジションオペレーションスイッチ1A(A接点) 定格DC24V 300mA(最小適用負荷 DC24V 4mA)



重要 ・7番(DOUT.GND)は、2番(DOUTO.C)、4番(DOUT1.C)、8番 (BUZZ OUT)の共通グランドです。

- ・ GP-H70 互換モード時の 17 番(ENB1B) 18 番(ENB1A) は使用で きません。
- ・ 外部出力 I / Fへの接続は、(株)デジタル製の GP2000H 接続ケー ブルを使用してください。

非常停止スイッチ

非常停止スイッチを押したとき、外部出力 I/Fの9番(EMGOB)-10番(EMGOA)、11番(EMG1B)-12番(EMG1A)、13番(EMG2B)-14番(EMG2A)の導通状態は下表のようになります。

ピン番号	リリース	ロック
9-10(EMGO)	0	1
11-12(EMG1)	1	0
13-14(EMG2)	1	0

3ポジションオペレーションスイッチ

3ポジションオペレーションスイッチは、解放(何も押していない状態)、中間位置、全閉 (最後まで押し込んだ状態)の3ポジション式になっています。

それぞれの状態での外部出力 I/F の 15 番(ENBOB)-16 番(ENBOA)、17 番(ENB1B)-18 番 (ENB1A)の導通状態は下表のようになります。

ピン番号	解放	中間位置	全閉
15-16(ENBO)	0	1	0
17-18(ENB1)	0	1	0



 ・ GP-H70互換モード時の17番(ENB1B) 18番(ENB1A)は使用で きません。

外部出力 I/Fの回路図

2番(DOUTO.C) 4番(DOUT1.C) 7番(DOUT.GND) 8番(BUZZ.OUT)の回路図 <シンクタイプ>



GP-2000H本体



GP-2000H本体

5番(OP.GND),6番(OP.C)の回路図



15番(ENBOB)、16番(ENBOA)、17番(ENB1B)、18番(ENB1A)の回路図



9番(EMGOB) 10番(EMGOA) 11番(EMG1B) 12番(EMG1A) 13番(EMG2B) 14番(EMG2A)の回路図



1 GP-H70 モード時は、ENB1A および ENB1B は使用できません。

2 負荷が誘導負荷の場合は、負荷側でサージ対策を行ってください。

2-10

2.4 各部名称とその機能

GPの各部名称とその機能について説明します。(正面図はGP-2401Hです。GP-2301Hは表示 部のサイズ、ファンクションスイッチ数が違います。)



正面図(GP-2401H)

A:表示部

設定画面やホストのデータを表示します。 GP-2301HL:モノクロ LCD GP-2301HS:STN 方式カラー LCD GP-2401HT:TFT 方式カラー LCD

B:タッチパネル

画面切り替え操作やホストへのデータ書き込み が行えます。

C: ステータス LED

LED	GPの状態
消灯	電源OFF
緑点灯	正常
橙点灯	バックライト切れ、または本体の故障 1

D:オペレーション LED

LED	GPの状態
緑点灯	オペレーションスイッチ、または 3ポジションオペレーションスイッ チ ^² がONの状態
消灯	上記以外の状態とGP-H70互換モード 時にオペレーションスイッチと 3ポジションオペレーションスイッ チが同時作動した状態

E:オペレーションスイッチ

F:非常停止スイッチ

G:非常停止スイッチガードカバー

H:ファンクションスイッチ

GP-2301H: 11 個

GP-2401H: 15 個

- バックライト交換または本体修理につきましては、お買い求めの代理店または(株)デジタル サービス・リペアセンターまでご連絡ください。
- 2 GP-H70 互換モード時のみ



- I:CF カードアクセス LED
 - CFカードアクセススイッチをONにすると点灯 します。
 - CF カードアクセススイッチを OFF にすると消灯 しますが、CF カードへのアクセス中は点灯した ままです。
- J:CF カードカバー
- K:ケーブルカバー
- L:3ポジション オペレーションスイッチ
- M:ハンドストラップ取り付け穴
- N:CF カードアクセススイッチ
 - ON にすると、CF カードへのアクセスが可能に なります。
- 0:CF カード I/F
 - CF カードの挿入口です。
- P:CF カード起動スイッチ
 - ON にすると、GP 起動時に、CF カード内のツー ルプログラムが起動します。
- Q:ツールコネクタ
 - 転送ケーブルを接続します。

CFカバー開状態

2.5 外観図と各部寸法図

GP-2301Hシリーズ /GP-2401Hシリーズの外観図と各部の寸法図を示します。

2.5.1 GP-2301Hシリーズ / GP-2401Hシリーズ外観図

下図は GP2401H-TC41-24V の寸法図ですが、GP2301H-LG41-24V と GP2301H-SC41-24V も同じ 寸法になります。

GP2401H-TC41-24Vの外観図





正面図



側面図



2.5.2 CF インターフェイス保護金具の外観図

単位:mm







単位:mm









1.GPの固定について
 1.GPの保護金具・スイッチガードについて
 3.配線について
 4.ツールコネクタのへ接続
 5.CFカードの抜き差し

3.1 GPの固定について

GP2000Hシリーズの使用上での注意を説明します。GPを固定する方法として3種類あります。いずれかの方法で固定させて使用してください。

▲注 意

必ずハンドストラップ、ネックストラップ、壁掛け用アダプタのいずれかを使用して
 固定してください。落下により怪我や機器の破損の恐れがあります。

GP2000Hシリーズは、ハンドストラップ(同梱)、ネックストラップ(別売)または壁掛け用 アダプタ(別売)を正しく取り付けた状態で使用してください。

3.1.1 壁掛け用アダプタについて

GP2000Hシリーズは、別売の壁掛け用アダプタ、市販アームと組み合わせて使用できます。 組み合わせは次のとおりです。

壁に取り付けて使用する場合

GP + 壁掛け用アダプタ (CA1-WMALRG-01)

アームなどに取り付けて使用する場合

GP + 市販の VESA 準拠アームなど

市販のVESA FPMPMI規格対応(75mm)のアーム型固定器具や壁掛け用固定器具と接続することができます。



• VESA:Video Electoronics Standard Association

 FPMPMI:Flat Panel Monitor Physical Mounting Interface (VESAが定めた、液晶ディスプレイなどをアームやスタンドに 取り付けるための物理的標準仕様)

3.1.2 ハンドストラップについて

ハンドストラップの取り付け

ハンドストラップはGPを使用する際に、落とさないように手にかけるためのものです。 以下の手順に従って、ハンドストラップを取り付けてください。下図はGP-2301Hですが、 GP-2401Hも同様の手順で取り付けてください。

GP背面の取り付け部分にハンドストラップを通し、両端を折り畳みます。



ハンドストラップの長さを調節して、マ ジックテープでしっかりと固定します。



重要

・ 使用する際は、必ず左手をハンドストラップに通してください。

ネックストラップについて 3.1.3

ネックストラップの取り付け

ネックストラップはGPを使用する際に、落とさないように首にかけるためのものです。 以下の手順に従って、ネックストラップを取り付けてください。下図はGP-2301Hですが、 GP-2401Hも同様の手順で取り付けてください。

GP背面の取り付け部分にネックストラッ プを通します。



ストラップを穴に通して固定します。



重要・使用する際は、必ず首に掛けてください。
付属の保護金具・スイッチガードについて 3.2

GP2000Hシリーズに付属しているCFインターフェイス保護金具、非常停止スイッチガードの 取り付け方法について説明します。

3.2.1 CF インターフェイス保護金具の取り付け方法

CF インターフェイス保護金具の取り付け

NEMA#250 TYPE4X/12 ¹の環境下で使用する場合に、以下の手順で取り付けてください。(CF インターフェイス保護金具を取り付けていない状態でも、CFカードカバーを閉じていれば防 滴性能の低下はありません。)

GP に同梱されている CF インターフェイ ス保護金具用取り付けネジ(バインドネ ジ M3 x 8)2個を用意します。



MEMO ・ 非常停止スイッチガード用取り付 けネジと間違わないようにしてく ださい。

GP 背面の CF カードカバーをロックします。 CFカードカバーの横にある2ヶ所のネジ 穴にCFインターフェイス保護金具を合わ せ、ネジで固定します。(ネジはプラス ドライバーやコイン等で開閉できます。)

・ 強く締めすぎると破損する恐れが 重要 あります。適正締め付けトルクは 0.5N・mです。







右図は取り付け完成図です。

1 NEMA#250 TYPE4X/12 には、リビジョン A 以降で対応しています。リビジョンの判別 方法は、参照 「リビジョンについて」(11ページ)

3.2.2 非常停止スイッチガードの取り付け方法

非常停止スイッチガードの取り付け

机上に逆さまに置いてしまった場合や落下により容易に非常停止スイッチが入らないように するための誤操作防止用です。以下の手順で取り付けてください。

GPに同梱されている非常停止スイッチ ガード用取り付けネジ(バインドネジ M3 ×8)2個を用意します。



MEMO ・ CF インターフェイス保護金具用取 り付けネジと間違わないようにし てください。

非常停止スイッチ横の非常停止スイッチ ガードカバーを2ヶ所はがします。



非常停止スイッチガードカバー

非常停止スイッチガードのネジ穴とGPの 非常停止スイッチ横にある2ヶ所のネジ 穴に合わします。

GP正面方向からネジ止めし、非常停止ス イッチガードを GP に固定します。

重要・強く締めすぎると破損する恐れが あります。適正締め付けトルクは 0.5N・mです。

右図は取り付け完成図です。





3.3 配線について

配線時の注意事項とケーブルの取り付けについて説明しています。

3.3.1 配線について

- ・ 感電の恐れがありますので必ず電源が供給されていない状態で接続してください。
- GP2000HシリーズはDC24V入力専用です。DC24V以外を供給すると電源および本体が破損します。
- ・ GP本体には電源スイッチがありません。ブレーカーを取り付けてください。

GP2000H シリーズのシリアル 1/F、DC24V 1/F、外部出力 1/F へのケーブルの接続は、(株)デジタル製の GP2000H 接続ケーブルを使用してください。

接続できるケーブル(別売)は以下のとおりです。

ケーブル名	型式
GP2000Hシリーズ専用RS-232C用Dsub付きケーブル(3M)	GP2000H-D232-3M
GP2000Hシリーズ専用RS-232C用Dsub付きケーブル(10M)	GP2000H-D232-10M
GP2000Hシリーズ専用RS-232C用ケーブル(3M)	GP2000H-C232-3M
GP2000Hシリーズ専用RS-232C用ケーブル(10M)	GP2000H-C232-10M
GP2000Hシリーズ専用RS-422用Dsub付きケーブル(3M)	GP2000H-D422-3M
GP2000Hシリーズ専用RS-422用Dsub付きケーブル(10M)	GP2000H-D422-10M
GP2000Hシリーズ専用RS-422用ケーブル(3M)	GP2000H-C422-3M
GP2000Hシリーズ専用RS-422用ケーブル(10M)	GP2000H-C422-10M
GP2000Hシリーズ専用GP-H70シリーズRS-232C変換アダプタ 接続用ケーブル(3M)	GP2000H-AP70CB-D232-3M
GP2000Hシリーズ専用GP-H70シリーズRS-422変換アダプタ 接続用ケーブル(3M)	GP2000H-AP70CB-D422-3M

GPに終端抵抗を設定する必要がある場合、外部出力 I/F コネクタ横にあるディップスイッチを ON してください。RDA-RDB 間に 100 の終端抵抗が入ります。出荷時は OFF に設定されています。



3.3.2 ケーブルの取り付けについて

GP 裏面のケーブルカバー部のネジ (7ヶ所)をはずし、ケーブルカ バーをはずします。

ネジは完全には外れない構造に なっています。

ケーブルのコネクタを GP の I/F コ ネクタ (3ヶ所)にそれぞれ差し込 みます。





ケーブルを GP 側防滴パッキンに取り付けます。

ケーブルを満にあわせて曲げ、 コードガードをGPに取り付けます。



ケーブルカバーを取り付け、ネジ (7ヶ所)を締めます。適正締め付け トルクは0.5N・mです。

ケーブルカバーを取り付ける際は、 右図のように防滴パッキンでケーブ ルを挟むように取り付けます。

重要 ・ 防滴パッキン及びケーブルカバーの取り付けは確実に行ってください。防水性能が損なわれる恐れがあります。



GP 側防滴パッキン

3.3.3 GP2000H モード / GP-H70 互換モードについて

GP2000H シリーズと GP-H70 シリーズでは、前面オペレーションスイッチと背面の3 ポジ ションオペレーションスイッチの操作が異なります。

GP-H70 互換モードにすると、GP2000H シリーズでも GP-H70 シリーズと同様に背面 3 ポジ ションオペレーションスイッチをオペレーションスイッチとして動作させることができるよ うになります。それぞれのモードについて以下に示します。

GP2000H モード

GP-PRO/PB の「GP システムの設定」に「オペレーションスイッチ有効」設定があります。 この設定を変更するとタッチパネルの入力動作が変更されます。

下表に示すように、オペレーションスイッチ設定が有効の場合は、前面オペレーションス イッチ ON でタッチ入力が可能になります。背面3ポジションオペレーションスイッチを押 してもタッチ入力できません。出荷時は、この GP2000H モードに設定されています。

GP-PRO/PB での設定方法について、参照 「GP-PRO/PB for Windows オペレーション マニュアル 2.10 ハンディタイプGPの画面作成」

「オペレーション スイッチ有効」 の設定	前面オペレーション スイッチを押して いない状態	前面オペレーション スイッチを押して いる状態	背面3ポジション オペレーションス イッチ ¹ を押して いる状態(1段階) ²	前面オペレーション スイッチと背面 3ポジションオペレー ションスイッチ ¹ の 両方を押している状態 ²
有効	タッチ入力不可	タッチ入力可	タッチ入力不可	タッチ入力可
無効	タッチ入力可	タッチ入力可	タッチ入力可	タッチ入力可

GP-H70 互換モード

GP-PRO/PB の「GP システムの設定」に「オペレーションスイッチ有効」設定があります。 この設定を変更するとタッチパネルの入力動作が変更されます。

下表に示すように、前面オペレーションスイッチ設定が有効の場合、前面オペレーションス イッチまたは背面3ポジションオペレーションスイッチONでタッチ入力が可能になります。

GP-PRO/PB での設定方法について、<u>参照</u>「GP-PRO/PB for Windows オペレーション マニュアル 2.10 ハンディタイプ GP の画面作成」

「オペレーション スイッチ有効」 の設定	前面オペレーション スイッチを押して いない状態	前面オペレーション スイッチを押して いる状態	背面3ポジション オペレーションス イッチ ¹ を押して いる状態(1段階)	前面オペレーション スイッチと背面 3ポジションオペレー ションスイッチ ¹ の 両方を押している状態
有効	タッチ入力不可	タッチ入力可	タッチ入力可	タッチ入力不可
無効	タッチ入力可	タッチ入力可	タッチ入力可	タッチ入力可

- 1 背面3ポジションオペレーションスイッチは3ポジションスイッチです。1段階は 真ん中の状態、2段階は押し込んだ状態をいいます。2段階まで押し込むと、押して いない状態と同じ状態になります。
- 2 背面3ポジションオペレーションスイッチの状態と「オペレーションスイッチ有効」の設定は無関係です。前面オペレーションスイッチのみ機能します。

GP-H70 互換モードへの変更方法



GP 背面の3 ポジションオペレーション スイッチカバーを取り付けます。適正締 め付けトルクは0.5N・mです。

重要 ・ 3ポジションオペレーションス イッチカバーの取り付けは確実に 行ってください。 防水性能が損なわれる恐れがあり ます。



3.3.4 DOUT/BUZZ 出力の電流の向きの切り替えについて

GP2000Hシリーズでは、外部出力 I/Fの DOUT/BUZZ 出力の電流の向きを切り替えることができます。この電流の向きによって、下表のように出力シンクタイプと出力ソースタイプの2種類があります。工場出荷時は、出力シンクタイプに設定されています。

出力シンクタイプ / 出力ソースタイプの切り替えが可能な GP は、リビジョン 2 以降で対応 しています。リビジョンの判別方法は、参照 「リビジョンについて」(11 ページ)

出力シンクタイプ / 出力ソースタイプのそれぞれの回路図は、<u>参照</u>「2.3 インターフェイ ス仕様 外部出力 I/Fの回路図」

出力シンクタイプ

2番ピン(DOUT0.C)/4番ピン(DOUT1.C)/8番ピン(BUZZ OUT)から7番ピン(DOUT.GND)へ電流 が流れます。

ピン番号	信号名	電流の向き (GP内部)	ピン番号	信号名
2	DOUTO.C			
4	DOUT1.C		7	DOUT.GND
8	BUZZ OUT			

出力ソースタイプ

7番ピン(DOUT.GND)から2番ピン(DOUT0.C)/4番ピン(DOUT1.C)/8番ピン(BUZZ OUT)へ電流 が流れます。

ピン番号	信号名	電流の向き (GP内部)	ピン番号	信号名
2	DOUTO.C			
4	DOUT1.C		7	DOUT.GND
8	BUZZ OUT			

出力シンクタイプ/出力ソースタイプの切り替え方法

出力シンクタイプ/出力ソースタイプの切り替え方法について説明します。

GP 裏面のケーブルカバー部のネジ (7ヶ所)を取り外し、ケーブルカ バーを外します。

ネジは完全には外れない構造に なっています。

ストッパーのネジ(1ヶ所)を取り 外し、ストッパーを外します。 ネジは完全には外れない構造に なっています。





出力シンク / ソース切替基板を取 り外します。スポンジ部分を持っ て、真上に持ち上げるようにして 取り外してください。

<出力シンク/ソース切替基板>





右図のように、出力シンク / ソース 切替基板の取り付ける向きによっ て、出力シンクタイプと出力ソース タイプが切り替わります。

GP 本体の基板にも「SINK」、「SOURCE」 の文字が刻印されています。

出力シンク / ソース切替基板の矢印と 向かい合っているか再度確認してく ださい。

ストッパーを取り付けて、ケーブル カバーを取り付けます。 <出力シンクタイプ >







3.4 ツールコネクタへの接続

ツールコネクタには、転送ケーブルが接続できます。接続部は、CFカードカバーを開けた 右側にあります。



感電の恐れがありますので、必ず電源が供給されていない状態で接続してください。



3.5 CF カードの抜き差し

CFカードの抜き差しについて説明します。



CFカードのご使用に際しては、次の注意事項をお守りください。

- CFカードの抜き差しの際は、CFカードアクセススイッチをOFFにして、必ずCFカードアク セスLEDランプが消灯していることを確認してください。CFカード内のデータが破壊される 恐れがあります。
- CFカードにアクセス中は、絶対にGP本体の電源OFF、GPのリセット、CFカードの抜き差し は行わないでください。CFカードへのアクセスが行えないようなアプリケーション画面を作 成するなどし、その画面にて電源OFF、リセット、CFカードの抜き差しを行うようにしてく ださい。

<u>参照</u>「GP-PRO/PB for Windows タグリファレンスマニュアル」(GP画面作成ソフト に付属)

- ・ CFカードを取り付ける際は、CFカードの裏表とCFカードのコネクタ位置を確認してください。取り付け向きを間違えると、データの破損、CFカード・GPの破損の恐れがあります。
- ・ 使用する CF カードは、(株)デジタル製の CF カードをお使いください。他社の CF カードを 使用した場合、CF カードの内容が破損する恐れがあります。
- CFカード内のデータは、必ずバックアップを取ってください。
- データが破損したり機器の故障の原因になりますので、CFカードを以下のように取り扱わないでください。

・無理に曲げる

・落としたり強い衝撃を与える

・水に濡らす

・CFカードの接続部を直接手で触れる

・分解や改造を行う

CF カードの挿入

以下の手順に従って、CF カードを挿入してください。

左右のCFカードカバーロックを外し、 CF カードカバーを手前に引き、上に開き ます。

CF カードアクセススイッチを OFF にし、 CF カードアクセス LED が消灯しているこ とを確認します。

CF カードを CF カードスロットに挿入し、 イジェクトボタンが飛び出すまで押し込 みます。

CF カードアクセススイッチを ON にしま す。参照 「3.5.2 CF カードアクセスス イッチ」



CF カードカバーロック



CF カードアクセススイッチ

CF カードアクセス LED が点灯したことを CFカードカバーを開けたときと逆の手順

CFカードの取り出し

確認します。

で閉じます。

挿入とは逆の手順でCFカードを取り出します。 CF カードカバーを開け、CF カードアクセススイッチを OFF にしてください。CF カードアク セス LED が消灯したことを確認してから、イジェクトボタンを押して CF カードを取り出し てください。



CF カードアクセススイッチ

3.5.1 CF カードについて

CFカードにはデータの書き換え回数に制限があります。(500KバイトのDOS形式のデータの書き換えで、約10万回)必ず他の記録媒体にバックアップをとってください。

(1)パソコンにPCカードスロットがある場合

CF カードを CF カードアダプタ(GP077-CFAD10)を装着し、パソコンの PC カードスロットに挿入します。

(2)パソコンにPCカードスロットがない場合

市販のPCカードリーダ、CFカードリーダを使用します。

3.5.2 CF カードアクセススイッチ

CF カードアクセススイッチは、GP から CF カードへのアクセスを可能にするスイッチです。 出荷時の設定は OFF になっているため、CF カードを挿入しただけでは GP は CF カードへアク セスできません。

CFカードを使用する際は、CFカードアクセススイッチの「1」をONにしてください。

重要 ・ CFカードの抜き差しの際は、CFカードアクセススイッチをOFFに して、必ずCFカードアクセスLEDが消灯していることを確認して ください。CFカード内のデータが破損される恐れがあります。



(出荷時設定)

ディップ スイッチ	1	2
内容	CFカードアクセス設定	予約(OFF固定)
OFF	CFカードアクセス禁止	
ON	CFカードアクセス許可	

第4章 転送

- 1.転送ケーブルによる転送
- 2.CFメモリローダツール

GP 画面作成ソフトで作成されたデータを GP に送信したり、GP からデータを受信する方法を 説明します。転送には以下の2種類の方法があります。

- ・ 転送ケーブルで GP とパソコンを接続して行う方法
- ・ CF メモリローダツールを用いて CF カードから転送を行う方法

4.1 転送ケーブルによる転送

パソコンとGPを転送ケーブルで接続して転送する方法を説明します。

GPの背面にあるツールコネクタとパソコンのシリアルポートを転送ケーブルで接続します。



MEMO ・ 転送ケーブル (GPW-CB02) は別売です。

 NEC PC-9801 シリーズなど、パソコン本体側インターフェイ スがDsub25ピンソケット側のものは、コネクタ変換アダプタ が必要となります。変換アダプタは、ストレート結線のもの をご使用ください。

アーベル製 AA833

・ サンワサプライ製 D09-9F25F

 NEC PC-9801NOTEシリーズなど、パソコン本体側インターフェ イスがハーフピッチ14ピンソケット側のものは、コネクタ変 換アダプタが必要となります。

・ ロアス製 ZR01-024

画面データの転送はGP画面作成ソフトから行います。 GP画面作成ソフトでの操作については<u>参照</u>「GP-PRO/PB for Windows オペレーションマ ニュアル」(GP画面作成ソフトに付属)

ご購入後、初めて転送を行う場合

GP とパソコンを転送ケーブルで接続した状態でGPの電源を入れると「初期転送モード」が 表示されます。GP 画面作成ソフトから転送を行うと、GP は自動で「画面データの転送」 モードに切り替わります。

初期転送モード 本機は現在、初期転送モードになっています。 この状態のまま転送を行ってください。

Initial Start Mode Since this unit's system data has not yet been downloaded, it will operate in Initial Start Mode. Please download this system from your PC.

セットアップ 1された GP に転送を行う場合

運転モードの状態で GP 画面作成ソフトから転送を行うと、自動で「画面データの転送」 モードに切り替わります。切り替わらない場合は、手動で「画面データの転送」モードに切 り替えてください。参照 「5.1 オフラインモードへの入り方」

GP2301H シリーズの場合



GP2401H シリーズの場合



1 セットアップとは、GP画面作成ソフトからGPへシステムプログラムや通信プロト コルプログラムをダウンロードすることにより、指定した環境でGPを使える状態に することです。 転送中は「SETUP Transfer」、「転送中です しばらくお待ちください」のメッセージが表示 されます。メッセージが消えると転送終了です。

転送を中止したい場合は、GP画面作成ソフトから行います。

転送終了後、セットアップを行った場合はオフラインモードの「メインメニュー」が表示されます。セットアップを行わなかった場合は、「初期設定」「画面の設定」「初期画面のファ イル番号」で設定された画面が表示され、運転モードになります。

重要 ・ 画面データ転送中にパソコンや GP の電源を切ったり、転送 ケーブルを抜いたりしないでください。GP起動時にエラーを起 こす原因となります



・ GP 画面作成ソフトの「GP システムの設定」の内容を GP に転送するとオフラインモードの「初期設定」で設定された内容 は上書きされます。

CF メモリローダツール 4.2

CFカード内のCFメモリローダツールを使用して、GPのセットアップや画面データの転送が 行えます。GP内部のデータをCFカードにアップロードすることもできます。 CFカードを使用する際は、必ずCFカードアクセススイッチの1番をONにしてください。

参照 「3.5.2 CF カードアクセススイッチ」



CF メモリローダツールの起動

以下の2つの方法で、CFカードからプログラム(CFメモリローダツール)を起動すること ができます。

1. メニューバーの「CF 起動」

CF メモリローダツールの入った CF カードを GP に挿入し、CF カードアクセススイッチの 1番をONします。参照 「3.5.2 CFカードアクセススイッチ」

メニューバーの「CF 起動」をタッチすると、いったん GP がリセットされ、CF メモリ ローダツールが起動します。

メニューバーを表示させる方法は、参照 「6.4.3 タッチパネルの設定」、「7.4.3 タッ チパネルの設定」



· CF

GP-2301H シリーズの場合

2. GP本体の CF カード起動スイッチ

CF カード挿入口の下面に CF カード起動スイッチがあります。CF カード起動スイッチの1番 をON にしてから CF メモリローダツールの入った CF カードを GP に挿入します。次に CF カー ドアクセススイッチの1番をONし、GPに電源を投入すると、CFメモリローダツールが起動 します。



4.2.1 アップロード・ダウンロード

CFメモリローダツールを起動すると以下の画面が表示されます。



GP 内部メモリ内のデータ(システムプログラム、通信プロトコル、拡張プログラム、画面 データ、およびバックアップ SRAM のデータ)を CF カードにバックアップデータとして保存 します。

画面作成ソフトの「画面の転送」で設定したパスワード(参照 「6.3.1 システムの設定」、 「7.3.1 システムの設定」パスワードの数値入力方法 / 参照 5.3 初期設定での基本操作) を入力し「開始」キーを押すとアップロードが開始されます。 パスワードを設定していない場合は、「開始」キーを押すだけで開始されます。

重要 ・ アップロードを実行すると CF カード内のバックアップデータ はすべて消去 (上書き)されます。

GP-2301H シリーズの場合

アップロード 取消	ij
<u>注意:</u> CFカード内のデータは失なわれます。	
?	
開攻台	

GP-2401H シリーズの場合

アッ	ブロード 注意! バスワー	CF力 ドを入	ードア カして	のハ	ックフ スイッ	アップ ッチを	データ 押して	マロチ て下さ	อก เง.	ĘŢ.			戻る	5
	?													
						開	始							
	1 2	з	4	5	6	7	8	9	0			$\left[\uparrow\right]$	\downarrow	BS
a	b c	Ь	е	f	g	h	i	j	k	-	m	←	$ \rightarrow $	Ca ps
n	o p	q	r	s	t	u	v	w	×	У	z			

ダウンロード(CFカード GP)

CFカードに保存したバックアップデータをGPの内部メモリに書き込みます。 画面作成ソフトの「画面の転送」で設定したパスワードを入力し「開始」キーを押すとダウ ンロードが開始されます。パスワードを設定していない場合は、「開始」キーを押すだけで 開始されます。

重要・ダウンロードを実行するとGP内のデータ(システムプログラム、通信プロトコル、拡張プログラム、画面データ、およびバックアップSRAMのデータ)はすべて消去されます。

GP-2301H シリーズの場合

ダウンロード	取消
<u>注意:</u> 内部メモリのデータは失なわれます	•
	を
?	
開始	

GP-2401Hシリーズの場合

ダウンロード 注意! 内 バスワート	部メモリの *を入力し†	データは全 て開始スイ:	て失われ ッチを押	ます。 して下さ	L1.		戻る
?							
			開始				
1 2	3 4	5 6	7	в 9	0	$\left[\right] \uparrow$	↓ BS
a b c	de	fg	h	i j	k I	[m [←	→ Ca
n o p	qr	st	[u]	/ [w]	ХУ	z	



- 1.オフラインモードへの入り方
- 2.メインメニュー
- 3. 初期設定での基本操作
- 4. 自己診断での基本操作

オフラインモードとは、初期設定、自己診断などを行うモードのことです。運転させる前の 準備をここで行います。

なお、本章では説明の便宜上、GP-2301Hシリーズのオフラインモードを使用しています。 特に断りがない限りGP-2401Hシリーズと機能に差はありません。

 ・購入後初めてGPを使う場合、GP画面作成ソフトからシステム
 をGPに転送しないとオフラインモード(初期設定)へは入れ
 ません。転送はGPの電源がONの状態で行います。転送方法に
 ついては、
 <u>参照</u>「第4章 転送」、「GP-PRO/PB for Windows オペレー
 ションマニュアル」(GP画面作成ソフトに付属)

5.1 オフラインモードへの入り方

GPで初期設定、自己診断などを行うには、オフラインモードへの移行が必要です。オフラインモードに入るには次の2通りの方法があります。

5.1.1 電源投入からの入り方

電源投入後、10秒以内に画面左上をタッチします。



5.1.2 メニューバーからの入り方

メニューバーの「オフライン」をタッチします。

メニューバーを表示させる方法については <u>参照</u>「6.4.3 タッチパネル設定」、「7.4.3 タッチパネル設定」





「初期設定 / システムの設定」でパスワードを設定していると、オフラインモードに入る前 に次の画面が表示されます。

パスワードを入力し、「設定」をタッチすると、オフラインモードに入ります。

共通パスワードである1101か「システムの設定」で設定したパスワードを入力してください。パスワードの数値入力方法 参照 「5.3 初期設定での基本操作」

パスワードの入力	設定 取消
·	

5.2 メインメニュー

メインメニューとは、以下の「初期設定」、「画面データの転送」、「自己診断」、「運転」の 4項目のことを指します。その項目の中には各種の設定があり、運転するまでにホストに 合わせて、必ず設定しておかなければいけません。

オフラインモードに入ると、まず以下の4項目を表示します。

メニューの選択は、メニュー項目のタッチで行います。

メインメニュー	
初期設定	
画面データの転送	
自己診断	
運転	

初期設定

GPを運転するために必要な各種項目の設定です。

画面データの転送

GP画面作成ソフトで作成した画面データをGPへ転送するときに選択します。

自己診断

GPのシステムやインターフェイスに異常がないかを診断します。

運転

GPの運転を開始します。

初期設定については <u>参照</u>「第6章 初期設定(GP-2301Hシリーズ)」、「第7章 初期設定 (GP-2401Hシリーズ)」

画面データの転送については <u>参照</u>「第4章 転送」、「GP-PRO/PB for Windows オペレー ションマニュアル」(GP 画面作成ソフトに付属)

自己診断、運転については参照 「第8章 運転と異常処理」

5.3 初期設定での基本操作

ここでは初期設定を行っていく上で、必要な基本操作を説明します。

メニューを選択するとき

設定したいメニュー項目をタッチします。

設定したいメニューを選択、または入力枠をタッチします。



数値を入力するとき

メニューを選択後、入力したい枠をタッチするとキーボードが表示され、数値入力が可能 となります。入力した後は、「SET」キーをタッチすると数値が設定されます。



設定条件を選択するとき

メニューを選択すると選択肢が表示され、入力枠をタッチするたび選択肢が切り替わりま す。設定したい条件を選びます。



すべての設定を終えたら

画面右上の「設定」キーをタッチします。

変更した設定内容を取り消したいときは、「取消」キーをタッチします。



- ・「設定」キーをタッチすることによって、内部 FEPROMに設定内容が書き込まれます。
- 「設定」キーのタッチで内部 FEPROM へ書き込む ため、元のメニューに戻るのに時間がかかる場 合があります。 元のメニューに戻るまでは、何 もタッチしないでそのままお待ちください。
- ・「取消」キーをタッチした場合は、内部FEPROMへの設定内容の書き込みは実行されません。

前の画面に戻りたいときは

戻りたい画面の項目にタッチします。

<例>

「システム環境の設定」画面から「メインメニュー」画面に戻したい場合は、「メイン」 にタッチします。

AB	> メイン /初期設定 / システム環境の設定
Į	システムの設定
	システムエリアの設定
	グローバルウインドウ設定
	文字列データの設定
	メインメニュー
	初期設定
	画面データの転送
	自己診断
	運転

5.4 自己診断での基本操作

自己診断をするうえで、必要な基本操作を説明します。

メニューを選択するときは

診断したいメニューの項目をタッチします。



「設定」キー・「取消」キー

自己診断メニュー選択後、チェックを開始するまでに、画面上に「設定」「取消」のキーが 表示されることがあります。



「設定」キー

設定した内容を確定して、実行します。

「取消」キー

自己診断の実行を取り消して、自己診断メニュー画面に戻ります。

チェック終了後、自己診断メニュー画面に戻るには

表示画面(全域)のどこか1カ所をタッチすると、自己診断メニュー画面に戻ります。

**** チェック	
ок	

エラーメッセージを表示した場合

エラーメッセージを表示した場合、自己診断メニュー画面に戻るには表示されている画面の 左下隅()、右下隅()の順に押します。



メインメニュー画面に戻るには

自己診断メニュー画面の左上にある「メイン」を押すと、メインメニュー画面に戻ります。





第6章

初期設定(GP-2301Hシリーズ)

- 1. 初期設定をする前に
- 2. 初期設定項目
- 3. システム環境の設定
- 4.1/0の設定
- 5.動作環境の設定
- 6. メモリの初期化
- 7.時刻の設定
- 8. 画面の設定
- 9. フォントの設定

GP-2301HとGP-2401Hでは設定画面が異なります。 ここでは、GP-2301Hのオフラインモードで行う初期設定項目について説明します。

6.1 初期設定をする前に

GPを運転するには、あらかじめ各種設定を行わなければなりません。その設定が初期設定 です。本章では、オフラインモードの初期設定項目について説明します。初期設定には「1: 1接続」と「n:1(マルチリンク)接続 1」の2種類があり、それぞれで設定内容が異なり ます。

ここでは、「n:1(マルチリンク)接続」独自のメニューには、別途説明しています。説明の ない項目は「1:1接続」と「n:1(マルチリンク)接続」の共通のメニューになりますので、 併せてお読みください。

- 1:1 1台の GP に対し、1台の PLC を接続する方法です。
- n:1 複数台の GP に対し、1 台の PLC を接続する方法です。GP 間で PLC へのコマンド発 行権(トークン)の受け渡しをしながら順次 PLC と通信を行います。
 - GP 画面作成ソフトのシステム設定ファイル²を GP に転送すると、GP はその内容で運転します。システム設定ファイルをあらかじめGP に転送されている場合は、GP 側で初期設定をする必要はありません。システム設定ファイルに関しては、

 <u>参照</u>「GP-PRO/PB for Windows オペレーションマニュアル」(GP 画面作成ソフトに付属)
 - 1 一部の PLC では n:1(マルチリンク)接続ができません。
 <u>参照</u>「GP-PR0/PB for Windows 機器接続マニュアル(PLC 接続マニュアル)」(GP 画面作成ソフトに付属)
 - 2 GP画面作成ソフトの[GPシステムの設定]で設定した内容を含むファイルです。

この章で説明している初期設定は<u>GP-2301Hシリーズ</u>です。 GP-2401Hシリーズについては、<u>参照</u>「第7章 初期設定(GP-2401Hシリーズ)」



ここでは設定項目を記します。

画面操作や数値入力など基本操作は、参照 「第5章 オフラインモード」

メイン /初期設定	3
システム環境の設定	画面の設定
Ⅰ/○の設定	フォントの設定
動作環境の設定	
メモリの初期化	
時刻の設定	-

初期設定メニューの詳細は以下です。



1 GP画面作成ソフトで選択した接続機器によって、設定画面が異なります。

6-2 この章で説明している初期設定は<u>GP-2301Hシリーズ</u>です。 GP-2401Hシリーズについては、<u>参照</u>「第7章 初期設定(GP-2401Hシリーズ)」

6.3 システム環境の設定

GPのシステム全体の基本的な動作の設定です。「システム環境の設定」には、「システムの設定」「システムエリアの設定」「グローバルウインドウ設定」「文字列データの設定」があります。

6.3.1 システムの設定

GP本体の設定を行います。

システムの設定	設定取消
スタンバイ時間 [分]	0
スタートタイム [秒]	0
タッチブザーの音	有
バスワードの設定	0
画面番号のデータ形式	BIN

スタンバイ時間 [分]

GPには表示素子を保護するために、自動的に画面を消す機能があります。ここでは、その時間を設定します。「0」を設定すると常時表示になります。

システムデータエリアの「画面表示 OFF」¹のデータが「0000h」の時に、設定した時間内 で、次のいずれかの動作がない状態の場合には、表示が消えます。

・画面切り替えをする。

・画面をタッチする。

- ・アラームメッセージ(流れ表示)を表示する。
- ・エラーメッセージを表示する。(2Wayエラーは除く)
- ・メニューバー(強制リセット画面)を表示する。

・日本語FEPのシステムウィンドウを表示する。

スタートタイム [秒]

GPの立ち上げ時間の設定です。電源を入れ、ホストの立ち上げ後にGPを立ち上げるなど、電源投入シーケンスを調整するために設定します。

タッチブザーの音

画面にタッチした時、内部ブザーの音を出すか出さないかの設定です。

 ダイレクトアクセス方式でご使用の場合はシステムデータエリアのワードアドレス +9、メモリリンク方式でご使用の場合はシステムデータエリアのアドレス12が対象のアドレスになります。(ただし、システムデータエリアにすべての項目を設定した場合)参照 「GP-PR0/PB for Windows 機器接続マニュアル(PLC 接続マニュアル)」(GP 画面作成ソフトに付属)

この章で説明している初期設定は<u>GP-2301Hシリーズ</u>です。 GP-2401Hシリーズについては、<u>参照</u>「第7章 初期設定(GP-2401Hシリーズ)」 6-3 パスワードの設定

「メモリの初期化」や初期設定(オフラインモード)に切り替えるときに使用するパスワード の設定です。オフラインモードで設定を変えられないようにするためで、任意の番号0~ 9999 で設定します(共通パスワード:1101)。

「0」の設定時は「パスワードなし」の設定です。パスワードの数値入力方法 <u>参照</u>「5.3 初期設定での基本操作」

画面番号のデータ形式

画面切り替えを行う場合、画面番号の指定を「BIN」で入力するか、「BCD」で入力するかの 設定です。

6.3.2 システムエリアの設定

ここでは、システムデータエリアに設けたい項目の設定を行います。 システムデータエリアとは GPの内部エリアの LS エリアの中にあるエリアで、PLC が GP を 管理するために必要なエリアです。PLC 内部のデータレジスタ(D)、またはデータメモリ (DM)などに設けられます。

<u>参照</u>「GP-PRO/PB for Windows 機器接続マニュアル(PLC 接続マニュアル)」(GP 画面作 成ソフトに付属)

<u>メモリリンク方式を使用する場合、この設定は不要です。</u>



項目にタッチし、反転表示になるとその項目を選択したことになります。

「確認」キーをタッチすると選択項目確認のため「システムエリアの設定確認」画面が表示 されます。

総使用ワード数

システムエリアの設定(書込みと読出し)で選択した項目をワード数で表示しています。



「表示中画面番号」「エラーステータス」「時計データ(現在値)」「切り替え画面番号」「画面 表示 ON/OFF」の5項目を選択した場合、選択された項目から順にアドレス(ワード)が決 められ、以下のように設定されます。



「動作環境の設定」の「システム先頭デバイス・先頭アドレス」で設定されたデバイスアドレスが「+0」のアドレスになります。

上記の「システムエリアの設定確認」を例にすると、「システム先頭デバイス・先頭アドレス」が D00200 の場合、「切り替え画面番号」を設定する場合は、アドレスは「+6」ですので D00200+6=D00206 となります。

「システム先頭デバイス・先頭アドレス」の設定方法については、

参照 「6.5.1 動作環境の設定」

6.3.3 グローバルウインドウ設定

ここでは、グローバルウインドウに関する設定を行います。 GP では、グローバルウインドウ1画面、ローカルウインドウ2画面までの(計3画面)ウ インドウが表示できます。グローバルウインドウとは、全画面共通の同じウインドウを表 示します。ローカルウインドウとは、それぞれのベース画面専用のウインドウを表示しま す。

グローバルウィンドウ設定	次頁 設定 取消	्रिम्ह	グローバルウインドウ設定 前頁 設定 取消
ク゛ローハ゛ルウイント゛ウ	使用		グローバルウインドウ指定 直接
			データ形式 BIN
		<u> </u>	ウイント・ウ登録番号(1-256) 1
		前頁	表示位置 ×座標(0-319) 160
			Y座標(0-239) 120

グローバルウインドウ

グローバルウインドウの「使用」、「未使用」の設定です。「未使用」を選択した場合、以下 の項目の設定は必要ありません。

グローバルウインドウ指定

グローバルウインドウの登録番号、ウインドウ表示位置を直接指定するか間接指定するかの 設定です。

直接の場合、ウインドウ登録画面、および表示位置の指定はここで設定した値が固定され ます。

間接の場合、システムデータエリアに設けられた専用ワードアドレスに登録番号を書き込むことによって複数のウインドウ登録画面からグローバルウインドウとして選択することができます。また、グローバルウインドウの表示位置も同様に可変値となります。

データ形式

ウインドウ登録番号とウインドウ表示位置を「BIN」で入力するか、「BCD」で入力するか の設定です。グローバルウインドウ指定を間接指定したときのみ設定します。

ウインドウ登録番号 (1-256)

グローバルウインドウとして扱いたいウインドウ画面の登録番号の設定です。 グローバルウ インドウ指定を直接指定したときのみ設定します。

表示位置 X座標 /Y座標

グローバルウインドウの表示位置の設定です。 グローバルウインドウ指定を直接指定したと きのみ設定します。

6.3.4 文字列データの設定

接続する PLC の文字列データの並び方は、メーカーによって異なります。ここでは、PLC の 文字列データの並び方を設定します。

文字列データの設定	設定取消
文字列データモード(1-8)	1

文字列データモード (1-8)

お使いのPLCの文字列データの格納順序を以下の表で選択し、文字列データモードを設定してください。

- ()データのデバイス格納順序
- ()ワード内のバイト LH/HL 格納順序
- ()ダブルワード内のワード LH/HL 格納順序

< 文字列データモード一覧 >

() データのデバイス 格納順序	() ワード内バイト LH/HL格納順序	() ダブルワード内の ワードLH/HL 格納順序	文字列データモード
	「「」」「」	LH順	4
生頭データから柊幼		HL順	2
ル項ノーノル・シャー	山順	LH順	5
		HL順	1
	「」」「」」	LH順	6
星纹データから枚幼		HL順	7
取除リータルの宿納		LH順	8
		HL順	3

()データのデバイス格納順序

< 例 > 文字列 A B C D E F G H 山 山 山 山

先頭データから格納

D0100
D0101
D0102
D0103

最終データから格納			
	D0100		
	D0101		
	D0102		

D0103

()ワード内のバイトのLH/HL 順序

< 例> 文字列 A B C D

16 ビット	長デバイ	ス LH 順
		D0100

32 ビット長デバイス LH 順

D0101

D0100

16 ビット	長デバイ	ス HL 順
		D0100
		D0101

32 ł	ごット	長デ	バイ	ス HL 順
				D0100

()ダブルワード内のワードの LH/HL 順序

16ビット長デバイス LH 順

D0100
D0101
D0102
D0103
D0104

16ビット長デバイス HL丿	順
----------------	---

1
D0100
D0101
D0102
D0103
D0104
-

<例> 文字列 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T L L L L L L L L L L L L L L L L L L

32ビット長デバイス LH 順

	D0100
	D0101
	D0102
	D0103
	D0104

32ビット長デバイス HL 順

	D0100
	D0101
	D0102
	D0103
	D0104

6-8 この章で説明している初期設定は<u>GP-2301Hシリーズ</u>です。 GP-2401Hシリーズについては、<u>参照</u>「第7章 初期設定(GP-2401Hシリーズ)」 K タグ書込み時の文字数と PLC デバイスの関係

16 ビット長のデバイス時

GPは文字列の先頭より2文字(半角)ずつ、PLCの1デバイスに格納します。

表示文字数が9文字の場合は、以下のようになります。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 NULL

MEMO · 2で割り切れない場合は文字列の最後にNULLを付加します。

32 ビット長のデバイス時

GPは文字列の先端より4文字(半角)ずつ、PLCの1デバイスに格納します。 表示文字数が9文字の場合は、以下のようになります。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 NULL

MÉMÓ

4で割り切れない場合は文字列の最後にNULLを付加します。

6.4 1/0の設定

主に通信に関する設定、周辺機器に関する設定を行います。「1/0の設定」には「通信の設定」「通信監視時間設定」「タッチパネル設定」「表示デバイス設定」「プリンタの設定」「拡張シリアル 動作の設定」「キャプチャ動作の設定」「ファンクションの設定」「通信ポートの設定」があります。

6.4.1 通信の設定

ホストとなる PLC の通信に関する設定をここで行います。エラーの原因となりますので、 ホストの通信設定と必ず合わせるようにしてください。

<u>参照</u>「GP-PRO/PB for Windows 機器接続マニュアル (PLC 接続マニュアル)」(GP 画面作 成ソフトに付属)

通信の設定	設定 取消
伝送速度 [bps]	19200
データ長/ストップビット	7/2
バリティビット	偶数
制御方式	ER制御
通信方式	RS232C



・ [通信ポートの設定]画面で「シリアルI/F切替」を「有」にし

た場合、またはGP画面作成ソフトの「拡張SIO設定の変更」に て、「シリアルI/F切替」を「する」に設定しGPへ転送した場 合、シリアルI/F(COM1)で、拡張SIOスクリプトプロトコルに よる通信を行う機器との通信の設定画面はこの画面ではありま せん。[拡張シリアル 通信の設定]画面で行ってください。参 照 6.4.6拡張シリアル 通信の設定

伝送速度

伝送速度の設定です。伝送速度とは、本機とホストのデータをやり取りする速さのことで、1 秒間にやり取りされるデータのビット数(bps)によって表わします。

伝送速度によっては対応していない PLC があります。

<u>参照</u>「GP-PRO/PB for Windows 機器接続マニュアル(PLC 接続マニュアル)」(GP 画面作 成ソフトに付属)

データ長 / ストップビット

データをやり取りする場合のデータ長(ビット構成)を、7ビットにするか8ビットにするかの設定、およびストップビットを1ビットにするか2ビットにするかの設定です。

パリティビット

パリティチェックを行なわないか、奇数パリティで行うか、偶数パリティで行うかの設定です。

制御方式

送受信データのオーバーフローを防ぐために行う通信制御方式の設定です。 XON/XOFF 制御と ER (DTR) 制御のどちらかを選択します。

通信方式

通信方式の設定です。RS-232C、RS-422の4線式、RS-422の2線式のいずれかを選択します。



 ・ メモリリンク方式でRS-422にて通信する場合は、4線式を選 択してください。
 参照 「GP-PRO/PB for Windows 機器接続マニュアル

(PLC 接続マニュアル)」(GP 画面作成ソフトに付属)
6.4.2 通信監視時間設定

GPとPLCとの通信エラーを検出する時間とエラーが発生したときの再送信のコマンドの回 数について設定します。

通信監視時間設定	設定取消
受信如4704時間(1-127秒)	10
通信リトライ回数(0-255)	2

受信タイムアウト時間(1-127秒)

PLC との通信時における GP の受信タイムアウト時間の設定です。

ただし、ケーブルが接続されていない場合は、ここでの設定にかかわらず、1秒でタイムア ウトとなります。初期値は10秒に設定されています。



MEMO ・ 30秒以上の設定時に、PLCとの通信エラーが発生したまま画面 転送を行うと、パソコン側でエラーになる場合があります。

通信リトライ回数 (0-255)

PLC 通信エラーが発生した際に、GP がコマンドを再送信する回数の設定です。設定した回数 を送信しても通信しない場合、GP上にエラーメッセージが表示されます。

初期値は2回に設定されています。

6.4.3 タッチパネル設定

タッチ動作と強制リセットの設定、表示デバイスの調整の有無を設定します。

GP-2301HL(モノクロ LCD)の場合の設定画面

タッチバネル設定 [対画 設定 取消		タッチバネル設定	前頁設定取消
タッチ動作モード	2点押し		バックライト切れ検出時の タッチパネル操作	無効
強制リセットの動作	有			
コントラスト調整の動作	有	前百		
輝度調整の動作	有			
L C D の設定	ノーマル			

GP-2301HS(STN カラー)の場合の設定画面

タッチバネル設定	設定 取消
タッチ動作モード	2点押し
強制リセットの動作	有
コントラスト調整の動作	有
輝度調整の動作	有
バックライト切れ検出時の タッチパネル操作	無効

タッチ動作モード

タッチ動作1点押し入力のみにするか、2点押し入力も有効にするかの設定です。スライドした時に、タッチエリアをはみ出した場合にタッチを0FFするかの設定です。「スライド無」時は1点押し入力となります。

強制リセットの動作

メニューバー(強制リセット画面)の表示を可能にするかの設定です。「有」にすると、下 記の方法でメニューバーが表示できるようになります。

強制リセットを行う方法

画面の右下隅()を押さえたまま、右上隅()を押します。そのままの状態で左下隅()を押すと、メニューバーが画面下部に表示され、またリセットを実行するなら「リセット」にタッチ、オフラインモードに移行するなら「オフライン」にタッチしてください。



・ 運転中(PLCと通信実行)以外でもこの操作は可能です。

この章で説明している初期設定は<u>GP-2301Hシリーズ</u>です。 GP-2401Hシリーズについては、<u>参照</u>「第7章 初期設定(GP-2401Hシリーズ)」 6-13 コントラスト調整の動作

「有」に設定すると、タッチ入力によるコントラスト調整が行えます。

重要・必ず右上()、左上()の順に押してください。電源投入
 時に左上()を押すと、オフラインモードに入ります。

画面の右上隅()を押さえたまま、左上隅()を押すとコントラスト調整モードに入ります。タッチした任意の位置に応じて、画面コントラストが変ります。



- ・ コントラスト調整モードを終了させたいときは、画面下部
 以外をタッチしてください。
 - ・ スタート待ちのときは、このモードには入れません。
 - ・ 運転中(PLCと通信実行中)でもこの操作は可能です。
 - ノーマル表示、リバース表示に関係なく、画面下に表示されます。コントラスト調整のバーは左側が常に「明るい」となります。

輝度調整の動作

MÉMO

「有」に設定すると、タッチ入力による輝度調整が行えます。 画面の右下隅()を押さえたまま、左下隅()を押すと輝度調整モードに入ります。 左をタッチすると明るく、右をタッチすると暗くなります。4段階で調整できます。



мемо

- 輝度を暗くするとちらつきが生じる場合があります。
 表示デバイスの設定で調整してください。
 参照 「6.4.4 表示デバイス設定」
- 輝度調整モードを終了させたいときは、画面下部以外を タッチしてください。
- スタート待ちのときは、このモードには入れません。
- ・ 運転中(PLCと通信実行)でもこの操作は可能です。
- ・ ノーマル表示、リバース表示に関係なく、画面下に表示されま す輝度調整のバーは左側が常に「明るい」となります。
- 表示デバイスの特性上、電源投入直後から実用最大輝度に達するまでに多少時間を要します。常温の場合、最大輝度に対して70%の輝度になるまでに10分程度かかります。
- 6-14 この章で説明している初期設定は<u>GP-2301Hシリーズ</u>です。 GP-2401Hシリーズについては、<u>参照</u>「第7章 初期設定(GP-2401Hシリーズ)」

LCDの設定(GP-2301HLのみ)

「リバース」に設定すると、画面が反転表示になります。

「LCDの設定」の項目をタッチして「ノーマル」から「リバース」に変更させ、「設定」キー をタッチします。画面表示が反転し、前画面に戻ります。

タッチバネル設定 次頁 設定 取	消	メイン _/初期設定	/ 1 / 0の設定
タッチ動作モード 2点押し	設定	通信の設定	拡張シリアル 通信設定
強制リセットの動作		通信監視時間設定	[拡張シリアル 動作環境]
 コントラスト調整の動作 有		タッチバネル設定	キャプチャ動作の設定
 輝度調整の動作 有 有		表示デバイス設定	ファンクションの設定
LCDの設定 リバース		「ブリンタの設定」	
\diamond			

バックライト切れ検出時のタッチパネル操作

バックライトが切れた場合に、タッチパネル操作の有効、無効を設定します。

「無効」にすると、バックライトが切れた際にタッチパネル操作を受け付けなくなり、 誤操作を防止することができます。

- EMO ・ バックライト切れを検出するとステータスLEDは橙色に点灯します。
 - ・ バックライト切れを検出するとシステムデータエリアの「ス テータス」¹のビット 10 が ON になります。
 - 「強制リセットの動作」が「有」ならば、強制リセットは行えます。(画面は真っ暗で見えない状態ですが、強制リセットや強制リセット画面でのタッチパネル操作はできます。)
 - オフラインモード中にバックライトが切れた場合は、ここでの設定に関わらず、タッチパネル操作は有効です。

重要 ・ バックライト切れは、消費する電流を監視して行っています。 バックライトの故障状態によっては検出できない場合や完全 にバックライトが切れる前に検出される場合があります。

 ダイレクトアクセス方式でご使用の場合は+6、メモリリンク方式でご使用の場合は 11 が対象のアドレスになります。
 <u>参照</u>「GP-PRO/PB for Windows 機器接続マニュアル(PLC 接続マニュアル)」 (GP 画面作成ソフトに付属)

この章で説明している初期設定は<u>GP-2301Hシリーズ</u>です。 GP-2401Hシリーズについては、<u>参照</u>「第7章 初期設定(GP-2401Hシリーズ)」 6-15

6.4.4 表示デバイス設定

GPが使用される環境や輝度の設定によっては、まれに画面にフレミング(表示がチラついた り、横線が入ったように見える現象)が見られることがあります。GPの周囲温度が高温で輝 度設定を低くした場合に目立つ現象で、機器の異常ではありません。もし、フレミングが目 立つ場合は、ここの設定で調整を試みてください。

GP-2301HL (モノクロ LCD)



<モノクロ2階調の場合>

GP-2301HS (STN カラー LCD)

表示デバイス設定	設定取消
現在の設定値	+
標準値にもどす	標準値

現在の設定値

画面下段の表示サンプルを見ながら、「+」、「-」をタッチし、フレミングが目立たないよう に調整します。

標準値を0とすると - 側に2段階、+側に18段階変更できます。

標準値にもどす

「標準値」をタッチすると設定値を標準値0に戻します。

6.4.5 プリンタの設定

GP-2301Hシリーズは本機能をサポートしていません。「取消」ボタンで前画面に戻ります。



6.4.6 拡張シリアル通信設定

拡張シリアルI/Fがありません。シリアルI/F切替機能を使用しない場合、ここでの設定は無 効です。(ただし、シリアルI/Fにて拡張SIOスクリプトプロトコル通信を行う場合を除く。



 「通信ポートの設定]画面で「シリアルI/F切替」を「有」にした場合、または GP 画面作成ソフトの「拡張 SIO 設定の変更」にて、「シリアルI/F切替」を 「する」に設定し GP へ転送した場合、シリアルI/F(COM1)で、拡張 SIO スクリ プトプロトコル通信を行う機器との通信の設定はここで行ってください。
 [通信の設定]画面での設定は無効になりますのでご注意ください。

拡張シリアル 通信の設定	設定取消
伝送速度 [bps]	9600
データ長/ストップビット	8/1
バリティビット	無し
RI/VCC (COM2)	RI
通信方式	RS232C

伝送速度

伝送速度の設定です。伝送速度とは、GPと接続機器がデータをやり取りする 速さのことで、1秒間にやり取りされるデータのビット数(bps)によって表 わします。

データ長

データをやり取りする場合のデータ長(ビット構成)を、7ビットにするか8 ビットにするかの設定です。

ストップビット

ストップビットを1ビットにするか2ビットにするかの設定です。

パリティビット

パリティチェックを行なわないか、奇数パリティで行うか、偶数パリティで行う かの設定です。

RI/VCC

GP-2301Hシリーズには拡張シリアル I/F(COM2)がありませんので、ここでの 設定は無効です。

通信方式

通信方式の設定です。RS-232C、RS-422の4線式、RS-422の2線式のいずれかを選択します。

この章で説明している初期設定は<u>GP-2301Hシリーズ</u>です。 GP-2401Hシリーズについては、<u>参照</u>「第7章 初期設定(GP-2401Hシリーズ)」 6-17 6.4.7 拡張シリアル動作環境

GP-2301Hシリーズは本機能をサポートしていません。「取消」ボタンで前画面に戻ります。



6.4.8 キャプチャ動作の設定

ここでは、キャプチャ動作に関する設定を行います。

GPの画面のキャプチャ画像をCFカードにJPEGファイルとして保存します。 画面のキャプチャ方法については、<u>参照</u>「GP-PRO/PB for Windows タグリファレンス マニュアル 4.7.10 画面キャプチャ」(GP画面作成ソフトに付属)

キャプチャ動作の話	定 一一段定 取消
画像品質(1-100)	80
白黒反転	有

画像品質(1-100)

キャプチャしたJPEGファイルの品質を設定します。数値を小さくすると、ファイルサイズも小 さくなりますが、画質が落ちます。

白黒反転

作画した画像の白の部分を黒に、黒の部分を白に反転します。その白黒反転した画面をキャプ チャし、保存することができます。

MEMO · 白と黒以外の色は反転しません。

GP-2301HL の場合(モノクロ LCD)

- ・白黒反転「有」の場合 表示している部分(描画した部分)を黒で、表示していない部分を白で保存します。
- ・白黒反転「無」の場合

表示している部分(描画した部分)を白で、表示していない部分を黒で保存します。

MEMO ・ モノクロLCD搭載機種の場合、CFカード保存イメージはGPの表示反

転(ノーマル/リバース)の設定に関係なく白黒反転を行います。

GP-2301HS の場合(STN カラー LCD)

カラーLCD搭載機種の場合は、白黒反転した画面をキャプチャし保存することができます。 画像の白の部分を黒に、黒の部分を白に変換します。白と黒以外の色は反転しません。

6-18 この章で説明している初期設定は<u>GP-2301Hシリーズ</u>です。

GP-2401Hシリーズについては、参照 「第7章 初期設定(GP-2401Hシリーズ)」

6.4.9 ファンクションの設定

オペレーションスイッチの「有効」、「無効」を設定します。「オペレーションスイッチ」または「無効/有効」の表示箇所をタッチすると、「有効」「無効」が切り替わり、「設定」で 確定します。初期値は「無効」に設定されています。

ファンクションの設定	設定 取消
オペレーションスイッチ	無効

6.4.10 通信ポートの設定

GPの通信ポート(COM1)の接続環境を設定します。

通信ボートの設定	設定 取消
シリアルI/F切替	無
RI/VCC (COM2)	RI

シリアル I/F 切替

「有」を指定した場合、GPのシリアルI/F(COM1)を使用し、拡張SIOスクリプトプロトコルに よる通信を行います。

GPがオフラインモードの時は、シリアル I/F 切替は「無」の状態になります。

MEMO・「有」を指定した場合、接続機器との通信設定は[拡張シリアル

通信の設定]画面で行ってください。

参照 6.4.6拡張シリアル通信の設定。

[通信の設定]画面の設定は無効になります。

RI/VCC (COM2)

GP-2301Hシリーズには拡張シリアルI/F(COM2)がありませんので、ここでの設定は無効です。

6.5 動作環境の設定

システムエリアや号機 No. などを設定します。1:1 接続とn:1(マルチリンク)接続では設定内容が異なりますので確認してから設定してください。

- MEMO・ GP 画面作成ソフトで選択した PLC タイプによって設定画面が異なります。
 参照 「GP-PRO/PB for Windows 機器接続マニュアル (PLC 接続マニュアル)」(GP 画面作成ソフトに付属)
 - ・ GP画面作成ソフトのシミュレーション機能を設定している場合は、動作環境の設定変更を行わないでください。

6.5.1 動作環境の設定(1:1 / n:1)

PLC のシステムデータエリアの設定、号機番号を設定します。 この設定は1:1 接続、n:1(マルチリンク)接続ともに設定項目は同じです。

n:1(マルチリンク)接続の場合は、システムデータエリアの設定は接続する GP ごとに設定す る必要があります。<u>参照</u>「GP-PRO/PB for Windows 機器接続マニュアル(PLC 接続マ ニュアル)」(GP 画面作成ソフトに付属)

メイン /初期設定 /動作環境 メニュー	動作環境の設定	設定取消
1:1 n:1	システムエリア 先頭デバイス	
動作環境の設定	先頭アドレス	
局情報の設定	号機No.	
カスタマイズ機能	システムエリア 読込みエリアサイズ	0
	書込エラー時のGPリセット	無

システムエリア先頭デバイス・先頭アドレス

PLCに割付けるシステムデータエリアの先頭アドレスを設定します。割付可能なアドレスは PLCによって異なります。

<u>参照</u>「GP-PRO/PB for Windows 機器接続マニュアル(PLC 接続マニュアル)」(GP 画面作成 ソフトに付属)

号機No.

PLC(リンクユニット)の号機番号を設定します。ご使用のPLCと合わせてください。

システムエリア 読み込みエリアサイズ

全画面共通で利用するデータや折れ線グラフの一括表示のデータサイズなどに応じて、読み 込みエリアのサイズ(ワード単位)を設定してください。

MEMO

10 ・ 読み込みエリアを使用しない場合、設定は「0」(デフォルト)にし ておいてください。通信の高速性が確保できます。

書き込みエラー時の GP リセット

通信にて書き込みエラーが発生した際に、エラー画面を表示しGPをリセットできるモードに するかしないかの設定です。

6-20 この章で説明している初期設定は<u>GP-2301Hシリーズ</u>です。 GP-2401Hシリーズについては、<u>参照</u>「第7章 初期設定(GP-2401Hシリーズ)」

6.5.2 局情報の設定(n:1)

局情報は、接続する GP のシステム構成と、正常に通信を行っているかを確認するための設定です。n:1(マルチリンク)接続に必要な設定です。



通信情報の格納アドレス

n:1(マルチリンク)接続では、2ワードの「通信情報」をもとに通信を行います。この 「通信情報」は、「接続局リスト」と「加入局リスト」の2ワードの領域で構成されます。そ れぞれ役割を持っており、自動的に連続してPLCに割り付けをします。割り付け可能なア ドレスはPLCによって異なります。

<u>参照</u>「GP-PRO/PB for Windows 機器接続マニュアル(PLC 接続マニュアル)」(GP 画面作 成ソフトに付属)

PLC のデータレジスタ

+0	接続局リスト	PLC	GP
+1	加入局リスト	GP	PLC

重要 ・ 通信情報の格納アドレスは、同一リンクユニットに接続するす べての GP に同じアドレスを設定してください。なお、リンク ユニットに接続するポートが2つある場合は、同じアドレスに しないでください。

接続局リスト

PLCと接続する GP の台数をあらかじめ PLC 側で登録する設定です。PLCと接続される場合、 GPの自局番号に対応した番号のビットをONします。

MEMO

・ PLCと接続している際に、任意のGPだけの通信を止めてオフ ラインに入るときには、GPの自局番号に対応したビットを OFF します。

ビット15

ビット0

_										_				_	
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
号	号	号	号	号	号	号	号	号	号	号	号	号	号	号	号
機	機	機	機	機	機	機	機	機	機	機	機	機	機	機	機

< 例 > 0 号機、2 号機、3 号機、5 号機の4 台を接続する場合は、002D(h)を書き込みます。

接続局リスト 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 002D(h)

重要 ・ 運転前に必ず設定しておいてください。

・ GP と接続しないビットは、OFF しておいてください。

加入局リスト

接続された各 GP の通信状態を表しています。ここで接続局リストと同じ番号のビットが ON されていれば通信が成立していることになります。通信している GPの自局番号に対応した 番号のビットがONしています。

ビット15

ビット0

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
号	号	号	号	号	号	号	号	号	号	号	号	号	号	号	号
機	機	機	機	機	機	機	機	機	機	機	機	機	機	機	機

GPとPLCが正常に通信していれば、接続局リストと同じ値が書き込まれています。

< 例 > 接続局リストで0号機、2号機、3号機、5号機の4台を設定したときの値と同じ 002D(h)が加入局リストにも書き込まれます。



となります。もう一度設定を確認してください。

・ 接続を変更するときには、1度すべてのビットをOFF してくだ さい。

自局番号 (0-15)

GPの自局番号を設定します。設定範囲は0~15までで、自由につけることができますが、他の GPの自局番号と重複しないように設定してください。重複した場合、通信エラーとなります。

MEMO

・ 自局番号は、GP自体に割り付ける番号です。リンクユニット の号機No.とは関係ありません。

6.5.3 カスタマイズ機能(n:1)

カスタマイズ機能は、n:1(マルチリンク)接続の通信をより効果的にするための機能です。 効率的に通信を行うには、GPを使う用途によって「操作」または「表示」を優先させるかを 決めます。これにより、通信応答の速度アップが望めます。(ただし、画面情報によります。)



動作優先モード

GPの用途に合わせて、操作優先か、表示優先かを選択します。

表示

GPの用途を主にモニタ画面としてお使いになる場合には、この設定にしてください。GP全体の表示速度の向上が望めます。ただし、タッチパネルの"操作時の応答性"は遅くなります。

操作

GPの用途を主に操作パネルとしてお使いの場合には、この設定にしてください。タッチパネルによる数値設定入力やスイッチなどの応答性の向上が望めます。

このモードにしておくと、タッチパネル操作時の応答性が GP の台数に影響をあまり受けな いようになります。ただし、"表示更新サイクル"は遅くなります。

- 重要・接続するすべてのGPに同じ設定を行ってください。
 - 表示速度を向上するため、アドレス設定はできる限り連続アドレスにしてください。ビットアドレスの場合は、ワード単位でみたときに連続になるようにしてください。

表示優先と操作優先の速度的な違い

三菱電機(株)製PLC A3Aを使用し、スキャンタイム 20ms で連続アドレス(システムデー タエリアを含まない 80 ワード)を読み出すときの速度の違いは、次のようになります。



この章で説明している初期設定は<u>GP-2301Hシリーズ</u>です。 GP-2401Hシリーズについては、<u>参照</u>「第7章 初期設定(GP-2401Hシリーズ)」 6-23 タッチパネル専有

タッチパネル専有の「あり」、「なし」が設定できます。モーメンタリ動作に設定したタッチ パネルで、PLCを専有したい場合は、タッチパネル専有を「あり」に設定します。

「あり」に設定すると、モーメンタリ動作で設定したタッチパネルをタッチしている間は PLCを専有します。これでモーメンタリスイッチでのインチング操作が行えるようになりま す。タッチし終わると、専有は解除されます。

PLCの専有については、

<u>参照</u>「GP-PRO/PB for Windows 機器接続マニュアル(PLC 接続マニュアル)」(GP 画面作 成ソフトに付属)

專有解除時間(0-2550秒)

システムデータエリアLS14のビット7を0Nする専有方法の場合は、専有時間を設定する ことができます。この設定をしておくと、LS14のビット7を0FFしなくても、時間が経過 すると自動的に解除します。専有を解除したあとは、n:1(マルチリンク)通信に戻りま す。



・ 専有中にタッチ操作を行うと、その時点で専有解除時間が設 定し直されます。

・ 専有解除時間が0(ゼロ)の場合は、自動解除を行いません。

システムデータエリア内LS6(ステータス) LS14(コントロール)については <u>参照</u>「GP-PRO/PB for Windows 機器接続マニュアル(PLC 接続マニュアル)」(GP 画面作 成ソフトに付属)

6.6 メモリの初期化

GP内部のデータやGPに装着されたCFカードの初期化を行います。「メモリの初期化」には 「メモリの初期化」「CFカードの初期化」「CSVデータインデックス」があります。

6.6.1 メモリの初期化

GPの画面データ(内部記憶)をすべて消去します。バックアップSRAMも初期化されます。

- 重要・「開始」スイッチを押したあとに初期化の取消しはできませんので、ご注意ください。初期化中は電源を切らないでください。
 - バックアップしているデータは消去されます。
 - 初期化を行っても、システム、通信プロトコル、時刻の設定デー タは消去されません。



GP内部記憶の初期化を行います。

共通パスワードである1101か「システムの設定」で設定したパスワードを入力してください。パスワードの数値入力方法 参照 「5.3 初期設定での基本操作」



6.6.2 CF カードの初期化

GPに装着されたCFカードのデータをすべて消去します。

重要・「開始」スイッチを押したあとに初期化の取消しはできません



CFカードの初期化を行います。

共通パスワードである1101か「システムの設定」で設定したパスワードを入力してください。パスワードの数値入力方法参照 「5.3 初期設定での基本操作」

この章で説明している初期設定は<u>GP-2301Hシリーズ</u>です。 GP-2401Hシリーズについては、<u>参照</u>「第7章 初期設定(GP-2401Hシリーズ)」

6.6.3 CSV データインデックス

CSV データ転送機能を使用すると、GP に装着された CF カードと接続機器間を、CSV データ形式(ZR*****.CSV)でデータ転送できます。CSV データ転送機能について、<u>参照</u>GP-PRO/PB III for Windows タグリファレンスマニュアル

ここでは、CSVデータ転送機能によりCFカードへ保存されたCSVファイルのインデックス(目次)ファイルを作成します。

CSVデータのインデックスファイル作成	取消
CFカード内のCSVデータのィンデックスファイル	
を更新します。	
CFカードを挿入して開始スイッチを	
押して下さい。	
開始	

「開始」キーをタッチするとインデックスファイルの作成を開始します。

- **重要** ・ インデックスファイルを作成中はCFカードカバーを開けないでく ださい。データ破損の恐れがあります。
- MEMO

 CSVファイル数が多すぎるとインデックスファイル作成に時間がか かります。4000ファイルで約10分かかります。

インデックスファイル作成中に「取消」キーをタッチすると中断し、以下の画面を表示しま す。

CSVデータのインデックスファイル作成						
中断しますか?						
【継 続】 【中 断】						
注意:						
中断するとインデックスファイルは作成されません。						

継続

引き続きインデックスファイルを作成します。「インデックスファイルが作成できました。終 了キーを入力してください」と表示されたら終了してください。

中断

作成中だったインデックスファイルを削除し[メモリの初期化]画面に戻ります。

6.7 時刻の設定

GPの内蔵されている時計の設定です。「年」は西暦の下2桁で入力します。

時刻の設定
現在の時刻
'年月日時分
設定時刻
,一年一月一日一時一分



 GPに内蔵されている時計には誤差があります。設定した現在 時刻をタグ設定などで表示させる場合は、実際の時刻との誤 差にご注意ください。常温無通電状態(バックアップ時)での 誤差は、1カ月±65秒です。温度差や使用年数によっては1 カ月に-380~+90秒の誤差になります。時計の誤差が問題と なるシステムでご使用になる場合、定期的に正確な時間の設 定をしてください。

・ 設定できる時刻は「時:分」です。「秒」は設定完了時に00秒 にセットされます。

この章で説明している初期設定は<u>GP-2301Hシリーズ</u>です。 GP-2401Hシリーズについては、<u>参照</u>「第7章 初期設定(GP-2401Hシリーズ)」

画面の設定 6.8

電源投入後に初めて表示させる画面の設定、運転時の文字の大きさなどを設定します。

画面の設定		設定 取消
初期画面7ァ-	似番号	B 1
アラームメッセーシ゛	縦りれ	1
	横切衣	1
れった時のエラ	,表示	有

初期画面のファイル番号

電源投入後、最初に表示させたい画面ファイル番号の設定です。「システム環境の設定」「シ ステムの設定」で「BIN」を設定した場合は、B1 ~ B8999、「BCD」を設定した場合は B1 ~ B1999 まで入力できます。

アラームメッセージ

アラームメッセージの文字サイズの設定です。

<半角文字の場合>

1	2	4
縦1、横1の設定 16×8ドット	縦2、横2の設定 32 × 16 ドット	縦 4、横 4 の設定 64 × 32 ドット

< 全角文字の場合 >

あ

11

縦1、横1の設定 縦2、横2の設定 縦4、横4の設定 16 × 16 ドット 32 × 32 ドット 64 × 64 ドット

オンライン時のエラー表示

運転時のエラーメッセージを表示させる、させないかの設定です。

6.9 フォントの設定

GPに表示するフォントの設定をします。

フォントの設定	設定 取消
フォントの設定	日本
漢字フォントの設定	高品位

フォントの設定

運転時に使用するフォントの設定です。

漢字フォントの設定

文字を拡大表示した場合の表示品位を設定します。

「フォント設定」にて「日本」を選んだ場合

半角文字は表示サイズに関わらず、常に8×16ドットフォントで表示されます。 全角文字は以下のようになります。

- 標準 表示サイズに関わらず、常に 16 × 16 ドットフォントで表示されます。(GP- * 30 シリーズ互換)
- 高品位(第1)..... 縦横2倍拡大(32×32ドット)以上の表示サイズでは、JIS第 1水準の文字のみ、32×32ドットフォントで表示されます。 JIS第2水準の文字は16×16ドットフォントが拡大表示され ます。(GP-*50、GP70シリーズ互換)
- 高品位(第1,2) 縦横2倍拡大(32×32ドット)以上の表示サイズでは、JIS第 1水準、第2水準の文字すべてが、32×32ドットフォントで表 示されます。

「フォント設定」にて「日本」以外(韓国、台湾、中国、欧米)を選んだ場合

標準 半角文字は表示サイズに関わらず、常に8 × 16 ドットフォント で表示されます。 全角文字は表示サイズに関わらず、常に16 × 16 ドットフォン トで表示されます。(GP- * 30 シリーズ互換) 高品位(第1).....~(チルダ)、`(アクサングラーブ)を除く半角文字(ASCIIコード 21h~7Dh)は、日本語フォントを使用して高品位に表示します。

- ・表示文字サイズ 16 × 16 ドット以上は、日本語 16 ドットフォント で表示
- ・表示文字サイズ 32 × 32 ドット以上は、日本語 32 ドットフォント で表示

全角文字は表示サイズに関わらず、常に16 × 16 ドットフォント で表示されます。

高品位(第1,2) ~(チルダ)、`(アクサングラーブ)を除く半角文字(ASCIIコード 21h ~ 7Dh)は、日本語フォントを使用して高品位に表示されます。

- ・表示文字サイズ 16 × 16 ドット以上は、日本語 16 ドットフォント で表示
- ・表示文字サイズ 32 × 32 ドット以上は、日本語 32 ドットフォント で表示

全角文字(韓国、台湾、中国)は、縦横2倍拡大(32 × 32 ドット)以 上の表示サイズでは、32 × 32 ドットフォントで表示されます。

初期設定(GP-2401H シリーズ)

- 1. 初期設定をする前に
- 2. 初期設定項目

第7章

- 3. システム環境の設定
- 4.1/0の設定
- 5.動作環境の設定
- 6. メモリの初期化
- 7.時刻の設定
- 8. 画面の設定

GP-2301HとGP-2401Hでは設定画面が異なります。 ここでは、GP-2401Hのオフラインモードで行う初期設定項目について説明します。

7.1 初期設定をする前に

GPを運転するには、あらかじめ各種設定を行わなければなりません。その設定が初期設定 です。本章では、オフラインモードの初期設定項目について説明します。初期設定には「1: 1接続」と「n:1(マルチリンク)接続 1」の2種類があり、それぞれで設定内容が異なり ます。

ここでは、「n:1(マルチリンク)接続」独自のメニューには、別途説明しています。説明の ない項目は「1:1接続」と「n:1(マルチリンク)接続」の共通のメニューになりますので、 併せてお読みください。

- 1:1 1台の GP に対し、1台の PLC を接続する方法です。
- n:1 複数台の GP に対し、1 台の PLC を接続する方法です。GP 間で PLC へのコマンド発 行権(トークン)の受け渡しをしながら順次 PLC と通信を行います。
 - MEMO

 GP 画面作成ソフトのシステム設定ファイル²を GP に転送す ると、GP はその内容で運転します。システム設定ファイルを あらかじめGP に転送されている場合は、GP 側で初期設定をす る必要はありません。システム設定ファイルに関しては、 <u>参照</u>「GP-PRO/PB for Windows オペレーションマニュア ル」(GP 画面作成ソフトに付属)

- 1 一部の PLC では n:1(マルチリンク) 接続ができません。
 参照 「GP-PRO/PB for Windows 機器接続マニュアル(PLC 接続マニュアル)」(GP 画面作成ソフトに付属)
- 2 GP画面作成ソフトの[GPシステムの設定]で設定した内容を含むファイルです。

この章で説明している初期設定は<u>GP-2401Hシリーズ</u>です。 GP-2301Hシリーズについては、<u>参照</u>「第6章 初期設定(GP-2301Hシリーズ)」 7-1



ここでは設定項目を記します。

画面操作や数値入力など基本操作は、参照 「第5章 オフラインモード」



初期設定メニューの詳細は以下です。



1 GP画面作成ソフトで選択した接続機器によって、設定画面が異なります。

7.3 システム環境の設定

GPのシステム全体の基本的な動作の設定です。「システム環境の設定」には、「システムの設定」「システムエリアの設定」「グローバルウインドウ設定」「文字列データの設定」があります。

7.3.1 システムの設定

GP本体の設定を行います。

システムの設定	設定終了 取り消し
スタンバイモード時間(0-255)	[0]分
スタートタイム(0-255)	〔0 〕秒
タッチブザーの音	有 無
ブザー端子出力	有 無
バスワードの設定(0-9999)	[0]]
表示画面番号のデータ形式	BIN BCD
12345678	3 9 0 ↑ ↓ BS

スタンバイ時間 [分]

GPには表示素子を保護するために、自動的に画面を消す機能があります。ここでは、その時間を設定します。「0」を設定すると常時表示になります。

システムデータエリアの「画面表示 OFF」¹のデータが「0000h」の時に、設定した時間内 で、次のいずれかの動作がない状態の場合には、表示が消えます。

・画面切り替えをする。

・画面をタッチする。

・アラームメッセージ(流れ表示)を表示する。

- ・エラーメッセージを表示する。(2Wayエラーは除く)
- ・メニューバー(強制リセット画面)を表示する。
- ・日本語FEPのシステムウィンドウを表示する。

スタートタイム [秒]

GPの立ち上げ時間の設定です。電源を入れ、ホストの立ち上げ後にGPを立ち上げるなど、電源投入シーケンスを調整するために設定します。

タッチブザーの音

画面にタッチした時、内部ブザーの音を出すか出さないかの設定です。

ブザー端子出力

GP-2401Hでは、AUX I/Fがありませんので「ブザー端子出力」をサポートしていません。

 ダイレクトアクセス方式でご使用の場合はシステムデータエリアのワードアドレス +9、メモリリンク方式でご使用の場合はシステムデータエリアのアドレス12が対象のアドレスになります。(ただし、システムデータエリアにすべての項目を設定した場合)参照 「GP-PRO/PB for Windows 機器接続マニュアル(PLC 接続マニュアル)」(GP 画面作成ソフトに付属)

この章で説明している初期設定は<u>GP-2401Hシリーズ</u>です。 GP-2301Hシリーズについては、<u>参照</u>「第6章 初期設定(GP-2301Hシリーズ)」 7-3 パスワードの設定

「メモリの初期化」や初期設定(オフラインモード)に切り替えるときに使用するパスワード の設定です。オフラインモードで設定を変えられないようにするためで、任意の番号0~ 9999 で設定します (共通パスワード: 1101)。

「0」の設定時は「パスワードなし」の設定です。パスワードの数値入力方法 <u>参照</u>「5.3 初期設定での基本操作」

画面番号のデータ形式

画面切り替えを行う場合、画面番号の指定を「BIN」で入力するか、「BCD」で入力するかの 設定です。

7.3.2 システムエリアの設定

ここでは、システムデータエリアに設けたい項目の設定を行います。 システムデータエリアとは GP の内部エリアの LS エリアの中にあるエリアで、PLC が GP を 管理するために必要なエリアです。PLC 内部のデータレジスタ(D)、またはデータメモリ (DM)などに設けられます。

<u>参照</u>「GP-PRO/PB for Windows 機器接続マニュアル(PLC 接続マニュアル)」(GP 画面作 成ソフトに付属)

メモリリンク方式を使用する場合、この設定は不要です。

システムエリアの設定		確認目	反り消し
1 表示中画面番号	(1ワード)	8 時計データ (設定値)	(4ワード)
2 エラーステータス	(17-ド)	9 コントロール	(17-ド)
3 時計データ(現在値)	(4ワード)	A 予約 (Read)	(17-ド)
4 ステータス	(17-ド)	B ウインドウコントロール	(17-ド)
5 予約 (Write)	(1ワード)	□ ウインドウ登録番号	(17-ド)
6 切り替え画面番号	(17-ド)	D ウインドウ表示位置	(27-ド)
7 画面表示ON/OFF	(17-ド)	総使用ワード数: ワード	
(反転表示中の項目が選択され	っています.)	

項目にタッチし、反転表示になるとその項目を選択したことになります。

「確認」キーをタッチすると選択項目確認のため「システムエリアの設定確認」画面が表示 されます。

総使用ワード数

システムエリアの設定(書込みと読出し)で選択した項目をワード数で表示しています。



「表示中画面番号」「エラーステータス」「時計データ(現在値)」「切り替え画面番号」「画面 表示 ON/OFF」の5項目を選択した場合、選択された項目から順にアドレス(ワード)が決 められ、以下のように設定されます。



「動作環境の設定」の「システム先頭デバイス・先頭アドレス」で設定されたデバイスアドレスが「+0」のアドレスになります。

上記の「システムエリアの設定確認」を例にすると、「システム先頭デバイス・先頭アドレス」が D00200 の場合、「切り替え画面番号」を設定する場合は、アドレスは「+6」ですので D00200+6=D00206 となります。

「システム先頭デバイス・先頭アドレス」の設定方法については、

<u>参照</u>「7.5.1動作環境の設定」

7.3.3 グローバルウインドウ設定

ここでは、グローバルウインドウに関する設定を行います。 GP では、グローバルウインドウ1画面、ローカルウインドウ2画面までの(計3画面)ウ インドウが表示できます。グローバルウインドウとは、全画面共通の同じウインドウを表 示します。ローカルウインドウとは、それぞれのベース画面専用のウインドウを表示しま す。「使用する」を選択すると「グローバルウインドウ指定」画面が表示されます。

グローバルウインドウの設定	設定終了 取り消し		グローバルウインドウの設定 設定終了 取り消し
グローバルウインドウ	使用する使用しない		グローバルウインドウ 使用する 使用しない
			グローバルウインドウ指定 直綴 間接
			データ形式 BCD
		使用する	ウインドウ登録番号(1-256) [1](直接時のみ有効)
			ウインドウ表示位置 ×座標(0-639) [320](直接時のみ有効)
			Y 座標(0-479) [240](直接時のみ有効)
			ロ内はグローバルウインドウ使用時のみ有効]
			1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 1 ↓ BS

グローバルウインドウ

グローバルウインドウを使用する、しないの設定です。「使用しない」を選択した場合、以 下の項目の設定は必要ありません。

グローバルウインドウ指定

グローバルウインドウの登録番号、ウインドウ表示位置を直接指定するか間接指定するかの 設定です。直接の場合、ウインドウ登録画面、および表示位置の指定はここで設定した値の 固定値となります。

間接の場合、システムデータエリアに設けられた専用ワードアドレスに登録番号を書き込む ことによって複数のウインドウ登録画面からグローバルウインドウを任意に選択することが できます。

また、グローバルウインドウの表示位置も同様に可変値となります。

データ形式

ウインドウ登録番号とウインドウ表示位置を「BIN」で入力するか、「BCD」で入力するかの 設定です。グローバルウインドウ指定を間接指定したときのみ設定します。

ウインドウ登録番号 (1-256)

グローバルウインドウとして扱いたいウインドウ画面の登録番号の設定です。 グローバルウ インドウ指定を直接指定したときのみ設定します。

ウインドウ表示位置 X座標 /Y座標

グローバルウインドウの表示位置の設定です。 グローバルウインドウ指定を直接指定したと きのみ設定します。

7.3.4 文字列データの設定

接続する PLC の文字列データの並び方は、メーカーによって異なります。ここでは、PLC の 文字列データの並び方を設定します。

文字列データの設定	設定終了 取り消し
文字列データモード(1-8) [1]	
1234567890	L ↑ ↓ BS
	$\leftarrow \rightarrow$

文字列データモード (1-8)

お使いのPLCの文字列データの格納順序を以下の表で選択し、文字列データモードを設定してください。

- ()データのデバイス格納順序
- ()ワード内のバイトLH/HL 格納順序
- ()ダブルワード内のワード LH/HL 格納順序

< 文字列データモード一覧 >

() データのデバイス 格納順序	() ワード内バイト LH/HL格納順序	() ダブルワード内の ワードLH/HL 格納順序	文字列データモード
	「「」」「」	LH順	4
生頭データから柊幼		HL順	2
ル項ノーノル・シャー	山順	LH順	5
		HL順	1
	「」」「」」	LH順	6
星纹データから枚幼		HL順	7
取除リータルの宿納	山順	LH順	8
		HL順	3

()データのデバイス格納順序

< 例 > 文字列 A B C D E F G H

先頭データから格納

D0100
D0101
D0102
D0103

最終データから格	各納
	D0100
	D0101
	D0102
	D0103

()ワード内のバイトのLH/HL 順序

< 例 > 文字列 A B C D

16 ビッ	ト長デバイ	ス LH 順

	00100
	D0101

32 ビ	゚ット	長デ	バイ:	ス LH 順
				D0100

16	ビッ	arepsilon	長デ	バイ	ス	ΗL	順
					1,		~ ~

	D0101

32 ビ	゙ット	長デ	バイ	ス HL 順
				D0100

()ダブルワード内のワードの LH/HL 順序

16ビット長デバイス LH 順

D0100
D0101
D0102
D0103
D0104

	順
--	---

D0100
D0101
D0102
D0103
D0104

32ビット長デバイス LH 順

	D0100
 	D0100
	D0101
	D0102
	D0103
	D0104

32ビット長デバイス HL 順

	D0100
	D0101
	D0102
	D0103
	D0104

7-8 この章で説明している初期設定は<u>GP-2401Hシリーズ</u>です。 GP-2301Hシリーズについては、<u>参照</u>「第6章 初期設定(GP-2301Hシリーズ)」 K タグ書込み時の文字数と PLC デバイスの関係

16 ビット長のデバイス時

GPは文字列の先頭より2文字(半角)ずつ、PLCの1デバイスに格納します。

表示文字数が9文字の場合は、以下のようになります。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 NULL

MEMO

2で割り切れない場合は文字列の最後にNULLを付加します。

32 ビット長のデバイス時

GPは文字列の先端より4文字(半角)ずつ、PLCの1デバイスに格納します。 表示文字数が9文字の場合は、以下のようになります。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 NULL

MEMO

4で割り切れない場合は文字列の最後にNULLを付加します。

7.4 1/0の設定

主に通信に関する設定、周辺機器に関する設定を説明しています。「1/0の設定」には「通 信の設定」「プリンタの設定」「タッチパネル設定」「通信監視時間設定」「サウンドの設定」 「拡張シリアル 通信の設定」「拡張シリアル 動作の設定」「キャプチャ動作の設定」「表示デバ イス設定」「ファンクションの設定」「通信ポートの設定」があります。

7.4.1 通信の設定

ホストとなる PLC の通信に関する設定をここで行います。エラーの原因となりますので、 ホストの通信設定と必ず合わせるようにしてください。

参照 「GP-PRO/PB for Windows PLC 接続マニュアル」(GP 画面作成ソフトに付属)

	通	信の設定			設定終了	取り消し		
		伝送速度	2400 4800	9600 19200	38400 5760	00 115200		
		データ長	7 8					
		ストップビット	1 2					
		バリティビット	無一 奇数 (偶数				
		制御方式	×制御 ER	?制御				
		通信方式	RS232C	4線式 2線	式			
		(「伝送速度]の57600。	と115200(は対応)	していないPL(があります。))		
		1234	5 6 7	890		∫↓BS		
		ا ا ا ا		201				
мемо	•	[通信ポート(の設定]直	画面で「シ	/リアル	I/F 切替	むを「有	」にした場合、
		またはGP画面	面作成ソ	フトの「	広張 SIO	設定の変	変更」にて	、「シリアル
V		I/F切替」を	「する」	に設定し	GP へ転	送した地	易合、シリ	アルI/F
				6 I I - 1 I			- フ `ヱ /ニ ナ	

またはGP画面作成ソフトの「拡張SIO設定の変更」にて、「シリアル I/F切替」を「する」に設定しGPへ転送した場合、シリアルI/F (COM1)で、拡張SIOスクリプトプロトコルによる通信を行う機器との 通信の設定画面はこの画面ではありません。[拡張シリアル 通信の設 定]画面で行ってください。参照 7.4.6拡張シリアル 通信の設定

伝送速度

伝送速度の設定です。伝送速度とは、本機とホストのデータをやり取りする速さのことで、1 秒間にやり取りされるデータのビット数(bps)によって表わします。

PLCによっては、対応していない伝送速度があります。

<u>参照</u>「GP-PRO/PB for Windows 機器接続マニュアル(PLC 接続マニュアル)」(GP 画面作 成ソフトに付属)

データ長 / ストップビット

データをやり取りする場合のデータ長(ビット構成)を、7ビットにするか8ビットにするかの設定、およびストップビットを1ビットにするか2ビットにするかの設定です。

パリティビット

パリティチェックを行なわないか、奇数パリティで行うか、偶数パリティで行うかの設定です。

制御方式

送受信データのオーバーフローを防ぐために行う通信制御方式の設定です。 XON/XOFF 制御と ER (DTR) 制御のどちらかを選択します。

通信方式

通信方式の設定です。RS-232C、RS-422の4線式、RS-422の2線式のいずれかを選択します。

MEMO

選択してください。 <u>参照</u>「GP-PRO/PB for Windows 機器接続マニュアル (PLC接続マニュアル)」(GP画面作成ソフトに付属)

・ メモリリンク方式でRS-422 にて通信する場合は、4 線式を

7-10 この章で説明している初期設定は<u>GP-2401Hシリーズ</u>です。 GP-2301Hシリーズについては、参照 「第6章 初期設定(GP-2301Hシリーズ)」

7.4.2 プリンタの設定

GP-2401HTでは本機能をサポートしていません。「取り消し」ボタンで前画面に戻ります。





タッチ動作と強制リセットの設定、表示デバイスの調整の有無を設定します。



タッチ動作モード

タッチ動作1点押し入力のみにするか、2点押し入力も有効にするかの設定です。スライドした時に、タッチエリアをはみ出した場合にタッチをOFFするかの設定です。「スライド無」時は1点押し入力となります。

強制リセットの動作

メニューバー(強制リセット画面)の表示を可能にするかの設定です。「有」にすると、次項 の方法でメニューバーが表示できるようになります。 強制リセットを行う方法

画面の右下隅()を押さえたまま、右上隅()を押します。そのままの状態で左下 隅()を押すと、メニューバーが画面下部に表示され、またリセットを実行するなら 「リセット」にタッチ、オフラインモードに移行するなら「オフライン」にタッチしてく ださい。





・ GP が運転モード、オフラインモードに関わらず、リセットは 実行されます。



 ・スタート待ちのときは、メニューバーは表示されません。 ・ 運転中(PLCと通信実行)以外でもメニューバーの表示は可能 です。

コントラスト調整の動作

GP-2401HT(TFTカラー)では「コントラスト調整」をサポートしていません。

輝度調整の動作

「有」に設定すると、タッチ入力による輝度調整が行えます。 画面の右下隅()を押さえたまま、左下隅()を押すと輝度調整モードに入ります。 左をタッチすると明るく、右をタッチすると暗くなります。4段階で調整できます。



- 輝度調整モードを終了させたいときは、画面下部以外を タッチしてください。
- スタート待ちのときは、このモードには入れません。
- 運転中(PLCと通信実行)でもこの操作は可能です。
- ・ ノーマル表示、リバース表示に関係なく、画面下に表示されま す輝度調整のバーは左側が常に「明るい」となります。
- 表示デバイスの特性上、電源投入直後から実用最大輝度に達す るまでに多少時間を要します。常温の場合、最大輝度に対して 70%の輝度になるまでに10分程度かかります。
- この章で説明している初期設定はGP-2401Hシリーズです。 7-12 GP-2301Hシリーズについては、参照「第6章 初期設定(GP-2301Hシリーズ)」

LCD の設定

GP-2401HT (TFT カラー)では「LCD の設定」をサポートしていません。

バックライト切れ検出時のタッチパネル操作

バックライトが切れた場合に、タッチパネル操作の有効、無効を設定します。

「無効」にすると、バックライトが切れた際にタッチパネル操作を受け付けなくなり、 誤操作を防止することができます。

- MEMO ・ バックライト切れを検出するとステータス LED は橙色に点灯 します。
 - ・ バックライト切れを検出するとシステムデータエリアの「ス テータス」¹のビット 10 が ON になります。
 - ・「強制リセットの動作」が「有」ならば、強制リセットは行えます。(画面は真っ暗で見えない状態ですが、強制リセットや強制リセット画面でのタッチパネル操作はできます。)
 - オフラインモード中にバックライトが切れた場合は、ここでの設定に関わらず、タッチパネル操作は有効です。
- 重要 ・ バックライト切れは、消費する電流を監視して行っています。 バックライトの故障状態によっては検出できない場合や完全 にバックライトが切れる前に検出される場合があります。

ダイレクトアクセス方式でご使用の場合は+6、メモリリンク方式でご使用の場合は
 11 が対象のアドレスになります。
 <u>参照</u>「GP-PR0/PB for Windows 機器接続マニュアル(PLC 接続マニュアル)」
 (GP 画面作成ソフトに付属)

この章で説明している初期設定は<u>GP-2401Hシリーズ</u>です。 GP-2301Hシリーズについては、<u>参照</u>「第6章 初期設定(GP-2301Hシリーズ)」 7-13

7.4.4 通信監視時間設定

GPとPLCとの通信エラーを検出する時間とエラーが発生したときの再送信のコマンドの回 数について設定します。

通信監視時間の設定	設定終了 取り消し
受信タイムアウト時間(1-127)	〔10〕秒
通信リトライ回数(0-255)	(2) 🖸
12345678	9 0 1 I BS

受信タイムアウト時間 (1-127秒)

PLC との通信時における GP の受信タイムアウト時間の設定です。

ただし、ケーブルが接続されていない場合は、ここでの設定にかかわらず、1秒でタイムア ウトとなります。初期値は10秒に設定されています。



MEMO · 30秒以上の設定時に、PLCとの通信エラーが発生したまま画面 転送を行うと、パソコン側でエラーになる場合があります。

通信リトライ回数 (0-255)

PLC 通信エラーが発生した際に、GP がコマンドを再送信する回数の設定です。設定した回数 を送信しても通信しない場合、GP上にエラーメッセージが表示されます。

初期値は2回に設定されています。

7.4.5 サウンドの設定

GP-2401HT は本機能をサポートしていません。「取り消し」ボタンで前画面に戻ります。

	取り消し
この機能には対応しておりません。 [取り消し]ボタンを押してください。	

7.4.6 拡張シリアル通信の設定

GP-2401Hシリーズには拡張シリアルI/Fがありません。シリアルI/F切替機能を使用しない場 合、ここでの設定は無効です。(ただし、シリアル1/Fにて拡張SIOスクリプトプロトコル通信 を行う場合を除く。)

重要・ [通信ポートの設定]画面で「シリアル1/F切替」を「有」にした場合、 またはGP画面作成ソフトの「拡張SIO設定の変更」にて、「シリアル I/F切替」を「する」に設定しGPへ転送した場合、シリアルI/F (COM1)で、拡張SIOスクリプトプロトコル通信を行う機器との通信の 設定はここで行ってください。

[通信の設定]画面での設定は無効になりますのでご注意ください。



伝送速度

伝送速度の設定です。伝送速度とは、GPと接続機器がデータをやり取りする 速さのことで、1秒間にやり取りされるデータのビット数(bps)によって表 わします。

データ長

データをやり取りする場合のデータ長(ビット構成)を、7ビットにするか8 ビットにするかの設定です。

ストップビット

ストップビットを1ビットにするか2ビットにするかの設定です。

パリティビット

パリティチェックを行なわないか、奇数パリティで行うか、偶数パリティで行う かの設定です。

RI/VCC

GP-2401Hシリーズには拡張シリアル I/F(COM2)がありませんので、ここでの 設定は無効です。

通信方式

通信方式の設定です。RS-232C、RS-422の4線式、RS-422の2線式の いずれかを選択します。

7.4.7 拡張シリアル動作環境の設定

GP-2401Hシリーズには拡張シリアル1/Fがありません。ここでの設定は無効です。

7.4.8 キャプチャ動作の設定

ここでは、キャプチャ動作に関する設定を行います。 GPの画面のキャプチャ画像をCFカードにJPEGファイルとして保存します。 画面のキャプチャ方法については、<u>参照</u>「GP-PRO/PB for Windows タグリファレンス マニュアル 4.7.10 画面キャプチャ」(GP画面作成ソフトに付属)

キャプチャ動作の設定	設定終了」 取り消し
画像品質 (1-100)	[80]
白/黒反転	有無

画像品質 (1-100)

キャプチャした JPEG ファイルの品質を設定します。数値を小さくすると、ファイルサイズも 小さくまりますが、画質が落ちます。

白黒反転

作画した画像の白の部分を黒に、黒の部分を白に反転します。その白黒反転した画面をキャプ チャし、保存することができます。



GP-2401HT の場合(TFT カラー LCD)

カラーLCD搭載機種の場合は、白黒反転した画面をキャプチャし保存することができます。 画像の白の部分を黒に、黒の部分を白に変換します。白と黒以外の色は反転しません。

7.4.9 表示デバイス設定

GP-2401HTは本機能をサポートしていません。「取り消し」ボタンで前画面に戻ります。

	取り消し
この機能には対応しておりません。	
「取り用し」小スクを押してください。	
	$\leftarrow \rightarrow \square$

7-16 この章で説明している初期設定は<u>GP-2401Hシリーズ</u>です。 GP-2301Hシリーズについては、<u>参照</u>「第6章 初期設定(GP-2301Hシリーズ)」

7.4.10 ファンクションの設定

オペレーションスイッチの「有効」、「無効」を設定します。反転表示の箇所をタッチする と、「有効」「無効」が切り替わり、「設定終了」で確定します。初期値は「無効」に設定され ています。

ファンクションの設定		設定終了	取り消し
オペレーションスイッチ	有効 無効	1	
	6 7 8 9 0		BS_

7.4.11 通信ポートの設定

GPの通信ポート(COM1)の接続環境を設定します。

通信ボートの設定		設定終了 取り消し
シリアルI/F切替	無	有(COM1 <-> COM2)
RI/VCC (COM2)	RI	VCC(シリアルI/F切替の設定とは関係ありません)
1234	5 6	s 7 8 9 0 ↑↓BS

シリアル I/F 切替

「有」を指定した場合、GPのシリアルI/F(COM1)を使用し、拡張SIOスクリプトプロトコルによる通信を行います。

GPがオフラインモードの時は、シリアル I/F 切替は「無」の状態になります。

MEMO・「有」を指定した場合、接続機器との通信設定は[拡張シリアル

通信の設定]画面で行ってください。参照_7.4.6拡張シリアル
 通信の設定。[通信の設定]画面の設定は無効になります。

RI/VCC (COM2)

GP-2401Hシリーズには拡張シリアルI/F(COM2)がありませんので、ここでの設定は無効です。
7.5 動作環境の設定

システムエリアや号機No.などを設定します。1:1接続とn:1(マルチリンク)接続では設 定内容が異なりますので確認してから設定してください。

- MEMO ・ GP 画面作成ソフトで選択した PLC タイプによって設定画面 \bigtriangledown が異なります。 参照 「GP-PRO/PB for Windows 機器接続マニュアル (PLC 接続マニュアル)」(GP 画面作成ソフトに付属)
 - ・ GP画面作成ソフトのシミュレーション機能を設定している場 合は、動作環境の設定変更を行わないでください。

7.5.1 動作環境の設定(1:1 / n:1)

PLC のシステムデータエリアの設定、号機番号を設定します。 この設定は1:1接続、n:1(マルチリンク)接続ともに設定項目は同じです。

n:1(マルチリンク)接続の場合は、システムデータエリアの設定は接続するGPごとに設定す る必要があります。参照 「GP-PRO/PB for Windows 機器接続マニュアル(PLC 接続マ ニュアル)」(GP画面作成ソフトに付属)

動作環境メニュー	前画面		動作環境の設定	設定終了取り消し
1:1 0:1			システムエリア先頭アドレス	()
1 動作環境の設定			号機No.	(0)
2 局情報の設定			システムエリア 読込みエリアサイズ (0-256)	(0)
3 カスタマイズ機能			書き込みエラー時のGPリセット	有
		F		
			123456789	O ↑ ↓ BS

システムエリア先頭デバイス・先頭アドレス

PLCに割付けるシステムデータエリアの先頭アドレスを設定します。割付可能なアドレスは PLC によって異なります。

参照 「GP-PRO/PB for Windows 機器接続マニュアル(PLC 接続マニュアル)」(GP 画面作成 ソフトに付属)

号機No.

PLC(リンクユニット)の号機番号を設定します。ご使用のPLCと合わせてください。

システムエリア 読み込みエリアサイズ

全画面共通で利用するデータや折れ線グラフの一括表示のデータサイズなどに応じて、読み 込みエリアのサイズ (ワード単位)を設定してください。

▶ Emo ・ 読み込みエリアを使用しない場合、設定は「0」(デフォルト)にし ておいてください。通信の高速性が確保できます。

書き込みエラー時の GP リセット

通信にて書き込みエラーが発生した際に、エラー画面を表示しGPをリセットできるモードに するかしないかの設定です。

この章で説明している初期設定はGP-2401Hシリーズです。 7-18 GP-2301Hシリーズについては、参照「第6章 初期設定(GP-2301Hシリーズ)」

7.5.2 局情報の設定(n:1)

局情報は、接続する GP のシステム構成と、正常に通信を行っているかを確認するための設定です。n:1(マルチリンク)接続に必要な設定です。

動作環境メニュー	前画面		局情報の設定 取り消
1:1 n:1			····································
1 動作環境の設定			自局番号 (0-15) [0]
2 局情報の設定		2	
3 カスタマイズ機能			
		F	
			1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ↑ ↓

通信情報の格納アドレス

n:1(マルチリンク)接続では、2ワードの「通信情報」をもとに通信を行います。この 「通信情報」は、「接続局リスト」と「加入局リスト」の2ワードの領域で構成されます。そ れぞれ役割を持っており、自動的に連続してPLCに割り付けをします。割り付け可能なア ドレスはPLCによって異なります。

<u>参照</u>「GP-PRO/PB for Windows 機器接続マニュアル(PLC 接続マニュアル)」(GP 画面作 成ソフトに付属)

PLCのデータレジスタ

+0	接続局リスト	PLC	GP
+1	加入局リスト	GP	PLC

重要 ・ 通信情報の格納アドレスは、同一リンクユニットに接続するす べての GP に同じアドレスを設定してください。なお、リンク ユニットに接続するポートが2つある場合は、同じアドレスに しないでください。 接続局リスト

PLCと接続する GP の台数をあらかじめ PLC 側で登録する設定です。PLCと接続される場合、 GPの自局番号に対応した番号のビットをONします。

MEMO

・ PLCと接続している際に、任意のGPだけの通信を止めてオフ ラインに入るときには、GPの自局番号に対応したビットを OFF します。

ビット15

ビット0

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
号	号	号	号	号	号	号	号	号	号	号	号	号	号	号	号
機	機	機	機	機	機	機	機	機	機	機	機	機	機	機	機

< 例 > 0 号機、2 号機、3 号機、5 号機の4 台を接続する場合は、002D(h)を書き込みます。

接続局リスト 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 002D(h)

重要 ・ 運転前に必ず設定しておいてください。

・ GP と接続しないビットは、OFF しておいてください。

加入局リスト

接続された各 GP の通信状態を表しています。ここで接続局リストと同じ番号のビットが ON されていれば通信が成立していることになります。通信している GPの自局番号に対応した 番号のビットがONしています。

ビット15

ビット0

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
号	号	号	号	号	号	号	号	号	号	号	号	号	号	号	号
機	機	機	機	機	機	機	機	機	機	機	機	機	機	機	機

GPとPLCが正常に通信していれば、接続局リストと同じ値が書き込まれています。

< 例 > 接続局リストで0号機、2号機、3号機、5号機の4台を設定したときの値と同じ 002D(h)が加入局リストにも書き込まれます。



となります。もう一度設定を確認してください。

・ 接続を変更するときには、1度すべてのビットをOFF してくだ さい。

自局番号 (0-15)

GPの自局番号を設定します。設定範囲は0~15までで、自由につけることができますが、他の GPの自局番号と重複しないように設定してください。重複した場合、通信エラーとなります。

MEMO

・ 自局番号は、GP自体に割り付ける番号です。リンクユニット の号機No.とは関係ありません。

この章で説明している初期設定は<u>GP-2401Hシリーズ</u>です。 GP-2301Hシリーズについては、参照「第6章 初期設定(GP-2301Hシリーズ)」

7.5.3 カスタマイズ機能(n:1)

カスタマイズ機能は、n:1(マルチリンク)接続の通信をより効果的にするための機能です。 効率的に通信を行うには、GPを使う用途によって「操作」または「表示」を優先させるかを 決めます。これにより、通信応答の速度アップが望めます。(ただし、画面情報によります。)

動作環境メニュー	前画面	カスタマイズ機能		設定終了 取り消し
1:1 n:1		動作優先モード	表示	操作
1 動作環境の設定		タッチバネル専有	あり	なし
2 局情報の設定		專有解除時間(0-2550秒)		〔0 〕*10秒
3 カスタマイズ機能				
		1234567	89	⊃ Î I BS

動作優先モード

GPの用途に合わせて、操作優先か、表示優先かを選択します。

表示

GPの用途を主にモニタ画面としてお使いになる場合には、この設定にしてください。GP全体の表示速度の向上が望めます。ただし、タッチパネルの"操作時の応答性"は遅くなります。

操作

GPの用途を主に操作パネルとしてお使いの場合には、この設定にしてください。タッチパネルによる数値設定入力やスイッチなどの応答性の向上が望めます。

このモードにしておくと、タッチパネル操作時の応答性が GP の台数に影響をあまり受けな いようになります。ただし、"表示更新サイクル"は遅くなります。

- 重要・接続するすべてのGPに同じ設定を行ってください。
 - 表示速度を向上するため、アドレス設定はできる限り連続アドレスにしてください。ビットアドレスの場合は、ワード単位でみたときに連続になるようにしてください。

表示優先と操作優先の速度的な違い

三菱電機(株)製PLC A3Aを使用し、スキャンタイム 20ms で連続アドレス(システムデー タエリアを含まない 80 ワード)を読み出すときの速度の違いは、次のようになります。



この章で説明している初期設定は<u>GP-2401Hシリーズ</u>です。 GP-2301Hシリーズについては、<u>参照</u>「第6章 初期設定(GP-2301Hシリーズ)」 7-21 タッチパネル専有

タッチパネル専有の「あり」、「なし」が設定できます。モーメンタリ動作に設定したタッチ パネルで、PLCを専有したい場合は、タッチパネル専有を「あり」に設定します。

「あり」に設定すると、モーメンタリ動作で設定したタッチパネルをタッチしている間は PLCを専有します。これでモーメンタリスイッチでのインチング操作が行えるようになりま す。タッチし終わると、専有は解除されます。

PLCの専有については、

<u>参照</u>「GP-PRO/PB for Windows 機器接続マニュアル(PLC 接続マニュアル)」(GP 画面作 成ソフトに付属)

專有解除時間(0-2550秒)

システムデータエリアLS14のビット7を0Nする専有方法の場合は、専有時間を設定す ることができます。この設定をしておくと、LS14のビット7を0FFしなくても、時間が 経過すると自動的に解除します。専有を解除したあとは、n:1(マルチリンク)通信に 戻ります。



 ・ 専有中にタッチ操作を行うと、その時点で専有解除時間が設 定し直されます。

・ 専有解除時間が0(ゼロ)の場合は、自動解除を行いません。

システムデータエリア内LS6(ステータス) LS14(コントロール)については <u>参照</u>「GP-PRO/PB for Windows 機器接続マニュアル(PLC 接続マニュアル」(GP 画面作成 ソフトに付属)

7.6 メモリの初期化

GP内部のデータやGPに装着されたCFカードの初期化を行います。「メモリの初期化」には 「メモリの初期化」「CFカードの初期化」「CSVデータインデックス」があります。

7.6.1 メモリの初期化

GPの画面データ(内部記憶)をすべて消去します。バックアップSRAMも初期化されます。

- 重要・「開始」スイッチを押したあとに初期化の取消しはできませんので、ご注意ください。初期化中は電源を切らないでください。
 - バックアップしているデータは消去されます。
 - 初期化を行っても、システム、通信プロトコル、時刻の設定デー タは消去されません。

メモリの初期化 取り消し							
注意! 以前のデータはすべて失われます。 2048KB + SRAM							
バスワードを入力して開始スイッチを押して下さい。							
?							
開始							

GP内部記憶の初期化を行います。

共通パスワードである1101か「システムの設定」で設定したパスワードを入力してください。パスワードの数値入力方法参照 「5.3 初期設定での基本操作」



7.6.2 CF カードの初期化

GPに装着されたCFカードのデータをすべて消去します。

重要・「開始」スイッチを押したあとに初期化の取消しはできません

ので、ご注意ください。

CFカードの初期化		取り消し						
注意! CFカード内	のデータはすべて失われます。							
バスワードを入力して	開始スイッチを押して下さい。							
?								
開始								
1234	567890	T ↓ BS						
		$\frown \leftarrow \rightarrow \bigcirc$						

CFカードの初期化を行います。

共通パスワードである1101か「システムの設定」で設定したパスワードを入力してください。パスワードの数値入力方法参照 「5.3 初期設定での基本操作」

この章で説明している初期設定は<u>GP-2401Hシリーズ</u>です。 GP-2301Hシリーズについては、<u>参照</u>「第6章 初期設定(GP-2301Hシリーズ)」 7-23

7.6.3 CSV データインデックス

CSV データ転送機能を使用すると、GP に装着された CF カードと接続機器間を、CSV データ形式(ZR*****.CSV)でデータ転送できます。CSV データ転送機能について、参照 GP-PRO/PB III for Windows タグリファレンスマニュアル

ここでは、CSVデータ転送機能によりCFカードへ保存されたCSVファイルのインデックス(目次)ファイルを作成します。



「開始」キーをタッチするとインデックスファイルの作成を開始します。

重要 ・ インデックスファイルを作成中はCFカードカバーを開けないでく ださい。データ破損の恐れがあります。



CSVファイル数が多すぎるとインデックスファイル作成に時間がか

かります。4000 ファイルで約 10 分かかります。

インデックスファイル作成中に「取り消し」キーをタッチすると中断し、以下の画面を表示 します。

CSVデータのインデックスファイル作成
中断しますか?
総統 中断
注意! 中断するとインデックスファイルは作成されません。

継続

引き続きインデックスファイルを作成します。「インデックスファイルが作成できました。終 了キーを入力してください」と表示されたら終了してください。

中断

作成中だったインデックスファイルを削除し[メモリの初期化]画面に戻ります。

時刻の設定

7.7

GPの内蔵されている時計の設定です。「年」は西暦の下2桁で入力します。





 ・ GPに内蔵されている時計には誤差があります。設定した現在 時刻をタグ設定などで表示させる場合は、実際の時刻との誤 差にご注意ください。常温無通電状態(バックアップ時)での 誤差は、1カ月±65秒です。温度差や使用年数によっては1 カ月に-380~+90秒の誤差になります。時計の誤差が問題と なるシステムでご使用になる場合、定期的に正確な時間の設 定をしてください。

・ 設定できる時刻は「時:分」です。「秒」は設定完了時に00秒
 にセットされます。

7.8

画面の設定

電源投入後に初めて表示させる画面の設定、運転時の文字の大きさなどを設定します。

画面の設定					設定終	87	取り消し
初期画面のファイル都	昏号(1-8999)	(B)				
アラームメッセージ	縦サイズ	1	2	4			
	横サイズ	1	2	4			
オンライン時のエラー	表示	有	無				
フォント設定		日本	欧	*	韓国	台湾	中国
漢字フォントの設定		標準	高品	位	(第1)	高品位	(第1,2)
1234	567	8	9	0		Î	↓ BS

初期画面のファイル番号

電源投入後、最初に表示させたい画面ファイル番号の設定です。「システム環境の設定」「シ ステムの設定」で「BIN」を設定した場合は、B1 ~ B8999、「BCD」を設定した場合は B1 ~ B1999 まで入力できます。

アラームメッセージ

アラームメッセージの文字サイズの設定です。

<半角文字の場合>

1	2	4
縦1、横1の設定	縦2、横2の設定	縦 4、横 4 の設定
16×8ドット	32 × 16 ドット	64 × 32 ドット

< 全角文字の場合 >

あ

11

16 × 16 ドット 32 × 32 ドット 64 × 64 ドット



オンライン時のエラー表示

運転時のエラーメッセージを表示させる、させないかの設定です。

フォントの設定

運転時に使用するフォントの設定です。

漢字フォントの設定

文字を拡大表示した場合の表示品位を設定します。

「フォント設定」にて「日本」を選んだ場合

半角文字は表示サイズに関わらず、常に8×16ドットフォントで表示されます。 全角文字は以下のようになります。

標準 表示サイズに関わらず、常に 16 × 16 ドットフォントで表示されます。(GP- * 30 シリーズ互換)

高品位(第1)..... 縦横2倍拡大(32×32ドット)以上の表示サイズでは、JIS第 1水準の文字のみ、32×32ドットフォントで表示されます。 JIS第2水準の文字は16×16ドットフォントが拡大表示され ます。(GP-*50、GP70シリーズ互換)

高品位(第1,2) 縦横2倍拡大(32×32ドット)以上の表示サイズでは、JIS第 1水準、第2水準の文字すべてが、32×32ドットフォントで表 示されます。

「フォント設定」にて「日本」以外(韓国、台湾、中国、欧米)を選んだ場合

標準 半角文字は表示サイズに関わらず、常に8 × 16 ドットフォント で表示されます。 全角文字は表示サイズに関わらず、常に16 × 16 ドットフォン トで表示されます。(GP- * 30 シリーズ互換)

高品位(第1).....~(チルダ)、`(アクサングラーブ)を除く半角文字(ASCIIコード 21h ~ 7Dh)は、日本語フォントを使用して高品位に表示します。 ・表示文字サイズ16 × 16 ドット以上は、日本語16 ドットフォント

- で表示
 - ・表示文字サイズ 32 × 32 ドット以上は、日本語 32 ドットフォント で表示

全角文字は表示サイズに関わらず、常に 16 × 16 ドットフォント で表示されます。

高品位(第1,2) ~(チルダ)、`(アクサングラーブ)を除く半角文字(ASCIIコード 21h ~ 7Dh)は、日本語フォントを使用して高品位に表示されます。 ・表示文字サイズ16 × 16 ドット以上は、日本語16 ドットフォント で表示 ・表示文字サイズ32 × 32 ドット以上は、日本語32 ドットフォント で表示

> 全角文字(韓国、台湾、中国)は、縦横2倍拡大(32×32ドット)以 上の表示サイズでは、32×32ドットフォントで表示されます。

この章で説明している初期設定は<u>GP-2401Hシリーズ</u>です。 GP-2301Hシリーズについては、<u>参照</u>「第6章 初期設定(GP-2301Hシリーズ)」



第8章 運転と異常処理

1. 運転

- 2. 自己診断
- 3. トラブルシューティング
- 4. エラーメッセージ
- 5.エラー詳細

GPの運転と異常発生時の処理の方法を説明します。

なお、本章では説明の便宜上、GP-2301Hシリーズのオフラインモードを使用しています。 特に断りがない限りGP-2401Hシリーズと機能に差はありません。

8.1 運転

GPを運転させる方法は、「電源投入からの運転」、「オフラインモードからの運転」の2とお りです。

8.1.1 電源投入からの運転

GPを電源投入から運転する方法を説明します。スタートタイム(「初期設定 / システムの設定」にて設定)の設定によって以下のように起動動作が異なります。

スタートタイムを0秒に設定している場合

電源投入後、下のバージョン情報画面を表示します。次に初期画面のファイル番号(「初期設定/画面の設定」にて設定)に設定されている画面を表示し、PLCとの通信を開始します。



スタートタイムを0秒以外に設定している場合

電源投入後、下のバージョン情報画面の右上にスタートタイムで設定された秒数が表示され カウントダウンを行います。その後、初期画面のファイル番号に設定されている画面を表示 し、PLC との通信を開始します。



初期画面のファイル番号を設定されていない場合や設定された画面が存在しない場合は、 バージョン情報画面を表示したままになります。



 表示デバイスの立ち上がり時間によりバージョン情報画面や カウントダウンが初めから表示されない場合があります。

8.1.2 オフラインモードからの運転

オフラインモードのメインメニューにある「運転」の項目にタッチします。

最初に表示されるのは「初期設定 / 画面の設定」で指定した画面を表示し、PLC との通信が 始まります。

「初期設定/画面の設定」を指定していない場合や指定した画面が存在しない場合は、前 ページのバージョン情報画面を表示します。



のチェックをはずす。



・ 運転開始10秒以内に画面の左上をタッチすると、オフライン モードに入ります。



重要・電源投入後、設定した初期画面が下図のように画面の左上にス イッチを設けたものであったとします。このときスイッチへの タッチが運転開始10秒以内だと、スイッチではなくオフライ ンモードへの切り替えとして受付けられてしまいます。ご注意 ください。 この動作は、以下の設定で防ぐことができます。 画面作成ソフト「GP-PRO/PB for Windows」から「GP シス テムの設定」の「1/0の設定」にある「オフライン移行/左上」

<例>



8.2 自己診断

GPには、システムやインターフェイスが正常か確認できる自己診断プログラムが用意されています。トラブルに応じて正しくご使用ください。

8.2.1 自己診断項目一覧

GP-2301H シリーズの場合

メインメニュー	
初期設定	
画面データの転送	
自己診断	
運転	

	メニュー \ 次画面
表示バターン	入力ボート
タッチバネル	通信チェック
「内部FEPROMチェックサム」	СFカード
フレームバッファ	_7°リンタI/F チェック
<u> ツールコネクタルーフ゜ハ゛ック</u>	拡張シリアル

メイン /前画面 /自己診断メニュー2
ファンクションスイッチチェック
「ハ゛イフ゛レーションチェック」

GP-2401H シリーズの場合



自己診断の項目には以下のものがあります。

- ・漢字パターン
- ・表示パターン
- ・タッチパネル
- ・内部 FEPROM (画面エリア)
- ・内部 FEPROM チェックサム(システム + プロトコル)
- ・フレームバッファ
- ・ツールコネクタループバック 1
- ・入力ポート
- AUX 1
- ・通信チェック¹
- ・CF カード ¹
- •CF カードチェックサム 1
- ・サウンド出力¹
- ・CFカード メモリローダファイルチェック 1
- ・プリンタ I/F 1
- ・拡張シリアル¹
- ・ファンクションスイッチチェック
- ・バイブレーションチェック

これより各項目の詳細を説明します。

8.2.2 自己診断項目の詳細

ここでは自己診断の内容についてのみ説明しています。異常がある場合は、お買い求めの代 理店、または(株)デジタル サービス・リペアセンター(06-6613-1638)までご連絡くだ さい。

画面操作は、参照 「第5章 オフラインモード」

治具の接続は、参照 「第3章 固定と配線」

漢字パターン

各フォントのパターンチェックと漢字ROMのチェックです。漢字が表示されないときに チェックします。正常なら「OK」、異常なら「NG」が表示されます。

表示パターン

描画機能のチェックです。ブザーが鳴らない、デバイスの内容が正しく表示されないときに チェックします。各種画面パターンの表示(計8画面)と「表示ON/OFFチェック」、および 「漢字 ROM チェックサムチェック」を行います。「表示ON/OFF チェック」を行うと、画面と 同時にブザーがON/OFF されます。「漢字 ROM チェックサムチェック」が正常な時は「OK」、 異常があるときは「NG」が表示されます。 タッチパネル

タッチパネルのチェックです。タッチした箇所が正しく点灯するかチェックします。 内部 FEPROM (画面エリア)

重要 ・ このチェックを行うと、今まで作った<u>作画データはすべて消去</u> されます。チェック前には、データのバックアップを行ってく ださい。

チェックを行った後は、内部記憶(FEPROM)を初期化してください。

内部 FEPROM のチェックです。表示に関する不具合が発生したときにチェックします。 チェックを行うには、パスワード 1が必要です。

チェック実行中の画面は、以下のように変化します。



正常なら「OK」、異常ならエラーメッセージを表示します。

印などのマークは、GPの機種により個数が変わる場合があります。

- 印 イレースチェックを意味します。
- *印 R/Wチェックを意味します。

内部 FEPROM チェックサム (システム + プロトコル)

内部 FEPROM のシステムとプロトコルのチェックです。動作に関する不具合が発生したとき にチェックします。チェック実行中の画面は、以下のように表示されます。



正常なら「OK」を表示し、異常なら画面の途中で止まります。このチェックを行ってもシス テムプロトコルは、消去されません。

フレームバッファ

フレームバッファ(表示用メモリ)のチェックです。表示に関する不具合が発生したときに チェックします。正常なら「OK」、異常ならエラーメッセージを表示します。 ツールコネクタループバック

ツールコネクタの制御ライン、送受信ラインのチェックです。パソコンとのやりとりができ ないときにチェックします。チェックを行うにはツールコネクタ用ループバックケーブル (Dsub9 ピン (ピン側))を装着した転送ケーブルの接続が必要です。

正常ならOK、異常ならエラーメッセージを表示します。



入力ポート

当社のメンテナンスチェック用です。

AUX

GP2000H シリーズには AUX がありませんので、自己診断は行えません。

通信チェックメニュー

RS-232C、RS-422の送受信ラインのチェックです。通常異常が発生したときにチェック します。いずれのチェックを行うかは、メニューで選択します。チェックを行うには、 (株)デジタル製のGP2000H専用ケーブルの接続が必要です。正常なら「OK」、異常なら エラーメッセージを表示します。

GP2000H 専用ケーブル(Dsub 付き) ¹の配線は、以下のとおりです。



CFカード

CFカードの読み書きのチェックを行います。チェックはGPにCFカードを挿入して行います。CFカードの空き容量が1Kバイト以上必要です。正常なら「OK」、異常ならエラーメッセージを表示します。

1 Dsub 無しタイプの GP2000H 専用ケーブルを使用する場合は、各ケーブルに付属の取 扱説明書「オプションケーブルの配線について」をご覧ください。 CF カードチェックサム

CFカード内のファイルのチェックサムを取り、チェックを行います。チェックは GP に CF カードを挿入して行います。

チェックできるファイルの種類は以下のとおりです。

・ファイリングデータ

・CF カード内のイメージ画面データ

・CFカード内のサウンドデータ(GP2000Hシリーズでは、サウンド機能は対応していませんが、サウンドデータのチェックは行います。)

チェック完了後、「チェックしたファイル数」、「エラーになったファイル数」、「最後にエ ラーになったファイル名」が表示されます。

サウンド出力

GP2000Hシリーズにはサウンド I/Fがありませんので、自己診断は行えません。

CF カード メモリローダファイルチェック

CFメモリローダツールが起動しない場合にチェックします。

CFカード内のCF メモリローダツールのチェックを行います。正常なら「OK」、異常なら「NG」が表示されます。

プリンタ I/F

GP2000Hシリーズにはプリンタ I/F がありませんので、自己診断は行えません。

拡張シリアル

GP2000H シリーズには拡張シリアル I/F がありませんので、自己診断は行えません。

ファンクションスイッチチェック

オペレーションスイッチ、ファンクションスイッチ、3ポジションオペレーションスイッチの チェックです。各ボタンに対応する箇所が、画面上で正しく点灯するかチェックします。

 ・ "GP2000Hモード "の場合、3ポジションオペレーションスイッチ のチェックは行えません。
 (出荷時は "GP2000Hモード "に設定されています。)
 "GP-H70互換モード "の場合のみチェックが行えます。

バイブレーションチェック

正しく振動するかチェックします。

8.3 トラブルシューティング

GP に原因があり、なんらかのトラブルが生じた場合の主な対処法について説明します。

GP が使用される状況においては、ホスト(PLC)をはじめさまざまな機器が接続されることが考えられるため、そのすべてをここに説明することはできません。GP 以外の機器の問題については、それぞれのマニュアルをご覧ください。

8.3.1 発生するトラブル

GPの使用中に発生するトラブルには、大きく分けて以下のようなものがあります。

(1)画面が表示されない

主な症状

- ・電源が入っているのに画面が真っ暗なまま
- ・運転中に突然画面表示が消えてしまう
- (2) ホストと通信できない

主な症状

- ・ホストとのデータのやり取りができない
- ・画面にエラーメッセージが表示される

エラーメッセージの詳細 参照 「8.4 エラーメッセージ」

- (3) タッチパネルがきかない
 - 主な症状
 - ・タッチパネルを押しても反応しない
 - ・異様に反応が遅い
- (4) 起動時にブザー音が鳴る
 - 主な症状
 - ・GP起動時に断続的にブザー音が鳴る
- (5)時計の設定が反映されない
 - 主な症状
 - ・時計の設定を行っても00年01月01日になってしまう
- (6)運転中にオフラインモードを表示する

主な症状

- ・運転中突然オフラインモードに入る
- ・電源を入れるとオフラインモードに入る

(1)~(5)については、次ページ以下のトラブルシューティングに従ってチェックし、原因を見つけて対処してください。
 (6)は、システムエラーが発生し、オフラインモードを表示した可能性があります。
 参照 「8.5 エラー詳細」

ただし、電源投入時にエラーメッセージが表示されずにオフラインモードに入る場合は、電源投入から10秒以内に画面左上にタッチしたか、または画面に物が触れていたり、なんらかの圧力がかかりタッチ状態になっていることがあります。

8.3.2 画面が表示しないとき

電源を入れても画面表示を行わない場合や、運転中に画面表示が消えてしまった場合は、次のフローチャートに従ってトラブルの原因をみつけ、適切な処理を行ってください。





¹ オフライン画面にするには、電源をいったん消します。その後、電源をON して 10 秒以内に画面左上をタッチします。

8.3.3 通信しないとき

GPがホストとの通信を行わない場合は、次のフローチャートに従ってトラブルの原因をみつけ、適切な処置を行ってください。また、GPの画面上にエラーメッセージが表示された場合は、エラーコードを確認し、適切な処置を行ってください。

<u>参照 </u>[8.4 エラーメッセージ」





8.3.4 タッチパネル / ファンクションキーがきかないとき

タッチパネルを押しても反応しない場合は、次のフローチャートに従ってトラブルの原因を みつけ、適切な処置を行ってください。



8.3.5 起動時にブザー音が鳴る

GP 起動時に断続的にブザー音が鳴る場合は、次の表を参考に原因をみつけ、適切な処置を 行ってください。

症状(ブザー音)	発生タイミング	原因	処置
ピッ、ピッ、ピッ、・・・			GP画面作成ソフトから強制転送に てGPを再セットアップする
(断続的、または1秒間隔で 鳴り続ける)	GPの電源を投入し起動 したとき	GP内のシステムフロク ラムが壊れている	CFカードスイッチ横のディップス イッチ1番をONにし、CFメモリ ローダツールからGPを再セット アップする
ピッ、ピッ。・・・ ピッ、ピッ。・・・ (断続的に1秒間隔で	GPの電源を投入し起動 したとき	誤って別の機種のシス テムプログラムがGPに 転送されている	GP画面作成ソフトから強制転送に てGPを再セットアップする (この時、GP画面作成ソフトにて エラーが表示されるが、GPの電源 を再投入すると自動で転送が開始 されます。)
2回喝り続ける)			CFカードスイッチ横のディップス イッチ1番をONにし、CFメモリ ローダツールからGPを再セット アップする
ピッ、ピッ、ピッ。・・・ ピッ、ピッ、ピッ。・・・	CFカードスロット横の ディップスイッチ1番 をONにしGPの電源を投 入し起動したとき	CFカード内のメモリ ローダツール (MLD****.SYS)が存在 しない、または壊れて いる	CFカードをフォーマットしたあと
(断続的に1秒間隔で 3回鳴り続ける)	メニューバーの「CF起 動」から起動したとき	CFカード内のメモリ ローダツール (MLD****.SYS)が壊れ ている	CFメモリローダを再転送する
ピッ、ピッ、ピッ、ピッ。・・・ ピッ、ピッ、ピッ、ピッ。・・・ (断続的に1秒間隔で 4回鳴り続ける)	メニューバーの「CF起 動」から起動したとき	CFカード内のブートプ ログラム(IPL.SYS)が 壊れている	CFカードをフォーマットしたあと CFメモリローダを再転送する

CF カード内のブートプログラム(IPL.SYS)やメモリローダツール(MLD****.SYS)が壊れてい る可能性がある場合、正常にセットアップされた GP にて自己診断「CF カード メモリロー ダファイルチェック」を行うことでチェックすることができます。参照 「8.2 自己診断」

8.3.6 時計の設定が反映されない

時計のバックアップ用のリチウム電池の電圧が低下したときに発生します。対処方法は「時 計設定エラー」と同じです。<u>参照</u>8.5.4時計設定エラー

8.3.7 エラー画面が表示される

GP 起動時に以下のエラー画面が表示される場合は、システムが正常にセットアップされて いません。画面の転送(強制セットアップ)を行ってください。

システムがインストールされていません。 画面の転送(強制セットアップ)を行って ください。 This unit's system data was not down loaded. Please download the system data again (Force System Setup)

8.4 エラーメッセージ

ここではGPの運転中にエラーが発生した場合に表示されるエラーメッセージについて説明 します。エラーメッセージによって異常内容を確認し、適切な処置を行って原因を取り除い てください。

処置後は、電源をOFF/ONし、GPを再起動させてください。

エラーメッセージとして表示されるのは最後に起こった(最新の)エラーのみです。

8.4.1 エラーメッセージ一覧

GPに表示されるメッセージの原因と処置方法を一覧で説明書ます。

エラーメッセージ	原因	処置
システムエラー(03:**)	画面転送時に、復旧不可能な エラーが発生した。	<u>参照</u> 8.5 エラー詳細
システムエラー(***:***:***)	運転時に、復旧不可能なエ ラーが発生した	<u>参照_</u> 8.5 エラー詳細
アドレス設定に誤りがあります (00B:***:***)	アドレスが重なって設定され ている。	画面データを確認し、設定し なおしてください。
未サポートタグがあります	ご使用のGPがサポートしてい ないタグが使用されている。	画面データを確認し、設定し なおしてください。
PLCが正しく接続されていません (02:FF)	通信ケーブルが正しく接続さ れていない。	通信ケーブルの配線を確認 し、正しく接続しなおしてく ださい。
PLCが正しく接続されていません (02:F7)	通信ケーブルが正しく接続さ れていない。	通信ケーブルの配線を確認 し、正しく接続しなおしてく ださい。
PLCからの応答がありません (02:FE)	PLCの電源が入っていない。	PLCの電源をONにしてくださ い。
	GPの初期設定(1/0の設定、対 象PLCの設定)が間違ってい る。	初期設定を確認し、正しく設 定しなおしてください。
	PLCよりも先にGPの電源を入 れている。	PLCの電源をONにし、2~3秒 後にGPの電源をONにしてくだ さい。
	通信ケーブルが正しく接続さ れていない。	通信ケーブルの配線を確認 し、正しく接続しなおしてく ださい。
受信データに異常がありました (02:FD)	GPに電源が入っている時に、 通信ケーブルを抜き差しし た。	GPの電源を入れ直してくださ い。
	PLCとの通信中にGPの電源を OFFし、再びONにした。	GPの電源を入れ直してくださ い。
	通信ケーブルにノイズが発生 した。	通信ケーブルの配線を確認 し、正しく接続しなおしてく ださい。
GPの局番が重複しています (02:F9)	他のGPと局番号が重複してい る。	すべてのGPの局番号を確認 し、正しく設定しなおしてく ださい。
	通信中にPLCの電源をOFFし、 再びONにした。	GPの電源を入れなおしてくだ さい。
通信情報の格納アドレスが違い ます(02:F8)	・マルチリンク接続のみ 他のGPに設定されている「通 信情報の格納アドレス」と異 なっている。	すべてのGPの「通信情報の格 納アドレス」を確認し、正し く設定しなおしてください。
上位通信エラー(02:**)	特定のPLCのエラー、または PLCからのエラーを表示しま す。	<u>参照</u> 8.5 エラー詳細

エラーメッセージ	庐 因	机置
画面記憶データ異常 (nnnn:mmmm)	画面データが壊れている。 nnnn= エラーが出ている画面番号 mmmm= エラーが出ている画面数	エラーの出ている画面を確認 し、正しく設定した後、画面 データを転送しなおしてくだ さい。
時計設定エラー	電池の寿命が近づいている。	<u>参照</u> 8.5 エラー詳細
画面転送エラー	画面データの転送中にエラー が発生した。	画面データを転送しなおして ください。
タグ数がオーバーしています	ー画面に385個以上のタグが 設定されている。	<u>参照</u> 8.5 エラー詳細
対象PLCが設定されていません (**)	GPに設定されたPLCタイプと 接続されたPLCが一致しな い。	<u>参照</u> 8.5 エラー詳細
	GPで対応していないCFカード を使用しようとした。	オプション品のCFカードを使 用して下さい。
CFカード認識異常	CFカードの抜き差しのタイミ ングによって、CFカードを正 常に認識できなかった。	CFカードを挿入し直して下さ い。または、CFカードを挿入 したまま、GPの電源を入り切 りして下さい。
Dスクリプトエラー(***)	Dスクリプトの設定に誤りが あります。	<u>参照 8</u> .5 エラー詳細
グローバルDスクリプトエラー (***)	グローバルDスクリプトの設 定に誤りがあります。	<u>参照 8</u> .5 エラー詳細
拡張SIOスクリプトエラー (***)	拡張SIOスクリプトの設定に 誤りがあります。	<u>参照</u> 8.5 エラー詳細

8.5 エラー詳細

詳細な説明が必要なエラーについて説明します。

8.5.1 システムエラー

GPの基本動作が異常な場合に表示されます。

「システムエラー」というメッセージに続いて、次のようなエラーコードが表示されます。 エラーコードを確認し、エラーNo.とエラー発生前に行っていた処理の詳細を、<u>お買い求めの</u> 代理店、または(株)デジタル GPサポートダイヤル(裏表紙記載)までご連絡ください。

システムエラー(03:**)

パソコン転送時において復旧不可能なエラーが発生した場合に表示されます。

03:<u>**</u> | エラーNo. 固定値

システムエラー(***:***:***)

運転時において復旧不可能なエラーが発生した場合に表示されます。



- ・電源ケーブルと入出力信号線が、別の配線系統に配線されているか確認してください。
- ・ FGはD種接地に確実に接続されているか確認してください。
- ・ 画面の再転送を行ってください。
- 他の通信関連のエラー(「受信データに異常がありました」「上位通信エラー」など)が連続して発生している場合、その原因を解決してください。
 参照 「8.4.1 エラーメッセージー覧」

以上の対処を行っても、解決しないときはGPサポートダイヤル(裏表紙記載)までご連絡ください。

運転中にオフラインモードを表示した

運転中に画面をタッチせずに、オフラインモードに切り替わってしまった場合は、画面 データが壊れている可能性があります。画面データが壊れた場合、システムエラーを表 示した後、約10秒後に自動的にオフラインモードになりますので「メモリの初期化」を 行ってから画面データをGPに転送しなおしてください。 システムエラーが発生する要因

システムエラーが発生する要因について、想定される原因には以下のようなものがあります。

・ GPの周辺の環境的要因による問題

運転中にGPの操作に関係なく突然発生するような場合には、GPの周辺の環境的要因による問題である可能性が高いと考えられます。この環境的要因としては、電源ラインや通信ラインなどからのノイズによる影響や、静電気などによる影響が考えられます。

この問題と想定される場合の対処としては、まずは電源ラインの配線およびFGの接地などの確認、また通信ラインの配線およびFGなどの確認などを行うようにしてください。

・ 画面データまたはプログラムの異常による問題

ある決まった GP の操作においてこのエラーが発生する場合には、GP に転送された画面 データまたはプログラムに異常があることが考えられます。

この問題と想定される場合の対処としては、まず、画面データを強制セットアップに て再度転送してみてください。強制セットアップで、画面データとプログラムが強制 的に転送されます。

GP本体の故障による問題

電源の入り切りで復旧するようであれば、GP本体の故障である可能性は低いと思われます。

故障による問題かどうかをある程度見極めるため、GPのオフラインモードにある自己 診断を実行しチェックしてみてください。

GPに接続されている外部機器による問題(GPにプリンタ I/Fがある場合)

プリントアウト時にこのエラーが発生する場合は、プリンタからの外的要因による問題がある可能性があります。まずは、プリンタケーブルの配線およびFG、プリンタケーブル自体の確認を行ってください。

・長時間連続して通信エラーが続く場合の問題(ダイレクトアクセス方式の場合)

長時間連続して通信エラーが発生している場合は、GP は異常とみなしシステムエラー となります。このような場合は、通信エラーとなる原因を取り除き、通信が正常にで きるようにしてください。

8.5.2 アドレス設定に誤りがあります

アドレスが重なることにより、不都合が生じる場合に表示されます。 「アドレス設定に誤りがあります」というメッセージに続いて、次のようなエラーコードが 表示されます。エラーの処置が行えない場合はエラーコードを確認し、エラー No. とエラー 発生時に行っていた処置の詳細を、<u>お買い求めの代理店または(株)デジタル GPサポート</u> ダイヤル(裏表紙記載)までご連絡ください。

アドレスの重なりかた

アドレスの重なりの例として下表のようなものがあげられます。

エラーNo.1	エラーNo.2	内容
	191	システムデータエリアと以下のアドレスが重なっ
0C1	192	てます。 ・折れ線グラフで設定しているアドレス
	193	・Sタグで設定しているアドレス
	194	折れ線グラフで設定しているアドレスが以下のア ドレスと重なっています
0C2	195	
	196	・アラームメッセージで設定しているアトレス ・Sタグで設定しているアドレス
	197	アラームメッセージで設定しているアドレスが以下のアドレスと重なっています
0C3	198	・折れ線グラフで使用しているアドレス
	199	・Sダクで使用しているアドレス ・Kタグで使用しているアドレス
0C9	19B	Qタグアラームで設定してるアドレスが以下のア ドレスと重なっています。 ・折れ線グラフで使用しているアドレス ・Sタグで使用しているアドレス ・Kタグで使用しているアドレス

・上記以外の場合でも、アドレスの重なり方に問題があるとき
 (重複範囲オーバー時など)は、アドレス重複エラーとなり

ます。

MEMO

例 システムエリアの先頭アドレスが100の時

タグ名	ワードアドレス	データの型
N1	99	BCD32

上記のように設定すると、アドレス99から2ワード分のアドレスが参照されるため、アドレス100が重複します。

8.5.3 上位通信エラー

MEMO

タグで設定したアドレスがホスト側の決められた範囲をこえている場合などに表示されます。表示されるエラーNo.を確認し、下表の処置方法に従って対応してください。

上位通信エラー(02:<u>**</u>) <u>
</u> エラー NO

	エン NO.	
エラーNo.	原因	処置方法
FC	GPが受信したデータフォーマットに異常 があった	・メモリリンク方式では、ホスト側で送信して いるデータや設定を確認してください。PLCとの 通信では通信速度などを確認してください。
	アドレス範囲エラー または デバイス指定エラー	・メモリリンク方式で使用の場合 システムデータエリアの範囲内(0~2047)にア ドレスを指定して正しいコマンドを送信してく ださい。
FB		・PLC使用の場合 使用可能なデバイスの範囲内にアドレスを設定 し直してください。 指定したデバイスが使用可能か確認してください。 い。
FA	アドレス範囲エラー	使用可能なデバイスの範囲内にアドレスを設定 し直してください。
53	画面上のタグが多すぎるため、PLCが データを受け付けない。	・松下電工(株)製PLC使用の場合のみ 画面上のタグを減らしてください。
51	タグで設定したアドレス、折れ線グラフ データが格納されているアドレス、ア ラームメッセージ登録時に設定したアド レスなどがPLC内部デバイスに存在しな い。	・富士電機(株)製PLC使用の場合のみ 存在するデバイスの範囲内にアドレスを設定し 直してください。
その他	各PLCからのエラーNo.を表示します。エ るか、PLCメーカへお問い合わせください	ラーNo.の内容は各社PLCのマニュアルで確認す \。

・(株)日立製作所製のHIDIC H(HIZAC H)シリーズでは、エ

ラーコードが2バイトに分割されていますが、本機は1バイ

トコードに合成したものをエラー No. として表示します。

表示エラー

1

7

応答コマンド リターンコード

左側の桁のみをエラーNo.として扱います。

- ・(株)東芝製の PROSEC Tシリーズのエラーコードは十進4桁 ですが、本機は16進数に変換したものをエラーNo.として表 示します。
- Allen Bradly 社製の PLC-5 シリーズと SLC-500 シリーズの EXT/STSエラーコードは、他の種類のエラーコードと重複しな いように GP 側で DOhex を加算しています。 PLC のマニュアル でエラーNo. を調べるときには、GP のエラーコードから DO h を引いた値となります。

<例>

8-20

8.5.4 時計設定エラー

時計のバックアップ用リチウム電池の電圧が低下したときに表示されます。このエラーを復 帰するには、必ず GP そのものの電源を OFF/ON してください。復帰には GP の電源が再投入 されてから、約24時間でバックアップ可能な程度まで充電され、約96時間(4日間)で充電 が完了します。この作業を行っても復帰しない場合はリチウム電池の交換が必要です。交換 を誤ると、電池が爆発する危険がありますので、ご自身での交換は絶対に行わないでくださ い。交換が必要な場合には、お買い求めの代理店または(株)デジタル サービス・リペアセ ンター(06-6613-1638)までご連絡ください。

なお、バックアップ電池の交換後、再度時計の設定を行ってください。参照 「第6章 初期 設定(GP-2301Hシリーズ)」、「第7章 初期設定(GP-2401Hシリーズ)」



ます。以下に例を示します。

電池周囲温度	40	以下	50	以下	60	以下
予想寿命	10£	F以上	4.14	羊以上	1.54	年以上

タグ数がオーバーしています(最大384個) 8.5.5

一画面に設定できるタグには制限があります。最大個数(384個)を超えて設定されたものに ついては、無効となります(画面に設定されているタグの登録順の末尾から、設定が無効と なります。ただし、「ウインドウ登録」や「画面呼び出し」を行っている画面の場合は、「ウ インドウ登録」、「画面呼び出し」の順で無効となります)。それぞれ、一画面に「ウインド ウ登録」、「画面呼び出し」を複数表示させている場合の詳細は、以下のとおりです。

1: ウインドウ登録順が末尾の画面から無効となる。

2:呼び出された順が末尾の画面から無効となる。

無効になったタグを確認し、タグの数を減らしてください。

8.5.6 対象 PLC が設定されていません

GPにセットアップされたプロトコルが一致していない場合に表示されます。画面作成ソフ トにて画面データを自動セットアップにて転送しなおしてください。 「対象 PLC が設定されていません」というメッセージに続いて、次のようなエラーコードが

表示されます。

対象 PLC が設定されていません (<u>**</u>)

画面作成ソフトで指定されたPLCタイプの番号

8.5.7 D スクリプト / グローバルD スクリプトエラー

Dスクリプト / グローバルDスクリプトの設定に誤りがある場合、GPの画面下部にエラーが 表示されます。

	エラーメッセージ
Dスクリプト	Dスクリプトエラー(***)
グローバルDスクリプト	グローバルDスクリプトエラー(***)

上表のエラーメッセージ(***)には、下表の番号が入ります。また、表示されるタイミングは、エラー番号「001」と「002」は電源投入時にエラー表示され、エラー番号「003」と「004」は関数処理時にエラーとなった場合にエラー表示されます。

番号	内容	発生するスクリプト
001	グローバルDスクリプトの総数がオーバーし ています。グローバルDスクリプトの総数は 最大32個です。また、関数も1個とカウント します。	グローバルDスクリプト
002	グローバルDスクリプト内のすべてのデバイ ス合計が最大の255デバイスをオーバーして います。	グローバルDスクリプト
003	呼び出している関数が存在しない、または 関数内にエラーがある場合に表示されま す。	Dスクリプト グローバルDスクリプト
004	関数のネストが10段以上になっています。	Dスクリプト グローバルDスクリプト

8.5.8 拡張スクリプトエラー

拡張スクリプトの設定に誤りがある場合、GPの画面下部にエラーが表示されます。

	エラーメッセージ
拡張SI0スクリプト	拡張SI0スクリプトエラー(***)

上表のエラーメッセージ(***)には、下表の番号が入ります。また、表示されるタイミングは、エラー番号「001」は電源投入時にエラー表示され、エラー番号「003」と「004」は関数 処理時にエラーとなった場合にエラー表示されます。

番号	内容
001	拡張SI0スクリプトの関数の総数がオーバーしています。 拡張SI0スクリプトの関数の総数は最大254個です。
002	予約
003	呼び出している関数が存在しません。
004	関数のネストが10段以上になっています。
005	GPのシステムに対して拡張SIOスクリプトプロトコルが古い場合に 発生する場合があります。このエラーが発生した場合、拡張SIOプ ロトコル(V1.12以上)を転送してください。
006	画面データの拡張SIOスクリプトの中に未対応の機能が記述されて います。新しいGPシステムを転送してください。

第9章 保守と点検

1. 通常の手入れ
 2. 定期点検
 3. バックライト交換について

4. アフターサービス

GPを快適に使用するための注意や点検基準を説明しています。

9.1 通常の手入れ

9.1.1 ディスプレイの手入れ

ディスプレイの表面、およびフレームが汚れた時には、柔らかい布に水でうすめた中性洗剤 をしみこませて固く絞り、ディスプレイの表面やフレームの汚れを拭き取ります。

重要・ シンナー、有機溶剤、強酸系などは使用しないでください。

・シャープペンシルなどの先が鋭利なもので画面に触れないでく
 ださい。キズや故障の原因になります。

9.2 定期点検

GPを最良の状態で使用するために定期的に点検を行ってください。

周囲環境の点検項目

周囲温度は適当(0~40)か?

周囲湿度は適当(10~90%RH、湿球温度39 以下)か?

腐食性ガスはないか?

盤内使用の場合は、盤内が周囲環境です。

電気的仕様の点検項目

電圧は範囲内(DC19.2~28.8V)か?

取り付け状態の点検項目

接続ケーブルのコネクタは完全に差し込まれている(ゆるみがない)か?

9.3 バックライト交換について

GP2000Hシリーズはユーザー様によるバックライト交換はできません。

バックライト交換が必要な場合は、お買い求めの代理店、または(株)デジタル サービス・リ ペアセンター(06-6613-1638)までご連絡ください。

バックライト切れが検出されるとステータス LED が橙色に点灯します。オフラインメニュー にて「バックライト切れ検出時のタッチパネル操作」を「無効」にしていると強制リセット 以外のタッチパネル操作はすべて無効になります。 ¹参照 6.4.3 タッチパネルの設定、 7.4.3 タッチパネルの設定

バックライトには、冷陰極管を使用しています。バックライトには長寿命タイプのものを使 用していますが、使用環境によっては交換の必要が生じることもあります。

バックライトの常温連続点灯時の寿命は、以下のとおりです。 (新品時に比べ、明るさがおよそ半分になるまでの時間)

50,000時間...約5.7年

9.4 アフターサービス

サービス・リペアセンター

(株)デジタル製品の故障、修理などのご相談に対応いたします。

お問い合わせの際には問題点、現象などをあらかじめご確認の上、ご連絡ください。また製品送付時 には、問題点、現象を書き留めた修理依頼書を同封してください。その際、輸送時の振動で製品が破 損しないよう、梱包状態には十分ご注意くださいますようお願いいたします。(修理依頼書は下記受 け付け窓口へご請求ください。)

お問い合わせ先

サービス・リペアセンター 大阪 (月~金 9:00~17:00)

TEL: (06) 6613-1638 FAX: (06) 6613-1639

以下のサービスの受付け窓口は、<u>お買い求めの代理店</u>、(株)デジタルの営業担当、または(株)デジタ ル サービス・リペアセンターです。

契約保守

製品ご購入時に年間一定料金で契約を結ぶことにより、不具合に対して無償でサービス・リペアセン ター修理をするシステムです。

1「強制リセットの動作」を「無」に設定している場合は、すべてのタッチパネル操 作は無効になります。 参照 「6.4.3 タッチパネル設定」、「7.4.3 タッチパネル設定」 サービス・リペアセンター修理

お客様より修理品をサービス・リペアセンターへ返却していただき、修理するシステムです。故障し た製品を宅配便等でお送りいただき、修理後ご指定の場所へお返しいたします。処置内容により修理 費用は異なります。

保証および修理について

1. 無償保証期間

無償保証期間は、納入後12ヶ月とさせていただきます(有償修理品の故障に対しては、同一部位のみ 修理後3ヶ月)。無償保証期間終了後は有償での修理となります。

- 2. 無償保証範囲
 - (1) 無償保証につきましては、上記無償保証期間中、弊社製品の使用環境・使用状態・使用方法などが マニュアル・取扱説明書・製品本体注意ラベル等に記載された諸条件や注意事項に従っていた場合 にのみ限定させていただきます。
 - (2) 無償保証期間内であっても、次のような場合には、有償修理とさせていただきます。
 - 1. 納入後の輸送(移動)時の落下、衝撃等、貴社の取扱い不適当により生じた故障損傷の場合。
 - 2. カタログ・マニュアル記載の仕様範囲外でご使用された場合。
 - 取扱説明書に基づくメンテナンス、消耗部品の交換保守が正しく行われていれば防げたと認められる故障の場合。
 - 4. 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
 - 5. 接続している他の機器、及び不適当な消耗品やメディアの使用に起因して本製品に生じた故障及 び損傷。
 - 6. 消耗部品の交換。
 - 7. 販売当時の科学・技術の水準では予見できない原因による故障の場合。
 - 8. その他、貴社による故障、損傷または不具合の責と認められる場合。
 - (3) 次のような場合には、たとえ有償であっても修理をお断りすることがございます。 弊社以外で修理、改造等をされたと認められる場合。
- 3. 生産中止について
 - (1) 弊社製品の生産中止は、弊社ホームページ上で、最終出荷の6ヶ月前に掲示いたします。
 - (2) ただし、使用部品の生産中止に伴う弊社製品の生産中止に関しましては、部品メーカーからの生産 中止の連絡があり次第、弊社ホームページ上に掲示いたします。
- 4. 生産中止後の修理期間(有償修理)
 - (1) 生産中止を弊社ホームページで掲示した月を起点として7年間は、弊社サービスリペアセンターに て当該製品の修理を行います(2005年10月現在)。2005年9月以前に生産中止となった製品は、最 終出荷日より5年間が修理期間となります。
 - (2) 上記期間に限らず、交換部品が入手不可能となった場合には、修理できなくなることがございます のでご了承ください。
- 5. 修理条件
 - (1) 修理は、弊社製品のみを対象といたします。オプション品は対象外となります。
 - (2) 修理に際し、お客様のプログラムやデータが消失することがありますので、予めデータを保存する ようにしておいてください。
- (3)弊社製品に記憶されているお客様のデータにつきましては、取扱には十分に注意をいたしますが、 お客様の重要機密に関する事項等は、修理前に消去いただくようお願いいたします。消去できない 故障の場合は、その旨を予めご連絡いただくようお願いいたします。
- (4) 修理は、センドバックによる弊社工場修理を原則とさせていただきます。この場合、弊社工場への 送料はお客様負担にてお願いいたします。
- (5) 修理にて交換された部品の所有権は(株)デジタルに帰属するものとします。

技術ご相談窓口(GP サポートダイヤル)

GPシリーズご使用時の技術的なご相談を承ります。

1 お問い合わせの前に

まずマニュアルの該当するページをご覧ください。

2 お問い合わせの際には次の点についてお知らせください。

・氏名

- ・連絡先の電話番号
- ·使用機種
- ·使用環境

問題点・現象・操作を行った手順などを、あらかじめ書き留めてからご連絡くださるよう お願いいたします。

3 お問い合わせ先

月~金 9:00~17:00

大阪	TEL	(06)6613-3115

- 東京 TEL (03)5821-1105
- 名古屋 TEL (052)932-4093
- 月~金 17:00~19:00

専用ダイヤル TEL (06)6613-3206

土・日・祝日(12月31日~1月3日を除く) 9:00~17:00

専用ダイヤル TEL (06)6613-3206

4 GP技術セミナーについて

詳しい内容や会場、またはお申し込みなどについては上記の各(株)デジタル GP サポートダイヤル、または(株)デジタル 営業担当までお問い合わせください。

ホームページからのアクセス

ホームページからのお問い合わせには随時承ります。

URL http://www.proface.co.jp/

索引

СГЛ-Г 1-2, 1-4, 8-6
CFカード メモリローダファイルチェック .8-7
CFカードチェックサム8-7
CFカードについて3-14
CFカードの初期化 .6-26, 7-24, 6-25, 7-23
CFカードの抜き差し3-12
CFメモリローダツール4-4
CSVデータインデックス 6-26, 7-24

G

GP 1	
GP2000H シリーズとは 10)
GP画面作成ソフト12	2

I/Oの設定6-2, 6-10, 7-2, 7-10

L

LCDの設定 6-15, 7-13

N

n:1 ... 6-1, 6-23, 6-24, 7-1, 7-21, 7-22

- P
- PLC 12
- **R** RS-232C ケーブル1-2, 1-3

ア

アップロード 4-5
アフターサービス
アラームメッセージ 6-28, 7-26
安全に関する使用上の注意

1

異常処理																	8-1	1
一般仕様										•		•					2-1	

ウ

ウインドウ登録番号6-6,	7-6
ウインドウ表示位置6-6,	7-6
運転5-3,	8-1
運転するまでの手順	1-1

I

エラー画面が表示される	8-14
エラー詳細	8-17
エラーメッセージ一覧 8-15, 8-17,	8-19

才

オプション機器一覧1-5)
オフラインモード5-1	
オフラインモードからの運転8-2)
オンライン時のエラー表示 6-28, 7-26	5

カ

外観仕様 2-2
外観図 2-13
階調 2-3
外部インターフェイス 2-5
概要 1-1
書き込みエラー時のGPリセット . 6-20, 7-18
拡張シリアル 8-7
拡張シリアル I/F2-7
各部寸法図 2-13
各部名称 2-11
カスタマイズ機能 6-23, 7-21
画像品質 6-18, 7-16
加入局リスト 6-22, 7-20
画面が表示しないとき8-9
画面記憶 2-4
画面データの転送 5-3
画面の設定 6-2, 6-28, 7-2, 7-26
漢字フォントの設定 6-29, 7-27

+

起動時にブザー音が鳴る		8-14
輝度調整		. 2-3
輝度調整の動作	6-14,	7-12
キャプチャ動作の設定 6-18,	6-19,	7-16

強制リセットの動作	 6-13, 7-1	1
許容瞬停時間	 	1

ク

グローバルウインドウ設定6-6, 7-6

号機 No 6-20, 7-18
故障しないために 9
コントラスト調整 2-3, 6-14, 7-12
梱包内容10

シ

ス

スタートタイム6-3,	7-3
スタンバイモード時間6-3,	7-3

t

セ	
制御方式	
性能仕様	
設置	
設定キー	
セットアップ	
絶縁耐力	
絶縁抵抗	

接続局リスト								,		6-22,	7	-20
専有解除時間						 				6-24,	7	-22

9

ダウンロード 4-6
タッチ動作モード 6-13, 7-11
タッチパネル 8-5
タッチパネルがきかないとき8-13
タッチパネル設定 6-13, 7-11
タッチパネル専有 6-24, 7-22
タッチブザーの音6-3, 7-3

ッ

ツールコネクタへの接続	3-12
ツールコネクタループバック	8-6
通信しないとき	8-11
通信情報の格納アドレス	6-21, 7-19
通信チェックメニュー	8-6
通信の設定	6-10, 7-10
通信方式 6-11, 6-17,	7-10, 7-15
通信リトライ回数	6-12, 7-14

7

データ形式6-6, 7-6
データ長 6-10, 7-10
データのデバイス格納順序6-8, 7-8
定格電圧 2-1
定期点検
ディスプレイの手入れ9-1
電圧許容範囲 2-1
電気的仕様 2-1
点検
電源ケーブルについて 3-6, 3-8, 3-10
電源投入からの運転8-1
転送
転送ケーブル1-2
転送ケーブルによる転送4-1
伝送速度 6-10, 7-10

<u>۲</u>

動作環境の設定 6-2, 6-20, 7-2,	, 7-18
動作優先モード 6-23,	, 7-21
時計の設定が反映されない8-8,	8-14
突入電流	2-1
トラブルシューティング	8-8
取消キー	5-6

(<u>+</u>	
	内部 FEPROM (画面エリア)	8-5
	内部 FEPROM チェックサム	
	(システム+プロトコル)	8-5
	内部記憶	2-3

=____

入出力信号接続時の注意事項	. 3-14
入力ポート	8-6

\bigwedge

配線について 3-6
パスワードの設定6-4, 7-4
バックアップメモリ 2-3
バックライト 2-3
バックライト切れ検出 6-15, 7-13
バックライト交換 9-2
発生するトラブル 8-8
パリティビット 6-10, 7-10

۲

表示画面番号のデータ形式6-4, 7-4
表示仕様 2-3
表示色 2-3
表示デバイス 2-3
表示デバイス設定
. 6-16, 6-17, 6-18, 7-14, 7-16, 7-17
表示ドット 2-3
表示パターン 8-4
表示文字構成 2-3
表示文字種 2-3
表示文字数 2-3

(7

フォントの設定	6-2,	6-29,	7-27
プリンタ I / F			. 8-7
フレーム周波数		6-19,	7-17
フレームバッファ			. 8-5
分解能			. 2-4

「朩

保守 9-1





ワード内のバイトのLH/HL順序6-8, 7-8

