



機器接続マニュアル



機器接続マニュアルに関する注意事項・

本書を正しくご使用いただくために、ご使用前に必ず「マニュアルPDFをダウンロー ドする前に」をお読みいただき、「はじめに(商標権などについて、対応機種一覧、マ ニュアルの読み方、表記のルール)」マニュアルをダウンロードしてください。 ダウンロードされたマニュアルは、必ずご利用になる場所のお手元に保管し、いつ でもご覧いただけるようにしておいてください。

8.6 (株)明電舎製

8.6.1 システム構成

(株)明電舎製PLCとGP/GLCをイーサネット接続する場合のシステム構成を示します。

UNISEQUE シリーズ

PLC	リンクI/F	使用可能なケーブル	オプション イーサネット I/Fユニット	GP/GLC
	イーサネット ユニット	< →		
UNISEQUE RC100	RM105	イーサネットケーブル IEEE802.3規格 準拠相当品	(株)デジタル製 GPイーサネット I/Fユニット (GP070-ET41)	
UNISEQUE ADC4000	AM417		GP77Rシリーズ マルチユニットE (GP077-MLTE41) GP-377Rシリーズ	GP/GLCシリーズ *1
UNISEQUE ADC7000			マルチユニットE (GP377-MLTE11 GP377-MLTE41)	

*1イーサネット通信対応GP/GLCシリーズ、オプションイーサネットI/Fユニットの使用可否、内 蔵イーサネットポートの有無は以下の通りです。

シリーズ名		商品名	オプション イーサネット I/Fユニット の使用可否	内蔵 イーサネット ポートの有無
GP77Rシリーズ	GP-377Rシリーズ	GP-377RT	O ^{*1 *2}	×
	GP-477Rシリーズ	GP-477RE	O *2	×
	GP-577Rシリーズ	GP-577RS	O *2	×
		GP-577RT	O *2	×
GP2000シリーズ	GP-2300シリーズ	GP-2300L	×	0
		GP-2300T	×	0
	GP-2400シリーズ	GP-2400T	×	0
	GP-2500シリーズ	GP-2500T	O *3 *4	0
	GP-2501シリーズ	GP-2501S	O ^{*2 *3}	×
		GP-2501T	O ^{*2 *3}	×
	GP-2600シリーズ	GP-2600T	O *3 *4	0
	GP-2601シリーズ	GP-2601T	O ^{*2 *3}	×
GLC2000シリーズ	GLC2300シリーズ	GLC2300L	×	0
		GLC2300T	×	0
	GLC2400シリーズ	GLC2400T	×	0
	GLC2600シリーズ	GLC2600T	O *3 *4	0

*1 マルチユニットのみ使用可能です。

*2 2Way ドライバ(Pro-Server、GP-Web など)は使用できません。

- *3 オプションイーサネットI/Fユニットを使用する場合は、別途バス変換ユニット(PSL-CONV00) が必要です。
- *4 オプションイーサネットI/Fユニットを使用した場合、2Wayドライバ(Pro-Server、GP-Webなど)のアプリケーションで使用するネットワークと、PLCで使用するネットワークを別々のクラ スやネット番号にすることができます。その場合、PLCと通信するのはオプションイーサネット I/Fユニット側となります。

```
    ゲーブル接続につきましては、各オプションユニットユーザーズマニュアルを参照してください。ただし、GP2000およびGLC2000シリーズにつきましては、本体のユーザーズマニュアルを参照してください。
```

接続構成

<1:1 接続構成例 >



<2重化システム接続構成例>



スレーブPLCのIPアドレスは、マスターPLCの+8となります。
 例えば、マスターPLCのIPアドレスが192.168.1.1の場合、
 スレーブPLCのIPアドレスは192.168.1.9となります。GPは
 設定したIPアドレス以外のUDP一斉同報を受けても無視します。2重化システムの詳細については、PLCのマニュアルを参照してください。

8.6.2 使用可能デバイス

GPでサポートしているデバイスの範囲を示します。

UNISEQUE シリーズ

していたい は、システムエリアに指定可能

デバイス	ビットアドレス	ワードアドレス	備考	
メモリ	00000 ~ FFFFF	0000 ~ FFFF	L/	/H
メモリ	00000 ~ FFFFF	0000 ~ FFFF		L

アドレスの範囲は、ご使用のPLCによって異なる場合があります。ご使用になられる前に各CPUのマニュアルでご確認ください。

8.6.3 環境設定例

GP 側設定

イーサネットで通信するためのGP側の通信設定を示します。

動作環境メニュー

動作環境メ	Z4 -	前画面
1	動作環境の設定 イーサネット情報の設定 イーサネット情報の拡張設定	

イーサネット情報の設定

「イーサネット情報の設定」を選択し各項目を設定します。

イーサネット情報の設定				設定終了	7 取り消し
自局IPアドレス	ĺ].[].[].[]
自局ボート番号	ĺ]			
相手局IPアドレス	ĺ].[].[].[]
	6	78			

・自局IPアドレス

自局GP側のIPアドレスを設定します。IPアドレスは全32ビットを8ビットごとの4つの組に 分け、それぞれをドットで区切った10進数で入力してください。

・自局ポート番号

自局ポート番号を1024~65535で設定します。

・相手局IPアドレス

相手局(PLC側)のIPアドレスを設定します。

- 禁止 ・IPアドレス、ポート番号に関してはネットワーク管理者に確認してください。重複するIPアドレスは設定しないでください。
- ・GP2000、GLC2000シリーズで、内蔵イーサネットポートを使用 する場合、「自局ポート番号」は、2Wayドライバのポート番号と重 ならないように設定してください。

 2Wayドライバのポート番号は、「初期設定」「動作環境の設定」
 「拡張設定」「イーサネット情報の設定」で確認できます。
 デフォルトで8000が設定されています。
 2Wayドライバは、この設定から連続して10ポート(8000~8009) を使用します。

イーサネット情報の拡張設定

イーサネット情報の拡張設定				設定終了	取り消し
送信ウエイト	(] (ms)			
タイムアウト値	ĺ] (x 2se	c)		
IPルータアドレス	ĺ].[].[].[]
サブネットマスク	(].[].[].[]
UDP通信リトライ回数(0-255)	(]			
	1-1		 1		
1 2 3 4 5		78	90		î ↓ BS
					\leftarrow \rightarrow

・送信ウエイトタイム(0~255)

GPからのコマンド送信時にウエイト時間を入れることができます。 通信回線上のトラフィックが多い場合、ご使用ください。 設定が必要ない場合は、0に設定してください。

・タイムアウト値(0~65535)

タイムアウト値です。設定した時間内に、相手局より応答がない場合タイムアウトになります。0に設定すると、デフォルト値として15秒に設定されます。

・ルータ IP アドレス

ルータのIPアドレスを設定します。(ルータの設定は一つのみです。) ルータを使用されない場合は、全て0に設定してください。

・サブネットマスク

サブネットマスクを設定します。 使用されない場合は、全て0に設定してください。

・ UDP 通信リトライ回数(0-255)

この設定は使用しません。設定値を入力しても無効となります。

重要・オフラインよりメモリの初期化をした場合、各設定値に不定値が 設定されることがあります。必ず設定値をご確認ください。 PLC 側の設定

UNISEQUE シリーズ

GPの	設定	PLCの設定		
自局IPアドレス	GPのIPアドレス ^{*1}	_	-	
自局ポート番号	GPのIPアドレス ^{*2}	-	-	
相手局IPアドレス	PLCのIPアドレス ^{*3}	IPアドレス	PLCのIPアドレス	
_	_	ポート番号TCP	20010(固定)	
_	_	ポート番号UDP	20050(固定)	
_	_	一斉同報	有り/無し	

*1 設定値は、ネットワーク管理者に確認してください。

- *2 GP2000、GLC2000シリーズで内蔵イーサネットポートを使用する場合、「自局ポート番号」は2Way ドライバのポート番号と重ならないように設定してください。 2Wayドライバのポート番号は、「初期設定」「動作環境の設定」「拡張設定」「イーサネット情 報の設定」で確認できます。デフォルトで8000が設定されています。2Wayドライバは、この設 定から連続して10ポート(8000~8009)を使用します。
- *3 2重化システム接続を使用する場合は、マスターPLCのIPアドレスを設定してください。 GP はスレープPLCのIPアドレスを自動的に認識しますので、スレープPLCのIPアドレスはマ スターPLCのIPアドレスの+8アドレスで設定してください。
 - 例)マスターPLCのIPアドレス: 192.168.1.1
 - スレーブPLCのIPアドレス: 192.168.1.9

8.6.4 エラーコード

<u>参照</u>GPイーサネット特有のエラーコードにつきましては、「プロトコルスタックのエラーコー ド」を参照してください。

PLC 特有のエラーコード

PLC特有のエラーコードは、「上位通信エラー(02:**)」とGPの画面左下に表示されます。(**は PLC特有のエラーコード)

UNISEQUE シリーズ

エラーコード	内容	原因
05	不正アドレス	アドレス指定が不正
08	エラーモード	CPUが送信不可状態(PLCのラダーがSTOP状態など)

8.7 プロトコルスタックのエラーコード

プロトコルスタックのエラーコードはGP画面上で以下のように表示されます。

上位通信エラー(02:FE:**)

**が下表のエラーコード00~F0になります。

エラー	内容	備考
00	初期化で自局IPアドレスの設定エラー	
05	初期化に失敗した	
06	通信中止処理に失敗した	
07	初期化処理が正常に終了していない状態で、コネクションを開設しようとした	
08	自局ポート番号エラー	
09	相手局ポート番号エラー	
0A	相手局IPアドレスエラー	
OB	UDP/IPにて既に同じポート番号が使用されている	
00	TCP/IPで既に同じ相手と同じ番号でコネクションを開設している	
OD	プロトコルスタックがオープン処理を拒否した	
0E	プロトコルスタックがオープン処理を失敗した	
0F	コネクションが切断されました	
10	全てのコネクションが使用中で、空きコネクションがない	
13	相手局からアボートされた	
30	プロトコルスタックからの返事がない	
32	相手局より返事がない	*1
40	指定したノードがネットワーク情報に存在しない	*1
41	ランダム読出し応答データの1/0メモリ種別が異常である	*1
42	ネットワーク情報が存在しない	
F0	未定義エラー	

*1 オムロン(株)CS1シリーズをご使用になる場合、エラーコードはGP画面上で以下のように 表示されます。





I