MICREX-SX シリーズ イーサネットドライバ

1	システム構成	3
2	接続機器の選択	5
3	通信設定例	6
4	設定項目	. 10
5	使用可能デバイス	. 14
6	デバイスコードとアドレスコード	.42
7	エラーメッセージ	.43

はじめに

本書は表示器と接続機器(対象 PLC)を接続する方法について説明します。 本書では接続方法を以下の順に説明します。



1 システム構成

シリーズ	CPU	リンク I/F	通信方式	設定例
	SPH200 (NP1PH-08 / NP1PH-16)	NP1L-ET1		設定例 1 (6 <i>ペ</i> ージ)
	SPH2000 (NP1PM-48R)	NP1L-ET1		設定例 1 (6 ページ)
	SPH2000 (NP1PM-48E / NP1PM-256E)	CPU 上の Ethernet ポート	イーサネット(TCP)	設定例 2 (8 ページ)
SPH		NP1L-ET1		設定例 1 (6 ページ)
	SPH300 (NP1PS-32 / NP1PS-32R / NP1PS-74 / NP1PS-74R / NP1PS-117 / NP1PS-117R / NP1PS-245R)	NP1L-ET1		設定例 1 (6ページ)

富士電機(株)製接続機器と表示器を接続する場合のシステム構成を示します。

■ 接続構成

1:1 接続



• 1:n 接続

最大接続台数16台



• n:1 接続

最大接続台数 56 台



• n:m 接続



MEMO

・1台のイーサネットユニットに接続できる表示器は最大8台です。

- •1台の CPU ユニットに接続できる表示器は最大 10 台です。
- CPU ユニットやイーサネットユニットを複数台同時に使用する場合、接続できる表示器は最大 56 台です。ただし、接続台数が増加すると通信の負担も増加します。
- 接続機器1台に対して複数の表示器を接続していた場合で、複数の表示器を同時に 起動させると以下のエラーが表示される場合があります。
 「通信開始要求でエラー応答を受信しました(エラーコード:[16進数])」
 エラーが発生しても一定時間経過するとエラー復旧し、正常に通信を再開します。

2 接続機器の選択

表示器と接続する接続機器を選択します。

<i>診</i> ようこそ GP-Pro EX ヘ		×
GP-Pro 🛃	- 接続機器設定 接続機器数 1 三 1	
	接続機器1	
	メーカー 富士電機(株)	_
	シリーズ MICREX-SX シリーズ イーサネット	
	ボート イーサネット(TCP)	\
	この接続機器のマニュアルを見る	
	歳近使った接続機器	
	□ システムエリアを使用する	<u> </u>
	戻る (B) 通信設定 ロジック画面作に	成 ベース画面作成 キャンセル

設定項目	設定内容
接続機器数	設定するシリーズ数を「1~4」で入力します。
メーカー	接続する接続機器のメーカーを選択します。「富士電機(株)」を選択します。
シリーズ	接続する接続機器の機種(シリーズ)と接続方法を選択します。「MICREX-SX シリーズイーサネット」を選択します。 「MICREX-SX シリーズイーサネット」で接続できる接続機器はシステム構成で確認 してください。
ポート	接続機器と接続する表示器のポートを選択します。
	表示器のシステムデータエリアと接続機器のデバイス(メモリ)を同期させる場合に チェックします。同期させた場合、接続機器のラダープログラムで表示器の表示を切 り替えたりウィンドウを表示させることができます。
システムエリアを	参照 : GP-Pro EX リファレンスマニュアル「LS エリア(ダイレクトアクセス方式専 用エリア)」
便用する	この設定は GP-Pro EX、または表示器のオフラインモードでも設定できます。
	参照 : GP-Pro EX リファレンスマニュアル「システム設定 [本体設定] - [システムエ リア設定] の設定ガイド」
	参照 : 保守 / トラブル解決ガイド「本体設定 - システムエリア設定」

3 通信設定例

(株) デジタルが推奨する表示器と接続機器の通信設定例を示します。

3.1 設定例 1

■ GP-ProEX の設定

◆ 通信設定

設定画面を表示するには、[プロジェクト]メニューの[システム設定]-[接続機器設定]をクリック します。

接続機器1			
概要			接続機器変更
メーカー 富士電機	(株)	シリーズ MICREX-SX シリーズ イーサ	ネット ポート イーサネット(TCP)
文字列データモード	1 変更		
通信設定			
ポート番号	1024 📰 🔽 自動	割当	
タイムアウト	3 🔆 (sec)		
リトライ	0 🗄		
送信ウェイト	0 🔆 (ms)	初期設定	
機器別設定			
接続可能台数	16台 <u>機器を追加</u>		
No 楔器名	設定		間接機器
1 PLC1		68.000.001,ポート番号=1024	4

◆ 機器設定

設定画面を表示するには、[接続機器設定]の[機器別設定]から設定したい接続機器の [[(設定]) をクリックします。[接続可能台数]が複数の場合は[接続機器設定]の[機器別設定]から[機器を 追加]をクリックすることで、設定できる接続機器を増やすことができます。

💣 個別機器設定		×
PLC1		
IPアドレス	192. 168.	0. 1
ポート番号	1024	-
接続機器側で記 た値を設定してく	設定したポート番号(だざい。	こ ~ 251 ~ を加算し
┌変数データーー		
□ 変数データを	使用する	
		7
	新規	編集
		初期設定
	OK (<u>O</u>)	キャンセル

MEMO
 ・ポート番号は、接続機器で設定したポート番号に 251 を加算した値に設定してください。
 例えば、接続機器で設定したポート番号が「773」の場合、機器設定のポート番号は「1024」に設定します。

■ 接続機器の設定

通信設定はラダーソフト SX-Programmer Expert (D300win) で行います。

詳細については、富士電機製 Micrex-SX シリーズ D300Win ユーザーズマニュアルを参照してください。

- **1** D300win を起動します。
- 2 [ファイル]メニューから[新規プロジェクト]を選択し、新規プロジェクトダイアログから使用する CPU のテンプレートを選択します。
- 3 プロジェクトツリーの [System Difinition] をダブルクリックし、システム構成登録画面を表示します。
- 4 CPUを右クリックして表示されるメニューから[挿入]を選択します。
- 5 表示された[モジュール挿入]ダイアログボックスの[概略仕様]から使用する Ethernet インター フェイスモジュールを選択し、システム構成に登録します。
- 6 Ethernet インターフェイスモジュールを右クリックして表示されるメニューから[プロパティ]を選択します。
- 7 [モジュールのプロパティ]ダイアログボックスの[パラメータ]をクリックします。
- 8 [イーサネットパラメータ設定]ダイアログボックスの [IP アドレス] タブを選択します。
- 9 [IP アドレス] で IP アドレスとサブネットマスクを以下のように入力します。

設定項目	設定内容
IPアドレス	192.168.0.1
サブネットマスク	255.255.255.0

- 10 [イーサネットパラメータ設定]ダイアログボックスの[詳細設定]を選択します。
- 11 [自己ポート基準番号]を選択し、Ethernet インターフェイスモジュール上のポート番号に「773」を 入力します。

 MEMO
 GP-Pro EX の機器設定でのポート番号は、ここで設定したポート番号に 251 を加算 した値に設定してください。
 例えば、ポート番号を「773」に設定した場合、GP-Pro EX の機器設定では ポート番号を「1024」に設定します。

- 12 システム構成登録画面の[ファイル]メニューから[終了]を選択します。
- 13 [ビルド]メニューから[メイク]を選択し、プロジェクトをコンパイルします。
- **14** [オンライン]メニューから[プロジェクトコントロール]を選択し、[ダウンロード]をクリックします。
- 15 ダウンロードする項目をすべて選択し、[OK] をクリックします。
- 16 ダウンロードが正常に行われた後、[リセット]をクリックします。

以上で通信設定は完了です。

3.2 設定例 2

■ GP-ProEX の設定

◆ 通信設定

設定画面を表示するには、[プロジェクト]メニューの[システム設定]-[接続機器設定]をクリック します。

接続機器1		
概要		接続機器変更
メーカー 富士電機(株)	シリーズ MICREX-SX シリーズ イーサネット	ポート イーサネット(TCP)
文字列データモード 1 変更		
通信設定		
ポート番号 🛛 1024 🚍 🔽 自動	動割当	
タイムアウト 3 🛨 (sec)		
yh o r 0 🗄		
送信ウェイト 0 🛨 (ms)	初期設定	
機器別設定		
接続可能台数 16台 <u>機器を追加</u>		
No 機器名 静定		間接機器
1 PLC1 IN IPアドレス=192	.168.000.001.ポート番号=1024	

◆ 機器設定

設定画面を表示するには、[接続機器設定]の[機器別設定]から設定したい接続機器の [[(設定]) をクリックします。[接続可能台数]が複数の場合は[接続機器設定]の[機器別設定]から[機器を 追加]をクリックすることで、設定できる接続機器を増やすことができます。

💣 個別機器設定	×	C
PLC1		
IPアドレス	192. 168. 0. 1	
ポート番号	1024 🚊	
接続機器側で誘 た値を設定してく 変数データー	定したポート番号に"251"を加算し だい。	
□ 変数データを	使用する	
	Y	
	新規編集	
	初期設定	
	OK(()) キャンセル	

MEMO
 ポート番号は、接続機器で設定したポート番号に 251 を加算した値に設定してください。
 例えば、接続機器で設定したポート番号が「773」の場合、機器設定のポート番号は「1024」に設定します。

■ 接続機器の設定

通信設定は CPU 上の Ethernet ポートの ロータリスイッチとラダーソフト SX-Programmer Expert (D300win) で行います。

詳細については、富士電機製 Micrex-SX シリーズ D300Win ユーザーズマニュアルを参照してください。

◆ ロータリスイッチでの設定

CPU 上の Ethernet ポートの ロータリスイッチは「0」に設定します。

◆ ラダーソフトでの設定

- **1** D300win を起動します。
- 2 [ファイル]メニューから[新規プロジェクト]を選択し、新規プロジェクトダイアログから使用する CPU のテンプレートを選択します。
- 3 プロジェクトツリーの [System Difinition] をダブルクリックし、システム構成登録画面を表示します。
- 4 CPUを右クリックして表示されるメニューから[プロパティ]を選択します。
- **5** [モジュールのプロパティ]ダイアログボックスの[パラメータ]をクリックします。
- 6 [CPU パラメータ]ダイアログボックスの [IP アドレス・ゲートウェイ設定] タブを選択します。
- 7 [IP アドレス・ゲートウェイ設定]で IP アドレスとサブネットマスクを以下のように入力します。

設定項目	設定内容	
IPアドレス	192.168.0.1	
サブネットマスク	255.255.255.0	

- 8 [IP アドレス・ゲートウェイ設定]タブの[詳細設定]をクリックします。
- 9 [自己ポート基準番号]を選択し、CPU ユニット上のイーサポートのポート番号に「773」を入力します。

 MEMO
 GP-Pro EX の機器設定でのポート番号は、ここで設定したポート番号に 251 を加算 した値に設定してください。
 例えば、ポート番号を「773」に設定した場合、GP-Pro EX の機器設定では ポート番 号を「1024」に設定します。

- 10 システム構成登録画面の[ファイル]メニューから[終了]を選択します。
- 11 [ビルド]メニューから[メイク]を選択し、プロジェクトをコンパイルします。
- **12** [オンライン]メニューから[プロジェクトコントロール]を選択し、[ダウンロード]をクリックします。
- 13 ダウンロードする項目をすべて選択し、[OK] をクリックします。
- 14 ダウンロードが正常に行われた後、[リセット]をクリックします。

以上で通信設定は完了です。

4 設定項目

表示器の通信設定は GP-Pro EX、または表示器のオフラインモードで設定します。 各項目の設定は接続機器の設定と一致させる必要があります。

(3) 通信設定例」(6ページ)

MEMO
 ・表示器の IP アドレスは、表示器のオフラインモードで設定する必要があります。
 参照:保守 / トラブル解決ガイド「イーサネット設定」

4.1 GP-Pro EX での設定項目

■ 通信設定

設定画面を表示するには、ワークスペースの[システム設定ウィンドウ]から[接続機器設定]を選択 します。

接続機器1			
概要			接続機器変更
メーカー 富士電橋	賬(株)	シリーズ MICREX-SX シリーズ イーサネッ	小 ポート イーサネット(TCP)
文字列データモー	ド <u>1 変更</u>		
通信設定			
ポート番号	1024 📰 🗖	自動割当	
タイムアウト	3 🔅 (se	c)	
リトライ	0 🗄		
送信ウェイト	0 🗄 (m) 初期設定	
機器別設定			
接続可能台数	16台 <u>機器を</u>	<u>自加</u>	
No 機器化	設定		間接機器
1 PLC1		-192.168.000.001,ポート番号=1024	
送信ウェイト 機器別設定 接続可能台数 No. 機器名 3 PLC1	16台 機器を 設定)	間接機器 追加 全

設定項目	設定内容
ポート番号	表示器のポート番号を「1024 ~ 65535」で入力します。[自動割当] にチェック を入れた場合、ポート番号は自動で設定されます。
タイムアウト	表示器が接続機器からの応答を待つ時間(s)を「1~127」で入力します。
リトライ	接続機器からの応答がない場合に、表示器がコマンドを再送信する回数を「0~255」で入力します。
送信ウェイト	表示器がパケットを受信してから、次のコマンドを送信するまでの待機時間 (ms)を「0~255」で入力します。
MEMO • 🖡	引接機器については GP-Pro EX リファレンスマニュアルを参照してください。
	照:GP-Pro EX リファレンスマニュアル「運転中に接続機器を切り替えたい(間接

機器指定)」

■ 機器設定

設定画面を表示するには、[接続機器設定]の[機器別設定]から設定したい接続機器の [[(設定]) をクリックします。[接続可能台数]が複数の場合は[接続機器設定]の[機器別設定]から[機器を 追加]をクリックすることで、設定できる接続機器を増やすことができます。

💣 個別機器設定					X
PLC1					
	L 100				-
IPアドレス	192.	168.	U.	1	
ポート番号	1024				3
接続機器側で誘 た値を設定してく	設定したポート だざい。	番号に	″251″	を加算	:U
─変数データー					
□□ 変数データを	使用する				
				<u>-</u>	-
	新規		Ĥ	誄	
			初其	服定	
	OK(<u>O</u>)		キャ	ンセル	

設定項目	設定内容
	接続機器の IP アドレスを設定します。
IP アドレス	МЕМО
	 IP アドレスに関してはネットワーク管理者に確認してください。重複する IP アドレスは設定しないでください。
	接続機器のポート番号を「251~65535」で入力します。
	МЕМО
ポート番号	• ポート番号は、接続機器で設定したポート番号に 251 を加算した値に設定して
	くたさい。 例えば、接続機器で設定したポート番号が「773」の場合、機器設定のポート 番号は「1024」に設定します。
変数データを使用する	変数データを使用する場合にチェックを付け、変数データを選択します。
	🍄 「5.4 変数を使用する場合」(33 ページ)

4.2 オフラインモードでの設定項目

MEMO

- オフラインモードへの入り方や操作方法は保守 / トラブル解決ガイドを参照してく ださい。

参照:保守/トラブル解決ガイド「オフラインモードについて」

 オフラインモードは使用する表示器によって1画面に表示できる設定項目数が異な ります。詳細はリファレンスマニュアルを参照してください。

■ 通信設定

設定画面を表示するには、オフラインモードの[周辺機器設定]から[接続機器設定]をタッチしま す。表示された一覧から設定したい接続機器をタッチします。



設定項目	設定内容
ポート番号	表示器のポート番号を設定します。[固定]、[自動]のいずれかを選択します。 [固定]を選択した場合は表示器のポート番号を「1024~65535」で入力します。 [自動]を選択した場合は入力した値に関わらず自動的に割り当てられます。
タイムアウト (s)	表示器が接続機器からの応答を待つ時間(s)を「1~127」で入力します。
リトライ 接続機器からの応答がない場合に、表示器がコマンドを再送信する回数 255」で入力します。	
送信ウェイト(ms)	表示器がパケットを受信してから、次のコマンドを送信するまでの待機時間(ms) を「0~255」で入力します。

■ 機器設定

設定画面を表示するには、[周辺機器設定]から[接続機器設定]をタッチします。表示された一覧から設定したい接続機器をタッチし、[機器設定]をタッチします。

通信設定機器設定		
MICREX-SX シリーズ イーサネット	[TCP]	Page 1/1
接続機器名 PLC1		-
IP アドレス 192 168 Ø	1	
ポート番号 1024	▼ ▲	
接続機器側で設定したポート番号に "25 加算した値を設定してください。	!"を	
終了	戻る	2007/10/15 19:57:43

設定項目	設定内容
接続機器名	機器設定を行う接続機器名を選択します。接続機器名は GP-Pro EX で設定する接続機器の名称です。(初期値 [PLC1])
	接続機器の IP アドレスを設定します。
IPアドレス	МЕМО
	 IP アドレスに関してはネットワーク管理者に確認してください。重複する IP アドレスは設定しないでください。
	接続機器のポート番号を「251~65535」で入力します。
	МЕМО
ポート番号	•ポート番号は、接続機器で設定したポート番号に251を加算した値に設定して
	くたさい。 例えば、接続機器で設定したポート番号が「773」の場合、機器設定のポート 番号は「1024」に設定します。

5 使用可能デバイス

使用可能なデバイスアドレスの範囲を下表に示します。ただし、実際にサポートされるデバイスの範 囲は接続機器によって異なりますので、ご使用の接続機器のマニュアルで確認してください。 接続機器のアドレスは以下のダイアログボックスで入力します。

 MEMO
 通信ユニットと入出力ユニットを同時に使用する場合、入力メモリ/出力メモリは 使用できません。
 GP-Pro EX のアドレス設定には標準メモリを使用し、接続機器で標準メモリのアドレスと入力メモリ/出力メモリのアドレスを同期してください。

■ [アドレスモード]が「直接」の場合



- **1** [SX 局番](入力/出力メモリ)または [CPU 番号](標準/リテイン/システムメモリ)を入力します。
- 2 デバイスを選択します。
- **3** アドレスを入力します。

■[アドレスモード]が「変数」の場合



- 1 ワークシートを選択します。
- 2 アドレスを入力します。
- 3 ビットアドレスを入力する場合、ビットアドレスのビット位置を選択します。
- 4 変数データが表示されます。表示された変数をダブルクリックすることでアドレスを入力することができます。

☞ 「 ■ 変数データの新規作成」(38 ページ)

MEMO • 3 階層以上の派生データ形を定義している変数は表示されません。

■ ラダーソフトについて

接続機器の設定に使用するラダーソフトには SX-Programmer Expert (D300win) と SX-Programmer Standard があります。それぞれ以下のようにデバイス名が異なります。

デバイス名		SX-Programmer Expert (D300wIn)	SX-Programmer Standard
入出力	入力	%I	Х
メモリ 出力		%Q	Y
標準メモリ	(高速)	%MW1.0 - %MW1.2047	WM0 - WM2047
標準メモリ [*]	1	%MW1.2048 - %MW1.262143	WM2048 - WM262143
リテインメ	モリ ^{*1}	%MW3.0 - %MW3.260095	WL0 - WL260095
システムメ	モリ	%MW10.0 - %MW10.511	WSM0 - WSM511

*1 ラダーツールでデバイス点数の増減可能です。本表はデフォルト点数を記載しています。

5.1 SPH200

■ NP1PH-08

_____ はシステムデータエリアに指定できます。

デバイス	ビットアドレス	ワードアドレス	32bits	備考
入力メモリ	%IX□.000.00 - %IX□.511.15	%IW□.000 - %IW□.511		*1
出力メモリ	%QX□.000.00 - %QX□.511.15	%QW□.000 - %QW□.511		*1
標準メモリ	%MX□.1.00000.00 - %MX□.1.04095.15	%MW□.1.00000 - %MW□.1.04095	<u>[[] H</u>	*2 *3
リテインメモリ	%MX□.3.0000.00 - %MX□.3.2047.15	%MW□.3.0000 - %MW□.3.2047		*2 *3
システムメモリ	%MX□.10.000.00 - %MX□.10.511.15	%MW□.10.000 - %MW□.10.511	1	*2

*1 入力/出力メモリのアドレスの内容を以下に示します。

・ビットアドレスの場合



・ワードアドレスの場合



MEMO ・SX バス局番の詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

- *2 標準/リテイン/システムメモリのアドレスの内容を以下に示します。
- ・ビットアドレスの場合

%MX□.1.0.0 ビット番号(0~15) アドレス(ワード番号) メモリ分類番号(1:標準メモリ、3:リテインメモリ、10システムメモリ) CPU 番号(0~7。ただし0の場合、データは付加されません。)

・ワードアドレスの場合



*3 標準メモリとリテインメモリの容量は変更することができます。ただし、総メモリ容量は固定です。 詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

- ・ 接続機器のアドレスを直接指定して使用される場合は、必ずラダーソフトで AT 範囲指定した範囲内で使用してください。また、表示器で使用する接続機器の変数には AT 指定した変数を使用することをお勧めします。AT 範囲指定の詳細および設定方法については富士電機製 MICREX-SX シリーズ D300Win <リファレンス編>ユーザーズマニュアルを参照してください。AT 指定されていない変数を使用される場合は、ラダープログラムおよび変数などの変更があった場合、再度変数をインポートを行い画面転送を行う必要があります。
 - システムエリア、読込みエリアを使用する場合は必ず AT 範囲指定した範囲内で使用してください。
 - 高性能 CPU でシステムエリアを使用する場合は、%MW1.2048 以降のアドレスで使用してください。
 - システムデータエリアについては GP-Pro EX リファレンスマニュアルを参照してく ださい。
 - 参照:GP-Pro EX リファレンスマニュアル「LS エリア(ダイレクトアクセス方式専用エリア)」
 - 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。

「『「表記のルール」

■ NP1PH-16

_____ はシステムデータエリアに指定できます。

デバイス	ビットアドレス	ワードアドレス	32bits	備考
入力メモリ	%IX□.000.00 - %IX□.511.15	%IW□.000 - %IW□.511		*1
出力メモリ	%QX□.000.00 - %QX□.511.15	%QW□.000 - %QW□.511		*1
標準メモリ	%MX□.1.00000.00 - %MX□.1.08191.15	%MW□.1.00000 - %MW□.1.08191	<u>[[] / H</u>]	*2 *3
リテインメモリ	%MX□.3.0000.00 - %MX□.3.4095.15	%MW□.3.0000 - %MW□.3.4095		*2 *3
システムメモリ	%MX□.10.000.00 - %MX□.10.511.15	%MW□.10.000 - %MW□.10.511	1	*2

*1 入力/出力メモリのアドレスの内容を以下に示します。

・ビットアドレスの場合



・ワードアドレスの場合





- *2 標準/リテイン/システムメモリのアドレスの内容を以下に示します。
- ・ビットアドレスの場合

%MX <u>□.1.0.0</u>	
	-ビット番号(0~15)
	-アドレス(ワード番号)
	-メモリ分類番号(1:標準メモリ、3:リテインメモリ、10システムメモリ)
	-CPU 番号(0 ~ 7。ただし 0 の場合、データは付加されません。)

・ワードアドレスの場合

%MW <u>□</u>	. <u>1.0</u>
	┃アドレス(ワード番号)
	└──メモリ分類番号(1:標準メモリ、3:リテインメモリ、10システムメモリ)
L	————————————————————————————————————

*3 標準メモリとリテインメモリの容量は変更することができます。ただし、総メモリ容量は固定です。 詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

- ・ 接続機器のアドレスを直接指定して使用される場合は、必ずラダーソフトで AT 範囲指定した範囲内で使用してください。また、表示器で使用する接続機器の変数には AT 指定した変数を使用することをお勧めします。AT 範囲指定の詳細および設定方法については富士電機製 MICREX-SX シリーズ D300Win <リファレンス編>ユーザーズマニュアルを参照してください。AT 指定されていない変数を使用される場合は、ラダープログラムおよび変数などの変更があった場合、再度変数をインポートを行い画面転送を行う必要があります。
 - システムエリア、読込みエリアを使用する場合は必ず AT 範囲指定した範囲内で使用してください。
 - 高性能 CPU でシステムエリアを使用する場合は、%MW1.2048 以降のアドレスで使用してください。
 - システムデータエリアについては GP-Pro EX リファレンスマニュアルを参照してく ださい。
 - 参照:GP-Pro EX リファレンスマニュアル「LS エリア(ダイレクトアクセス方式専用エリア)」
 - 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。

「『「表記のルール」

5.2 SPH2000

NP1PM-48R / NP1PM-48E

_____ はシステムデータエリアに指定できます。

デバイス	ビットアドレス	ワードアドレス	32bits	備考
入力メモリ	%IX□.000.00 - %IX□.511.15	%IW□.000 - %IW□.511		*1
出力メモリ	%QX□.000.00 - %QX□.511.15	%QW□.000 - %QW□.511		*1
標準メモリ	%MX□.1.00000.00 - %MX□.1.65535.15	%MW□.1.00000 - %MW□.1.65535	<u>[[] H</u>	*2 *3
リテインメモリ	%MX□.3.0000.00 - %MX□.3.8191.15	%MW□.3.0000 - %MW□.3.8191		*2 *3
システムメモリ	%MX□.10.000.00 - %MX□.10.511.15	%MW□.10.000 - %MW□.10.511	ſ	*2

*1 入力/出力メモリのアドレスの内容を以下に示します。

・ビットアドレスの場合



・ワードアドレスの場合



МЕМО

SX バス局番の詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

- *2 標準/リテイン/システムメモリのアドレスの内容を以下に示します。
- ・ビットアドレスの場合

%MX□.1.0.0 ビット番号(0~15) アドレス(ワード番号) メモリ分類番号(1:標準メモリ、3:リテインメモリ、10システムメモリ) CPU 番号(0~7。ただし0の場合、データは付加されません。)

・ワードアドレスの場合



*3 標準メモリとリテインメモリの容量は変更することができます。ただし、総メモリ容量は固定です。 詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

- ・ 接続機器のアドレスを直接指定して使用される場合は、必ずラダーソフトで AT 範囲指定した範囲内で使用してください。また、表示器で使用する接続機器の変数には AT 指定した変数を使用することをお勧めします。AT 範囲指定の詳細および設定方法については富士電機製 MICREX-SX シリーズ D300Win <リファレンス編>ユーザーズマニュアルを参照してください。AT 指定されていない変数を使用される場合は、ラダープログラムおよび変数などの変更があった場合、再度変数をインポートを行い画面転送を行う必要があります。
 - システムエリア、読込みエリアを使用する場合は必ず AT 範囲指定した範囲内で使用してください。
 - 高性能 CPU でシステムエリアを使用する場合は、%MW1.2048 以降のアドレスで使用してください。
 - システムデータエリアについては GP-Pro EX リファレンスマニュアルを参照してく ださい。
 - 参照:GP-Pro EX リファレンスマニュアル「LS エリア(ダイレクトアクセス方式専用エリア)」
 - 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。

「『「表記のルール」

■ NP1PM-256E

_____ はシステムデータエリアに指定できます。

デバイス	ビットアドレス	ワードアドレス	32bits	備考
入力メモリ	%IX□.000.00 - %IX□.511.15	%IW□.000 - %IW□.511		*1
出力メモリ	%QX□.000.00 - %QX□.511.15	%QW□.000 - %QW□.511		*1
標準メモリ	%MX□.1.00000.00 - %MX□.1.1703935.15	%MW□.1.00000 - %MW□.1. 1703935	<u>[[] H</u>	*2 *3
リテインメモリ	%MX□.3.0000.00 - %MX□.3. 262143.15	%MW□.3.0000 - %MW□.3.262143		*2 *3
システムメモリ	%MX□.10.000.00 - %MX□.10.511.15	%MW□.10.000 - %MW□.10.511	1	*2

*1 入力/出力メモリのアドレスの内容を以下に示します。

・ビットアドレスの場合



・ワードアドレスの場合





- *2 標準/リテイン/システムメモリのアドレスの内容を以下に示します。
- ・ビットアドレスの場合

%MX <u>□.1.0.0</u>
ービット番号(0~15) アドレス(ワード番号) メモリ分類番号(1:標準メモリ、3:リテインメモリ、10システムメモリ)
└────CPU 番号(0 ~ 7。ただし 0 の場合、データは付加されません。)

・ワードアドレスの場合

MW <u>□.1.0</u>
┃ アドレス(ワード番号)
メモリ分類番号(1:標準メモリ、3:リテインメモリ、10 システムメモリ)
CPU番号(0~7。ただし0の場合、データは付加されません。)

*3 標準メモリとリテインメモリの容量は変更することができます。ただし、総メモリ容量は固定です。 詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

- ・ 接続機器のアドレスを直接指定して使用される場合は、必ずラダーソフトで AT 範囲指定した範囲内で使用してください。また、表示器で使用する接続機器の変数には AT 指定した変数を使用することをお勧めします。AT 範囲指定の詳細および設定方法については富士電機製 MICREX-SX シリーズ D300Win <リファレンス編>ユーザーズマニュアルを参照してください。AT 指定されていない変数を使用される場合は、ラダープログラムおよび変数などの変更があった場合、再度変数をインポートを行い画面転送を行う必要があります。
 - システムエリア、読込みエリアを使用する場合は必ず AT 範囲指定した範囲内で使用してください。
 - 高性能 CPU でシステムエリアを使用する場合は、%MW1.2048 以降のアドレスで使用してください。
 - システムデータエリアについては GP-Pro EX リファレンスマニュアルを参照してく ださい。
 - 参照:GP-Pro EX リファレンスマニュアル「LS エリア(ダイレクトアクセス方式専用エリア)」
 - 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。

「『「表記のルール」

5.3 SPH300

NP1PS-32 / NP1PS-32R

_____ はシステムデータエリアに指定できます。

デバイス	ビットアドレス	ワードアドレス	32bits	備考
入力メモリ	%IX□.000.00 - %IX□.511.15	%IW□.000 - %IW□.511		*1
出力メモリ	%QX□.000.00 - %QX□.511.15	%QW□.000 - %QW□.511		*1
標準メモリ	%MX□.1.0000.00 - %MX□.1.8191.15	%MW□.1.00000 - %MW□.1.8191	<u>[[] H</u>	*2 *3
リテインメモリ	%MX□.3.0000.00 - %MX□.3. 4095.15	%MW□.3.0000 - %MW□.3.4095		*2 *3
システムメモリ	%MX□.10.000.00 - %MX□.10.511.15	%MW□.10.000 - %MW□.10.511	1	*2

*1 入力/出力メモリのアドレスの内容を以下に示します。

・ビットアドレスの場合



・ワードアドレスの場合



MEMO

SX バス局番の詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

- *2 標準/リテイン/システムメモリのアドレスの内容を以下に示します。
- ・ビットアドレスの場合

%MX□.1.0.0 ビット番号(0~15) アドレス(ワード番号) メモリ分類番号(1:標準メモリ、3:リテインメモリ、10システムメモリ) CPU 番号(0~7。ただし0の場合、データは付加されません。)

・ワードアドレスの場合



*3 標準メモリとリテインメモリの容量は変更することができます。ただし、総メモリ容量は固定です。 詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

- 接続機器のアドレスを直接指定して使用される場合は、必ずラダーソフトで AT 範囲指定した範囲内で使用してください。また、表示器で使用する接続機器の変数には AT 指定した変数を使用することをお勧めします。AT 範囲指定の詳細および設定方法については富士電機製 MICREX-SX シリーズ D300Win <リファレンス編>ユーザーズマニュアルを参照してください。AT 指定されていない変数を使用される場合は、ラダープログラムおよび変数などの変更があった場合、再度変数をインポートを行い画面転送を行う必要があります。
 - システムエリア、読込みエリアを使用する場合は必ず AT 範囲指定した範囲内で使用してください。
 - 高性能 CPU でシステムエリアを使用する場合は、%MW1.2048 以降のアドレスで使用してください。
 - システムデータエリアについては GP-Pro EX リファレンスマニュアルを参照してく ださい。
 - 参照:GP-Pro EX リファレンスマニュアル「LS エリア(ダイレクトアクセス方式専用エリア)」
 - 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。

「『「表記のルール」

NP1PS-74 / NP1PS-74R

_____ はシステムデータエリアに指定できます。

デバイス	ビットアドレス	ワードアドレス	32bits	備考
入力メモリ	%IX□.000.00 - %IX□.511.15	%IW□.000 - %IW□.511		*1
出力メモリ	%QX□.000.00 - %QX□.511.15	%QW□.000 - %QW□.511		*1
標準メモリ	%MX□.1.0000.00 - %MX□.1.32767.15	%MW□.1.00000 - %MW□.1. 32767	[L / H]	*2 *3
リテインメモリ	%MX□.3.0000.00 - %MX□.3. 16383.15	%MW□.3.0000 - %MW□.3.16383		*2 *3
システムメモリ	%MX□.10.000.00 - %MX□.10.511.15	%MW□.10.000 - %MW□.10.511	1	*2

*1 入力/出力メモリのアドレスの内容を以下に示します。

・ビットアドレスの場合



・ワードアドレスの場合





- *2 標準/リテイン/システムメモリのアドレスの内容を以下に示します。
- ・ビットアドレスの場合

%MX <u>□.1.0.0</u>
TTTLビット番号 $(0 \sim 15)$ アドレス $(D - F番号)$

・ワードアドレスの場合

6MW <u>□.1.0</u>
アドレス(ワード番号)
メモリ分類番号(1:標準メモリ、3:リテインメモリ、10システムメモリ)
CPU 番号(0~7。ただし0の場合、データは付加されません。)

*3 標準メモリとリテインメモリの容量は変更することができます。ただし、総メモリ容量は固定です。 詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

- ・ 接続機器のアドレスを直接指定して使用される場合は、必ずラダーソフトで AT 範囲指定した範囲内で使用してください。また、表示器で使用する接続機器の変数には AT 指定した変数を使用することをお勧めします。AT 範囲指定の詳細および設定方法については富士電機製 MICREX-SX シリーズ D300Win <リファレンス編>ユーザーズマニュアルを参照してください。AT 指定されていない変数を使用される場合は、ラダープログラムおよび変数などの変更があった場合、再度変数をインポートを行い画面転送を行う必要があります。
 - システムエリア、読込みエリアを使用する場合は必ず AT 範囲指定した範囲内で使用してください。
 - 高性能 CPU でシステムエリアを使用する場合は、%MW1.2048 以降のアドレスで使用してください。
 - システムデータエリアについては GP-Pro EX リファレンスマニュアルを参照してく ださい。
 - 参照:GP-Pro EX リファレンスマニュアル「LS エリア(ダイレクトアクセス方式専用エリア)」
 - 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。

「『「表記のルール」

■ NP1PS-117 / NP1PS-117R

_____ はシステムデータエリアに指定できます。

デバイス	ビットアドレス	ワードアドレス	32bits	備考
入力メモリ	%IX□.000.00 - %IX□.511.15	%IW□.000 - %IW□.511		*1
出力メモリ	%QX□.000.00 - %QX□.511.15	%QW□.000 - %QW□.511		*1
標準メモリ	%MX□.1.0000.00 - %MX□.1.131071.15	%MW□.1.00000 - %MW□.1.131071	[L / H]	*2 *3
リテインメモリ	%MX□.3.0000.00 - %MX□.3. 32767.15	%MW□.3.0000 - %MW□.3.32767		*2 *3
システムメモリ	%MX□.10.000.00 - %MX□.10.511.15	%MW□.10.000 - %MW□.10.511	ſ	*2

*1 入力/出力メモリのアドレスの内容を以下に示します。

・ビットアドレスの場合



・ワードアドレスの場合





- *2 標準/リテイン/システムメモリのアドレスの内容を以下に示します。
- ・ビットアドレスの場合

%MX <u>□.1.0.0</u>
TTTLビット番号 $(0 \sim 15)$ アドレス $(D - F番号)$

・ワードアドレスの場合

%MW <u>□.1.0</u>	
アドレス(ワード番号)	
メモリ分類番号(1:標準メモリ、3:リテイン	メモリ、10システムメモリ)
 CPU 番号(0~7。ただし0の場合、データは	付加されません。)

*3 標準メモリとリテインメモリの容量は変更することができます。ただし、総メモリ容量は固定です。 詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

- ・ 接続機器のアドレスを直接指定して使用される場合は、必ずラダーソフトで AT 範囲指定した範囲内で使用してください。また、表示器で使用する接続機器の変数には AT 指定した変数を使用することをお勧めします。AT 範囲指定の詳細および設定方法については富士電機製 MICREX-SX シリーズ D300Win <リファレンス編>ユーザーズマニュアルを参照してください。AT 指定されていない変数を使用される場合は、ラダープログラムおよび変数などの変更があった場合、再度変数をインポートを行い画面転送を行う必要があります。
 - システムエリア、読込みエリアを使用する場合は必ず AT 範囲指定した範囲内で使用してください。
 - 高性能 CPU でシステムエリアを使用する場合は、%MW1.2048 以降のアドレスで使用してください。
 - システムデータエリアについては GP-Pro EX リファレンスマニュアルを参照してく ださい。
 - 参照:GP-Pro EX リファレンスマニュアル「LS エリア(ダイレクトアクセス方式専用エリア)」
 - 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。

「『「表記のルール」

■ NP1PS-245R

_____ はシステムデータエリアに指定できます。

デバイス	ビットアドレス	ワードアドレス	32bits	備考
入力メモリ	%IX□.000.00 - %IX□.511.15	%IW□.000 - %IW□.511		*1
出力メモリ	%QX□.000.00 - %QX□.511.15	%QW□.000 - %QW□.511		*1
標準メモリ	%MX□.1.0000.00 - %MX□.1.262143.15	%MW□.1.00000 - %MW□.1. 262143	<u>[L/H]</u>	*2 *3
リテインメモリ	%MX□.3.0000.00 - %MX□.3. 130047.15	%MW□.3.0000 - %MW□.3.130047		*2 *3
システムメモリ	%MX□.10.000.00 - %MX□.10.511.15	%MW□.10.000 - %MW□.10.511	4	*2

*1 入力/出力メモリのアドレスの内容を以下に示します。

・ビットアドレスの場合



・ワードアドレスの場合





- *2 標準/リテイン/システムメモリのアドレスの内容を以下に示します。
- ・ビットアドレスの場合

%MX <u>□.1.0.0</u>	
▲ビット番号(0~15)	
└──アドレス(ワード番号)	
┃ └───メモリ分類番号(1:標準メモリ、3:リテインメモリ、10 システム>	(モリ)
└────CPU 番号(0 ~ 7。ただし 0 の場合、データは付加されません。)	

・ワードアドレスの場合

%MW□	<u>l.1.0</u>
	アドレス(ワード番号)
	メモリ分類番号(1:標準メモリ、3:リテインメモリ、10システムメモリ)
L	————————————————————————————————————

*3 標準メモリとリテインメモリの容量は変更することができます。ただし、総メモリ容量は固定です。 詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

- ・ 接続機器のアドレスを直接指定して使用される場合は、必ずラダーソフトで AT 範囲指定した範囲内で使用してください。また、表示器で使用する接続機器の変数には AT 指定した変数を使用することをお勧めします。AT 範囲指定の詳細および設定方法については富士電機製 MICREX-SX シリーズ D300Win <リファレンス編>ユーザーズマニュアルを参照してください。AT 指定されていない変数を使用される場合は、ラダープログラムおよび変数などの変更があった場合、再度変数をインポートを行い画面転送を行う必要があります。
 - システムエリア、読込みエリアを使用する場合は必ず AT 範囲指定した範囲内で使用してください。
 - 高性能 CPU でシステムエリアを使用する場合は、%MW1.2048 以降のアドレスで使用してください。
 - システムデータエリアについては GP-Pro EX リファレンスマニュアルを参照してく ださい。
 - 参照:GP-Pro EX リファレンスマニュアル「LS エリア(ダイレクトアクセス方式専用エリア)」
 - 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。

「『「表記のルール」

5.4 変数を使用する場合

■ 使用可能デバイス

下表は使用できる変数の基本データ形です。

_____ はシステムデータエリアに指定できます。

データ	₹形	ビットアドレス	ワードアドレス	32bits	備考
	Single Var	<varname></varname>			
BOOL	1D Array	<varname>.[0] ~ <varname>.[x-1]</varname></varname>	-	-	*1 *2 *3
	2D Array	<varname>.[0].[0] ~ <varname>.[x-1].[y-1]</varname></varname>			
	Single Tag	< VARNAME >.00 ~ < VARNAME >.15	< VARNAME >		
UINT WORD	1D Array	< VARNAME >.[0].00 ~ < VARNAME >.[x-1].15	< VARNAME >.[0] ~ < VARNAME >.[x-1]	[L/H]	*1 *2 *4 *5
	2D Array	< VARNAME >.[0].[0].00 ~ < VARNAME >.[x-1].[y-1].15	< VARNAME >.[0].[0] ~ < VARNAME >.[x-1].[y-1]		
DINT	Single Tag	< VARNAME >.00 ~ < VARNAME >.31	< VARNAME >		
UDINT DWORD REAL TIME	1D Array	< VARNAME >.[0].00 ~ < VARNAME >.[x-1].31	< VARNAME >.[0] ~ < VARNAME >.[x-1]	-	*1 *2
	2D Array	< VARNAME >.[0].[0].00 ~ < VARNAME >.[x-1].[y-1].31	< VARNAME >.[0].[0] ~ < VARNAME >.[x-1].[y-1]		
STRING	Single Tag	-	<varname></varname>	-	*1 *6

*1 <VARNAME>: 構造体の補助要素である場合、ワークシート名と構造体名を含んだ変数名です。 最大文字数はデリミタ('.')およびアドレス部(例:ビット位置と配列情報)を含んだ255文字です。

例) グローバルワークシート中の BOOL タイプのシングルタグ:

"CONF.MainResource.Global_Variables.BOOLVAR"

ローカルワークシート中の INT タイプのシングルタグ:

"MainProgram.MainProgramV.INTVAR"
 DINT タイプのビットアドレス: "MainProgram.MainProgramV.DINTVAR.30"
 REAL タイプの 2D 配列: "MainProgram.MainProgramV.REALARRAY[1].[2]"
 TIMER 構造からの DINT: "MainProgram.MainProgramV.TIMERVAR.PRE"
 ユーザ定義構造からの BOOL: "CONF.MainResource.Global_Variables.USERSTRUCTURE_A.MYTIMER.EN"

・ 先頭文字に次の文字列を使用することはできません。
 LS, USR, SCR, PRT

*2 配列次元:2D 配列まで作成することができます。変数が配列の場合、サイズが定義されています。 配列要素の範囲:-32728 から+32767

配列要素の数:32768

1変数の使用可能メモリサイズ:65535 ワード未満

- *3 BOOL タイプ配列:接続機器のアドレスは0ビットから始まります。例)%MX1.100.0
- *4 システムデータエリアは初期値で16ワード分の項目が選択されています。16ワード分以下の項目 を選択する場合、16ワード以上の配列のタグをシステムデータエリアに割り付けた後で必要な項目 を選択してください。

- *5 変数に割り当てられているアドレス「%MW□.1」もしくは「%MW□.3」に設定された変数のみ、 システムデータエリアに設定可能です。
- *6 配列アクセスでは使用できません。また、「STRING」は構造体の一部として使用することはできません。

MEMO • GP-Pro EX でアドレス入力できる派生データ形は以下のとおりです。

- ・配列データ形
 1次元配列、2次元配列(配列の配列)
 - 構造体データ形
 構造体、構造体の配列、配列の構造体、構造体の構造体
- 接続機器のアドレスを直接指定して使用される場合は、必ずラダーソフトで AT 範囲指定した範囲内で使用してください。また、表示器で使用する接続機器の変数には AT 指定した変数を使用することをお勧めします。AT 範囲指定の詳細および設定方法については富士電機製 MICREX-SX シリーズ D300Win <リファレンス編>ユーザーズマニュアルを参照してください。AT 指定されていない変数を使用される場合は、ラダープログラムおよび変数などの変更があった場合、再度変数をインポートを行い画面転送を行う必要があります。
- システムエリア、読込みエリアを使用する場合は必ず AT 範囲指定した範囲内で使用してください。
- 高性能 CPU でシステムエリアを使用する場合は、%MW1.2048 以降のアドレスで使用してください。
- システムデータエリアについては GP-Pro EX リファレンスマニュアルを参照してく ださい。
- 参照:GP-Pro EX リファレンスマニュアル「LS エリア(ダイレクトアクセス方式専用エリア)」
- 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。

「『「表記のルール」

D300win で設定した変数およびユーザ定義データ形を GP-Pro EX で使用するには CSV ファイルおよび IEC ファイルをインポートする必要があります。

CSV ファイルおよび IEC ファイルは D300win でエクスポートします。

インポートしたデータは変数データとして保存されます。

- MEMO ・ 定義した変数データは本ドライバでのみ使用可能です。そのため他のドライバで定義した変数データを本ドライバで使用することができません。同様に本ドライバで定義した変数データを他のドライバで使用することはできません。
 - 以下の内容を含む IEC ファイルはインポートできません。内容を修正してからイン ポートしてください。
 - 1行に複数の定義またはキーワード(TYPEやEND_TYPEなど)が存在する。
 (コメント内で改行した場合は1行に複数の定義またはキーワードが存在すると判断されます。)
 - 配列変数を定義した構造体が存在する。
 - 基本データタイプの別名定義が存在する。

■ [変数リスト]ダイアログボックスの設定項目



■ 変数およびデータ形のインポート

- **1** D300win で変数、データ形、配列、ワークシートを設定します。 サポートする D300win のバージョンは V3.1.0.0 以降です。
- **2**[ファイル]メニューから[エクスポート]を選択し、エクスポートするデータを選択します。 以下のデータをエクスポートする必要があります。

エクスポートするデータ	内容	ファイル形式
クロスリファレンス	変数とワークシート	CSV
IEC 61131-3	データ形と配列	IEC

3 GP-Pro EX で [個別機器設定]ダイアログボックスを表示し、[変数データを使用する]にチェック を付けます。その後、[新規]をクリックします。

💣 個別機器設定		×
PLC1		
IPアドレス	192. 168.	0. 1
ポート番号	1024	
接続機器側で設 た値を設定してな 変数データ	定したボート番号(ださい。	こ *251* を加算し
▼ 変数データを付	吏用する	
		~
	新規	編集
		初期設定
	OK(<u>O</u>)	キャンセル

4	[変数データ名]に設定を保存す	る変数データ	マの名前を入	カします。
---	---------	----------	--------	--------	-------

変数 リスト	
変数データ名	変数データ01
ህスト	変数
ワークシート	
	追加
	肖耶余
	編集
	Ez-
	インボート
	OK キャンセル

- 5 [インポート]をクリックし、手順2. でエクスポートした CSV ファイルと IEC ファイルをインポートします。
 - インポートは IEC ファイル、CSV ファイルの順に行ってください。

CSV(変 数)又はIE C	(ユーザ定義データ)	形)ファイルを選んでください			? ×
ファイルの場所型:	🗀 fujsxsio		•	🕂 🖻 🖆 🎟	
<u>~</u>	〒 [∼] タ形.iec				
Recent					
ごう デスクトップ					
ک جز انج					
マイ コンピュータ					
Y1 ホットワーク	I				
	ファイル名(<u>N</u>):	テ [*] ─妳形.iec		•	開(()
	ファイルの種類(工):	IEC files (*.iec)		•	キャンセル

MEMO

- ユーザ定義データ形が設定されている変数を含んだ CSV ファイルを IEC ファイルよ り先にインポートした場合、「不明なデータが見つかりました」というエラーが表示 され変数がインポートされません。ユーザ定義データ形を登録しておくために IEC ファイルを先にインポートしてください。
 - 名前が半角 30 文字を超える配列や構造体、パラメータはインポートできません。半角 30 文字以内になるように設定してからインポートしてください。

6 登録されたデータを確認し、[OK]をクリックします。

赤野山フレ		
変数データ名	変数データ01	
リスト	変数	
ワークシート	LADDERLADDERV	1
BOOL_0000		追加
INT_0000		削除
		編集
		Ľı∽
		インポート
	ОК	キャンセル

■ 変数データの新規作成

変数データをインポートしない場合、以下の手順で変数データを作成してください。

◆ ワークシートの作成

1 [変数リスト]ダイアログボックスの[リスト]から「ワークシート」を選択します。

変数 リスト			
変数データ名	変数データ01		
ህスト	ワークシート	•	
ワークシート		7	
			追加
			削除
			編集
			Ĕ1-
			インポート
,		or	ا الطرياح

- 2 [追加]をクリックして[ワークシート]ダイアログボックスを表示します。
- 3 コンフィギュレーションとリソース/プログラム、ワークシート名を入力し、[OK] をクリックします。

ワークシート	
コンフィグレーション	C_SX
リソース / プログラム	R_S117
ワークシート名	Global_Variables
	OK +++++++++++++++++++++++++++++++++++

◆ 変数の作成

1 [変数リスト]ダイアログボックスの[リスト]から「変数」を選択します。

変数 リスト			
変数データ名	変数データ01		
ህスト	変数	•	
ワークシート	Config.Res.WorkSheet	•	
			追加
			削除
			編集
			Ĕ1-
			インポート
		ОК	キャンセル

2 [追加]をクリックして[変数]ダイアログボックスを表示します。

 MEMO
 変数を追加する場合、ワークシートを設定する必要があります。

 変数作成の前にワークシートを作成してください。

☞「◆ワークシートの作成」(38ページ)

3 変数名やデータ形、アドレス、コメントを入力し、[OK] をクリックします。

変数
変数名
INT_0000
データ形
INT
۲ د ۲
%MW1
アドレス
%MW1.0000000
OK

◆ ユーザ定義データ形の作成

1 [変数リスト]ダイアログボックスの[リスト]から「ユーザ定義データ形」を選択します。

変数 リスト			
変数データ名	変数データ01		
ህスト	ユーザ定義データ形	•	
ワークシート		V	
			追加
			削除
			編集
			Ĕ1-
			インポート
		ОК	キャンセル

- 2 [追加]をクリックして[ユーザ定義データ形]ダイアログボックスを表示します。
- 3 データ形名とデータ形に含まれるメンバーの名称とデータタイプを入力し、[OK]をクリックします。

ユーザ定義データ形				
	ユーザ定義データ形名			
	KOUZOUTAN			
		Name		Data Type
	•	INT_0000		INT
		BOOL_0000		BOOL
		DINT_0000	_	DINT
	*		_	
				OK キャンセル

◆配列の作成

1 [変数リスト]ダイアログボックスの[リスト]から「配列」を選択します。

変動 リスト			
変数データ名	変数データ01		
リスト	配列	•	
ワークシート		~	
			追加
			削除
			編集
			Ei-
			インポート
		ОК	キャンセル

2 [追加]をクリックして[ユーザ定義データ形(配列)]ダイアログボックスを表示します。

3 配列名とデータ形、開始要素番号、終了要素番号を入力し、[OK]をクリックします。

ユーザ定義データ形 (配列)		
配列名 WORD1_10_ARRAY		
データ形 WORD		
- 終了要素番号 10 <u>-</u>		
OK キャンセル		

6 デバイスコードとアドレスコード

デバイスコードとアドレスコードはデータ表示器などのアドレスタイプで「デバイスタイプ&アドレス」を設定している場合に使用します。

MEMO ・ 変数を使用する場合、デバイスコードとアドレスコードは使用できません。

デバイス	デバイス名	デバイスコード (HEX)	アドレスコード
ユキシェリ	%IX	83	ワードアドレス
入力メモリ	%IW		
	%QX	84	ワードアドレス
田刀メモリ	%QW		
	%MX1	80	ワードアドレス
標準メモリ	%MW1		
	%MX3	81	ワードアドレス
リテインメモリ	%MW3		
2/7 = 1 / T II	%MX10	82	
システムメモリ	%MW10		9-F7 FVX

7 エラーメッセージ

エラーメッセージは表示器の画面上に「番号:機器名:エラーメッセージ(エラー発生箇所)」のよう に表示されます。それぞれの内容は以下のとおりです。

項目	内容	
番号	エラー番号	
機器名	エラーが発生した接続機器の名称。接続機器名は GP-Pro EX で設定する接続機器の名称です。(初期値 [PLC1])	
エラーメッセージ	発生したエラーに関するメッセージを表示します。	
エラー発生箇所	エラーが発生した接続機器の IP アドレスやデバイスアドレス、接続機器から受信したエラーコードを表示します。 MEMO ・ IP アドレスは「IP アドレス (10 進数):MAC アドレス (16 進数)」のように表示 されます。 ・ デバイスアドレスは「アドレス: デバイスアドレス」のように表示されます。 ・ 受信エラーコードは「10 進数 [16 進数]」のように表示されます。	

エラーメッセージの表示例

「RHAA035:PLC1: 書込み要求でエラー応答を受信しました (受信エラーコード :2[02H])」

MEMO	 ・受信したエラーコードの詳細は、接続機器のマニュアルを参照してください。
	 ドライバ共通のエラーメッセージについては「保守 / トラブル解決ガイド」の「表
	示器で表示されるエラー」を参照してください。

■ ドライバ固有のエラーコード

エラーコード	内容
0x10	CPU 異常: CPU に異常が発生し、コマンドが実行できません。
0x11	CPU 運転中:CPU が運転中のため実行できない。
0x12	コマンド実行不可: CPU のキースイッチ状態によりコマンドが実行できません。
0x23	伝送インタロック中:他の機器からのコマンドにより伝送がインタロックされてい ます。
0x28	コマンド処理中:他のコマンドを処理中で、要求コマンドを実行できません。
0x2B	他ローダ処理中:ローダ処理中(プログラム変更など)で、要求コマンドを実行で きません。
0x2F	イニシャル未完:システム初期化中で、要求コマンドを実行できません。
0x44	メモリアドレス指定異常:指定したアドレスが有効範囲を超えています。
0x45	メモリサイズオーバ:アドレス+読出/書込ワード数が有効範囲を超えています。
0xA0	コマンド送信先指定異常:指定した送信先局番にモジュールが存在しません。
0xA2	コマンド応答なし:送信先モジュールからの応答データがありません。
0xA4	SX バス送信異常:SX バスに異常が発生し、コマンドのやり取りができません。
0xA5	SX バス NAK:SX バス送信で NAK が発生し、コマンドのやり取りができません。

GP-Pro EX 機器接続マニュアル

43

■ ドライバ固有のエラーメッセージ

エラーコード	エラーメッセージ	内容
RH××128	(接続機器名):指定した送信先局番にモ ジュールが存在しません。(エラーコー ド:[16進数])	存在しない CPU 番号、SX 局番にアクセ スした場合に発生します。 存在するモジュールを指定してください。