オムロン(株) OMR_CMPW_JA_27 3/2024

■ 調節器 CompoWay/F ドライバ

1	システム構成	3
2	接続機器の選択	8
3	通信設定例	9
4	設定項目	
5	結線図	
6	使用可能デバイス	60
7	デバイスコードとアドレスコード	75
8	エラーメッセージ	

はじめに

本書は表示器と接続機器(対象調節器)を接続する方法について説明します。 本書では接続方法を以下の順に説明します。



1 システム構成

オムロイ(休)衆佞統機奋と衣小奋を佞続りる場合のシヘノム傳成を小しる	オムロン	(株)	製接続機器と表示器を接続する場合のシステム構成を示します	-
------------------------------------	------	-----	------------------------------	---

シリーズ	CPU ^{*1}	リンク I/F	通信方式	通信設定	結線図
	E5EN-DDDD-FLK E5AN-DDDD-FLK		RS232C	設定例 1 (9 ページ)	結線図 1 (37 ページ)
	E5CN-HDDDDDD-D-FLK E5EN-HDDDDDDD-D-FLK E5AN-HDDDDDDDD-D-FLK	コントローラ 上の端子台		設定例 6 (19 ページ)	結線図 1 (37 ページ)
サーマック NEO	E5EN-0000-FLK E5AN-0000-FLK E5CN-0000-FLK E5GN-0000-FLK		RS422/485 (2 線式)	設定例 2 (11 ページ)	結線図 2 (39 ページ)
	E5CN-HDDDDDD-D-FLK E5EN-HDDDDDDD-D-FLK E5AN-HDDDDDDDD-D-FLK			設定例 7 (21 ページ)	結線図 2 (39 ページ)
	E5EN-HDDDDDDDD-D-FLK E5AN-HDDDDDDDD-D-FLK		RS422/485 (4 線式)	設定例 8 (23 ページ)	結線図 3 (52 ページ)
サーマック R	E5AR-DDDDDDDDD-FLK E5ER-DDDDDDDD-FLK	コントローラ 上の端子台	RS422/485 (2 線式)	設定例 3 (13 ページ)	結線図 2 (39ページ)
In-Panel		コントローラ 上の端子台	RS422/485 (2 線式) 1:1	設定例 4 (15 ページ)	結線図 2 (39 ページ)
NEO			RS422/485 (2 線式) 1:n	設定例 5 (17 ページ)	結線図 2 (39 ページ)
	E5CC-00000-000 E5EC-00000-000 E5AC-00000-000 E5DC-00000-000 E5GC-00000-000		RS422/485 (2 線式)	設定例 9 (25 ページ)	結線図 2 (39 ページ)
サーマック	E5CC-T00000-000 E5EC-T00000-000 E5AC-T00000-000	上の端子台		設定例 10 (27 ページ)	結線図 2 (39 ページ)
	E5CD-00000-000 E5ED-00000-000			設定例 11 (29 ページ)	結線図 2 (39 ページ)

*1 コントローラのモデル番号 "□" は各コントローラの機能仕様によって異なります。

■ 接続構成

1:1接続



■ IPC の COM ポートについて

接続機器と IPC を接続する場合、使用できる COM ポートはシリーズと通信方式によって異なります。 詳細は IPC のマニュアルを参照してください。

使用可能ポート

\$.11. _ .7 [°]	使用可能ポート					
	RS-232C	RS-422/485(4 線式)	RS-422/485(2 線式)			
PS-2000B	COM1 ^{*1} 、COM2、 COM3 ^{*1} 、COM4	-	-			
PS-3450A、PS-3451A、 PS3000-BA、PS3001-BD	COM1、COM2 ^{*1*2}	COM2 ^{*1*2}	COM2 ^{*1*2}			
PS-3650A(T41 機種)、 PS-3651A(T41 機種)	COM1 ^{*1}	-	-			
PS-3650A(T42 機種)、 PS-3651A(T42 機種)	COM1 ^{*1*2} 、COM2	COM1 ^{*1*2}	COM1 ^{*1*2}			
PS-3700A (Pentium®4-M) PS-3710A	COM1 ^{*1} 、COM2 ^{*1} 、 COM3 ^{*2} 、COM4	COM3 ^{*2}	COM3 ^{*2}			
PS-3711A	COM1 ^{*1} 、COM2 ^{*2}	COM2 ^{*2}	COM2 ^{*2}			
PS4000 ^{*3}	COM1、COM2	-	-			
PL3000	COM1 ^{*1*2} , COM2 ^{*1} , COM3, COM4	COM1*1*2	COM1*1*2			
PE-4000B Atom N270	COM1, COM2	-	-			
PE-4000B Atom N2600	COM1, COM2	COM3 ^{*4} 、COM4 ^{*4} 、 COM5 ^{*4} 、COM6 ^{*4}	COM3 ^{*4} , COM4 ^{*4} , COM5 ^{*4} , COM6 ^{*4}			
PS5000 (スリムパネルタ イプ Core i3 モデル) ^{*5 *6}	COM1、COM2 ^{*4}	COM2 ^{*4}	COM2 ^{*4}			
PS5000 (スリムパネルタ イプ Atom モデル) ^{*5 *6}	COM1、COM2 ^{*7}	COM2 ^{*7}	COM2 ^{*7}			
PS5000(耐環境パネルタ イプ) ^{*8}	COM1	-	-			
PS5000 (モジュラータイ プ PFXPU/PFXPP) ^{*5 *6} PS5000 (モジュラータイ プ PFXPL2B5-6)	COM1 ^{*7}	COM1 ^{*7}	COM1 ^{*7}			
PS5000 (モジュラータイ プ PFXPL2B1-4)	COM1、COM2 ^{*7}	COM2 ^{*7}	COM2 ^{*7}			
PS6000(アドバンスド ボックス) PS6000(スタンダード ボックス)	COM1 ^{*9}	*10	*10			
PS6000(ベーシックボッ クス)	COM1 ^{*9}	COM1 ^{*9}	COM1 ^{*9}			

*1 RI/5V を切替えることができます。IPC の切替えスイッチで切替えてください。

*2 通信方式をディップスイッチで設定する必要があります。使用する通信方式に合わせて、以下のように設定してください。

- *3 拡張スロットに搭載した COM ポートと接続機器を通信させる場合、通信方式は RS-232C のみ サポートします。ただし、COM ポートの仕様上、ER(DTR/CTS) 制御はできません。 接続機器との接続には自作ケーブルを使用し、ピン番号 1、4、6、9 には何も接続しないでくだ さい。ピン配列は IPC のマニュアルを参照してください。
- *4 通信方式を BIOS で設定する必要があります。BIOS の詳細は IPC のマニュアルを参照してくだ さい。
- *5 RS-232C/422/485 インターフェイスモジュールと接続機器を通信させる場合、IPC(RS-232C) または PS5000(RS-422/485)の結線図を使用してください。ただし PFXZPBMPR42P2 をフロー制御なしの RS-422/485(4 線式)として使用する場合は 7.RTS+ と 8.CTS+、6.RTS- と 9.CTS- を接続してください。 接続機器との接続で RS-422/485 通信を使用するときには通信速度を落として送信ウェイトを増やすことが必要な場合があります。
- *6 RS-232C/422/485 インターフェイスモジュールで RS-422/485 通信を使用するにはディップス イッチの設定が必要です。サポート専用サイトの「よくある質問」(FAQ)を参照してください。 (http://www.pro-face.com/trans/ja/manual/1001.html)

項目	FAQ ID
PFXZPBMPR42P2のRS422/485切り替え方法	FA263858
PFXZPBMPR42P2の終端抵抗設定	FA263974
PFXZPBMPR44P2のRS422/485切り替え方法	FA264087
PFXZPBMPR44P2の終端抵抗設定	FA264088

- *7 通信方式をディップスイッチで設定する必要があります。ディップスイッチの詳細は IPC のマニュアルを参照してください。 ボックス Atom には RS-232C、RS-422/485 モードを設定するスイッチがありません。通信方式は BIOS で設定してください。
- *8 接続機器との接続には自作ケーブルを使用し、表示器側のコネクタを M12 A コード8 ピン(ソ ケット)に読み替えてください。ピン配列は結線図に記載している内容と同じです。M12 A コー ドのコネクタには PFXZPSCNM122 を使用してください。
- *9 本体上の COM1 以外に、オプションインターフェイス上の COM ポートを使用することもできます。
- *10 拡張スロットにオプションインターフェイスを取り付ける必要があります。

ディップスイッチの設定 (PL3000/PS3000 シリーズ)

RS-232C

ディップスイッチ	設定値	設定内容	
1	OFF ^{*1}	予約(常時 OFF)	
2	OFF	·圣信十十,195 2220	
3	OFF	通信力式:KS-232C	
4	OFF	SD(TXD)の出力モード:常に出力	
5	OFF	SD(TXD) への終端抵抗挿入 (220Ω) : なし	
6	OFF	RD(RXD) への終端抵抗挿入 (220Ω):なし	
7	OFF	SDA(TXA) と RDA(RXA) の短絡:しない	
8	OFF	SDB(TXB)と RDB(RXB)の短絡:しない	

ディップスイッチ	設定値	設定内容		
9	OFF	- RS(RTS) 自動制御モード : 無効		
10	OFF			

*1 PS-3450A、PS-3451A、PS3000-BA、PS3001-BD を使用する場合のみ設定値を ON にする 必要があります。

RS-422/485(4 線式)

ディップスイッチ	設定値	設定内容	
1	OFF	予約(常時 OFF)	
2	ON	通信卡式 · BS 422/485	
3	ON	通信万式, KS-422/485	
4	OFF	SD(TXD)の出力モード:常に出力	
5	OFF	SD(TXD) への終端抵抗挿入 (220Ω):なし	
6	OFF	RD(RXD) への終端抵抗挿入 (220Ω):なし	
7	OFF	SDA(TXA)と RDA(RXA)の短絡:しない	
8	OFF	SDB(TXB)と RDB(RXB)の短絡:しない	
9	OFF	DS(DTS) 白動判御エード・無効	
10	OFF	К5(К15) 日勤前仰て一下 . 無効	

RS-422/485(2線式)

ディップスイッチ	設定値	設定内容	
1	OFF	予約(常時 OFF)	
2	ON	>>>=	
3	ON	通信万式, KS-422/485	
4	OFF	SD(TXD) の出力モード : 常に出力	
5	OFF	SD(TXD) への終端抵抗挿入 (220Ω):なし	
6	OFF	RD(RXD) への終端抵抗挿入 (220Ω):なし	
7	ON	SDA(TXA)と RDA(RXA)の短絡:する	
8	ON	SDB(TXB)と RDB(RXB)の短絡:する	
9	ON	DC(DTC) 白動判御エード・方効	
10	ON	へろ(へいろ) 日 動向)仰で ド・ 日 刈	

2 接続機器の選択

表示器と接続する接続機器を選択します。

🎒 ようこそ GP-Pro EX ヘ			×
	接続機器設	定	
GP-Proles	接続機器数	t 1 🕂 🎟	
		接続機器1	
	メーカー	オムロン(株) く	
	シリーズ	調節器 CompoWay/F 🗸 🗸 🗸	
	ボート	COM1	
		この接続機器のマニュアルを見る	
		最近使った接続機器	
	<	>	
	= システム:	エリアを使用する 機器接続マニュアルへ	
Dia All			
		戻る(B) 通信設定 ベース画面作成 キャンセル	

設定項目	設定内容			
接続機器数 設定するシリーズ数を「1~4」で入力します。				
メーカー 接続する接続機器のメーカーを選択します。「オムロン(株)」を選択し				
シリーズ	接続する接続機器の機種(シリーズ)と接続方法を選択します。「調節器 Compo- Way/F」を選択します。 「調節器 CompoWay/F」で接続できる接続機器はシステム構成で確認してください。			
ポート	接続機器と接続する表示器のポートを選択します。			
システムエリアを使用 する	本ドライバでは使用できません。			

3 通信設定例

(株) デジタルが推奨する表示器と接続機器の通信設定例を示します。

3.1 設定例 1

■ GP-Pro EX の設定

◆ 通信設定

設定画面を表示するには、[プロジェクト]メニューの[システム設定]-[接続機器設定]をクリック します。

接続機器1				
概要				接続機器変更
メーカー オムロン(株	3)	シリーズ 調道	節器 CompoWay/F	ポート COM1
文字列データモード	1 <u>変更</u>			
通信設定				
通信方式	RS232C	○ RS422/485(2紡	纪代) 〇 RS422/485(4線式)	
通信速度	9600	\sim		
データ長	7	08		
パリティ	○ なし	◉ 偶数	○ 奇数	
ストップビット	O 1	2		
フロー制御	⊚ なし	○ ER(DTR/CTS)	○ XON/XOFF	
タイムアウト	3 🖨	(sec)		
リトライ	2			
送信ウェイト	2	(ms)		
BL / VGG	l RI			
RS232Cの場合、9)番ピンをRI(入力)	こするかVCC(5V電源(共給)	
にするかを選択でき トを使用する場合	ます。デジタル製I は、VCCを選択し	RS232Cアイソレーション てください。	·ユニッ 2011年時分定	
機器即設定			10001842	
接続可能台数	16台 機器	を追加		
				間接機器
No 機器名	設定			追加
I PLC1	上上 シリーン	<=E5A/E/C/GN <u>ユニ</u> ッ	/hNo.=1	1

♦ 機器設定

設定画面を表示するには、[接続機器設定]の[機器別設定]から設定したい接続機器の 🎆 ([設定]) をクリックします。

複数の接続機器を接続する場合は、[接続機器設定]の[機器別設定]から[機器を追加]をクリック することで、接続機器を増やすことができます。

🎒 個別機器設定	×
PLC1	
シリーズ E5A/ ユニットNo. ¹	/E/C/GN ✓
	初期設定
OK(O)	キャンセル

MEMO

接続機器の通信設定は調節器前面のレベルキー、モードキー、ダウンキーおよびアップキーで設定します。

詳細は調節器のマニュアルを参照してください。

♦手順

- 1. レベルキーを長押し(3秒以上)して運転レベルから初期設定レベルに移行します。
- 2. 再度レベルキーを押して初期設定レベルから通信設定レベルに移行します。
- 3. モードキーを押してパラメータを選択します。
- 4. ダウン/アップキーを押して設定を変更します。
- 5. レベルキーを長押しして運転レベルに移行します。

◆ 設定値

PSEL	CWF
U-NO	1
BPS	9.6
LEN	7
SBIT	2
PRTY	EVEN
SDWT	2

MEMO

設定するパラメータは調節器によって異なります。詳細は調節器のマニュアルを参照してください。

3.2 設定例 2

■ GP-Pro EX の設定

◆ 通信設定

設定画面を表示するには、[プロジェクト]メニューの[システム設定]-[接続機器設定]をクリック します。

接続機器1				
概要				接続機器変
メーカー オムロン(株)	シリーズ [周節器 CompoWay/F	ポート COM1
文字列データモー	ド <u>1 変更</u>			
通信設定				
通信方式	O RS232C	RS422/485(2)	2線式) 〇 RS422/485(4#	泉式)
通信速度	9600	\sim		
データ長	• 7	08		
パリティ	○なし	◉ 偶数	○ 奇数	
ストップビット	01	2		
フロー制御	⊚ なし	O ER(DTR/CT	S) 🔿 XON/XOFF	
タイムアウト	3 🌩	(sec)		
リトライ	2 🌲			
送信ウェイト	2 🌲	(ms)		
BL/ VCC	l RI	○ ¥00		
RS232Cの場合 にするかを選択す	、9番ピンをRI(入力) できます。デジタル製	にするか VCC(5V電) RS2320アイソレーシ	原供給) ョンユニッ	
トを使用する場	合は、VCCを選択し	((7281)。	20期	設定
機器別設定				
接続可能台数	16台 機	<u>器を追加</u>		
No 機器名	設定			間接機器 追加
👗 1 PLC1	m シリー	ズ=E5A/E/C/GN,ユ.	二ットNo.=1	F

♦ 機器設定

設定画面を表示するには、[接続機器設定]の[機器別設定]から設定したい接続機器の 🌇 ([設定]) をクリックします。

複数の接続機器を接続する場合は、[接続機器設定]の[機器別設定]から[機器を追加]をクリック することで、接続機器を増やすことができます。

🎒 個別機器設定	×
PLC1	
シリーズ E5A/E	/C/GN 🗸
7_9FN0.	初期設定
OK(O)	キャンセル

MEMO

接続機器の通信設定は調節器前面のレベルキー、モードキー、ダウンキーおよびアップキーで設定します。

詳細は調節器のマニュアルを参照してください。

♦手順

- 1. レベルキーを長押し(3秒以上)して運転レベルから初期設定レベルに移行します。
- 2. 再度レベルキーを押して初期設定レベルから通信設定レベルに移行します。
- 3. モードキーを押してパラメータを選択します。
- 4. ダウン/アップキーを押して設定を変更します。
- 5. レベルキーを長押しして運転レベルに移行します。

◆ 設定値

PSEL	CWF
U-NO	1
BPS	9.6
LEN	7
SBIT	2
PRTY	EVEN
SDWT	2

MEMO

設定するパラメータは調節器によって異なります。詳細は調節器のマニュアルを参照してください。

3.3 設定例 3

■ GP-Pro EX の設定

◆ 通信設定

設定画面を表示するには、[プロジェクト]メニューの[システム設定]-[接続機器設定]をクリック します。

概要					接続機器変
メーカー オムロン((株)	シリーズ	調節器 CompoWa	y/F	ポート COM1
文字列データモー	ド <u>1 変更</u>				
通信設定					
通信方式	O RS232C	RS422/485(2線式) 🔘 RS-	422/485(4線式)	
通信速度	9600	\sim			
データ長	• 7	08			
パリティ	○なし	◉ 偶数	○ 奇数		
ストップビット	01	2			
フロー制御	⊚ なし	⊖ ER(DTR/CT	s) 🔿 Xon/Xo	DFF	
タイムアウト	3 🌩	(sec)			
リトライ	2]			
送信ウェイト	5 🌲	(ms)			
RI / VCC	(i) RI				
RS232Cの場合	9番ピンをRI(入力))にするか VOC(5V電	源供給)		
トを使用する場	Ciata g。テンタル裂 合は、VCCを選択し	R52320アイソレーン てください。	ヨンユニツ	初期設定	
態器別設定					
接続可能台数	16台 機	<u>器を追加</u>			
N- 地理之	≣∿				間接機器
110 1版 116	設定				追加

♦ 機器設定

設定画面を表示するには、[接続機器設定]の[機器別設定]から設定したい接続機器の 🌇 ([設定]) をクリックします。

複数の接続機器を接続する場合は、[接続機器設定]の[機器別設定]から[機器を追加]をクリック することで、接続機器を増やすことができます。

🎒 個別機器設定	×
PLG1	
シリーズ E5A/EF	۲ ۷
ユニットNo. 1	▲
	初期設定
OK(O)	キャンセル

MEMO

接続機器の通信設定は調節器前面のレベルキー、モードキー、ダウンキーおよびアップキーで設定します。

詳細は調節器のマニュアルを参照してください。

♦手順

- 1. レベルキーを長押し(3秒以上)して運転レベルから初期設定レベルに移行します。
- 2. 再度レベルキーを押して初期設定レベルから通信設定レベルに移行します。
- 3. モードキーを押してパラメータを選択します。
- 4. ダウン/アップキーを押して設定を変更します。
- 5. レベルキーを長押しして運転レベルに移行します。

◆ 設定値

PSEL	CWF
U-NO	1
BPS	9.6
LEN	7
SBIT	2
PRTY	EVEN
SDWT	5

MEMO

設定するパラメータは調節器によって異なります。詳細は調節器のマニュアルを参照してください。

3.4 設定例 4

■ GP-Pro EX の設定

◆ 通信設定

設定画面を表示するには、[プロジェクト]メニューの[システム設定]-[接続機器設定]をクリック します。

成要 メーカー オムロンの	朱)	シリーズ	調節器 C	ompoWav/F		接続機器変 ポート COM1
文字列データモート	* 1 変更		0.141.00			
耐害						
通信方式	O RS232C	RS422/485	(2線式)	O RS422/485(4	線式)	
通信速度	9600	\sim				
データ長	• 7	08				
パリティ	○なし	◉ 偶数	0	奇数		
ストップビット	01	2				
フロー制御	⊚ なし	⊖ ER(DTR/C	TS) 🔿	XON/XOFF		
タイムアウト	3 🌩	(sec)				
リトライ	2					
送信ウェイト	5	(ms)				
RI / VCC	I RI					
RS232Cの場合、 にするかを選択で トを使用する場合	9番ピンをRI(入力) きます。デジタル製 は、VCCを選択し	にするか VCC(5V電 RS232Cアイソレーシ てください。	源供給) パョンユニッ	神刀其	调設定	
熊器別 設定						
接続可能台数	16台 機器	<u>器を追加</u>				
						間接機器

♦ 機器設定

設定画面を表示するには、[接続機器設定]の[機器別設定]から設定したい接続機器の 🌇 ([設定]) をクリックします。

複数の接続機器を接続する場合は、[接続機器設定]の[機器別設定]から[機器を追加]をクリック することで、接続機器を増やすことができます。

🎒 個別機器設定	×
PLG1	
シリーズ E5ZN	~
ב1	\$
	初期設定
OK(O)	キャンセル

MEMO

接続機器の通信設定は調節器前面のレベルキー、モードキー、ダウンキーおよびアップキーで設定します。

詳細は調節器のマニュアルを参照してください。

♦手順

- 1. 調節器前面のロータリースイッチでユニット番号(UNIT)と通信速度(BPS)を設定します。
- 2. 表示器前面のレベルキーを長押し(3秒以上)して運転レベルから初期設定レベルに移行します。
- 3. 再度レベルキーを数回押して初期設定レベルから通信設定レベルに移行します。
- 4. モードキーを押してパラメータを選択します。
- 5. ダウン/アップキーを押して設定を変更します。
- 6. レベルキーを長押しして運転レベルに移行します。

♦ 設定値

• 調節器のロータリースイッチでの設定

UNIT	1
BPS	1

• 調節器専用の設定表示器での設定

LEN	7
SBIT	2
PRTY	EVEN
SDWT	5

MEMO

- 設定するパラメータは調節器によって異なります。詳細は調節器のマニュアルを参照してください。
 - ・送信ウェイトは 5ms 以上にしてください。通信状態によっては送信ウェイトを微調 整してください。

3.5 設定例 5

■ GP-Pro EX の設定

◆ 通信設定

設定画面を表示するには、[プロジェクト]メニューの[システム設定]-[接続機器設定]をクリック します。

概要				接続機器変
メーカー オムロン((株)	シリーズ 調	節器 CompoWay/F	ポート COM1
文字列データモー	ド <u>1 変更</u>			
通信設定				
通信方式	O RS232C	● RS422/485(2緣	象式) ○ RS422/485(4編	(元泉
通信速度	9600	\sim		
データ長	• 7	08		
パリティ	○ なし	◉ 偶数	○ 奇数	
ストップビット	01	2		
フロー制御	◎ なし	○ ER(DTR/CTS)	○ XON/XOFF	
タイムアウト	3 🖨	(sec)		
リトライ	2]		
送信ウェイト	20 🜲	(ms)		
RI / VCC	(i) RI			
RS232Cの場合 にするかを選択	、9番ピンをRI(入力) できます。デジタル製	にするか VCC(5V電源: RS2320アイソレーション	供給) /ユニッ	
トを使用する場	合は、VCCを選択し	てください。	*刀其月	設定
機器別設定				
接続可能台数	16台 機	<u>器を追加</u>		
No 機器名	設定			間接機器 追加
	ma 2.11.			

♦ 機器設定

設定画面を表示するには、[接続機器設定]の[機器別設定]から設定したい接続機器の 🌇 ([設定]) をクリックします。

複数の接続機器を接続する場合は、[接続機器設定]の[機器別設定]から[機器を追加]をクリック することで、接続機器を増やすことができます。

🎒 個別機器設定	×
PLG1	
シリーズ E5ZN	~
ב1	\$
	初期設定
OK(O)	キャンセル

MEMO

接続機器の通信設定は調節器前面のレベルキー、モードキー、ダウンキーおよびアップキーで設定します。

詳細は調節器のマニュアルを参照してください。

♦手順

- 1. 調節器前面のロータリースイッチでユニット番号(UNIT)と通信速度(BPS)を設定します。
- 2. 表示器前面のレベルキーを長押し(3秒以上)して運転レベルから初期設定レベルに移行します。
- 3. 再度レベルキーを数回押して初期設定レベルから通信設定レベルに移行します。
- 4. モードキーを押してパラメータを選択します。
- 5. ダウン/アップキーを押して設定を変更します。
- 6. レベルキーを長押しして運転レベルに移行します。

♦ 設定値

• 調節器のロータリースイッチでの設定

UNIT	1
BPS	1

• 調節器専用の設定表示器での設定

LEN	7
SBIT	2
PRTY	EVEN
SDWT	20

- ・設定するパラメータは調節器によって異なります。詳細は調節器のマニュアルを参照してください。
 - 送信ウェイトは 20ms 以上にしてください。通信状態によっては送信ウェイトを微 調整してください。

3.6 設定例 6

■ GP-Pro EX の設定

◆ 通信設定

設定画面を表示するには、[プロジェクト]メニューの[システム設定]-[接続機器設定]をクリック します。

版要					接続機器変
メーカー オムロン(オ	朱)	シリーズ	調節器 CompoWay/	F	ポート сом1
文字列データモード	: <u>1 変更</u>				
通信設定					
通信方式	O RS232C	RS422/485()	2線式) 🔘 RS42:	2/485(4線式)	
通信速度	9600	\sim			
データ長	• 7	08			
パリティ	○ なし	◉ 偶数	○ 奇数		
ストップビット	01	2			
フロー制御	⊚ なし	⊖ ER(DTR/CT	S) 🔿 XON/XOF	F	
タイムアウト	3 🌩	(sec)			
リトライ	2				
送信ウェイト	2	(ms)			
RI / VCC	() RI				
RS232Cの場合、 にするかを選択で トを使用する場合	9番ピンをRI(入力) きます。デジタル製 は、VCCを選択し	にするかVCC(5V電) RS232Cアイソレーシ てください。	源供給) ョンユニッ	初期設定	
《 機器別 静定				1. ALL DATE	
接続可能台数	16台 機	<u>器を追加</u>			
					間接機器

♦ 機器設定

設定画面を表示するには、[接続機器設定]の[機器別設定]から設定したい接続機器の 🌇 ([設定]) をクリックします。

複数の接続機器を接続する場合は、[接続機器設定]の[機器別設定]から[機器を追加]をクリック することで、接続機器を増やすことができます。

🎒 個別機器	設定		×
PLC1			
シリーズ	E5C/A/I	EN-H ~	
ユニットNo.	1	▼	1
		*//#IRAE	
OK(O)	キャンセル	

MEMO

接続機器の通信設定は調節器前面のレベルキー、モードキー、ダウンキーおよびアップキーで設定します。

詳細は調節器のマニュアルを参照してください。

♦手順

- 1. レベルキーを長押し(3秒以上)して運転レベルから初期設定レベルに移行します。
- 2. 再度レベルキーを押して初期設定レベルから通信設定レベルに移行します。
- 3. モードキーを押してパラメータを選択します。
- 4. ダウン/アップキーを押して設定を変更します。
- 5. レベルキーを長押しして運転レベルに移行します。

◆ 設定値

PSEL	CWF
U-NO	1
BPS	9.6
LEN	7
SBIT	2
PRTY	EVEN
SDWT	2

MEMO

設定するパラメータは調節器によって異なります。詳細は調節器のマニュアルを参照してください。

3.7 設定例 7

■ GP-Pro EX の設定

◆ 通信設定

設定画面を表示するには、[プロジェクト]メニューの[システム設定]-[接続機器設定]をクリック します。

版要					接続機器変
メーカー オムロン(オ	朱)	シリーズ	調節器 CompoWay/	F	ポート сом1
文字列データモード	: <u>1 変更</u>				
通信設定					
通信方式	O RS232C	RS422/485()	2線式) 🔘 RS42:	2/485(4線式)	
通信速度	9600	\sim			
データ長	• 7	08			
パリティ	○ なし	◉ 偶数	○ 奇数		
ストップビット	01	2			
フロー制御	⊚ なし	⊖ ER(DTR/CT	S) 🔿 XON/XOF	F	
タイムアウト	3 🌩	(sec)			
リトライ	2				
送信ウェイト	2	(ms)			
RI / VCC	() RI				
RS232Cの場合、 にするかを選択で トを使用する場合	9番ピンをRI(入力) きます。デジタル製 は、VCCを選択し	にするかVCC(5V電) RS232Cアイソレーシ てください。	源供給) ョンユニッ	初期設定	
《 機器別 静定				1. ALL DATE	
接続可能台数	16台 機	<u>器を追加</u>			
					間接機器

♦ 機器設定

設定画面を表示するには、[接続機器設定]の[機器別設定]から設定したい接続機器の 🌇 ([設定]) をクリックします。

複数の接続機器を接続する場合は、[接続機器設定]の[機器別設定]から[機器を追加]をクリック することで、接続機器を増やすことができます。

🎒 個別機器	設定		×
PLC1			
シリーズ	E5C/A/I	EN-H ~	
ユニットNo.	1	▼	1
		*//#IRAE	
OK(O)	キャンセル	

MEMO

接続機器の通信設定は調節器前面のレベルキー、モードキー、ダウンキーおよびアップキーで設定します。

詳細は調節器のマニュアルを参照してください。

♦手順

- 1. レベルキーを長押し(3秒以上)して運転レベルから初期設定レベルに移行します。
- 2. 再度レベルキーを押して初期設定レベルから通信設定レベルに移行します。
- 3. モードキーを押してパラメータを選択します。
- 4. ダウン/アップキーを押して設定を変更します。
- 5. レベルキーを長押しして運転レベルに移行します。

◆ 設定値

PSEL	CWF
U-NO	1
BPS	9.6
LEN	7
SBIT	2
PRTY	EVEN
SDWT	2

MEMO

設定するパラメータは調節器によって異なります。詳細は調節器のマニュアルを参照してください。

3.8 設定例 8

■ GP-Pro EX の設定

◆ 通信設定

設定画面を表示するには、[プロジェクト]メニューの[システム設定]-[接続機器設定]をクリック します。

既要					<u>接続機器変</u>
メーカー オムロン(オ	朱)	シリーズ	調節器 CompoWay/F		ポート сом1
文字列データモード	: <u>1 変更</u>				
動信設定					
通信方式	C RS232C	O RS422/485	(2線式) 💿 RS422	/485(4線式)	
通信速度	9600	\sim			
データ長	• 7	08			
パリティ	○ なし	◉ 偶数	○ 奇数		
ストップビット	O 1	2			
フロー制御	⊚ なし	○ ER(DTR/C	TS) 🔷 XON/XOFF		
タイムアウト	3 🚖	(sec)			
リトライ	2				
送信ウェイト	2	(ms)			
RI / VCC	() RI				
RS232Cの場合、 にするかを選択で	9番ピンをRI(入力) きます。デジタル製	して にするか VCC(5V電 RS232C アイソルード	源供給) バーンフェッ		
下を使用する場合	at Vocを選択し	てください。		初期設定	
機器別設定					
接続可能台数	16台 機器	<u>器を追加</u>			
					間接機器

♦ 機器設定

設定画面を表示するには、[接続機器設定]の[機器別設定]から設定したい接続機器の 🌇 ([設定]) をクリックします。

複数の接続機器を接続する場合は、[接続機器設定]の[機器別設定]から[機器を追加]をクリック することで、接続機器を増やすことができます。

🎒 個別機器設定	×
PLC1	
シリーズ E5C/A	/EN-H 🗸
ユニットNo. 1	÷
	初期設定
OK(0)	キャンセル

MEMO

接続機器の通信設定は調節器前面のレベルキー、モードキー、ダウンキーおよびアップキーで設定します。

詳細は調節器のマニュアルを参照してください。

♦手順

- 1. レベルキーを長押し(3秒以上)して運転レベルから初期設定レベルに移行します。
- 2. 再度レベルキーを押して初期設定レベルから通信設定レベルに移行します。
- 3. モードキーを押してパラメータを選択します。
- 4. ダウン/アップキーを押して設定を変更します。
- 5. レベルキーを長押しして運転レベルに移行します。

◆ 設定値

PSEL	CWF
U-NO	1
BPS	9.6
LEN	7
SBIT	2
PRTY	EVEN
SDWT	2

MEMO

設定するパラメータは調節器によって異なります。詳細は調節器のマニュアルを参照してください。

3.9 設定例 9

■ GP-Pro EX の設定

◆ 通信設定

設定画面を表示するには、[プロジェクト]メニューの[システム設定]-[接続機器設定]をクリック します。

^{***} メーカー オムロン(株)	シリーズ	調節器 Com	poWay/F	ポート COM1
文字列データモー	ド 1 <u>変更</u>			· · · · ·	
動信設定					
通信方式	RS232C RS232C	RS422/4850	(2線式) ()RS422/485(4線式)	
通信速度	9600	\sim			
データ長	• 7	08			
パリティ	○なし	◉ 偶数	〇奇	銰	
ストップビット	01	2			
フロー制御	⊚ なし	○ ER(DTR/C	rs) 🔿 XC	N/XOFF	
タイムアウト	3 🌩	(sec)			
リトライ	2				
送信ウェイト	2	(ms)			
RI / VCC	() RI	O VCC			
RS232Cの場合。 にするかを選択で トを使用する場	、9番ピンをRI(入力) できます。デジタル製 合は、VCCを選択し	にするか VOC(5V電 RS2320 アイソレーシ てください。	源供給) ノョンユニッ	な力甘用三公二	
^些 界印度杂字				作力共相定文正	
◎ௌ///ax./⊏ 接続可能台数	16台 機器	<u>器を追加</u>			
					間接機器

♦ 機器設定

設定画面を表示するには、[接続機器設定]の[機器別設定]から設定したい接続機器の 🌇 ([設定]) をクリックします。

複数の接続機器を接続する場合は、[接続機器設定]の[機器別設定]から[機器を追加]をクリック することで、接続機器を増やすことができます。

🎒 個別機器設定	×
PLC1	
シリーズ E5C/	e/a/d/gc 🗸
ユニットNo. 1	-
	初期設定
OK(O)	キャンセル

MEMO

接続機器の通信設定は調節器前面のレベルキー、モードキー、ダウンキーおよびアップキーで設定します。

詳細は調節器のマニュアルを参照してください。

♦手順

- 1. レベルキーを長押し(3秒以上)して運転レベルから初期設定レベルに移行します。
- 2. 再度レベルキーを押して初期設定レベルから通信設定レベルに移行します。
- 3. モードキーを押してパラメータを選択します。
- 4. ダウン/アップキーを押して設定を変更します。
- 5. レベルキーを長押しして運転レベルに移行します。

◆ 設定値

PSEL	CWF
U-NO	1
BPS	9.6
LEN	7
SBIT	2
PRTY	EVEN
SDWT	2

MEMO

設定するパラメータは調節器によって異なります。詳細は調節器のマニュアルを参照してください。

3.10 設定例 10

■ GP-Pro EX の設定

◆ 通信設定

設定画面を表示するには、[プロジェクト]メニューの[システム設定]-[接続機器設定]をクリック します。

概要					接続機器変
メーカー オムロン((株)	シリーズ	調節器 CompoWay/	/F	ポート COM1
文字列データモー	ド <u>1 変更</u>				
通信設定					
通信方式	C RS232C	RS422/485()	2線式) 🔘 RS42	22/485(4線式)	
通信速度	9600	\sim			
データ長	• 7	08			
パリティ	○ なし	◉ 偶数	○ 奇数		
ストップビット	01	2			
フロー制御	⊚ なし	⊖ ER(DTR/CT	S) 🔿 XON/XOF	FF	
タイムアウト	3 🌩	(sec)			
リトライ	2				
送信ウェイト	2 🜲	(ms)			
RI / VCC	I RI				
RS232Cの場合	、9番ピンをRI(入力))にするかVCC(5V電)	源供給)		
トを使用する場	Cさます。テンタル裂 合は、VCCを選択し	R52320アイソレーン てください。	ヨンユニツ	初期設定	
態器別設定					
接続可能台数	16台 機	<u>器を追加</u>			
	=1				間接機器
110 1成品名	該定				追加

♦ 機器設定

設定画面を表示するには、[接続機器設定]の[機器別設定]から設定したい接続機器の 🌇 ([設定]) をクリックします。

複数の接続機器を接続する場合は、[接続機器設定]の[機器別設定]から[機器を追加]をクリック することで、接続機器を増やすことができます。

🎒 個別機器設定	×
PLC1	
シリーズ E5C/I ユニットNo. 1	E/AC-T v
	初期設定
OK(O)	キャンセル

MEMO

接続機器の通信設定は調節器前面のレベルキー、モードキー、ダウンキーおよびアップキーで設定します。

詳細は調節器のマニュアルを参照してください。

♦手順

- 1. レベルキーを長押し(3秒以上)して運転レベルから初期設定レベルに移行します。
- 2. 再度レベルキーを押して初期設定レベルから通信設定レベルに移行します。
- 3. モードキーを押してパラメータを選択します。
- 4. ダウン/アップキーを押して設定を変更します。
- 5. レベルキーを長押しして運転レベルに移行します。

◆ 設定値

PSEL	CWF
U-NO	1
BPS	9.6
LEN	7
SBIT	2
PRTY	EVEN
SDWT	2

MEMO

設定するパラメータは調節器によって異なります。詳細は調節器のマニュアルを参照してください。

3.11 設定例 11

■ GP-Pro EX の設定

◆ 通信設定

設定画面を表示するには、[プロジェクト]メニューの[システム設定]-[接続機器設定]をクリック します。

初要 メーカー オムロン()	株)	シリーズ	調節器 Co	ompoWay/F	接続機構集 ポート COM1
文字列データモー	ド 1 <u>変更</u>			. ,	
耐調定					
通信方式	O RS232C	RS422/4850	(2線式)	〇 RS422/485(4線	(式)
通信速度	9600	\sim			
データ長	7	08			
パリティ	○ なし	◉ 偶数	0	奇数	
ストップビット	01	2			
フロー制御	◎ なし	⊖ ER(DTR/C	rs) 🔿	XON/XOFF	
タイムアウト	3 🌲	(sec)			
リトライ	2				
送信ウェイト	2	(ms)			
RI / VCC	RI				
RS232Cの場合、 にするかを選択で トを使用する場合	9番ピンをRI(入力) できます。デジタル製 合は、VCCを選択し	にするか VCC(5V電 RS232Cアイソレーシ てください。	源供給) /ョンユニッ	初期	没定
幾器別 設定					
接続可能台数	16台 機器	<u>器を追加</u>			
					間接機器

♦ 機器設定

設定画面を表示するには、[接続機器設定]の[機器別設定]から設定したい接続機器の 🌇 ([設定]) をクリックします。

複数の接続機器を接続する場合は、[接続機器設定]の[機器別設定]から[機器を追加]をクリック することで、接続機器を増やすことができます。

🎒 個別機器設定	×
PLG1	
シリーズ E5C/EI) ~
ユニットNo. 1	-
	初期設定
OK(O)	キャンセル

MEMO

接続機器の通信設定は調節器前面のレベルキー、モードキー、ダウンキーおよびアップキーで設定します。

詳細は調節器のマニュアルを参照してください。

♦手順

- 1. レベルキーを長押し(3秒以上)して運転レベルから初期設定レベルに移行します。
- 2. 再度レベルキーを押して初期設定レベルから通信設定レベルに移行します。
- 3. モードキーを押してパラメータを選択します。
- 4. ダウン/アップキーを押して設定を変更します。
- 5. レベルキーを長押しして運転レベルに移行します。

◆ 設定値

PSEL	CWF
U-NO	1
BPS	9.6
LEN	7
SBIT	2
PRTY	EVEN
SDWT	2

MEMO

設定するパラメータは調節器によって異なります。詳細は調節器のマニュアルを参照してください。

4 設定項目

表示器の通信設定は GP-Pro EX、または表示器のオフラインモードで設定します。 各項目の設定は接続機器の設定と一致させる必要があります。

(3) 通信設定例」(9ページ)

4.1 GP-Pro EX での設定項目

■ 通信設定

設定画面を表示するには、[プロジェクト]メニューの[システム設定]-[接続機器設定]をクリック します。

接続機器1				
概要				接続機器変更
メーカー オムロン(林	朱)	シリーズ 調節	器 CompoWay/F	ポート COM1
文字列データモード	: <u>1 変更</u>			
通信設定				
通信方式	RS232C	○ RS422/485(2線)	式) 🔿 RS422/485(4線式)	
通信速度	9600	\sim		
データ長	7	08		
パリティ	○なし	◉ 偶数	○ 奇数	
ストップビット	O 1	2		
フロー制御	⊚ なし	ER(DTR/CTS)	○ XON/XOFF	
タイムアウト	3 🌲	(sec)		
リトライ	2 🚖			
送信ウェイト	2	(ms)		
BL / VCC	RI	O VCC		
RS232Cの場合、	9番ピンをRI(入力)	にするかVCC(5V電源供	給)	
にするかを選択で トを使用する場合	きます。デジタル製 さは、VCCを選択し	RS232Cアイソレーションコ てください。	2二ツ 2111時空空	
機器印刷空			1071BAAC	
接続可能台数	16台 機器	<u>器を追加</u>		
				間接機器
No 機器名	設定			追加
I PLC1	<u>III</u> [29] ~.	⋌=E5A/E/C/GN,ユニット	*No.=1	

設定項目	設定内容
通信方式	接続機器と通信する通信方式に「RS232C」「RS422/485(2線式)」「RS422/485(4線式)」のいずれかを選択します。
通信速度	接続機器と表示器間の通信速度(bps)を選択します。
データ長	通信するデータの長さ(ビット)を選択します。「7」「8」のいずれかを選択しま す。
パリティ	パリティチェックの方法を選択します。「なし」「偶数」「奇数」のいずれかを選 択します。
	次のページに続きます。
ストップビット	ストップビットの長さを選択します。「1」「2」のいずれかを選択します。
フロー制御	送受信データのオーバーフローを防ぐために行う通信制御の方式を表示します。
タイムアウト	表示器が接続機器からの応答を待つ時間(s)を「1~127」で入力します。

設定項目	設定内容
送信ウェイト	表示器がパケットを受信してから、次のコマンドを送信するまでの待機時間 (ms)を「0~255」で入力します。
RI/VCC	通信方式でRS232Cを選択した場合に、9番ピンのRI/VCCを切り替えます。 IPCと接続する場合はIPCの切替スイッチでRI/5Vを切り替える必要があります。詳細はIPCのマニュアルを参照してください。

■ 機器設定

設定画面を表示するには、[接続機器設定]の[機器別設定]から設定したい接続機器の [[[([設定]) をクリックします。

複数の接続機器を接続する場合は、[接続機器設定]の[機器別設定]から[機器を追加]をクリック することで、接続機器を増やすことができます。

<i>談</i> 個別機器	設定		×
PLC1			
シリーズ ユニットNo.	E5A/E/ 1	C/GN	× •
		初期設定	
OK(C)	キャンセル	

設定項目	設定内容
シリーズ	接続機器の種類を選択します。
ユニット No.	上位リンク用のユニット No. を入力します。

4.2 オフラインモードでの設定

MEMO

 オフラインモードへの入り方や操作方法は保守 / トラブル解決ガイドを参照してく ださい。

参照:保守/トラブル解決ガイド「オフラインモードについて」

オフラインモードは使用する表示器によって1画面に表示できる設定項目数が異なります。詳細はリファレンスマニュアルを参照してください。

■ 通信設定

設定画面を表示するには、ワークスペースの[システム設定ウィンドウ]から[接続機器設定]をタッ チします。表示された一覧から設定したい接続機器をタッチします。

通信設定	機器設定	オプション		
調節器 CompoWay	/F		[COM1]	Page 1/1
	通信方式 通信速度 データ長 パリティ ストップビット フロー制御	RS422/48 9600 ● 7 ● なし ● 1 なし	5(2線式) 8 • 偶数 • 2	奇数
	タイムアウト(ᢒ) リトライ 送信ウェイト(mS)			
	終了		戻る	2005/12/16 16:54:45

設定項目	設定内容
	接続機器と通信する通信方式に「RS232C」「RS422/485(2線式)」「RS422/485(4線式)」のいずれかを選択します。
通信方式	重要 通信設定を行う場合、[通信方式]は表示器のシリアルインターフェイスの仕様 を確認し、正しく設定してください。
	シリアルインターフェイスが対応していない通信方式を選択した場合の動作は保 証できません。
	シリアルインターフェイスの仕様については表示器のマニュアルを参照してくだ さい。
通信速度	接続機器と表示器間の通信速度(bps)を選択します。
データ長	通信するデータの長さ(ビット)を選択します。「7」「8」のいずれかを選択しま す。
パリティ	パリティチェックの方法を選択します。「なし」「偶数」「奇数」のいずれかを選 択します。
ストップビット	ストップビットの長さを選択します。「1」「2」のいずれかを選択します。
フロー制御	送受信データのオーバーフローを防ぐために行う通信制御の方式を表示します。

33

設定項目	設定内容
タイムアウト	表示器が接続機器からの応答を待つ時間(s)を「1~127」で入力します。
リトライ	接続機器からの応答がない場合に、表示器がコマンドを再送信する回数を「0~255」で入力します。
送信ウェイト	表示器がパケットを受信してから、次のコマンドを送信するまでの待機時間 (ms)を「0~255」で入力します。

■ 機器設定

設定画面を表示するには、[周辺機器設定]から[接続機器設定]をタッチします。表示された一覧から設定したい接続機器をタッチし、[機器設定]をタッチします。

通信設定	機器設定	オプション		
調節器 CompoWay	/F		[COM1]	Page 1/1
接続	器名 PLC	01		-
	シリーズ	E5A/E/C/G	N	
	ユニット No.		1 🗸 🔺	
	終了		戻る	2005/12/16 16:54:47

設定項目	設定内容
接続機器名	設定する接続機器を選択します。接続機器名は GP-Pro EX で設定する接続機器の 名称です。(初期値 [PLC1])
シリーズ	接続機器の種類を表示します。
ユニット No.	上位リンク用のユニット No. を入力します。

■ オプション

設定画面を表示するには、[周辺機器設定]から[接続機器設定]をタッチします。表示された一覧から設定したい接続機器をタッチし、[オプション]をタッチします。

通信設定	機器設定	オプション		
調節器 CompoWay/F			[COM1]	Page 1/1
	RI / VCC RS232Cの場合、 かVCC(5V電源供 す。デジタル集 ユニットを使用 てください。	 RI 9番ピンをRI(入力)にて 総合にするかを選択で WS2320アイソレーショ する場合は、VC0を選打 	VCC する きま アレ	
	終了		戻る	2006/02/06 17:44:21

設定項目	設定内容
RI/VCC	9番ピンの RI/VCC を切り替えます。 IPC と接続する場合は IPC の切替スイッチで RI/5V を切り替える必要がありま す。詳細は IPC のマニュアルを参照してください。
MEMO • C	GP-4100 シリーズ、GP-4*01TM、GP-Rear Module、LT-4*01TM および LT-Rear Aodule は、オフラインモードに [オプション] の設定はありません。

5 結線図

以下に示す結線図とオムロン(株)が推奨する結線図が異なる場合がありますが、本書に示す結線図 でも動作上問題ありません。

- 接続機器本体の FG 端子は D 種接地を行ってください。詳細は接続機器のマニュアルを参照して ください。
- 表示器内部で SG と FG は接続されています。接続機器と SG を接続する場合は短絡ループが形成 されないようにシステムを設計してください。
- ノイズなどの影響で通信が安定しない場合はアイソレーションユニットを接続してください。

推奨ケーブル

• RS232C

調節器	ケーブル
E5EN- 🗆 🗆 🗆 -FLK	シールド付きツイストペアケーブル
E5AN- 🗆 🗆 🗆 -FLK	AWG28 以上

• RS485

調節器	ケーブル
E5EN- 00000 -FLK E5AN- 00000 -FLK E5CN- 00000 -FLK E5AR- 00000000 -FLK E5ER- 000000000 -FLK	AWG28 以上
E5GN- 🗆 🗆 🗆 -FLK E5ZN- 🗆 🗆 🗆 -FLK	AWG24 \sim 14
結線図 1

表示機 (接続ポート)	ケーブル		備考
GP3000 (COM1) GP4000 ^{*1} (COM1) SP5000 ^{*2} (COM1/2) SP-5B00 (COM1) ST3000 (COM1) ST6000 (COM1) STC6000 (COM1) ET6000 (COM1) LT3000 (COM1) IPC ^{*3} PC/AT	1A	自作ケーブル	ケーブル長 : 15m 以内
GP-4105 (COM1) GP-4115T (COM1) GP-4115T3 (COM1)	1B	自作ケーブル	ケーブル長:15m 以内
LT-4*01TM (COM1) LT-Rear Module (COM1)	1C	(株)デジタル製 RJ45 RS-232C ケーブル (5m) PFXZLMCBRJR21	ケーブル長:5m以内

*1 GP-4100 シリーズおよび GP-4203T を除く全 GP4000 機種

*2 SP-5B00 を除く

1A)





1C)

	接続機器側 端子台
丰 一 哭	信号名
RXD RXD	SD
	RD
(1) GND	SG

番号	名称	備考
(1)	(株)デジタル製 RJ45 RS-232C ケーブル (5m) PFXZLMCBRJR21	

結線図 2

表示機 (接続ポート)	ケーブル		備考
$GP3000^{*1}$ (COM1) AGP-3302B (COM2) GP-4*01TM (COM1) GP-Rear Module (COM1) ST3000 ^{*2} (COM2)	2A	 (株) デジタル製 COM ポート変換アダプタ CA3-ADPCOM-01 + (株) デジタル製コネクタ端子台変換アダプタ CA3-ADPTRM-01	ケーブル長: 500m 以内
L13000 (COM1)	2B	自作ケーブル	
GP3000 ^{*3} (COM2)	2C	 (株) デジタル製オンラインアダプタ CA4-ADPONL-01 + (株) デジタル製コネクタ端子台変換アダプタ CA3-ADPTRM-01 + 自作ケーブル 	ケーブル長: 500m 以内
	2D	(株) デジタル製オンラインアダプタ CA4-ADPONL-01 + 自作ケーブル	
IPC ^{*4}	2E	 (株) デジタル製 COM ポート変換アダプタ CA3-ADPCOM-01 + (株) デジタル製コネクタ端子台変換アダプタ CA3-ADPTRM-01 + 自作ケーブル 	ケーブル長: 500m 以内
	2F	自作ケーブル	-
GP-4106 (COM1) GP-4116T (COM1)	2G	自作ケーブル	ケーブル長: 500m 以内
GP-4107 (COM1) GP-4*03T ^{*5} (COM2) GP-4203T (COM1)	2H	自作ケーブル	ケーブル長: 500m 以内
GP4000 ^{*6} (COM2) GP-4201T (COM1) SP5000 ^{*7} (COM1/2) SP-5B00 (COM2)	21	(株)デジタル製 RS-422 端子台変換アダプタ PFXZCBADTM1 ^{*10} + 自作ケーブル	
ST-6200 (COM2) ST-6200 (COM1) STM6000 (COM1) STC6000 (COM1) ET6000 ^{*9} (COM2) PS6000 (ベーシック ボックス) (COM1/2)	2B	自作ケーブル	ケーブル長: 500m 以内
LT-4*01TM (COM1) LT-Rear Module (COM1)	2J	(株)デジタル製 RJ45 RS-485 ケーブル (5m) PFXZLMCBRJR81	ケーブル長: 200m 以内

表示機 (接続ポート)		ケーブル	備考
PE-4000B ^{*11} PS5000 ^{*11} PS6000 (オプションイ ンターフェイス) ^{*11}	2K	自作ケーブル	ケーブル長: 500m 以内

*1 AGP-3302B を除く全 GP3000 機種

- *2 AST-3211A および AST-3302B を除く
- *3 GP-3200 シリーズおよび AGP-3302B を除く全 GP3000 機種
- *5 GP-4203T を除く
- *6 GP-4100 シリーズ、GP-4*01TM、GP-Rear Module、GP-4201T および GP-4*03T を除く全 GP4000 機種
- *7 SP-5B00 を除く
- *8 ST-6200 を除く
- *9 COM ポートの仕様上、フロー制御ができないため、結線図の表示器側の制御ピンの配線は省略し てください。
- *10 RS-422 端子台変換アダプタの代わりにコネクタ端子台変換アダプタ (CA3-ADPTRM-01)を使用する 場合、2A の結線図を参照してください。

2A)

1:1 接続の場合



• 1:n 接続の場合



2B)

1:1 接続の場合



2C)

1:1 接続の場合





2D)

1:1接続の場合





2E)

1:1 接続の場合





2F)

1:1 接続の場合





2G)

1:1 接続の場合



1:n 接続の場合



*1 表示器に内蔵している抵抗を終端抵抗として使用します。表示器背面のディップスイッチを 以下のように設定してください。

ディップスイッチ	設定内容
1	OFF
2	OFF
3	ON
4	ON

2H)

1:1 接続の場合



1:n 接続の場合



重要

 表示器の 5V 出力(6番ピン)は Siemens 製 PROFIBUS コネクタ用電源です。その 他の機器の電源には使用できません。

• GP-4107 の COM では SG と FG が絶縁されています。

2I)

1:1 接続の場合





2J)

1:1 接続の場合





番号	名称	備考
(1)	(株)デジタル製 RJ45 RS-485 ケーブル (5m) PFXZLMCBRJR81	

2K)

1:1接続の場合





結線図3

表示器 (接続ポート)	ケーブル		備考
GP3000 ^{*1} (COM1) AGP-3302B (COM2) GP-4*01TM (COM1) GP-Rear Module (COM1) ST3000 ^{*2} (COM2) LT3000 (COM1) IPC ^{*3}	3A 3B	 (株) デジタル製 COM ポート変換アダプタ CA3-ADPCOM-01 + (株) デジタル製コネクタ端子台変換アダプタ CA3-ADPTRM-01 + 自作ケーブル 	ケーブル長は 500m 以内にしてくださ い。
GP3000 ^{*4} (COM2)	3C 3D	 (株) デジタル製オンラインアダプタ CA4-ADPONL-01 + (株) デジタル製コネクタ端子台変換アダプタ CA3-ADPTRM-01	ケーブル長は 500m 以内にしてくださ い。
GP-4106 (COM1) GP-4116T (COM1)	3E	自作ケーブル	ケーブル長は 500m 以内にしてくださ い。
GP4000*5 (COM2) GP-4201T (COM1) SP5000*6 (COM1/2) SP-5B00 (COM2) ST6000*7 (COM2) ST-6200 (COM1) STC6000 (COM1) STC6000 (COM1) STC6000 (COM1) STC6000 (COM1) STC6000 (COM1) STC6000 (COM2) PS6000 ($\sim - \upsilon \lor \neg \neg$ $\vec{x} \lor \neg \neg \neg$) (COM1/2)	3F	(株)デジタル製 RS-422 端子台変換アダプタ PFXZCBADTM1 + 自作ケーブル	
	3В	自作ケーブル	ッーフル長は 500m 以内にしてくださ い。
PE-4000B ^{*10} PS5000 ^{*10} PS6000 (オプション インターフェイス) ^{*10}	3G	自作ケーブル	ケーブル長は 500m 以内にしてくださ い。

*1 AGP-3302B を除く全 GP3000 機種

*2 AST-3211A および AST-3302B を除く

- *4 GP-3200 シリーズおよび AGP-3302B を除く全 GP3000 機種
- *5 GP-4100 シリーズ、GP-4*01TM、GP-Rear Module、GP-4201T および GP-4*03T を除く全 GP4000 機種
- *6 SP-5B00 を除く
- *7 ST-6200 を除く

- *8 COM ポートの仕様上、フロー制御ができないため、結線図の表示器側の制御ピンの配線は省略して ください。
- *9 RS-422 端子台変換アダプタの代わりにコネクタ端子台変換アダプタ (CA3-ADPTRM-01) を使用する 場合、3A の結線図を参照してください。

3A)

1:1 接続の場合





3B)

1:1 接続の場合



• 1:n 接続の場合



3C)

1:1 接続の場合





3D)

1:1 接続の場合





3E)

1:1 接続の場合



1:n 接続の場合



*1 表示器に内蔵している抵抗を終端抵抗として使用します。表示器背面のディップスイッチを 以下のように設定してください。

ディップスイッチ	設定内容
1	ON
2	OFF
3	ON
4	OFF

3F)

1:1 接続の場合





3G)

1:1 接続の場合





6 使用可能デバイス

使用可能なデバイスアドレスの範囲を下表に示します。ただし、実際にサポートされるデバイスの範 囲は接続機器によって異なりますので、ご使用の接続機器のマニュアルで確認してください。

6.1 サーマック NEO(E5AN/E5EN/E5CN/E5GN)

はシステムデータエリアに指定できます。 ビットアドレス ワードアドレス デバイス 32bit 備考 11 セグ表示 7 セグ表示 11 セグ表示 7 セグ表示 C00000.00-C00000.00-C00000-C00000-ダブルワードデバイス*2*3 C00009.31 C00005.31 C00009 C00005 C10000.00-C10000.00-C10000-C10000-変数エリア ダブルワードデバイス*2 C1002A.31 C1001C.31 C1002A C1001C C30000.00-C30000.00-C30000-C30000-ՐH / Լլ ダブルワードデバイス*2*4 C30056.31 C30037.31 C30056 C30037 ワードデバイス*6 動作指令 A0000-A0000-A0008 **B** 15) A0011

*1 使用する調節器によって使用できる変数エリアの範囲が異なります。オムロン温調器のマニュアルのマニュアルを参照の上、設定してください。

*2 ビット書込みを行うと、いったん表示器が接続機器の該当するワードアドレスを読込み、読込んだ ワードアドレスにビットを立てて接続機器に戻します。表示器が接続機器のデータを読込んで返す 間に、そのワードアドレスヘラダープログラムで書込み処理を行うと、正しいデータが書込めない 場合があります。

- *3 書込み不可
- *4 書き込み時に調節器の設定エリアを設定エリア1へ切り替えてください。
- *5 動作指令(書込み)を行う場合、デバイスアドレスには指令コードを指定します。書き込む値には 関連情報を設定します。関連情報は 0x00、0x01 など 16 進数で設定してください。作画ソフトで使 用するデバイスコードを A としてデバイスアドレスの代わりに各指令コードを入力します。
- *6 読出し不可

	指令:	- –	ドー	覧
--	-----	------------	----	---

指令コード	関連情報	指令内容	デバイスアドレス
00	00:OFF(禁止) 01:ON(許可)	通信書込み	A0000
01	00:ラン 01:ストップ	ラン/ストップ	A0001
02	00:目標値 0 01:目標値 1 02:目標値 2 03:目標値 3	マルチ SP	A0002
03	00:中止 01:AT 実行	AT 実行 / 中止	A0003
04	00:バックアップ 01:RAM	書込みモード	A0004
05	00	RAM データ保存	A0005
06	00	ソフトリセット*1	A0006
07	00	設定エリア1移行	A0007

指令コード	関連情報	指令内容	デバイスアドレス
08	00	プロテクトレベル移行	A0008
09	00:オートモード 01:マニュアルモード	オート/マニュアル	A0009
0B	00:デフォルトの初期値 01:初期値設定サービスでの値	設定値初期化	A000B
11	00:リセット 01:スタート	プログラムスタート	A0011

*1 ソフトリセットでは、レスポンスはありません。

重要 GP-Pro EX のシステムエリア設定で「システムデータエリアを使用する」の設定を 行うと誤動作の原因になります。「システムデータエリアを使用する」は設定しない でください。

MEMO• 調節器で使用できるシステムエリア設定は読込みエリアサイズのみです。読込みエ リアサイズについては GP-Pro EX リファレンスマニュアルを参照してください。

- 参照:GP-Pro EX リファレンスマニュアル「LS エリア(ダイレクトアクセス方式専用エリア)」
- 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。

「そ「表記のルール」

存在しないアドレスを使用した場合でも、読み出しエラーが表示されない場合があります。この場合、読み出されたデータには0が保持されます。なお、書き込みエラーは表示されます。

6.2 サーマック NEO (E5AN-H/E5EN-H/E5CN-H)

			エンステム	、アータエリアに指定でさます。
デバイス	ビットアドレス	ワードアドレス	32bit	備考
	C00000.00-C00013.31	C00000-C00013		ダブルワードデバイス ^{*2 *3}
	C10000.00-C10031.31	C10000-C10031		ダブルワードデバイス *2
変数エリア *1	C30000.00-C300CE.31	C30000-C300CE		ダブルワードデバイス *2 *4
	C40000.00-C4007E.31	С40000-С4007Е	ни	ダブルワードデバイス ^{*2}
	C50000.00-C50077.31	C50000-C50077		ダブルワードデバイス ^{*2}
動作指令		40000 40012	ſ	ワードデバイス*6
*5	—	A0000-A0012		B i t 15]

*1 使用する調節器によって使用できる変数エリアの範囲が異なります。オムロン温調器のマニュアルのマニュアルを参照の上、設定してください。

- *2 ビット書込みを行うと、いったん表示器が接続機器の該当するワードアドレスを読込み、読込んだ ワードアドレスにビットを立てて接続機器に戻します。表示器が接続機器のデータを読込んで返す 間に、そのワードアドレスヘラダープログラムで書込み処理を行うと、正しいデータが書込めない 場合があります。
- *3 書込み不可
- *4 書き込み時に調節器の設定エリアを設定エリア1へ切り替えてください。
- *5 動作指令(書込み)を行う場合、デバイスアドレスには指令コードを指定します。書き込む値には 関連情報を設定します。関連情報は 0x00、0x01 など 16 進数で設定してください。作画ソフトで使 用するデバイスコードを A としてデバイスアドレスの代わりに各指令コードを入力します。
- *6 読出し不可

指令コード	関連情報	指令内容	デバイスアドレス
00	00:OFF(禁止) 01:ON(許可)	通信書込み	A0000
01	00:ラン 01:ストップ	ラン / ストップ	A0001
02	00: バンク 0 01: バンク 1 02: バンク 2 03: バンク 3 04: バンク 4 05: バンク 5 06: バンク 6 07: バンク 7	バンク切替	A0002
03	00:中止 01:100% AT 実行 02:40% AT 実行	AT 実行 / 中止	A0003
04	00 : バックアップ 01 : RAM	書込みモード	A0004
05	00	RAM データ保存	A0005
06	00	ソフトリセット	A0006
07	00	設定エリア1移行	A0007
08	00	プロテクトレベル移行	A0008
09	00:オートモード 01:マニュアルモード	オート/マニュアル	A0009

■ 指令コード一覧

指令コード	関連情報	指令内容	デバイスアドレス
0B	00:デフォルトの初期値	設定値初期化	A000B
0C	 00:警報1ラッチを解除 01:警報2ラッチを解除 02:警報3ラッチを解除 03:ヒータ断のラッチ解除 04:SSR故障のラッチ解除 05:ヒータ過電流ラッチ解除 0F:全ラッチ解除 	警報ラッチ解除	A000C
0D	00:ローカル SP モード 01:リモート SP モード	SP モード	A000D
0E	00:非反転 01:反転	正 / 逆動作反転	A000E
11	00:リセット 01:スタート	プログラムスタート	A0011
12	00 : OFF 01 : ON	赤外線通信使用	A0012

重要

 GP-Pro EX のシステムエリア設定で「システムデータエリアを使用する」の設定を 行うと誤動作の原因になります。「システムデータエリアを使用する」は設定しない でください。

MEMO

 調節器で使用できるシステムエリア設定は読込みエリアサイズのみです。読込みエ リアサイズについては GP-Pro EX リファレンスマニュアルを参照してください。

参照 : GP-Pro EX リファレンスマニュアル「LS エリア(ダイレクトアクセス方式専用エリア)」

• 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。

「塗」「表記のルール」

存在しないアドレスを使用した場合でも、読み出しエラーが表示されない場合があります。この場合、読み出されたデータには0が保持されます。なお、書き込みエラーは表示されます。

```
6.3 サーマック R (E5AR/E5ER)
```

レーレー はシステムデータエリアに指定できます。

デバイス	ビットアドレス	ワードアドレス	32bit	備考
変数 <u>*1</u> リア	C00000.00-C00002.31 C00004.00-C00005.31 C00100.00-C00102.31 C00104.00-C00105.31 C00200.00-C00202.31 C00204.00-C00205.31 C00300.00-C00302.31 C00304.00-C00305.31	C00000-C00002 C00004-C00005 C00100-C00102 C00104-C00105 C00200-C00202 C00204-C00205 C00300-C00302 C00304-C00305	Н/Ц	ダブルワードデバイス ^{*2 *3}
	C10003.00-C10009.31 C10103.00-C10109.31 C10203.00-C10209.31 C10303.00-C10309.31	C10003-C10009 C10103-C10109 C10203-C10209 C10303-C10309		ダブルワードデバイス *2 *3
	C40000.00-C4007F.31 C40100.00-C4017F.31 C40200.00-C4027F.31 C40300.00-C4037F.31	C40000-C4007F C40100-C4017F C40200-C4027F C40300-C4037F		ダブルワードデバイス *2 *3
	C50000.00-C5007F.31 C50100.00-C5017F.31 C50200.00-C5027F.31 C50300.00-C5037F.31	C50000-C5007F C50100-C5017F C50200-C5027F C50300-C5037F		ダブルワードデバイス ^{*2}
	C60000.00-C6007F.31 C60100.00-C6017F.31 C60200.00-C6027F.31 C60300.00-C6037F.31	C60000-C6007F C60100-C6017F C60200-C6027F C60300-C6037F		ダブルワードデバイス ^{*2}
	C70000.00-C7007F.31 C70100.00-C7017F.31 C70200.00-C7027F.31 C70300.00-C7037F.31	C70000-C7007F C70100-C7017F C70200-C7027F C70300-C7037F		ダブルワードデバイス ^{*2}
	C80000.00-C8007F.31 C80100.00-C8017F.31 C80200.00-C8027F.31 C80300.00-C8037F.31	C80000-C8007F C80100-C8017F C80200-C8027F C80300-C8037F		ダブルワードデバイス ^{*2}
	C90000.00-C9007F.31 C90100.00-C9017F.31 C90200.00-C9027F.31 C90300.00-C9037F.31	C90000-C9007F C90100-C9017F C90200-C9027F C90300-C9037F		ダブルワードデバイス ^{*2}
	CA0000.00-CA007F.31 CA0100.00-CA017F.31 CA0200.00-CA027F.31 CA0300.00-CA037F.31	CA0000-CA007F CA0100-CA017F CA0200-CA027F CA0300-CA037F		ダブルワードデバイス ^{*2}
	CB0000.00-CB007F.31 CB0100.00-CB017F.31 CB0200.00-CB027F.31 CB0300.00-CB037F.31	CB0000-CB007F CB0100-CB017F CB0200-CB027F CB0300-CB037F		ダブルワードデバイス ^{*2}
	CC0000.00-CC0039.31 CC0100.00-CC0139.31 CC0200.00-CC0239.31 CC0300.00-CC0339.31	CC0000-CC0039 CC0100-CC0139 CC0200-CC0239 CC0300-CC0339		ダブルワードデバイス ^{*2 *4}

デバイス	ビットアドレス	ワードアドレス	32bit	備考
	CD0000.00-CD0039.31 CD0100.00-CD0139.31 CD0200.00-CD0239.31 CD0300.00-CD0339.31	CD0000-CD0039 CD0100-CD0139 CD0200-CD0239 CD0300-CD0339		ダブルワードデバイス ^{*2 *4}
	CE0000.00-CE0039.31 CE0100.00-CE0139.31 CE0200.00-CE0239.31 CE0300.00-CE0339.31	CE0000-CE0039 CE0100-CE0139 CE0200-CE0239 CE0300-CE0339		ダブルワードデバイス ^{*2 *4}
	CF0000.00-CF0039.31 CF0100.00-CF0139.31 CF0200.00-CF0239.31 CF0300.00-CF0339.31	CF0000-CF0039 CF0100-CF0139 CF0200-CF0239 CF0300-CF0339		ダブルワードデバイス *2 *4
変数エリア	D00000.00-D00039.31 D00100.00-D00139.31 D00200.00-D00239.31 D00300.00-D00339.31	D00000-D00039 D00100-D00139 D00200-D00239 D00300-D00339	ПЦ	ダブルワードデバイス ^{*2 *4}
	D10000.00-D10039.31 D10100.00-D10139.31 D10200.00-D10239.31 D10300.00-D10339.31	D10000-D10039 D10100-D10139 D10200-D10239 D10300-D10339		ダブルワードデバイス ^{*2 *4}
	D20000.00-D20039.31 D20100.00-D20139.31 D20200.00-D20239.31 D20300.00-D20339.31	D20000-D20039 D20100-D20139 D20200-D20239 D20300-D20339		ダブルワードデバイス ^{*2 *4}
	D30000.00-D30039.31 D30100.00-D30139.31 D30200.00-D30239.31 D30300.00-D30339.31	D30000-D30039 D30100-D30139 D30200-D30239 D30300-D30339		ダブルワードデバイス ^{*2 *4}
動作指令	_	A0000-A000D	ΉΙЦ	ワードデバイス ^{*6} _{■ 1} ,15)

*1 使用する調節器によって使用できる変数エリアの範囲が異なります。オムロン温調器のマニュアルのマニュアルを参照の上、設定してください。

- *2 ビット書込みを行うと、いったん表示器が接続機器の該当するワードアドレスを読込み、読込んだ ワードアドレスにビットを立てて接続機器に戻します。表示器が接続機器のデータを読込んで返す 間に、そのワードアドレスヘラダープログラムで書込み処理を行うと、正しいデータが書込めない 場合があります。
- *3 書込み不可
- *4 書込み時に調節器の設定エリアを設定エリア1へ切り替えてください。
- *5 動作指令(書込み)を行う場合、デバイスアドレスには指令コードを指定します。書き込む値には 関連情報を設定します。関連情報は0x00、0x01など16進数で設定してください。作画ソフトで使 用するデバイスコードをAとしてデバイスアドレスの代わりに各指令コードを入力します。
- *6 読出し不可

■ 指令コード一覧

た ちっ _ い	関連情報		长今由应	デバノフマドレフ	
指サユート	上位	下位	相卫内谷	77127702	
00	0*1	0:OFF (禁止) 1:ON (許可)	通信書込み	A0000	
01	0 to 3, F *2	0:ラン 1:ストップ	ラン/ストップ	A0001	

た ふっ _ じ	関連情報		化合由应	デバノファドレフ	
相サユート	上位	下位	相下内谷		
02	0 to 3, F *2	0~7:バンク0~7	バンク切替	A0002	
03	0 to 3, F *2	0 : 現在選択中の PID 組 番号 1 to 8 : PID 組番号	AT 実行	A0003	
04	0*1	0 : バックアップモード 1 : RAM 書込みモード	書込みモード	A0004	
05	0*1	0	RAM データ保存	A0005	
06	0^{*1}	0	ソフトリセット	A0006	
07	0^{*1}	0	設定エリア1移行	A0007	
08	0^{*1}	0	プロテクトレベル移行	A0008	
09	0 to 3, F *2	0:オートモード 1:マニュアルモード	オート/マニュアル	A0009	
0A	0 to 3, F *2	0:中止	AT 中止	A000A	
0B	0*1	0	設定値初期化	A000B	
0C	0 to 3, F *2	0	ラッチ解除	A000C	
0D	0 to 3, F	0 : LSP 1 : RSP	SP モード	A000D	

*1 全チャンネルに対して動作します。

*2 チャンネルごとに指定します。(0: CH1, 1: CH2, 2: CH3, 3: CH4, F: すべてのチャンネル) ソフトリセットは無応答となります。(サービス応答 PDU は返信なし)

全チャンネル指定時は、有効チャンネルのみが対象であり、チャンネル1から順に処理します。 いずれかのチャンネルで異常が検出された時点で「動作エラー」とし、全チャンネルが正常終了した 場合に正常終了となります。

重要 • GP-Pro EX のシステムエリア設定で「システムデータエリアを使用する」の設定を 行うと誤動作の原因になります。「システムデータエリアを使用する」は設定しない でください。

- MEMO ・調節器で使用できるシステムエリア設定は読込みエリアサイズのみです。読込みエリアサイズについては GP-Pro EX リファレンスマニュアルを参照してください。
 - 参照:GP-Pro EX リファレンスマニュアル「LS エリア(ダイレクトアクセス方式専用 エリア)」
 - 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。

^{で『}「表記のルール」

存在しないアドレスを使用した場合でも、読み出しエラーが表示されない場合があります。この場合、読み出されたデータには0が保持されます。なお、書き込みエラーは表示されます。

6.4 In-Panel NEO

____ はシステムデータエリアに指定できます。

デバイス	ビットアドレス	ワードアドレス	32bit	備考
	C00000.00-C00006.31 C00100.00-C00106.31	C00000-C00006 C00100-C00106		ダブルワードデバイス*2 *3
	C10000.00-C10019.31 C10100.00-C10119.31	C10000-C10019 C10100-C10119		ダブルワードデバイス ^{*2}
変数エリア *1	C30000.00-C3003E.31 C30100.00-C3013E.31	C30000-C3003E C30100-C3013E		ダブルワードデバイス ^{*2 *4}
	C50000.00-C50000.31 C50100.00-C50100.31	C50000 C50100	[H/L]	ダブルワードデバイス *2
	C70000.00-C70001.31 C70100.00-C70101.31	C70000-C70001 C70100-C70101		ダブルワードデバイス ^{*2 *4}
動作指令	_	A0000-A000C	ſ	ワードデバイス ^{*6} _{B+1} 15j

- *1 使用する調節器によって使用できる変数エリアの範囲が異なります。オムロン温調器のマニュアルのマニュアルを参照の上、設定してください。
- *2 ビット書込みを行うと、いったん表示器が接続機器の該当するワードアドレスを読込み、読込んだ ワードアドレスにビットを立てて接続機器に戻します。表示器が接続機器のデータを読込んで返す 間に、そのワードアドレスヘラダープログラムで書込み処理を行うと、正しいデータが書込めない 場合があります。
- *3 書込み不可
- *4 書込み時に調節器の設定エリアを設定エリア1へ切り替えてください。
- *5 動作指令(書込み)を行う場合、デバイスアドレスには指令コードを指定します。書き込む値には 関連情報を設定します。関連情報は0x00、0x01 など16 進数で設定してください。作画ソフトで使 用するデバイスコードをAとしてデバイスアドレスの代わりに各指令コードを入力します。
- *6 読出し不可

■ 指令コード一覧

指令コード	関連情報 ^{*1}	指令内容	デバイスアドレス
00	"00"または"10":OFF(禁止) "01"または"11":ON(許可)	通信書込み	A0000
01	 "00": CH1 をラン "01": CH1 をストップ "10": CH2 をラン "11": CH2 をストップ "F0": CH1、CH2 をラン^{*2} "F1": CH1、CH2 をストップ^{*2} 	ラン / ストップ	A0001
02	 "00": CH1 の目標値 0 を選択 "01": CH1 の目標値 1 を選択 "10": CH2 の目標値 0 を選択 "11": CH2 の目標値 1 を選択 "F0": CH1、CH2 の目標値 0 を選択 *2 "F1": CH1、CH2 の目標値 1 を選択 *2 	マルチ SP	A0002
03	"00": CH1 の AT を中止 "01": CH1 の AT を実行 "10": CH2 の AT を実行 "11": CH2 の AT を実行 "F0": CH1、CH2 の AT を中止 ^{*2} "F1": CH1、CH2 の AT を実行 ^{*2}	AT 実行 / 中止	A0003

指令コード	関連情報 ^{*1}	指令内容	デバイスアドレス
04	"00"または"10": バックアップ "01"または"11": RAM	書込みモード	A0004
05	"00"または"10"	RAM データ保存	A0005
06	"00"または"10"	ソフトリセット	A0006
07	"00"または"10"	設定エリア1移行	A0007
08	"00"または"10"	プロテクトレベル移行	A0008
09	"00": CH1 をオート "01": CH1 をマニュアル "10": CH2 をオート "11": CH2 をマニュアル "F0": CH1、CH2 をオート ^{*2} "F1": CH1、CH2 をマニュアル ^{*2}	オート/マニュアル	A0009
0A	"00"または"10"	PV ホールド	A000A
0B	"00"または"10"	設定値初期化	A000B
0C	 "00": CH1 の警報ラッチを解除 *2 "01": CH1 の警報 2 ラッチを解除 *2 "02": CH1 の警報 3 ラッチを解除 *2 "0F": CH1 の全警報ラッチを解除 *2 "10": CH2 の警報 2 ラッチを解除 *2 "11": CH2 の警報 3 ラッチを解除 *2 "11": CH2 の警報 3 ラッチを解除 *2 "1F": CH2 の全警報ラッチを解除 *2 "F0": CH1、CH2 の警報 2 ラッチを解除 *2 "F1": CH1、CH2 の警報 2 ラッチを解除 *2 "F2": CH1、CH2 の警報 3 ラッチを解除 *2 "F5": CH1、CH2 の警報 3 ラッチを解除 *2 "FF": CH2 の全警報 3 ラッチを解除 *2 	警報ラッチ解除	A000C

*1 関連項目の中で「"00"または"10"」もしくは「"01"または"11"」と表記している指令コマンドは CH1、CH2 共通の指令です。どちらの関連情報を使用してもかまいません。(同じ結果になります。)

*2 これらのコマンドはパルス出力タイプの機能アップ品、およびアナログ出力タイプで有効で す。

重要|

• GP-Pro EX のシステムエリア設定で「システムデータエリアを使用する」の設定を 行うと誤動作の原因になります。「システムデータエリアを使用する」は設定しない でください。

 ・ 調節器で使用できるシステムエリア設定は読込みエリアサイズのみです。読込みエ リアサイズについては GP-Pro EX リファレンスマニュアルを参照してください。

参照 : GP-Pro EX リファレンスマニュアル「LS エリア(ダイレクトアクセス方式専用エリア)」

• 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。

^{©~}「表記のルール」

存在しないアドレスを使用した場合でも、読み出しエラーが表示されない場合があります。この場合、読み出されたデータには0が保持されます。なお、書き込みエラーは表示されます。

6.5 サーマック(E5AC/E5EC/E5CC/E5DC/E5GC)

			はシ ステム	データエリアに指定できます。
デバイス	ビットアドレス	ワードアドレス	32bit	備考
***	C00000.00-C00013.31	C00000-C00013		ダブルワードデバイス ^{*2*3}
変数エリア *1	C10000.00-C104DC.31	C10000-C1004D		ダブルワードデバイス ^{*2}
	C30000.00-C300CB.31	C30000-C300CB	гнир	ダブルワードデバイス ^{*2 *4}
動作指令 *5	_	A0000-A0011		ワードデバイス*6 Bit15

*1 使用する調節器によって使用できる変数エリアの範囲が異なります。オムロン温調器のマニュアルのマニュアルを参照の上、設定してください。

*2 ビット書込みを行うと、いったん表示器が接続機器の該当するワードアドレスを読込み、読込んだ ワードアドレスにビットを立てて接続機器に戻します。表示器が接続機器のデータを読込んで返す 間に、そのワードアドレスヘラダープログラムで書込み処理を行うと、正しいデータが書込めない 場合があります。

- *3 書込み不可
- *4 書き込み時に調節器の設定エリアを設定エリア1へ切り替えてください。
- *5 動作指令(書込み)を行う場合、デバイスアドレスには指令コードを指定します。書き込む値には 関連情報を設定します。関連情報は0x00、0x01 など16進数で設定してください。作画ソフトで使 用するデバイスコードをAとしてデバイスアドレスの代わりに各指令コードを入力します。
- *6 読出し不可

■ 指令コード一覧

指令コード	関連情報	指令内容	デバイスアドレス
00	00:OFF(禁止) 01:ON(許可)	通信書込み	A0000
01	00:ラン 01:ストップ	ラン/ストップ	A0001
02	00:目標値 0 01:目標値 1 02:目標値 2 03:目標値 3	マルチ SP	A0002
03	00:中止 01:100% AT 実行 02:40% AT 実行	AT 実行 / 中止	A0003
04	00:バックアップ 01:RAM	書込みモード	A0004
05	00	RAM データ保存	A0005
06	00	ソフトリセット	A0006
07	00	設定エリア1移行	A0007
08	00	プロテクトレベル移行	A0008
09	00:オートモード 01:マニュアルモード	オート/マニュアル	A0009
0B	00	設定値初期化	A000B

指令コード	関連情報	指令内容	デバイスアドレス
0C	 00:警報1ラッチを解除 01:警報2ラッチを解除 02:警報3ラッチを解除 03:ヒータ断のラッチ解除 04:SSR故障のラッチ解除 05:警報4ラッチ解除 0F:全ラッチ解除 	警報ラッチ解除	A000C
0D	00:ローカル SP モード 01:リモート SP モード	SP モード	A000D
0E	00:非反転 01:反転	正 / 逆動作反転	A000E
11	00:リセット 01:スタート	プログラムスタート	A0011

重要

GP-Pro EX のシステムエリア設定で「システムデータエリアを使用する」の設定を 行うと誤動作の原因になります。「システムデータエリアを使用する」は設定しない でください。

- MEMO
- 調節器で使用できるシステムエリア設定は読込みエリアサイズのみです。読込みエ リアサイズについては GP-Pro EX リファレンスマニュアルを参照してください。

参照:GP-Pro EX リファレンスマニュアル「LS エリア(ダイレクトアクセス方式専用エリア)」

• 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。

^{「②デ}「表記のルール」

存在しないアドレスを使用した場合でも、読み出しエラーが表示されない場合があります。この場合、読み出されたデータには0が保持されます。なお、書き込みエラーは表示されます。

6.6 サーマック(E5AC-T/E5EC-T/E5CC-T)

			エンステム	アータエリアに指定でさます。
デバイス	ビットアドレス	ワードアドレス	32bit	備考
変数エリア *1	C00000.00-C0001C.31	C00000-C0001C		ダブルワードデバイス ^{*2 *3}
	C10000.00-C10051.31	C10000-C10051		ダブルワードデバイス ^{*2}
	C30000.00-C300C9.31	C30000-C300C9		ダブルワードデバイス ^{*2 *4}
	C40000.00-C4001B.31	C40000-C4001B		ダブルワードデバイス*2
	C50000.00-C5007C.31	C50000-C5007C	ниь	ダブルワードデバイス ^{*2}
	C90000.00-C90041.31	C90000.00-C90041.31 C90000-C90041		ダブルワードデバイス ^{*2 *4}
	DA0000.00-DA0795.31	DA0000-DA0795		ダブルワードデバイス*2
動作指令 *5	_	A0000-A0014		ワードデバイス ^{*6} _{B・1} 15

*1 使用する調節器によって使用できる変数エリアの範囲が異なります。オムロン温調器のマニュアルのマニュアルを参照の上、設定してください。

- *2 ビット書込みを行うと、いったん表示器が接続機器の該当するワードアドレスを読込み、読込んだ ワードアドレスにビットを立てて接続機器に戻します。表示器が接続機器のデータを読込んで返す 間に、そのワードアドレスヘラダープログラムで書込み処理を行うと、正しいデータが書込めない 場合があります。
- *3 書込み不可
- *4 書き込み時に調節器の設定エリアを設定エリア1へ切り替えてください。
- *5 動作指令(書込み)を行う場合、デバイスアドレスには指令コードを指定します。書き込む値には 関連情報を設定します。関連情報は 0x00、0x01 など 16 進数で設定してください。作画ソフトで使 用するデバイスコードを A としてデバイスアドレスの代わりに各指令コードを入力します。
- *6 読出し不可

■ 指令コート	、一覧
---------	-----

指令コード	関連情報	指令内容	デバイスアドレス
00	00:OFF(禁止) 01:ON(許可)	通信書込み	A0000
01	00:ラン 01:リセット	ラン/リセット	A0001
03	0E:全 PID 40% AT 実行 0F:全 PID 100% AT 実行 00:中止 01:100% AT 実行 02:40% AT 実行	AT 実行 / 中止	A0003
04	00:バックアップ 01:RAM	書込みモード	A0004
05	00	RAM データ保存	A0005
06	00	ソフトリセット	A0006
07	00	設定エリア1移行	A0007
08	00	プロテクトレベル移行	A0008
09	00:オートモード 01:マニュアルモード	オート/マニュアル	A0009
0B	00	設定値初期化	A000B

指令コード	関連情報	指令内容	デバイスアドレス
0C	 00:警報1ラッチを解除 01:警報2ラッチを解除 02:警報3ラッチを解除 03:ヒータ断のラッチ解除 04:SSR故障のラッチ解除 05:警報4ラッチ解除 0F:全ラッチ解除 	警報ラッチ解除	A000C
0D	00 : プログラム SP モード 01 : 定値 SP モード	SP モード	A000D
0E	00:非反転 01:反転	正 / 逆動作反転	A000E
13	00:ホールド解除 01:ホールド	ホールド	A0013
14	00	アドバンス	A0014

重要|

• GP-Pro EX のシステムエリア設定で「システムデータエリアを使用する」の設定を 行うと誤動作の原因になります。「システムデータエリアを使用する」は設定しない でください。

MEMO• 調節器で使用できるシステムエリア設定は読込みエリアサイズのみです。読込みエ リアサイズについては GP-Pro EX リファレンスマニュアルを参照してください。

- 参照:GP-Pro EX リファレンスマニュアル「LS エリア(ダイレクトアクセス方式専用エリア)」
- 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。

「塗」「表記のルール」

存在しないアドレスを使用した場合でも、読み出しエラーが表示されない場合があります。この場合、読み出されたデータには0が保持されます。なお、書き込みエラーは表示されます。
6.7 サーマック(E5ED/E5CD)

			はシステム	データエリアに指定できます。
デバイス	ビットアドレス	ワードアドレス	32bit	備考
本半、リマ	C00000.00-C0001E.31	C00000-C0001E		ダブルワードデバイス ^{*2 *3}
変数エリア *1	C10000.00-C1005C.31	C10000-C1005C		ダブルワードデバイス *2
	C30000.00-C300DF.31	C30000-C300DF	THID	ダブルワードデバイス ^{*2 *4}
動作指令 *5	_	A0000-A0012		ワードデバイス*6 _{B+1} 15

*1 使用する調節器によって使用できる変数エリアの範囲が異なります。オムロン温調器のマニュアルのマニュアルを参照の上、設定してください。

*2 ビット書込みを行うと、いったん表示器が接続機器の該当するワードアドレスを読込み、読込んだ ワードアドレスにビットを立てて接続機器に戻します。表示器が接続機器のデータを読込んで返す 間に、そのワードアドレスヘラダープログラムで書込み処理を行うと、正しいデータが書込めない 場合があります。

- *3 書込み不可
- *4 書き込み時に調節器の設定エリアを設定エリア1へ切り替えてください。
- *5 動作指令(書込み)を行う場合、デバイスアドレスには指令コードを指定します。書き込む値には 関連情報を設定します。関連情報は0x00、0x01 など16進数で設定してください。作画ソフトで使 用するデバイスコードをAとしてデバイスアドレスの代わりに各指令コードを入力します。
- *6 読出し不可

■ 指令コード一覧

指令コード	関連情報	指令内容	デバイスアドレス
00	00:OFF(禁止) 01:ON (許可)	通信書込み	A0000
01	00:ラン 01:ストップ	ラン/ストップ	A0001
02	00:目標値0 01:目標値1 02:目標値2 03:目標値3 04:目標値4 05:目標値5 06:目標値6 07:目標値7	マルチ SP	A0002
03	00:中止 01:100% AT 実行 02:40% AT 実行	AT 実行 / 中止	A0003
04	00:バックアップ 01:RAM	書込みモード	A0004
05	00	RAM データ保存	A0005
06	00	ソフトリセット	A0006
07	00	設定エリア1移行	A0007
08	00	プロテクトレベル移行	A0008
09	00:オートモード 01:マニュアルモード	オート/マニュアル	A0009
0B	00	設定値初期化	A000B

指令コード	関連情報	指令内容	デバイスアドレス
0C	 00:警報1ラッチを解除 01:警報2ラッチを解除 02:警報3ラッチを解除 03:ヒータ断のラッチ解除 04:SSR故障のラッチ解除 05:警報4ラッチ解除 0F:全ラッチ解除 	警報ラッチ解除	A000C
0D	00:ローカル SP モード 01:リモート SP モード	SPモード	A000D
0E	00:非反転 01:反転	正 / 逆動作反転	A000E
0F	00	PID 更新(適応制御)	A000F
11	00:リセット 01:スタート	プログラムスタート	A0011
12	00 : OFF 01 : ON	自動フィルタ調整	A0012

重要

 GP-Pro EX のシステムエリア設定で「システムデータエリアを使用する」の設定を 行うと誤動作の原因になります。「システムデータエリアを使用する」は設定しない でください。

MEMO

 調節器で使用できるシステムエリア設定は読込みエリアサイズのみです。読込みエ リアサイズについては GP-Pro EX リファレンスマニュアルを参照してください。

参照 : GP-Pro EX リファレンスマニュアル「LS エリア(ダイレクトアクセス方式専用エリア)」

• 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。

^{「②デ}「表記のルール」

存在しないアドレスを使用した場合でも、読み出しエラーが表示されない場合があります。この場合、読み出されたデータには0が保持されます。なお、書き込みエラーは表示されます。

7 デバイスコードとアドレスコード

デバイスコードとアドレスコードは、データ表示器などのアドレスタイプで「デバイス&アドレス」 を設定している場合に使用します。

7.1 $\forall - \neg \neg \neg \rangle$ NEO (E5AN/E5EN/E5CN/E5GN)

デバイス	デバイス名	デバイスコード (HEX)	アドレスコード
	C0	0080	ワードアドレス
変数エリア	C1	0081	ワードアドレス
	C3	0082	ワードアドレス
動作指令	А	0000	ワードアドレス

7.2 サーマック NEO (E5AN-H/E5EN-H/E5CN-H)

デバイス	デバイス名	デバイスコード (HEX)	アドレスコード
	C0	0080	ワードアドレス
	C1	0081	ワードアドレス
変数エリア	C3	0082	ワードアドレス
	C4	0083	ワードアドレス
	C5	0084	ワードアドレス
動作指令	А	0000	ワードアドレス

7.3 サーマック R (E5AR/E5ER)

デバイス	デバイス名	デバイスコード (HEX)	アドレスコード
	C0	0080	ワードアドレス
	C1	0081	ワードアドレス
	C4	0083	ワードアドレス
	C5	0084	ワードアドレス
	C6	0085	ワードアドレス
	C7	0086	ワードアドレス
	C8	0087	ワードアドレス
	С9	0088	ワードアドレス
亦物エリマ	CA	0089	ワードアドレス
支奴エリア	CB	008A	ワードアドレス
	CC	008B	ワードアドレス
	CD	008C	ワードアドレス
	CE	008D	ワードアドレス
	CF	008E	ワードアドレス
	D0	008F	ワードアドレス
	D1	0090	ワードアドレス
	D2	0091	ワードアドレス
	D3	0092	ワードアドレス
動作指令	А	0000	ワードアドレス

7.4 In-Panel NEO

デバイス	デバイス名	デバイスコード (HEX)	アドレスコード
	C0	0080	ワードアドレス
	C1	0081	ワードアドレス
変数エリア	C3	0082	ワードアドレス
	C5	0084	ワードアドレス
	C7	0086	ワードアドレス
動作指令	А	0000	ワードアドレス

7.5 サーマック(E5AC/E5EC/E5CC/E5DC/E5GC)

デバイス	デバイス名	デバイスコード (HEX)	アドレスコード
	C0	0080	ワードアドレス
変数エリア	C1	0081	ワードアドレス
	C3	0082	ワードアドレス
動作指令	А	0000	ワードアドレス

7.6 サーマック(E5AC-T/E5EC-T/E5CC-T)

デバイス	デバイス名	デバイスコード (HEX)	アドレスコード
	C0	0080	ワードアドレス
	C1	0081	ワードアドレス
	C3	0082	ワードアドレス
変数エリア	C4	0083	ワードアドレス
	C5	0084	ワードアドレス
	C9	0088	ワードアドレス
	DA	0093	ワードアドレス
動作指令	A	0000	ワードアドレス

7.7 サーマック (E5ED/E5CD)

デバイス	デバイス名	デバイスコード (HEX)	アドレスコード
	C0	0080	ワードアドレス
変数エリア	C1	0081	ワードアドレス
	C3	0082	ワードアドレス
動作指令	А	0000	ワードアドレス

8 エラーメッセージ

エラーメッセージは表示器の画面上に「番号:機器名:エラーメッセージ(エラー発生箇所)」のよう に表示されます。それぞれの内容は以下のとおりです。

項目	内容
番号	エラー番号
機器名	エラーが発生した接続機器の名称。接続機器名は GP-Pro EX で設定する接続機器の名称です。(初期値 [PLC1])
エラーメッセージ	発生したエラーに関するメッセージを表示します。
エラー発生箇所	 エラーが発生した接続機器の IP アドレスやデバイスアドレス、接続機器から受信したエラーコードを表示します。 MEMO IP アドレスは「IP アドレス (10 進数):MAC アドレス (16 進数)」のように表示されます。 デバイスアドレスは「アドレス:デバイスアドレス」のように表示されます。 受信エラーコードは「10 進数 [16 進数]」のように表示されます。

エラーメッセージの表示例

「RHAA035:PLC1: 書込み要求でエラー応答を受信しました (受信エラーコード :2[02H])」

MEMO	•	受信したエラーコードの詳細は、接続機器のマニュアルを参照してください。
	•	ドライバ共通のエラーメッセージについては「保守 / トラブル解決ガイド」の「表
		示器で表示されるエラー」を参照してください。