Siemens AG SIE\_TIAE\_JA\_15 08/2024

# TIA Portal Ethernet ドライバ

1	システム構成	3
2	接続機器の選択	6
3	通信設定例	7
4	設定項目	9
5	使用可能デバイス	13
6	デバイスコードとアドレスコード	24
7	エラーメッセージ	25

#### はじめに

本書は表示器と接続機器(対象 PLC)を接続する方法について説明します。 本書では接続方法を以下の順に説明します。



## 1 システム構成

Siemens AG 製接続機器と表示器を接続する場合のシステム構成を示します。

シリーズ CPU		リンク I/F	通信方式	設定例
SIMATIC S7-1200 シリーズ	CPU 1211C □/□/□ CPU 1212C □/□/□ CPU 1214C □/□/□ CPU 1215C □/□/□ CPU 1217C □/□/□ CPU 1217C □/□/□ CPU 1214FC □/□/□ CPU 1215FC □/□/□	CPU 上の 内蔵ポート	イーサネット (TCP)	設定例 1 (7 ページ)
SIMATIC S7-1500 シリーズ	CPU 1511-1 PN CPU 1511C-1 PN CPU 1512C-1 PN CPU 1513-1 PN CPU 1515-2 PN CPU 1516-3 PN/DP CPU 1517-3 PN/DP CPU 1518-4 PN/DP ODK CPU 1518-4 PN/DP MFP CPU 1511F-1 PN CPU 1513F-1 PN CPU 1513F-1 PN CPU 1515F-2 PN CPU 1516F-3 PN/DP CPU 1518F-4 PN/DP ODK CPU 1518F-4 PN/DP ODK CPU 1518F-4 PN/DP MFP CPU 1518F-4 PN/DP MFP CPU 1518F-4 PN/DP MFP CPU 1518F-2 PN CPU 1517T-3 PN/DP CPU 1517T-3 PN/DP CPU 1517T-3 PN/DP CPU 1517T-3 PN/DP CPU 1516TF-3 PN/DP CPU 1516TF-3 PN/DP CPU 1516TF-3 PN/DP CPU 1517TF-3 PN/DP	CPU 上の 内蔵ポート	イーサネット (TCP)	設定例1 (7 <i>ページ</i> )

MEMO ・ 本ドライバを使用できる GP-Pro EX のバージョンは表示器によって異なります。

- IPC または PC/AT 互換機、SP5000 シリーズオープンボックス Ver.4.05.100 以上
- 上記以外の機種
  - Ver.4.06.300 以上
- 本ドライバは GP3000 シリーズ、LT3000 シリーズ、GP-4100 シリーズ(モノクロモデル)、GP-4\*01TM、GP-Rear Module、LT-4\*01TM および LT-Rear Module をサポートしていません。
- 本ドライバを IPC または PC/AT 互換機、SP5000 シリーズオープンボックス以外の機種 で使用すると、表示器の起動時間が他のドライバを使用した場合よりも7秒程度遅くな ります。

## ■ 接続構成

1:1 接続



• 1:n 接続



• n:1 接続



MEMO ・ 接続可能な表示器の台数は接続機器によって異なります。詳しくは接続機器のマニュア ルを参照してください。 • m:n接続



ルを参照してください。

# 2 接続機器の選択

表示器と接続する接続機器を選択します。

≨ようこそ GP-Pro EX ヘ		×
GP-Pro	接続機器設定 接続機器数 1 📑	
	接続機器1	
	Siemens AG シリーズ TIA Portal Ethernet	▼ ▼
	ポート イーサネット(TCP)	•
	この接続機器のマニュアルを見る           最近使った接続機器	
	システムエリアを使用する	<u>機器接続マニュアルへ</u>
	<b>戻る(B)</b> 通信設定 ロジック画面作成	ベース画面作成 キャンセル

設定項目	設定内容			
接続機器数	設定するシリーズ数を「1~4」で入力します。			
メーカー	接続する接続機器のメーカーを選択します。「Siemens AG」を選択します。			
シリーズ	接続する接続機器の機種(シリーズ)と接続方法を選択します。「TIA Portal Ethernet」を選択します。 「TIA Portal Ethernet」で接続できる接続機器はシステム構成で確認してください。 『「1 システム構成」(3ページ)			
ポート	接続機器と接続する表示器のポートを選択します。			
	表示器のシステムデータエリアと接続機器のデバイス(メモリ)を同期させる場合にチェックします。同期させた場合、接続機器のラダープログラムで表示器の 表示を切り替えたりウィンドウを表示させることができます。			
システムエリアを使用	参照 : GP-Pro EX リファレンスマニュアル「LS エリア(ダイレクトアクセス方 式専用エリア)」			
する	この設定は GP-Pro EX、または表示器のオフラインモードでも設定できます。			
	参照 : GP-Pro EX リファレンスマニュアル「本体設定(システムエリア設定) の設定ガイド」			
	参照 : 保守 / トラブル解決ガイド「本体設定 - システムエリア設定」			

## 3 通信設定例

(株) デジタルが推奨する表示器と接続機器の通信設定例を示します。

#### 3.1 設定例 1

#### ■ GP-ProEX の設定

#### ◆ 通信設定

設定画面を表示するには、[プロジェクト]メニューの[システム設定]-[接続機器設定]をクリック します。

接続機器1				
概要				接続機器変更
メーカー  Siemen	is AG		シリーズ TIA Portal Ethernet	ポート イーサネット(TCP)
文字列データモー	-ド 📘	<u>変更</u>		
通信設定				
タイムアウト	3	: (sec)		
リトライ	0			
送信ウェイト	0		初期設定	
機器別設定				
接続可能台数	16台	<u>機器を追加</u>		
No 榫鋁名		設定		間接機器
1 PLC1	1	■ IPアドレス=192.	168.000.001,タグデータ=タグデータ01	

#### ◆ 機器設定

設定画面を表示するには、[接続機器設定]の[機器別設定]から設定したい接続機器の 🌇 ([設定]) をクリックします。

複数の接続機器を接続する場合は、[接続機器設定]の[機器別設定]から[機器を追加]をクリック することで、接続機器を増やすことができます。

🍰 個別機器設定		×
PLC1		
IPアドレス	192. 168.	0. 1
タグデータ シータグデータを使用する		
	新規	~ 編集
パスワード		
表示言語		
変換なし		~
		初期設定
	OK( <u>O</u> )	キャンセル

#### ◆ 注意事項

- IP アドレスに関してはネットワーク管理者に確認してください。重複する IP アドレスは設定しないでください。
- 個別機器設定の IP アドレスは、接続機器側の IP アドレスを設定してください。
- 表示器の IP アドレスは、表示器のオフラインモードで設定する必要があります。

#### ■ 接続機器の設定

接続機器の通信設定はラダーソフト (TIA Portal (STEP7 V11-V19)) で行います。 通信設定に関する詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

- (1) ラダーソフトを起動します。
- (2) [Start] から [Create new project] を選択し、プロジェクトを作成します。
- (3) [Devices & networks] から [Add new device] を選択します。
- (4) 使用する接続機器を選択し、ファームウェアの正しいバージョンを入力します。[OK] をクリック します。
- MEMO ・ 接続機器のファームウェアバージョンはオンラインモードで確認してください。

 接続機器のファームウェアが TIA Portal (STEP7 V11-V19) でサポートされているバージョ ンかどうかを確認してください。
 TIA Portal (STEP7 V11-V19) がサポートしていないファームウェアバージョンの接続機器 と接続した場合、通信できない可能性があります。
 その場合はファームウェアを TIA Portal (STEP7 V11-V19) がサポートしているバージョン に変更してください。
 接続機器のファームウェアが特定のバージョン以降で [Only allow secure PG/PC and HMI

- communication] の設定が有効となり、表示器との通信ができなくなります。 [General]->[Protection & Security]->[Connection mechanisms] より [Only allow secure PG/PC and HMI communication] のチェックを外してご使用ください。
- (5) [Project tree] から追加した接続機器の [Device configuration] を選択します。
- (6) [Device view] タブをクリックし、追加した接続機器の [PROFINET interface\_1] を選択します。
- (7) [Add new subnet] をクリックして以下の設定項目を入力し、ネットワークを割り当てます。

設定項目	設定値
IP address	192.168.0.1
Subnet mask	255.255.255.0

(8) データブロックを追加します。

(9) 該当する機器を選択して [Compile] アイコンをクリックします。

(10)プロジェクトを保存し、接続機器にダウンロードします。

#### ♦ 注意事項

• IP アドレスに関してはネットワーク管理者に確認してください。重複する IP アドレスは設定しないでください。

## 4 設定項目

表示器の通信設定は GP-Pro EX、または表示器のオフラインモードで設定します。 各項目の設定は接続機器の設定と一致させる必要があります。

(3) 通信設定例」(7ページ)

MEMO ・ 表示器の IP アドレスは、表示器のオフラインモードで設定する必要があります。 参照:保守 / トラブル解決ガイド「イーサネット設定」

#### 4.1 GP-Pro EX での設定項目

#### ■ 通信設定

設定画面を表示するには、[プロジェクト]メニューの[システム設定]-[接続機器設定]をクリック します。

接続機器1			
概要			接続機器変更
メーカー Siemen	is AG	シリーズ  TTA Portal Ethernet	ポート イーサネット(TCP)
文字列データモー	-ド <u>1 変更</u>		
通信設定			
タイムアウト	3 🔅 (sec	s)	
リトライ	0 ===		
送信ウェイト	0 📑 (ms	) 初期設定	
機器別設定			
接続可能台数	16台 <u>機器を</u> う	<u>自加</u>	
No 機器名	設定		間接機器
1 PLC1	IPアドレス:	192.168.000.001,タグデータ=タグデータ01	

設定項目	設定内容
タイムアウト	表示器が接続機器からの応答を待つ時間 (s)を「1 ~ 127」で入力します。
リトライ	接続機器からの応答がない場合に、表示器がコマンドを再送信する回数を「0~255」で表示します。
送信ウェイト	表示器がパケットを受信してから、次のコマンドを送信するまでの待機時間 (ms) を「0~255」で表示します。

МЕМО

・間接機器については GP-Pro EX リファレンスマニュアルを参照してください。

## ■ 機器設定

設定画面を表示するには、[接続機器設定]の[機器別設定]から設定したい接続機器の [[(設定]) をクリックします。

[接続可能台数]が複数の場合は[接続機器設定]の[機器別設定]から[機器を追加]をクリックすることで、設定できる接続機器を増やすことができます。

🍰 個別機器設定		×
PLC1		
IPアドレス	192. 168. 0	. 1
タグデータ		
🔽 タグデータを使用する		
		$\sim$
	新規	編集
パスワード		
		Ø
表示言語		
変換なし		~
		初期設定
	OK( <u>O</u> )	キャンセル

設定項目	設定内容
IPアドレス	接続機器の IP アドレスを設定します。 MEMO <ul> <li>IP アドレスに関してはネットワーク管理者に確認してください。重複する IP アドレスは設定しないでください。 </li> </ul>
タグデータを使用する	タグデータ(シンボルアドレス)を使用する場合にチェックを付け、使用するタ グデータを選択します。 新規にタグデータを作成する、または既存のタグデータを更新する場合は[新規]を選択します。 [編集]ではタグの削除と再インポートのみできます。再インポートする元のプ ロジェクトファイル(.ap**)から削除されているタグは、既存のタグデータから も削除されます。 「■ タグファイルのインポート」(18 ページ)
パスワード	Access level の Optional password を入力します。
表示言語	WSTRING データタイプの文字列を、指定した文字コードに変換します。 データ表示器等で表示する場合は、部品の表示言語も合わせて設定してください。

4.2 オフラインモードでの設定項目

**MEMO**• オフラインモードへの入り方や操作方法は「保守 / トラブル解決ガイド」を参照してく ださい。

参照: 保守 / トラブル解決ガイド「オフラインモードについて」

#### ■ 通信設定

設定画面を表示するには、オフラインモードの[周辺機器設定]から[接続機器設定]をタッチしま す。表示された一覧から設定したい接続機器をタッチします。

通信設定	機器設定			
TIA Portal Ethe	rnet		[TCP]	Page 1/1
	タイムアウト(s) リトライ	0	3 💌	
	送信ウェイト(ms)	Ő		
	終了		戻る	2016/06/01
	終了		戻る	2016/06/01 13:16:21

設定項目	設定内容
タイムアウト (s)	表示器が接続機器からの応答を待つ時間 (s)を「1 ~ 127」で入力します。
リトライ	接続機器からの応答がない場合に、表示器がコマンドを再送信する回数を「0~255」で表示します。
送信ウェイト (ms)	表示器がパケットを受信してから、次のコマンドを送信するまでの待機時間 (ms)を「0~255」で表示します。

## ■ 機器設定

設定画面を表示するには、[周辺機器設定]から[接続機器設定]をタッチします。表示された一覧から設定したい接続機器をタッチし、[機器設定]をタッチします。

通信設定	機器設定			
TIA Portal Ethe	rnet		[TCP]	Page 1/1
接続	総器名 PL	C1		-
	IPアドレス	192 1	68 1 1	
	衣示言語	「変換し	ない 🔽	
ł				
	終了		戻る	2024/09/12 11:36:20

設定項目	設定内容
接続機器名	機器設定を行う接続機器を選択します。接続機器名は GP-Pro EX で設定する接続 機器の名称です。(初期値 [PLC1])
IPアドレス	接続機器の IP アドレスを設定します。 MEMO <ul> <li>IP アドレスに関してはネットワーク管理者に確認してください。重複する IP アドレスは設定しないでください。</li> </ul>
表示言語	WSTRING データタイプの文字列を、指定した文字コードに変換します。 データ表示器等で表示する場合は、部品の表示言語も合わせて設定してください。

# 5 使用可能デバイス

使用可能なデバイスアドレスの範囲を下表に示します。ただし、実際にサポートされるデバイスの範囲は接続機器によって異なりますので、ご使用の接続機器のマニュアルで確認してください。

#### 5.1 S7-1200/1500 シリーズ

\_\_\_\_\_ はシステムデータエリアに指定できます。

デバイス		ビットアドレス	ワードアドレス	32bits	備考
	Single Tag	<tagname></tagname>			
	1D Array	<tagname>[xl]- <tagname>[xh]</tagname></tagname>			
	2D Array	<tagname>[xl,yl]- <tagname>[xh,yh]</tagname></tagname>			
BOOL	3D Array	<tagname>[xl,yl,zl]- <tagname>[xh,yh,zh]</tagname></tagname>	_	—	*1 *2
	4D Array	<tagname>[xl,yl,zl,wl]- <tagname>[xh,yh,zh,wh]</tagname></tagname>			
	5D Array	<tagname>[xl,yl,zl,vl,wl]- <tagname>[xh,yh,zh,vh,wh]</tagname></tagname>			
	6D Array	<tagname>[xl,yl,zl,ul,vl,wl]- <tagname>[xh,yh,zh,uh,vh,wh]</tagname></tagname>			
	Single Tag	<tagname>.00 - <tagname>.07</tagname></tagname>	<tagname></tagname>		
BYTE SINT USINT	1D Array	<tagname>[x1].00- <tagname>[xh].07</tagname></tagname>	<tagname>[xl]- <tagname>[xh]</tagname></tagname>		
	2D Array	<tagname>[xl,yl].00- <tagname>[xh,yh].07</tagname></tagname>	<tagname>[xl,yl]- <tagname>[xh,yh]</tagname></tagname>		
	3D Array	<tagname>[xl,yl,zl].00- <tagname>[xh,yh,zh].07</tagname></tagname>	<tagname>[xl,yl,zl]- <tagname>[xh,yh,zh]</tagname></tagname>	[H/L]	*1 *2
	4D Array	<tagname>[xl,yl,zl,wl].00- <tagname>[xh,yh,zh,wh].07</tagname></tagname>	<tagname>[xl,yl,zl,wl]- <tagname>[xh,yh,zh,wh]</tagname></tagname>		
	5D Array	<tagname>[xl,yl,zl,vl,wl].00- <tagname>[xh,yh,zh,vh,wh].07</tagname></tagname>	<tagname>[xl,yl,zl,vl,wl]- <tagname>[xh,yh,zh,vh,wh]</tagname></tagname>		
	6D Array	<tagname>[xl,yl,zl,ul,vl,wl].00- <tagname>[xh,yh,zh,uh,vh,wh].07</tagname></tagname>	<tagname>[xl,yl,zl,ul,vl,wl]- <tagname>[xh,yh,zh,uh,vh,wh]</tagname></tagname>		

デバイス		ビットアドレス	ワードアドレス	32bits	備考
	Single Tag	<tagname>.00 - <tagname>.15</tagname></tagname>	<tagname></tagname>		
WORD	1D Array	<tagname>[xl].00- <tagname>[xh].15</tagname></tagname>	<tagname>[xl]- <tagname>[xh]</tagname></tagname>		
	2D Array	<tagname>[xl,yl].00- <tagname>[xh,yh].15</tagname></tagname>	<tagname>[xl,yl]- <tagname>[xh,yh]</tagname></tagname>		*1
	3D Array	<tagname>[xl,yl,zl].00- <tagname>[xh,yh,zh].15</tagname></tagname>	<tagname>[xl,yl,zl]- <tagname>[xh,yh,zh]</tagname></tagname>	[H/L]	*2 *3
	4D Array	<tagname>[xl,yl,zl,wl].00- <tagname>[xh,yh,zh,wh].15</tagname></tagname>	<tagname>[xl,yl,zl,wl]- <tagname>[xh,yh,zh,wh]</tagname></tagname>		
	5D Array	<tagname>[xl,yl,zl,vl,wl].00- <tagname>[xh,yh,zh,vh,wh].15</tagname></tagname>	<tagname>[xl,yl,zl,vl,wl]- <tagname>[xh,yh,zh,vh,wh]</tagname></tagname>		
	6D Array	<tagname>[xl,yl,zl,ul,vl,wl].00- <tagname>[xh,yh,zh,uh,vh,wh].15</tagname></tagname>	<tagname>[xl,yl,zl,ul,vl,wl]- <tagname>[xh,yh,zh,uh,vh,wh]</tagname></tagname>		
	Single Tag	<tagname>.00 - <tagname>.31</tagname></tagname>	<tagname></tagname>		
	1D Array	<tagname>[xl].00- <tagname>[xh].31</tagname></tagname>	<tagname>[xl]- <tagname>[xh]</tagname></tagname>		
	2D Array	<tagname>[xl,yl].00- <tagname>[xh,yh].31</tagname></tagname>	<tagname>[xl,yl]- <tagname>[xh,yh]</tagname></tagname>		
DWORD DINT UDINT	3D Array	<tagname>[xl,yl,zl].00- <tagname>[xh,yh,zh].31</tagname></tagname>	<tagname>[xl,yl,zl]- <tagname>[xh,yh,zh]</tagname></tagname>	[H/L]	*1 *2
ODINT	4D Array	<tagname>[xl,yl,zl,wl].00- <tagname>[xh,yh,zh,wh].31</tagname></tagname>	<tagname>[xl,yl,zl,wl]- <tagname>[xh,yh,zh,wh]</tagname></tagname>		
	5D Array	<tagname>[xl,yl,zl,vl,wl].00- <tagname>[xh,yh,zh,vh,wh].31</tagname></tagname>	<tagname>[xl,yl,zl,vl,wl]- <tagname>[xh,yh,zh,vh,wh]</tagname></tagname>		
	6D Array	<tagname>[xl,yl,zl,ul,vl,wl].00- <tagname>[xh,yh,zh,uh,vh,wh].31</tagname></tagname>	<tagname>[xl,yl,zl,ul,vl,wl]- <tagname>[xh,yh,zh,uh,vh,wh]</tagname></tagname>		
	Single Tag	<tagname>.00 - <tagname>.63</tagname></tagname>	<tagname></tagname>		
	1D Array	<tagname>[xl].00- <tagname>[xh].63</tagname></tagname>	<tagname>[xl]- <tagname>[xh]</tagname></tagname>		
	2D Array	<tagname>[xl,yl].00- <tagname>[xh,yh].63</tagname></tagname>	<tagname>[xl,yl]- <tagname>[xh,yh]</tagname></tagname>		*1
LWORD LINT	3D Array	<tagname>[xl,yl,zl].00- <tagname>[xh,yh,zh].63</tagname></tagname>	<tagname>[xl,yl,zl]- <tagname>[xh,yh,zh]</tagname></tagname>	[H/L]	*2 *4
	4D Array	<tagname>[xl,yl,zl,wl].00- <tagname>[xh,yh,zh,wh].63</tagname></tagname>	<tagname>[xl,yl,zl,wl]- <tagname>[xh,yh,zh,wh]</tagname></tagname>		
	5D Array	<tagname>[xl,yl,zl,vl,wl].00- <tagname>[xh,yh,zh,vh,wh].63</tagname></tagname>	<tagname>[xl,yl,zl,vl,wl]- <tagname>[xh,yh,zh,vh,wh]</tagname></tagname>		
	6D Array	<tagname>[xl,yl,zl,ul,vl,wl].00- <tagname>[xh,yh,zh,uh,vh,wh].63</tagname></tagname>	<tagname>[xl,yl,zl,ul,vl,wl]- <tagname>[xh,yh,zh,uh,vh,wh]</tagname></tagname>		

デバイス		ビットアドレス	ワードアドレス	32bits	備考
REAL TIME DATE <sup>*5</sup> TIME_ OF_DAY DT STRING <sup>*6</sup> S7LREAL <sup>*7</sup> WSTRING *8	Single Tag		<tagname></tagname>		
	1D Array		<tagname>[xl]- <tagname>[xh]</tagname></tagname>		
	2D Array		<tagname>[xl,yl]- <tagname>[xh,yh]</tagname></tagname>		
	3D Array	_	<tagname>[xl,yl,zl]- <tagname>[xh,yh,zh]</tagname></tagname>	[H/L]	*1 *2
	4D Array		<tagname>[xl,yl,zl,wl]- <tagname>[xh,yh,zh,wh]</tagname></tagname>		
	5D Array		<tagname>[xl,yl,zl,vl,wl]- <tagname>[xh,yh,zh,vh,wh]</tagname></tagname>		
	6D Array		<tagname>[xl,yl,zl,ul,vl,wl]- <tagname>[xh,yh,zh,uh,vh,wh]</tagname></tagname>		

\*1 <TAGNAME>: 構造体の場合、構造体名を含んだ Tag Name になります。Tag Name の最大文字数は デリミタ、要素番号を含めて255文字です。

なお、UNICODE 文字を使用する場合、各要素の最大文字数は 80 文字です。

例) BOOL タイプのシングルタグ: "BOOLSYMBOL" BOOL タイプの1次元配列: "BOOL1D[10]" WORD タイプの 2 次元配列: "WORD2D[10,10]" UDINT タイプの3次元配列: "UDINT3D[0,1,2]" ユーザー定義構造体に含まれる文字列: "STRUCT001.STRINGSYM" タグ名および要素名には英数字 ( 大文字、小文字 )、アンダーバー、スペース、マルチバイト文字 ( 日

本語など)が使用できます。なお、次の入力規制があります。

- ・最後の文字にアンダーバーを入力することはできません。
- #は先頭文字以外には使用できません。 次の文字は使用できません。
  - .,! "\$%^&\*()-+={}[]/\?#@~`:;<>`|
- ・先頭文字に次の文字列を使用することはできません。 LS, USR, SCR, PRT
- \*2 各次元の要素数を1(最小要素数)からh(最大要素数)で表示しています。
- \*3 システムデータエリアは初期値で16ワード分の項目が選択されています。16ワード分以下の項目を 選択する場合、16 ワード以上の配列のタグをシステムデータエリアに割り付けた後で必要な項目を 選択してください。
- 64 ビットデバイスです。GP-Pro EX では LONG 型のデータタイプをサポートしていないため上位 4 \*4 バイトは無効になります。
- 接続機器では16ビットデバイスですが、表示器では32ビットデバイスとして扱います。 \*5
- \*6 STRING デバイスの最大文字数は 254 文字です。
- このドライバは、LREAL データ型 (SIEMENS コントローラの 64 ビット倍精度浮動小数点型 )を \*7 S7LREAL としてインポートします。「S7LREAL」タイプは、表示器内で 32 ビット単精度浮動小数点 タイプとして動作します。
- 接続機器では UNICODE 文字列ですが、表示器では個別機器設定画面で選択した文字コードに変換し \*8 て使用します。 WSTRING データタイプのタグはインポートは可能ですが、手動で追加する事は出来ません。 WSTRING データタイプの被演算子は、指定された最大長よりも1ワード分データサイズが大きくな ります

重要
 タグを使用する場合、タグデータ(シンボルアドレス)をインポートする必要があります。
 インポート手順とタグデータ容量の上限については GP-Pro EX リファレンスマニュアルを参照してください。

参照:GP-Pro EX リファレンスマニュアル「接続機器のタグを使用したい」

 TIA Portal のプロジェクトファイルをインポートするには次のバージョンのドライバが 必要です。

TIA Portal バージョン		TIA Portal Ethernet ドライバ バージョン
V11 - V13		V1.10.00 以降
V14		V1.12.02 以降
V15	V15	V1.13.02 以降
	V15.1	V1.14.05 以降
V16		V1.15.09 以降
V17		V1.16.11 以降
V18		V1.17.18 以降
V19		V1.17.21 以降

次のデータタイプのタグをインポートするとデータタイプが置き換わります。

TIA Portal のデータタイプ	置き換え後のデータタイプ
S5_TIME	WORD
CHAR	BYTE
WCHAR	WORD
TIMER	WORD
COUNTER	WORD
IEC_TIMER	STRUCT
IEC_SCOUNTER	STRUCT
IEC_USCOUNTER	STRUCT
IEC_COUNTER	STRUCT
IEC_UCOUNTER	STRUCT
IEC_DCOUNTER	STRUCT
ERROR_STRUCT	STRUCT
NREF	STRUCT
CREF	STRUCT

- MEMO
   別の TIA Portal のプロジェクトファイルを使用する場合、まず使用中のプロジェクトファイルが保存されているフォルダの名前を変更してください。その後、[個別機器設定]ダイアログボックスの[新規]をクリックし、新しいプロジェクトファイルを指定してください。
  - システムデータエリアについては GP-Pro EX リファレンスマニュアルを参照してください。
  - 参照 : GP-Pro EX リファレンスマニュアル「LS エリア(ダイレクトアクセス方式専用エリア)」
  - 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。

<sup>②予</sup>「表記のルール」

## ■ タグファイルのインポート

**1** GP-Pro EX で [個別機器設定] ダイアログボックスを表示し、[タグデータを使用する] にチェックを 付けます。

IPアドレス	192. 168. 0. 1	
<i>⊳∺≕_</i> ⊳		
- シンプ - シ - ▽ タグデータを使用する		
	新規編集	
パスワード		
		Ø
表示言語	L	
変換なし		~

2[新規]をクリックします。

<b>タヴ リスト</b> タグデータ名 タグ	データ01			
データタイプ (くすべて)	>		使用 〈すべて〉	更新
タグ データタイ:	1 (マーマ)			
名前	データタイプ			
インポート	全展開	全省略		肖耶余
			OK	======================================

#### 3[インポート]をクリックします。

タグ インボート				
インボートファイル タグ データタイプ スコープ				参照
	[≓, 55/→	1		1
名前	5-9917			
サイズ計算 タグ容量:09	6 容量: 0%		選択 選択解除 全選択	全選択解除
▼ ログファイル  ©¥20180620-9	95808html		参照 フィルタ	フィルタ解釈余
			ОК	*+>UU

- **4** [インポートファイル]の[参照]をクリックし、TIA Portalのプロジェクトファイルを選択します。
  - MEMO

    ・ プロジェクトファイルに複数のプログラムが含まれる場合、プログラムの選択ダイアロ グボックスが表示されます。 インポートするプログラムを選択し、[OK] をクリックしてください。
    - GP-Pro EX にインポートできるプロジェクトファイル (.ap\*\*) は1つです。複数の接続機器にタグをインポートする場合、すべての接続機器で同じプロジェクトファイルを選択してください。

5 インポートするタグにチェックを付け、[OK] をクリックします。

タグ インボ			
インポートフ	ァイル Ci¥data¥PL	C120¥TestProface.ap15	
タグテ	ータタイプ   スコープ	1	
名前		デーカタイプ	
F	PLC 120\$Blocks\$Ch	roma\$S34\$Db34ChromaMsg	
	OtuputOff	STRING 254	
	OutputOn	STRING_254	
	RD_Frequency	STRING_254	
	RD_String	STRING_254	
	RD_Voltage	STRING_254	
	StringNull	STRING_254	
	WR_Frequency	STRING_254	
	WR_String	STRING_254	
	WR_Voltage	STRING_254	
F	PLC 120\$Blocks\$Cł	nroma\$S36\$Db36ChromaMsg	
	OtuputOff	STRING_254	
	OutputOn	STRING_254	
	RD_Frequency	STRING_254	
	RD String	STRING 254	
मर्रझ ⊽ ۵७७७२	<u>算</u>   タグ容量: 7:5   ドライバ共通 ル   C¥20180620-1	% 容量:95% 95808html	選択 選択解除 全選択 全選択解除 参照 フィルタ フィルク解除 OK キャンセル

**MEMO** • 使用できない記号がタグ名に含まれているタグはインポートされません。インポート前 にタグ名を変更してください。

IPC または PC/AT 互換機、SP5000 シリーズオープンボックス以外の機種を使用している場合、[ドライバ共通容量]が100%を超えると表示器の運転時に RHxx130 エラーが発生します。[ドライバ共通容量]が100%以下になるように TIA Portal 上で使用しているタグや PLC device(PLC のノード)の数を調整してください。

6 インポートしたタグを確認し、[OK] をクリックします。

タヴデータ名 タヴデータ01 データタイプ 〈すべて〉 ▼ 便用 〈すべて〉 ▼ 更新
タクテータ名  927 - 901 データタイプ 〈すべて〉 ▼ 使用 〈すべて〉 ▼ 更新
データタイプ 〈すべて〉 ▼ 使用 〈すべて〉 ▼ 更新
データタイプ 〈すべて〉 ▼ 使用 〈すべて〉 ▼ 更新
タヴ データタイプ スコープ
PLC 128Blocks&Chro
PLC 120\$Blocks\$DDCo
T PLC 120\$Blocks\$DbHMI
PLC 120\$Blocks\$Dbs\$
E PLC 120\$Blocks\$Dbs\$
E PLC 120\$Blocks\$Dbs\$
PLC 120\$Blocks\$Dbs\$
PLC 120\$Blocks\$Dbs\$
PLC 120\$Blocks\$Dbs\$
J
OK キャンセル



MEMO ・ タグのインポートの詳細についてはリファレンスマニュアルの「接続機器のタグを使用 したい」を参照してください。

- インポートしたタグデータは編集することができません。タグデータに変更があった場 合は再度インポートしてください。
- 本ドライバは TIA Portal のプロジェクトに含まれるデータのうち、タグデータを使用し ます。
- インポートログに出力されるエラーメッセージについては以下を参照してください。

<sup>「②予</sup>「7 エラーメッセージ」(25 ページ)

## ■ アドレスの入力

アドレス欄右側の電卓アイコンをクリックすると下記のアドレス入力ダイアログボックスが表示され ます。

🍜 ምドレス入力		×
接続機器 PLC1		$\sim$
データタイプ 〈すべて〉 ~	スコープ 〈すべて〉 〜	
OC 1\$Blocks\$0 Startup\$dbDivCombCalibrate.lovsticks_D_BW		
90	7-9917	
□ OC1\$Blocks\$0 Startup\$dbDivCom		
bCalibrateJoysticks_D_RW	BOOL	
bCalibrationMode_D_RW	BOOL	
⊞ bComFault	ARRAY[130]OF BOOL	_
bDoNotOperateChair	BOOL	_
bFront switch mode active	BOOL	
	ARRAY[130]OF BOOL	
bJoyatick_Sim_Continue	BOOL	
bJoystick Analogue signal simulation active	BOOL	
bJoystick_Sim_Active	BOOL	
bJoystick_Sim_Popup	BOOL	
bLabEquipmentSimActive	BOOL	
bLeft_JS_X_Neg	BOOL	
bLeft_JS_X_Pos	BOOL	
bLeft_JS_Y_Neg	BOOL	
bLeft_JS_Y_Pos	BOOL	
bLeft_JS_Zero	BOOL	
bLeftJoystickActive	BOOL	
bLJSContinue	BOOL	-
bRight_JS_X_Neg	BOOL	-
bRight_JS_X_Pos	BOOL	
EDULA IO VINLE	0001	×
□ 既定値として使用する	Ent	

設定項目	設定内容	
接続機器	接続機器を選択します。	
データタイプ	タグで使用しているデータタイプが登録および表示されるので、データタイプ を選択します。 選択したデータタイプのタグがツリーリストビューに表示されます。	
スコープ	タグの対象範囲を選択します。	
タグ名テキストボックス	ツリーリストビューで選択したタグのアドレスが表示されます。	
検索機能	チェックボックスにチェックを付けると検索機能が有効になり、テキストボックスに入力した文字列を含むタグだけがソートされ表示されます。 MEMO ・登録されるタグの数が多すぎる場合 ・限を超えた文字列を検索できない可	
	<ul> <li>・ 豆球されしるクランの数が多りさる場合、上限を超えた文子列を検索できない可能性があります。</li> </ul>	

設定項目	設定内容
ツリーリストビュー タグ、データタイプ	タイトル部分をクリックすると昇順/降順で並べ替えることができます。 構造体タグの[+]をクリックすると、構造体のメンバーが表示され、メンバー を選択することができます。 配列タグの[+]をクリックすると、配列の要素番号が表示され、要素を選択す ることができます。 ビットアドレスの場合、ビットタグを指定できるデータ型の[+]をクリックす ると、ビット番号が表示されます。 MEMO ・ワードアドレスモード時は、ビットタイプ (BOOL) はグレー表示され選択で きません。 ・ビットアドレスモード時は、ビットを選択できないデータタイプはグレー表 示され選択できません。ただし、構造体タグと配列タグはグレー表示されま せん。
既定値として使用する	選択したタグのアドレスを既定値として設定します。
Ent	クリックすると選択したタグのアドレスが入力されます。

# 6 デバイスコードとアドレスコード

デバイスコードとアドレスコードは使用できません。

#### エラーメッセージ 7

エラーメッセージは表示器の画面上に「番号:機器名:エラーメッセージ(エラー発生箇所)」のよ うに表示されます。それぞれの内容は以下のとおりです。

項目	内容
番号	エラー番号
機器名	エラーが発生した接続機器の名称。接続機器名は GP-Pro EX で設定する接続機器の名称です。(初期値 [PLC1])
エラーメッセージ	発生したエラーに関するメッセージを表示します。
エラー発生箇所	エラーが発生した接続機器の IP アドレスやデバイスアドレス、接続機器から受 信したエラーコードを表示します。 MEMO • IP アドレスは「IP アドレス (10 進数): MAC アドレス (16 進数)」のように表 示されます。 • デバイスアドレスは「アドレス: デバイスアドレス」のように表示されます。 • 受信したエラーコードは「10 進数 [16 進数]」のように表示されます。

エラーメッセージの表示例

「RHAA035:PLC1: 書込み要求でエラー応答を受信しました(受信エラーコード: 2[02H])」

MEMO ・ 受信したエラーコードの詳細は、接続機器のマニュアルを参照してください。 • ドライバ共通のエラーメッセージについては「保守 / トラブル解決ガイド」の「表示器 で表示されるエラー」を参照してください。

#### ■ 接続機器特有のエラーコード

エラーコード	内容	解決方法
0xFFF0000C	コネクションに空きがありません。	指定した接続機器には最大数のノードが接続されて います。ノード数を減らしてコネクションを空けて ください。
0xFFF0000D	デバイスが定義されていないか、 またはサポートしていません。	指定した接続機器は TIA Portal に対応していない可 能性があります。接続機器を確認してください。
0xFFF50001	無効なパケットです。	AGLink ライブラリが受け取ったパケットが破損した、またはパケットに無効なデータが含まれる可能性があります。接続機器の接続状態や通信設定を確認してください。
0xFFF50002	接続機器がありません。	接続機器の接続を確認してください。
0xFFF50003	コネクションが閉じています。	接続機器との通信中にコネクションがクローズされ ました。他のノードと通信していないか確認してく ださい。
0xFFF50004	通信がタイムアウトしました。	接続機器の接続を確認してください。
0xFFF5000A	データが使用できません。(DB が無 いなど )	TIA プロジェクトからインポートしたシンボルが指定した接続機器にありません。再度インポートしてください。

エラーコード	内容	解決方法
0xFFF90000	TIA リードエラー	読み出し処理がエラーになりました。接続機器と表 示器のタグデータが一致していない可能性がありま す。タグデータを確認してください。
0xFFF90001	TIA ライトエラー	書き込み処理がエラーになりました。接続機器と表 示器のタグデータが一致していない可能性がありま す。タグデータを確認してください。
0xFFF90016	TIA Portal エラー	TIA Portal の処理がエラーになりました。無効な配列 の要素にアクセスした可能性があります。アドレス を確認してください。

## ■ 接続機器特有のエラーメッセージ

エラー番号	エラーメッセージ	内容
RHxx128	(Node Name): %s: 書き込む値が範囲外で す。(Tag name:%s)	書き込む値が範囲外の場合に表示されます。 範囲内に収まる値を書き込んでください。
RHxx129	このバージョンのシステムはサポート されていません。	使用中のランタイムが本ドライバに対応し ていません。再度プロジェクトファイルを 転送してください。
RHxx130	TIA Portal のプロジェクトデータがあり ません。	GP-Pro EX のプロジェクトに TIA Portal のプ ロジェクトデータがインポートされていま せん。再度インポートしてください。

#### ■ インポートログのエラーメッセージ

解析ログ

エラーメッセージ	内容	解決方法
未サポートのデー タ型です。(***)	メッセージに表示されたデータ型は GP-Pro EX で使用できません。	使用できるデータ型に変更してください。

• インポートログ

エラーメッセージ	内容	解決方法
***: 構造体のメ ンバー名が不正で す。	メッセージに表示されたデータ型また はタグに含まれる構造体の名称に使用 できない文字が含まれる可能性があり ます。	構造体の名称が入力規則に適合しているか 確認してください。
***: このタグで 未知のスコープ名 が使用されていま す。	メッセージに表示されたデータ型また はタグに含まれるスコープの名称に使 用できない文字が含まれる可能性があ ります。	スコープに含まれる名称が入力規則に適合 しているか確認してください。
***:指定された 名前は無効な名前 です。	メッセージに表示されたデータ型また はタグの名称に使用できない文字が含 まれる可能性があります。	データ型またはタグの名称が入力規則に適 合しているか確認してください。
***:このタグで 未知のデータ形式 が使用されていま す。	メッセージに表示されたデータ型、ま たはタグに設定されているデータ型が 未サポートまたは無効な名称などの可 能性があります。	その他のエラーを修正することでエラーが 解消する可能性があります。

- MEMO
   TIA Portal のプログラムをインポートした時に作成されるログはプロジェクトの解析ロ グとインポートログに分かれています。ログメッセージはエラーの発生順に出力される ため、上から順に修正してください。
  - 使用可能なデータ型および名称に使用できる文字は使用可能デバイスを参照してください。

<sup>「愛「</sup>「5 使用可能デバイス」(13 ページ)