

# 機器接続マニュアル



## 機器接続マニュアルに関する注意事項

本書を正しくご使用いただくために、ご使用前に必ず「マニュアルPDFをダウンロードする前に」をお読みいただき、「はじめに(商標権などについて、対応機種一覧、マニュアルの読み方、表記のルール)」マニュアルをダウンロードしてください。ダウンロードされたマニュアルは、必ずご利用になる場所のお手元に保管し、いつでもご覧いただけるようにしておいてください。

# Modicon 製

# 接続可能な機器一覧

GP と接続可能な Modicon 製の機器一覧を示します。

## PLC

### 1:1 接続

シリーズ名	CPU	リンク I/F または CPU 直結	画面作成ソフトでの「機器タイプ」	GP シリーズ GLC2000 シリーズ 対応	GLC100 シリーズ GLC300 シリーズ 対応
884/984	884 984A 984B	CPU上のModbus ポート	Modicon Modbus (Master)		×

### Modbus Plus 通信 / Modbus スレーブ通信

シリーズ名	CPU	リンク I/F	画面作成ソフトでの「機器タイプ」
Modbus Master			Modicon Modbus (SLAVE)
884/984	884, 984A, 984B	CPU上の Modbus Plus ポート	Modicon Modbus Plus