

機器接続マニュアル



機器接続マニュアルに関する注意事項

本書を正しくご使用いただくために、ご使用前に必ず「マニュアルPDFをダウンロードする前に」をお読みいただき、「はじめに(商標権などについて、対応機種一覧、マニュアルの読み方、表記のルール)」マニュアルをダウンロードしてください。ダウンロードされたマニュアルは、必ずご利用になる場所のお手元に保管し、いつでもご覧いただけるようにしておいてください。

松下電工(株)製

接続可能な機器一覧

GPと接続可能な(株)松下電工製の機器一覧を示します。

PLC

1:1 接続

シリーズ名	CPU	リンクI/FまたはCPU直結	特記事項	画面作成ソフトでの「機器タイプ」	GPシリーズ GLC2000 シリーズ 対応	GLC100 シリーズ GLC300 シリーズ 対応
MEWNET	FP3	AFP3462		松下電工 MEWNET-FP シリーズ		×
	FP5	AFP5462				
	FP10(S)	CPUユニット上のCOM.ポート AFP3462				
	FP1	CPUユニット上のRS-232Cポート CPU直結	CPUはC24C、C40Cで接続確認しています。			
	FP-M	ポート上のシリアルポートコネクタ CPU直結				
	FP10SH	CPUユニット上のCOM.ポート				
	FP2	CPUユニット上のCOM.ポート CPU直結				
	FP0	CPUユニット上のRS-232Cポート CPU直結	RS-232Cポートが存在するCPUユニットが必要です			
	FP	コントロールユニット上のツールポート				
		FPG-COM1 FPG-COM2				

n:1(マルチリンク)接続

シリーズ名	CPU	リンクI/F	画面作成ソフトでの「機器タイプ」	GPシリーズ GLC2000 シリーズ 対応	GLC100 シリーズ GLC300 シリーズ 対応
MEWNET	FP10S ^{**1} FP10SH	CPUユニット上のリンクI/F	松下電工 MEWNET-FP シリーズ		×