

機器接続マニュアル



機器接続マニュアルに関する注意事項

本書を正しくご使用いただくために、ご使用前に必ず「マニュアルPDFをダウンロードする前に」をお読みいただき、「はじめに(商標権などについて、対応機種一覧、マニュアルの読み方、表記のルール)」マニュアルをダウンロードしてください。ダウンロードされたマニュアルは、必ずご利用になる場所のお手元に保管し、いつでもご覧いただけるようにしておいてください。

日本フェンオール(株)製


接続可能な機器一覧

GPと接続可能な日本フェンオール(株)製の機器一覧を示します。

調節計

シリーズ名	調節計	画面作成ソフトでの「機器タイプ」
ALシリーズ	AL24R- - - *1 *2	日本フェンオール ALシリーズ

*1 GP/GLCと接続する場合、基本型式の後ろにRS-485通信機能付き機種のみ通信可能です。型式の詳細については、ALシリーズのカタログを参照してください。



*2 温度調節器の製造番号は02010023以降、週番は0204以降が必要です。