

機器接続マニュアル



機器接続マニュアルに関する注意事項

本書を正しくご使用いただくために、ご使用前に必ず「マニュアルPDFをダウンロードする前に」をお読みいただき、「はじめに(商標権などについて、対応機種一覧、マニュアルの読み方、表記のルール)」マニュアルをダウンロードしてください。ダウンロードされたマニュアルは、必ずご利用になる場所のお手元に保管し、いつでもご覧いただけるようにしておいてください。

(株)シマデン製

接続可能な機器一覧

GP と接続可能なシマデン (株) 製の機器一覧を示します。

制御機器

シリーズ名	調節計 *1	画面作成ソフトでの 「機器タイプ」
SR253	SR253- - - 7	シマデン 制御機器
	SR253- - - 6	
	SR253- - - 5	
SR90	SR92- - - - 7	
	SR93- - - - 07	
	SR94- - - - 07	
	SR91- - - 5	
	SR92- - - - 5	
	SR93- - - - 05	
	SR94- - - - 05	
SR80	SR82- - - - 7	
	SR83- - - - 7	
	SR84- - - - 7	
	SR82- - - - 5	
	SR83- - - - 5	
	SR84- - - - 5	
MR13	MR13- - - - 17	
	MR13- - - - 15	
FP90	FP93- - - 7	
	FP93- - - 5	
SD16	SD16- - 7	
	SD16- - 5	
EM70	EM70- - 7	
	EM70- - 5	

*1 型式の " " は各種オプションによって異なります。

型式の詳細は制御機器のカタログを参照してください。シリアル通信のオプションは型式に「7」(RS-232C)、「6」(RS-422 : 4線式)、「5」(RS-422 : 2線式)が付きます。

GP377シリーズを除く GP70シリーズと GLC100シリーズには接続できません。