

機器接続マニュアル



機器接続マニュアルに関する注意事項

本書を正しくご使用いただくために、ご使用前に必ず「マニュアルPDFをダウンロードする前に」をお読みいただき、「はじめに(商標権などについて、対応機種一覧、マニュアルの読み方、表記のルール)」マニュアルをダウンロードしてください。ダウンロードされたマニュアルは、必ずご利用になる場所のお手元に保管し、いつでもご覧いただけるようにしておいてください。

(株)UBON社

接続可能な機器一覧

GPと接続可能な(株)UBON社の機器一覧を示します。

PLC

1:1 接続

シリーズ名	CPU	リンクI/F	特記事項	画面作成ソフトでの「機器タイプ」	GPシリーズ GLC2000 シリーズ 対応	GLC100 シリーズ GLC300 シリーズ 対応
UPZ	UPZ3-16ND1-16TD1 UPZ3-T UPZ2-M	CPUユニット上の リンクI/F		Ubon UPZシリーズ		×