

お客様へ

ご使用に際しましては、まず、この説明書をご覧になって、使用上の注意等十分ご理解頂き、性能が万全に発揮できる状態で末永くご愛用下さい。またいつでもお読み返してできるよう大切に保管して下さい。

お願い

出荷に際しましては、取扱説明書を含め十分なチェックをして万全を期しておりますが、万一ご使用中にご不審な点やお気付きのことがありましたらお買い上げの販売店が最寄の当社営業所までご連絡下さい。

- ・寸法、仕様および構造は、今後改良のため予告なく変更する場合があります。
- ・本機の使用により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなるご請求についても当社はその責任を負いません。あらかじめご了承下さい。

【▲安全にお使いいただくために】

本機のご使用前に、以下の「重要注意事項」をよくお読みいただき遵守して下さい。

▲注意：感電事故を避けるために

◎感電事故や、内部回路破損による故障を避けるため、以下の時には必ず電源を切った状態で行って下さい。

- ・本機結線時
- ・アローボイスにおいて音声ROM交換時
- ・アロートライレン、メロディータイプにおいてオプションメロディーICと交換時
- ・音色基板使用タイプにおいて音色基板交換時
- ・電源電圧設定可能機種において電圧設定時
- ・その他、本機内部を開放する必要がある時

▲注意：本機の故障を避けるために

◎本機を定格範囲外で使用されますと、故障が起きたり、十分な機能が発揮できないこともありますので、定格表に記載されている範囲内で使用して下さい。

使用周囲湿度	35%～85%RH（結露のないこと）
使用周囲気	腐食性ガスのないこと

パネル穴あけ図

