




# アロー 音色基板

[型式] ONK-A, ONK-B, ONK-H, ONK-J

## 音色一覧表

ご使用に際しては本体の取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

音色基板名 / 型式	音色	音色名	SW1 <sup>(※1)</sup>	SW2 <sup>(※1)</sup>	適応機種
音色基板A / ONK-A 	A-1	フリッカー音			ST-31F ST-61F ST-51F ST-305K ST-203K2
	A-2	電鈴音			
	A-3	サイレン音			
	A-4	アラーム音			
	A-5	ピーポー音			
音色基板B / ONK-B 	B-1	ピンポン音			
	B-2	クラクション音			
	B-3	警鐘音			
	B-4	非常ベル音			
	B-5	ピポ音			
音色基板J / ONK-J 	J-1	ピーポー音			
	J-2	ピーピー音			
	J-3	チャイム音			
	J-4	ブルルル音			
	J-5	リング音			
	J-6	トレモロ音			
	J-7	大きな栗の木の下で(曲)			
	J-8	静かな湖畔(曲)			
音色基板H / ONK-H	H-1	アラーム音			ST-31FM ST-305KM
	H-2	電鈴音			
	H-3	ピーポー音			
	H-4	フリッカー音			

(※1) 図の黒い部分がスイッチのつまみ

## 株式会社デジタル

製品に関するお問い合わせは **デジタル お客様センター** まで

詳細はホームページをご覧ください。

<http://www.proface.co.jp/customer/contact.html>