

アローテイト 取扱説明書

ALB ALBJ 型回転灯

この度は **アローテイト** をお買い上げ頂きまして有り難うございます。
ご使用になる前に、この説明書をよくお読みになって正しくお使い下さいます様
をお願い申し上げます。

特 長

- ・グローブは赤、黄、緑、青の4色です。
- ・グローブは耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂製です。
- ・ミラーは真空蒸着処理により強力な閃光を発生します。
- ・ボディは耐衝撃性に優れたABS樹脂製です。
- ・IP23 防雨構造

使用上の注意

- ・電球は振動に弱い
振動や衝撃の強い所に取り付けますと、電球の寿命が短くなります。
振動の大きな装置、柱、壁への直接取り付けは避けて下さい。
- ・電球の確認
ラベルに表示してある電圧と使用する電源が同じであることをよく
確かめて下さい。又、DC仕様の場合の電源コードは白が(+)、
黒が(-)です。
- ・グローブを外したまま放置したり使用しないで下さい。
ギヤ部に異物が付着しますと、回転不良の原因となります。
- ・電球の交換
必ず電源を切ってから行って下さい。
電球は押さえて左に回すと簡単に取り出せます。

押えて左に回す



外 観 図




図1 ALB, ALBJ

仕 様

ALB型回転灯

型 式	定格電圧	消費電力	閃光速度	電 球	重 量
ALB - 12	DC12V	36W	120min ⁻¹	12V35W (S)	0.9kg
ALB - 24	AC/DC24V			24V35W (S)	
ALB - 48	DC48V			56V35W (D)	
ALB - 100	AC100V	31W		120V40W (D)	1.0kg
ALB - 200	AC200			220V40W (D)	

電球：ガラス球 RP35 口金：(S)BA15S (D)BA15D

注) 寸法、仕様及び構造は改善のため変更することがあります。ご了承下さい。

アロー株式会社
ARROW CO., LTD.
http://www.arrow-elac.co.jp

本 社 〒538-0044 大阪府豊見区放出東3-30-20
 ☎ 06(6961)-1333☎ FAX06(6969)-0510
 仙台営業所 〒981-0005 仙台市宮城野区榴葉5-2-3
 ☎ 022(786)-0278 FAX022(259)-8884
 東京営業所 〒119-0012 東京都豊島区上池袋4-1-10F
 ☎ 03(5907)-3238 FAX03(5907)-3231
 神奈川営業所 〒226-0011 横浜市緑区中山町301-5-3F
 ☎ 045(938)-0500 FAX045(938)-0800
 名古屋営業所 〒465-0091 名古屋市名東区-113-105-1
 ☎ 052(709)-5556 FAX052(709)-5573
 大阪営業所 〒538-0044 大阪府豊見区放出東3-30-20
 ☎ 06(6999)-0325 FAX06(6961)-1199
 広島営業所 〒731-0005 広島市西区三滝町20-3-1F
 ☎ 082(239)-7254 FAX082(239)-7256
 福岡営業所 〒812-0834 福岡市博多区基町1-6-3F
 ☎ 092(574)-5446 FAX092(574)-5450