

機器接続マニュアル



機器接続マニュアルに関する注意事項

本書を正しくご使用いただくために、ご使用前に必ず「マニュアルPDFをダウンロードする前に」をお読みいただき、「はじめに(商標権などについて、対応機種一覧、マニュアルの読み方、表記のルール)」マニュアルをダウンロードしてください。ダウンロードされたマニュアルは、必ずご利用になる場所のお手元に保管し、いつでもご覧いただけるようにしておいてください。

GE Fanuc Automation 製

接続可能な機器一覧

GP と接続可能な GE Fanuc Automation 製の機器一覧を示します。

■ PLC

◆ 1:1 接続 / 1:n 接続

シリーズ名	CPU	リンク I/F または CPU 直結	画面作成ソフトでの 「機器タイプ」	GP シリーズ GLC2000 シリーズ 対応	GLC100 シリーズ GLC300 シリーズ 対応
シリーズ 90-30	CPU311 CPU331	CPU 直結 IC693CMM311	GEファナック シリーズ90 SNPX		
	CPU311 CPU313 CPU323 CPU331 CPU340 CPU341 CPU350 CPU351 CPU352 CPU360 CPU363 CPU364 CSE311 CSE313 CSE323 CSE331 CSE340	電源ユニット上の シリアルポート	90-30/70 SNP		
シリーズ 90-70	CPU731 CPU732 CPU771 CPU772 CPU781 CPU782	IC693CMM711	GEファナック シリーズ90 SNPX	○	×
	CPU731 CPU771 CPU772 CPU780 CPU781 CPU782 CPU788 CPU789 CPM915 CPM925 CPX935 CGR935 CPM790 CSE784 CSE924 CSE925 CPX772 CPX782 CPX928 CGR772	CPU上のシリアル ポート *1	GEファナック シリーズ90-30/70 SNP		